**ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : SSPGJ000000000001V2**



# VEVOR Μηχανή Γυαλίσματος Κοσμημάτων VEVOR με Συλλέκτη Σκόνης SSPGJ000000000001V2

**Μοντέλο DM-5**

*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ*

Σημείωση: Διατηρούνται οι ονομασίες μοντέλων, οι μονάδες μέτρησης και οι τεχνικές τιμές όπως αναγράφονται στο πρωτότυπο.

## Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από τη συσκευή που παραλάβατε. Οι τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις μπορεί να πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.

## Απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Ο διαγραμμένος κάδος υποδεικνύει ότι η συσκευή και τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο πρέπει να συλλέγονται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην τα απορρίπτετε στα κοινά οικιακά απορρίμματα· παραδώστε τα σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

## 1. Οδηγίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση και η χρήση πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
- Για την αποφυγή τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε τις προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε. Φυλάξτε το εγχειρίδιο κοντά στη συσκευή, ώστε να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε να τη χρησιμοποιούν. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε γειωμένη παροχή ρεύματος με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Αν έχετε αμφιβολίες, ζητήστε από ηλεκτρολόγο να ελέγξει τη γείωση. Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή. Το πρωτότυπο περιλαμβάνει επίσης γενικές προειδοποιήσεις για εξωτερική τροφοδοσία· τηρείτε τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα του συγκεκριμένου προϊόντος.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ηλεκτροπληξίας: μην αφήνετε νερό να εισέλθει στο περίβλημα του κινητήρα, στον διακόπτη ή στο καλώδιο. Χρησιμοποιείτε παροχή προστατευμένη με διάταξη RCD/GFCI.

- Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά κοψίματα ή εμπλοκή. Κρατάτε πάντα τα χέρια, τα ρούχα και τα μέρη του σώματος μακριά από την περιοχή εργασίας. Τα εκτοξευόμενα θραύσματα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό· μην στέκεστε στην κατεύθυνση εκτόξευσης.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προσωπίδα, αναπνευστική προστασία, προστασία ακοής, αντιολισθητικά υποδήματα και ανθεκτικά γάντια εργασίας.
- Στερεώστε σταθερά το αντικείμενο εργασίας και χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό αναρρόφησης σκόνης ή εξαερισμό. Η σκόνη από ορισμένα υλικά μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία.
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων, τη συντήρηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση. Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων/ουσιών που επηρεάζουν την κρίση.
- Μην φράζετε τις οπές ψύξης του κινητήρα. Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη και τα υπολείμματα για να αποφύγετε υπερθέρμανση. Επιλέγετε κατάλληλη ταχύτητα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από συντήρηση ή αποθήκευση.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Δεν απαιτείται συντήρηση εσωτερικών εξαρτημάτων από τον χρήστη και δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε ή να επισκευάζετε μόνοι σας τη μονάδα.
- Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση, την κατάλληλη εγκατάσταση, την εκπαίδευση των χειριστών, τον έλεγχο και τη συντήρηση, τη διαθεσιμότητα του εγχειριδίου και τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω αμέλειας, ανεπαρκούς εκπαίδευσης, τροποποιήσεων ή κακής χρήσης.
- Ορισμένες σκόνες από λείανση ή τρόχισμα μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο ή αναπαραγωγική βλάβη. Εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη προστασία αναπνοής κατάλληλη για μικροσκοπικά σωματίδια.

## 2. Μοντέλο και τεχνικές παράμετροι

- Μοντέλο: DM-5.
- Τροφοδοσία: AC 230 V, 50 Hz.
- Ισχύς: 55 W (μέγιστη 200 W).
- Ταχύτητα: 0–3600 στροφές/λεπτό.
- Μέγιστη διάμετρος τροχού στίλβωσης: 100 mm.
- Κατάλληλη εσωτερική διάμετρος τροχού στίλβωσης: 3–10 mm.

## 3. Διάγραμμα δομής και εξαρτήματα

- 1. Κάλυμμα μηχανήματος.
- 2. Ακρυλικό προστατευτικό σκόνης.
- 3. Κινητήρας.
- 4. Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας.
- 5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- 6. Κουμπιά καλύμματος.
- 7. Διακόπτης τροφοδοσίας.
- 8. Άξονας με κωνικό σπείρωμα.
- 9. Οπή αναρρόφησης.
- 10. Υποδοχές τροφοδοσίας.
- 11. Μονάδα αναρρόφησης.
- 12. Κουμπιά καλύμματος.

- Περιεχόμενα συσκευασίας: κύρια μονάδα ×1, καλώδιο τροφοδοσίας ×1, εξαγωνικό κλειδί ×1, εργαλείο αχάτη ×1, ακρυλικό προστατευτικό σκόνης ×1, ψήκτρες άνθρακα ×2 και εγχειρίδιο χρήσης ×1.

## 4. Λειτουργίες

- Ο αριστερός διακόπτης ελέγχει τον φωτισμό, ενώ ο δεξιός διακόπτης ελέγχει τον κινητήρα και τη μονάδα αναρρόφησης. Πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων ή την προσέγγιση κινούμενων μερών, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή.
- Ο ενσωματωμένος σωλήνας LED παρέχει έντονο φωτισμό και μεγάλη φωτιζόμενη περιοχή. Μήκος σωλήνα: 0,3 m. Γωνία δέσμης: 180°.
- Ταχύτητα μονάδας αναρρόφησης: 250 RPM. Μέγιστη παροχή αέρα: 68 CFM.
- Ο περιστροφικός ρυθμιστής ταχύτητας είναι συνεχούς ρύθμισης. Στρέφοντάς τον προς τα αριστερά, απενεργοποιείται ο κινητήρας· προς τα δεξιά, η ταχύτητα ρυθμίζεται από 0 έως 3600 στροφές/λεπτό.

## 5. Λειτουργία

- Απενεργοποιήστε τη μηχανή πριν τοποθετήσετε τροχούς, όπως τροχό σιζάλ, τροχό λείανσης ή υφασμάτινο τροχό.
- Μετά την τοποθέτηση των τροχών, ενεργοποιήστε δοκιμαστικά τη συσκευή και ελέγξτε ότι οι τροχοί είναι σωστά στερεωμένοι.
- Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν οι τροχοί έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά.
- Μπορούν να τοποθετηθούν τροχοί στίλβωσης με διαφορετικές εσωτερικές διαμέτρους. Επιλέξτε τροχό και εξαρτήματα ανάλογα με τη σκληρότητα του αντικειμένου εργασίας. Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στίλβωση μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων με επιφανειακή επίστρωση, ώστε να αποκτήσουν λαμπερό και καλαίσθητο φινίρισμα.

## 6. Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

- Εάν ο κινητήρας είναι αδύναμος, ελέγξτε αν έχουν φθαρεί οι ψήκτρες άνθρακα.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάβει αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί όταν περιστρέφετε τον ρυθμιστή ταχύτητας, ελέγξτε πρώτα τις ψήκτρες άνθρακα. Εάν δεν είναι αυτές η αιτία, το πρωτότυπο αναφέρει πιθανή βλάβη της εσωτερικής πλακέτας κυκλώματος και αντικατάστασή της.
- Εάν η αναρρόφηση είναι αδύναμη, αφαιρέστε το εσωτερικό φίλτρο και καθαρίστε το με νερό. Αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν το επανατοποθετήσετε.
- Το εγχειρίδιο αναφέρει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της μονάδας αναρρόφησης 65.000 ώρες. Εάν πάψει να λειτουργεί, απαιτείται αντικατάσταση του κινητήρα αναρρόφησης.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Μην ανοίγετε τα εσωτερικά μέρη· απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

## Σημαντική διευκρίνιση

Το πρωτότυπο περιέχει σε ορισμένα σημεία γενικές προειδοποιήσεις για εργαλεία διάτρησης/κοπής που δεν αντιστοιχούν πλήρως στη μηχανή στίλβωσης. Η μετάφραση διατηρεί τις σχετικές προειδοποιήσεις ασφαλείας χωρίς να τις παρουσιάζει ως ειδικά χαρακτηριστικά του μοντέλου DM-5.