



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 800-325V90BK



Ψυγείο Κρασιού 12 Φιαλών 36L, Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία 4-16°C, με Αντι-UV Γυάλινη Πόρτα, Μαύρο

Ευχαριστήριο

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.

Πριν απορρίψετε ένα παλιό ψυγείο:

- αφαιρέστε την πόρτα,
- αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να σκαφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση:

- σε κατοικίες,
 - σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων και γραφείων,
 - σε αγροικίες,
 - σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια,
 - σε χώρους τύπου Bed & Breakfast,
 - σε παρόμοιες μη εμπορικές εφαρμογές.
-

Πριν από τη χρήση

- Εγκαταστήστε σωστά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
 - Η παροχή ρεύματος πρέπει να διαθέτει σωστή γείωση.
 - Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
 - Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Πιάνετε πάντα το φισ.
 - Μην χρησιμοποιείτε προέκταση (μπαλαντέζα), καθώς μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία.
-

Μεταφορά

Κατά τη μεταφορά:

- διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση,
 - μην τη γέρνετε περισσότερο από 45°,
 - μην την αναποδογυρίζετε.
-

Προσοχή

- Μην αγγίζετε τις ψυχρές επιφάνειες με βρεγμένα χέρια.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτες ουσίες όπως:
 - ο βενζίνη,
 - ο αέριο,
 - ο αλκοόλη,
 - ο διαλυτικά,
 - ο βερνίκια.
 - Μην αποθηκεύετε τέτοιες ουσίες μέσα στο ψυγείο.
-

Συντήρηση

- Αν η συσκευή δεν ψύχει σωστά, απορρίψτε τυχόν αλλοιωμένα τρόφιμα ή ποτά.
 - Πριν από τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
 - Συνιστάται όλες οι επισκευές να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
-

Απόψυξη

- Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές για απόψυξη.
- Μην αφαιρείτε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού.

Ασφάλεια Παιδιών

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, μόνο υπό επίβλεψη ή αφού έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες χρήσης.

Τα παιδιά:

- δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή,
- δεν πρέπει να πραγματοποιούν καθαρισμό ή συντήρηση χωρίς επίβλεψη.

Εξαρτήματα

- Μεταλλικό ράφι
- Γυάλινη πόρτα διπλού υαλοπίνακα
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης
- Δίσκος συλλογής υγρών στο πίσω μέρος (δεν φαίνεται στην εικόνα).

Εγκατάσταση του Ψυγείου Κρασιών

Σημαντική Προειδοποίηση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, αφήστε την σε όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες, ώστε να σταθεροποιηθεί το ψυκτικό υγρό.

Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων:
 - της βάσης από αφρώδες υλικό,
 - των προστατευτικών ταινιών,
 - όλων των υλικών που συγκρατούν τα εξαρτήματα.
- Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα συσκευασίας ή αυτοκόλλητες ταινίες.

Ρύθμιση Ύψους (Αλφάδιασμα)

Το ψυγείο διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα ποδαράκια στο μπροστινό μέρος.

Για σωστή λειτουργία:

- τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο δάπεδο,
- περιστρέψτε τα ποδαράκια:
 - **δεξιόστροφα** για να χαμηλώσει,
 - **αριστερόστροφα** για να σηκωθεί.

Όταν η συσκευή είναι σωστά αλφαδιασμένη, η πόρτα κλείνει πιο εύκολα.

Σωστός Αερισμός

Για τη μέγιστη απόδοση ψύξης, αφήστε ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή:

- Πλάγια: **50 mm**
- Επάνω: **50 mm**
- Πίσω: **50 mm**

Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο, ώστε να κυκλοφορεί σωστά ο ψυχρός αέρας.

Σημείωση

Αν η συσκευή έχει μεταφερθεί πλαγιασμένη ή έχει γείρει, **περιμένετε 24 ώρες πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.**

Δίσκος Συλλογής Νερού

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής υγρών στο πίσω μέρος της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένος.

Ηλεκτρικές Απαιτήσεις

- Χρησιμοποιήστε πρίζα **220–240 V / 50 Hz** με σωστή γείωση.
- Μην αφαιρείτε τον ακροδέκτη γείωσης από το φις.
- Αποφύγετε τη χρήση αντάπτορα ή πολύπριζου χωρίς γείωση, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Περιορισμοί Εγκατάστασης

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή:

- σε γκαράζ,
- σε εξωτερικούς χώρους,
- σε χώρους χωρίς θέρμανση ή μόνωση,
- σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω από **13°C**.

Τοποθετήστε τη συσκευή:

- σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια,
- μακριά από άμεσο ηλιακό φως,
- μακριά από θερμαντικά σώματα, φούρνους και άλλες πηγές θερμότητας.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ελεύθερη τοποθέτηση (freestanding) και όχι για εντοιχισμό.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Χρήση Προέκτασης

Αποφύγετε τη χρήση προέκτασης.

Αν είναι απολύτως απαραίτητη, χρησιμοποιήστε μόνο:

- καλώδιο **3 αγωγών**,
 - με γείωση,
 - κατάλληλης ηλεκτρικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από αυτή της συσκευής.
-

Φωτισμός LED

Η πηγή φωτισμού LED είναι ενσωματωμένη και δεν αντικαθίσταται.

Χρήση του Ψυγείου Κρασιών

Πρώτη Εκκίνηση

- Συνδέστε το φις σε κανονική πρίζα.
- Μετά τη σύνδεση θα ακουστεί ένας σύντομος χαρακτηριστικός ήχος (beep).

Μην χρησιμοποιείτε πρίζα με διακόπτη διαρροής (GFCI/RCD), εάν δεν συνιστάται από τις τοπικές ηλεκτρολογικές προδιαγραφές.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

- Η εργοστασιακή θερμοκρασία είναι 6°C.
- Με τα κουμπιά + και – μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από:

4°C έως 16°C

Κατά τη ρύθμιση:

- η ένδειξη αναβοσβήνει,
- μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται ξανά η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στην τελευταία αποθηκευμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Τοποθέτηση Φιαλών

Όταν γεμίσετε το ψυγείο για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για καλύτερη απόδοση ψύξης:

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 6°C (εργοστασιακή ρύθμιση).
- Αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει **τουλάχιστον 2 ώρες** χωρίς να τοποθετήσετε φιάλες.
- Τοποθετήστε τα ποτά ή τα μπουκάλια κρασιού.
- Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί προσωρινά, καθώς ψύχονται τα νέα μπουκάλια.

5. Αφού η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί στους 6°C , μπορείτε να επιλέξετε χαμηλότερη θερμοκρασία, έως 4°C .
6. Περιμένετε αρκετές ώρες μέχρι να επιτευχθεί η νέα θερμοκρασία.

Σημείωση

Είναι φυσιολογικό η θερμοκρασία να μην είναι ακριβώς ίδια σε όλα τα σημεία του ψυγείου. Η περιοχή κοντά στην πόρτα είναι συνήθως ελαφρώς θερμότερη.

Ράφι

Αφαίρεση Ραφιού

1. Ανασηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος του ραφιού.
2. Τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω μέχρι να αφαιρεθεί εντελώς.

Επανατοποθέτηση

Σπρώξτε απαλά το ράφι προς τα μέσα μέχρι να εφαρμόσει σωστά στη θέση του.

Φυσιολογικοί Ήχοι Λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία της συσκευής ενδέχεται να ακούγονται:

- ήχος που μοιάζει με νερό που βράζει ή κυλά,
- ήχος κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού,
- ελαφροί κραδασμοί,
- ήχος από τη λειτουργία και τη διακοπή του συμπιεστή.

Όλοι οι παραπάνω ήχοι είναι φυσιολογικοί και δεν αποτελούν ένδειξη βλάβης.

Αλλαγή Φοράς Ανοίγματος της Πόρτας

Η πόρτα είναι εργοστασιακά τοποθετημένη ώστε να ανοίγει **από δεξιά προς τα αριστερά**.

Μπορεί να αλλάξει ώστε να ανοίγει από την αντίθετη πλευρά.

Απαιτούμενα Εργαλεία

- Σταυροκατσάβιδο (Phillips No2)
- Καρυδάκι **8 mm (5/16")**
- Μικρό ίσιο κατσαβίδι

(Δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.)

Πριν Ξεκινήσετε

- Μην συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Αφαιρέστε όλα τα ράφια.
- Μην ξαπλώνετε ποτέ το ψυγείο στην πλάτη του, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στον συμπιεστή και στο κύκλωμα ψύξης.

Διαδικασία Αλλαγής Φοράς Πόρτας

- Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του μεντεσέ.
- Ξεβιδώστε τις **3 βίδες** του επάνω μεντεσέ.
- Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ.
- Ανασηκώστε προσεκτικά την πόρτα και αφαιρέστε την.
- Μεταφέρετε τα πλαστικά καλύμματα των οπών στην απέναντι πλευρά.
- Τοποθετήστε προσεκτικά το ψυγείο στο πλάι ή σε ασφαλή θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ.
- Αφαιρέστε τον πείρο του κάτω μεντεσέ, γυρίστε τον και επανατοποθετήστε τον.
- Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά.
- Τοποθετήστε ξανά την πόρτα.
- Βιδώστε τον επάνω μεντεσέ στη νέα θέση.
- Ελέγξτε ότι η πόρτα ευθυγραμμίζεται σωστά και κλείνει χωρίς δυσκολία.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ.

Σημαντική Προειδοποίηση

Μετά την αλλαγή της φοράς της πόρτας:

Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε ξανά το ψυγείο στο ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το ψυκτικό υγρό και το λάδι του συμπιεστή μπορεί να μετακινηθούν. Ο χρόνος αναμονής επιτρέπει την επαναφορά τους στη σωστή θέση και προστατεύει τον συμπιεστή από σοβαρή βλάβη.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Προειδοποίηση

Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Γενικός Καθαρισμός

- Ετοιμάστε διάλυμα καθαρισμού με:
 - 3–4 κουταλιές μαγειρικής σόδας
 - χλιαρό νερό.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό με μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
- Ξεπλύνετε με καθαρό χλιαρό νερό.
- Σκουπίστε με στεγνό, μαλακό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε:

- χλωρίνη,
- αμμωνία,
- ισχυρά απορρυπαντικά,
- διαλυτικά,
- λειαντικά καθαριστικά,
- μεταλλικά σφουγγάρια.

Τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν φθορά ή αποχρωματισμό της συσκευής.

Καθαρισμός Λάστιχου Πόρτας

Καθαρίζετε τα λάστιχα στεγανοποίησης περίπου **κάθε τρεις μήνες**.

Για καλύτερη στεγανότητα μπορείτε να εφαρμόσετε **πολύ μικρή ποσότητα βαζελίνης** στην πλευρά των μεντεσέδων, ώστε να διατηρούνται ελαστικά και να εφαρμόζουν σωστά.

Απόψυξη

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα όταν η συσκευή αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

Το νερό οδηγείται στον δίσκο συλλογής που βρίσκεται πάνω από τον συμπιεστή και εξατμίζεται χάρη στη θερμότητα που παράγει ο συμπιεστής.

Διακοπή Ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:

- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Όταν επανέλθει η ηλεκτροδότηση, συνδέστε ξανά τη συσκευή.

Μετά από κάθε διακοπή ρεύματος, η θερμοκρασία επανέρχεται στην εργοστασιακή ρύθμιση των 6°C.

Ρυθμίστε ξανά την επιθυμητή θερμοκρασία.

Μεταφορά και Αποθήκευση

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- αφαιρέστε όλα τα μπουκάλια,
- αποσυνδέστε τη συσκευή,
- καθαρίστε το εσωτερικό,
- αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να αποφεύγονται οι οσμές και η μούχλα.

Κατά τη μεταφορά:

- μεταφέρετε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση,
- μην την ξαπλώνετε.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Ελέγξτε:

- αν το φινιρίσμα είναι σωστά συνδεδεμένο,
 - αν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα,
 - αν έχει πέσει η ασφάλεια ή ο διακόπτης του ηλεκτρικού πίνακα.
-

Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή

Πιθανές αιτίες:

- συχνό άνοιγμα της πόρτας,
 - προστέθηκαν πρόσφατα πολλά μπουκάλια,
 - η πόρτα δεν κλείνει σωστά,
 - απαιτείται χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας.
-

Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή

Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία και περιμένετε μερικές ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς

Αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό:

- σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος,
- όταν υπάρχει αυξημένη υγρασία,
- όταν ανοίγει συχνά η πόρτα.

Ελέγξτε επίσης:

- ότι η πόρτα κλείνει σωστά,
 - ότι το λάστιχο στεγανοποίησης εφαρμόζει καλά.
-

Υγρασία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

Η εμφάνιση υγρασίας είναι φυσιολογική όταν:

- υπάρχει υψηλή υγρασία στον χώρο,
- η πόρτα ανοίγει συχνά ή παραμένει ανοιχτή για αρκετή ώρα.

Ελέγξτε ότι το λάστιχο της πόρτας στεγανοποιεί σωστά.

Η πόρτα δεν κλείνει σωστά

Ελέγξτε:

- ότι η συσκευή είναι σωστά αλφαδιασμένη,
 - ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλα:

- HOMCOM 800-325V70
- HOMCOM 800-325V90

Τύπος συσκευής: Ψυγείο συντήρησης κρασιών (Wine Cooler)

Τροφοδοσία: 220–240 V ~ 50 Hz

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 4°C έως 16°C

Εργοστασιακή ρύθμιση: 6°C

Τοποθέτηση: Ελεύθερη (Freestanding)

Χρήση: Μόνο σε εσωτερικούς χώρους

Φωτισμός: Ενσωματωμένο LED (μη αντικαταστάσιμο)



