ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JYFRJ700ZMINYK7AD001V2



VEVOR Ραπτομηχανή Υπολογιστή με 200 Ραφές JYFRJ700ZMINYK7AD001V2

Το παρόν εγχειρίδιο αφορά τη σειρά 1100. Ορισμένες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο 1110, 1120 ή 1130. Όπου αναφέρεται συγκεκριμένο μοντέλο, ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες και τις ενδείξεις της συσκευής σας.

Σημείωση: Οι εικόνες, τα διαγράμματα και οι πίνακες σχεδίων βελονιάς του πρωτοτύπου δεν έχουν ενσωματωθεί στο παρόν αρχείο.

Περιεχόμενα

- 1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
- 2. Αναγνώριση μηχανής και παρελκόμενα
- 3. Εγκατάσταση και προετοιμασία
- 4. Γέμισμα μασουριού και κάτω κλωστή
- 5. Πέρασμα επάνω κλωστής και βελόνας
- 6. Βελόνες, κλωστές και τάση
- 7. Πίνακας ελέγχου και πλήκτρα
- 8. Χρήσιμες συμβουλές και ίσια ραφή
- 9. Φερμουάρ, ρέλι και ζιγκ-ζαγκ
- 10. Διακοσμητικές και ελαστικές βελονιές
- 11. Αυτόματη κουμπότρυπα και μαντάρισμα
- 12. Διπλή βελόνα
- 13. Καθαρισμός και συντήρηση
- 14. Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη ραπτομηχανή.

- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
- Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες ασφαλούς χρήσης και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από παιδιά δεν επιτρέπονται χωρίς επίβλεψη.
- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και με εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μη λειτουργείτε τη μηχανή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει ή έχει βραχεί. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Διατηρείτε τα ανοίγματα της μηχανής και του ποδοδιακόπτη καθαρά από χνούδια, σκόνη και υπολείμματα υφάσματος.
- Μην εισάγετε αντικείμενα σε ανοίγματα και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται σπρέι ή χορηγείται οξυγόνο.
- Για αποσύνδεση, θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF («O») και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο· πιάστε το φις.
- Κρατήστε τα δάχτυλα μακριά από τα κινούμενα μέρη, ιδιαίτερα από τη βελόνα. Μη ράβετε με κατεστραμμένη πλάκα βελόνας και μη χρησιμοποιείτε λυγισμένες βελόνες.
- Μην τραβάτε και μη σπρώχνετε το ύφασμα κατά τη ραφή, γιατί μπορεί να λυγίσει ή να σπάσει η βελόνα.
- Απενεργοποιείτε τη μηχανή πριν από πέρασμα κλωστής, αλλαγή βελόνας ή ποδιού και άλλες ρυθμίσεις στην περιοχή της βελόνας.
- Αποσυνδέετε τη μηχανή πριν αφαιρέσετε καλύμματα, πριν από λίπανση και πριν από εργασίες συντήρησης.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ — Κινούμενα μέρη: απενεργοποιείτε τη μηχανή πριν από συντήρηση και κλείνετε το κάλυμμα πριν από τη λειτουργία. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή ισοδύναμη χρήση και συμμορφώνεται με την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ. Κατά την απόρριψη, ακολουθήστε την εθνική νομοθεσία ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

2. Αναγνώριση μηχανής και παρελκόμενα

Βασικά μέρη: οδηγός κλωστής, μοχλός ανύψωσης κλωστής, ρυθμιστής τάσης, κάλυμμα πρόσοψης, κόφτης κλωστής, μοχλός κουμπότρυπας, βίδα ποδιού πίεσης, επέκταση τραπεζιού/θήκη εξαρτημάτων, άξονας και στοπ γεμίσματος μασουριού, οθόνη LCD, πλήκτρο επιλογής σχεδίου, πλήκτρα μήκους και πλάτους βελονιάς, διακόπτης διπλής βελόνας, πλήκτρο κουμπότρυπας (1110), λειτουργίας γραμμάτων (1120) ή επιλογής λειτουργίας (1130), πλήκτρο ανάποδης ραφής/θέσης βελόνας, START/STOP, ρυθμιστής ταχύτητας, πείρος καρουλιού, χειροτροχός, διακόπτης τροφοδοσίας/φωτισμού, υποδοχή καλωδίου, λαβή, μοχλός ποδιού πίεσης, μοχλός δοντιών μεταφοράς, αυτόματος περαστής, βελόνα, κάλυμμα μασουριού, μπάρα βελόνας, βίδα συγκράτησης, πόδι πίεσης, δόντια μεταφοράς, πλάκα βελόνας, καλώδιο και ποδοδιακόπτης.

Παρελκόμενα: βελόνες, διπλή βελόνα, ξηλωτήρι/βουρτσάκι, κατσαβίδι πλάκας βελόνας, βοηθητικός πείρος καρουλιού, μασούρια, τσόχες, πόδι φερμουάρ (I), πόδι κουμπιού (O), πόδι κρυφής βελονιάς (H) και πόδι κουμπότρυπας (A). Το πόδι γενικής χρήσης (J) χρησιμοποιείται στις περισσότερες εργασίες.

3. Εγκατάσταση και προετοιμασία

Πριν από την πρώτη χρήση, σκουπίστε τυχόν περίσσιο λάδι από την περιοχή της πλάκας βελόνας.

Καλώδιο και ποδοδιακόπτης: με τον διακόπτη στη θέση «O», συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή της μηχανής και στην πρίζα. Συνδέστε το φις του ποδοδιακόπτη στην υποδοχή της μηχανής. Αποσυνδέετε πάντοτε το φις από την πρίζα πριν από συντήρηση ή αλλαγή βελόνας.

Ο διακόπτης τροφοδοσίας ελέγχει και το φως. Η μηχανή δεν λειτουργεί μέχρι να ενεργοποιηθεί.

Πείρος καρουλιού: ανασηκώστε τον πείρο, τοποθετήστε τσόχα και καρούλι. Για δεύτερο καρούλι, τοποθετήστε τον βοηθητικό πείρο στην οπή στο επάνω μέρος, προσθέστε τσόχα και τοποθετήστε το δεύτερο καρούλι.

Μοχλός ποδιού πίεσης: κάτω θέση για ράψιμο, μεσαία για εισαγωγή/αφαίρεση υφάσματος και ανώτατη για αλλαγή ποδιού ή αφαίρεση χοντρού υφάσματος.

Δόντια μεταφοράς: ανασηκωμένα για συνηθισμένο ράψιμο, χαμηλωμένα για μαντάρισμα, ελεύθερο κέντημα και μονογράμματα. Ανασηκώστε το πόδι πίεσης πριν μετακινήσετε τον μοχλό των δοντιών.

Ελεύθερος βραχίονας: αφαιρέστε την επέκταση τραπεζιού τραβώντας την προς τα αριστερά με τα δύο χέρια. Για επανατοποθέτηση, σύρετέ την μέχρι να κουμπώσει. Χωρίς την επέκταση διευκολύνεται το ράψιμο σε μανσέτες, μπατζάκια και δύσκολα σημεία.

4. Γέμισμα μασουριού και κάτω κλωστή

Γέμισμα μασουριού:

1. Τοποθετήστε το καρούλι στον πείρο και ασφαλίστε το με το καπάκι.

2. Περάστε την κλωστή από τους οδηγούς και από την οπή του μασουριού.

3. Μετακινήστε τον άξονα γεμίσματος προς τα αριστερά, τοποθετήστε το μασούρι και σπρώξτε τον άξονα προς τα δεξιά μέχρι να κουμπώσει.

4. Κρατήστε το άκρο της κλωστής και ξεκινήστε τη μηχανή. Το μασούρι σταματά αυτόματα όταν γεμίσει.

5. Μετακινήστε τον άξονα προς τα αριστερά, αφαιρέστε το μασούρι και κόψτε την κλωστή.

Πέρασμα κάτω κλωστής:

1. Περιστρέψτε τον χειροτροχό προς το μέρος σας μέχρι η βελόνα να φτάσει στο ανώτατο σημείο.

2. Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης προς τα δεξιά και αφαιρέστε το κάλυμμα του μασουριού.

3. Τοποθετήστε το μασούρι έτσι ώστε να περιστρέφεται αριστερόστροφα όταν τραβάτε την κλωστή. Η λανθασμένη φορά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ραφής.

4. Περάστε την κλωστή από την εγκοπή A και προς τα αριστερά.

5. Περάστε την κλωστή από τη σχισμή και τραβήξτε την στο προβλεπόμενο σημείο κοπής.

6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

5. Πέρασμα επάνω κλωστής και βελόνας

Πριν περάσετε την επάνω κλωστή, ανασηκώστε το πόδι πίεσης· διαφορετικά δεν επιτυγχάνεται σωστή τάση. Περιστρέψτε τον χειροτροχό προς το μέρος σας μέχρι η βελόνα να φτάσει στην ανώτατη θέση και να είναι ορατός ο μοχλός ανύψωσης κλωστής. Περάστε την κλωστή από τους οδηγούς με τη σειρά που υποδεικνύουν

τα διαγράμματα, από τον μοχλό ανύψωσης και τους κάτω οδηγούς και τέλος από τη βελόνα, από μπροστά προς τα πίσω.

Αυτόματος περαστής: φέρτε τη βελόνα ψηλά, περάστε την κλωστή στον οδηγό, κατεβάστε τον μοχλό, περιστρέψτε τον προς τα πίσω, οδηγήστε την κλωστή στο άγκιστρο και τραβήξτε την προς τα πάνω. Επαναφέρετε τον μοχλό για να περάσει η κλωστή από τη βελόνα.

Ανάσυρση κάτω κλωστής: ανασηκώστε το πόδι πίεσης, κρατήστε χαλαρά την επάνω κλωστή και περιστρέψτε τον χειροτροχό προς το μέρος σας μέχρι η βελόνα να κατέβει και να ανέβει. Τραβήξτε την επάνω κλωστή ώστε να εμφανιστεί ο βρόχος της κάτω κλωστής. Τραβήξτε και τις δύο κλωστές προς τα πίσω κάτω από το πόδι, αφήνοντας περίπου 15 cm.

6. Βελόνες, κλωστές και τάση

Επιλέξτε βελόνα και κλωστή ανάλογα με το ύφασμα. Τα λεπτά υφάσματα απαιτούν λεπτότερη βελόνα και κλωστή, ενώ τα βαριά υφάσματα χρειάζονται ισχυρότερη βελόνα. Χρησιμοποιείτε ίδιο τύπο και μέγεθος κλωστής στην επάνω κλωστή και στο μασούρι. Πραγματοποιείτε δοκιμαστική ραφή σε ρετάλι του ίδιου υφάσματος.

Αλλαγή βελόνας: απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη μηχανή, φέρτε τη βελόνα στην ανώτατη θέση, χαλαρώστε τη βίδα συγκράτησης, αφαιρέστε τη βελόνα, τοποθετήστε τη νέα μέχρι τέρμα με τη σωστή φορά και σφίξτε τη βίδα. Μη χρησιμοποιείτε λυγισμένη ή στομωμένη βελόνα.

Η ισορροπημένη τάση επιτυγχάνεται όταν η επάνω και η κάτω κλωστή αλληλοσυνδέονται στο μέσο των στρώσεων του υφάσματος. Για τις περισσότερες εργασίες, η ένδειξη 4 είναι το σημείο εκκίνησης. Αν η κάτω κλωστή εμφανίζεται στην επάνω όψη ή το ύφασμα σουρώνει, μειώστε ελαφρά την τάση της επάνω κλωστής.

7. Πίνακας ελέγχου και πλήκτρα

Η οθόνη LCD εμφανίζει αριθμό σχεδίου, μήκος και πλάτος βελονιάς, θέση βελόνας, ένδειξη ποδιού πίεσης και λειτουργία διπλής βελόνας. Στο μοντέλο 1110 υπάρχει άμεση επιλογή κουμπότρυπας· στο 1120 λειτουργία γραμμάτων· στο 1130 επιλογή χρηστικών, διακοσμητικών και γραμμάτων.

Τα πλήκτρα επιλογής μεταβάλλουν τον αριθμό σχεδίου. Τα πλήκτρα μήκους και πλάτους επιτρέπουν χειροκίνητη ρύθμιση σε σχέση με την αυτόματη προεπιλογή. Η ένδειξη δίπλα στον αριθμό σχεδίου δείχνει το κατάλληλο πόδι πίεσης.

Το START/STOP ξεκινά και σταματά τη ραφή χωρίς ποδοδιακόπτη. Το πλήκτρο ανάποδης ραφής στερεώνει τη ραφή. Ο ρυθμιστής ταχύτητας μετακινείται οριζόντια από αργή σε γρήγορη ραφή. Η μέγιστη ταχύτητα μπορεί να περιορίζεται από το επιλεγμένο σχέδιο. Για διπλή βελόνα, ενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία όπου διατίθεται.

8. Χρήσιμες συμβουλές και ίσια ραφή

Κάντε δοκιμαστική ραφή με ίδιο ύφασμα και κλωστή και ελέγξτε τάση, μήκος και πλάτος. Μην τραβάτε το ύφασμα· αφήστε τα δόντια μεταφοράς να το προωθούν. Για αλλαγή κατεύθυνσης, σταματήστε με τη βελόνα μέσα στο ύφασμα, σηκώστε το πόδι πίεσης, περιστρέψτε το ύφασμα και συνεχίστε.

Ίσια ραφή: πόδι γενικής χρήσης (J), τάση περίπου 4. Τραβήξτε τις δύο κλωστές προς τα πίσω, αφήνοντας περίπου 15 cm. Τοποθετήστε το ύφασμα, κατεβάστε το πόδι και ξεκινήστε. Στερεώστε αρχή και τέλος με ανάποδη ραφή, όπου απαιτείται.

9. Φερμουάρ, ρέλι και ζιγκ-ζαγκ

Φερμουάρ: χρησιμοποιήστε το πόδι φερμουάρ (I). Για ράψιμο στη δεξιά πλευρά, τοποθετήστε το πόδι ώστε η βελόνα να περνά από το αριστερό άνοιγμα· για την αριστερή πλευρά, αλλάξτε τη θέση του ποδιού.

Ρέλι: καλύψτε το κορδόνι με λοξή λωρίδα υφάσματος και ράψτε κοντά στο κορδόνι.

Ζιγκ-ζαγκ: χρησιμοποιήστε το πόδι γενικής χρήσης (J) και τάση περίπου 4. Ρυθμίστε πλάτος και μήκος ανάλογα με το αποτέλεσμα. Η κάτω κλωστή δεν πρέπει να εμφανίζεται στην επάνω όψη. Αν εμφανίζεται ή το ύφασμα σουρώνει, μειώστε ελαφρά την τάση.

Κρυφή βελονιά: χρησιμοποιείται για στριφώματα σε κουρτίνες, παντελόνια και φούστες. Τελειώστε την ακατέργαστη άκρη, γυρίστε το στρίφωμα, σιδερώστε και καρφιτσώστε. Τοποθετήστε το ύφασμα ώστε η βελόνα να πιάνει ελάχιστες ίνες από την εξωτερική πλευρά.

Πολυβηματικό ζιγκ-ζαγκ: ισχυρή βελονιά κατάλληλη για τελείωμα ακμών, επιδιορθώσεις, μπαλώματα, πετσέτες, patchwork και τοποθέτηση επίπεδου λάστιχου.

10. Διακοσμητικές και ελαστικές βελονιές

Οι ελαστικές βελονιές χρησιμοποιούνται κυρίως σε πλεκτά ή ελαστικά υφάσματα, αλλά και σε υφαντά. Η ίσια ελαστική βελονιά είναι ισχυρή, επειδή ράβει εμπρός–πίσω–εμπρός, και είναι κατάλληλη για ενίσχυση ραφών αθλητικών ρούχων και καμπύλων ραφών που δέχονται καταπόνηση.

Η Ric-rac χρησιμοποιείται για διακοσμητικό γαζί σε λαιμόκοψη, μασχάλες, μανίκια και στριφώματα. Η διπλή overlock είναι κατάλληλη για λάστιχο και ταυτόχρονη ένωση/τελείωμα ακμών. Η βελονιά σκάλας χρησιμοποιείται για διακοσμητικές ενώσεις και κορδέλες. Η σταυρωτή βελονιά είναι κατάλληλη για ελαστικά υφάσματα και διακόσμηση. Οι βελονιές Greek key, edge-joining, thorn, fishbone και chevron χρησιμοποιούνται για διακοσμητικά περιγράμματα και κέντημα.

Για κάθε διακοσμητική βελονιά, κάντε δοκιμή σε ξεχωριστό κομμάτι υφάσματος και βεβαιωθείτε ότι το μασούρι έχει αρκετή κλωστή. Ανάλογα με το ύφασμα, μπορεί να χρειαστεί σταθεροποιητικό.

11. Αυτόματη κουμπότρυπα και μαντάρισμα

Η μηχανή διαθέτει διαφορετικά σχήματα κουμπότρυπας και μετρά το κουμπί για να υπολογίσει το μήκος.

1. Ενισχύστε την περιοχή με σταθεροποιητικό ή ενδιάμεσο ύφασμα.

2. Κάντε δοκιμή σε ρετάλι.

3. Τοποθετήστε το κουμπί στη θήκη του ποδιού κουμπότρυπας.

4. Σημειώστε τη θέση της κουμπότρυπας και τοποθετήστε το ύφασμα.

5. Επιλέξτε το σχέδιο κουμπότρυπας και κατεβάστε πλήρως τον μοχλό κουμπότρυπας.

6. Ξεκινήστε τη ραφή. Η μηχανή ολοκληρώνει αυτόματα τα βήματα.

7. Μετά τη ραφή, ανοίξτε το κέντρο με ξηλωτήρι, προσέχοντας να μην κόψετε τις βελονιές.

Κουμπότρυπα με κορδόνι: περάστε το κορδόνι πάνω από το άγκιστρο του ποδιού, φέρτε τα άκρα προς τα εμπρός κάτω από το πόδι και δέστε τα. Ράψτε ώστε οι βελονιές να καλύπτουν το κορδόνι.

Μαντάρισμα: επιλέξτε το σχέδιο μανταρίσματος, τραβήξτε τη θήκη κουμπιού περίπου 2 cm, τοποθετήστε το πόδι κουμπότρυπας και κατεβάστε τον μοχλό ανάμεσα στα δύο στοπ.

12. Διπλή βελόνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με διπλή βελόνα, ρυθμίστε το πλάτος βελονιάς σε 3,5 ή μικρότερο, διαφορετικά μπορεί να σπάσει η βελόνα. Η διπλή βελόνα δημιουργεί δύο παράλληλες σειρές για πιέτες, διπλό γαζί και διακοσμητικές ραφές.

Τοποθετήστε τον βοηθητικό πείρο και ένα καρούλι σε κάθε πείρο. Περάστε τις δύο κλωστές από τους οδηγούς και κατόπιν μία κλωστή από κάθε βελόνα, από μπροστά προς τα πίσω. Ανασύρετε την κάτω κλωστή όπως στο κανονικό ράψιμο και τραβήξτε και τις τρεις κλωστές προς τα πίσω κάτω από το πόδι. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διπλής βελόνας, εφόσον υπάρχει, και ελέγξτε το πλάτος πριν ξεκινήσετε.

13. Καθαρισμός και συντήρηση

Αποσυνδέετε τη μηχανή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Για σωστή λειτουργία, καθαρίζετε τακτικά τα δόντια μεταφοράς και την περιοχή της σαΐτας.

1. Φέρτε τη βελόνα στην ανώτατη θέση.

2. Αφαιρέστε την πλάκα βελόνας.

3. Αφαιρέστε τη θήκη μασουριού.

4. Καθαρίστε τα δόντια μεταφοράς και την περιοχή της σαΐτας με το βουρτσάκι.

5. Βάλτε μία σταγόνα λαδιού ραπτομηχανής στο σημείο που υποδεικνύουν τα διαγράμματα.

6. Επανατοποθετήστε τη θήκη μασουριού και την πλάκα βελόνας.

14. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η μηχανή δεν ράβει: ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι κλειστός, αν ο μοχλός κουμπότρυπας βρίσκεται στη σωστή θέση και αν είναι ενεργοποιημένος ο μηχανισμός γεμίσματος μασουριού.

Η μηχανή μπλοκάρει ή κάνει θόρυβο: ελέγξτε αν η κλωστή έχει παγιδευτεί στη θήκη μασουριού και καθαρίστε την. Αν η βελόνα έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε την.

Το ύφασμα δεν προχωρά: βεβαιωθείτε ότι τα δόντια μεταφοράς είναι ανασηκωμένα και ότι το μήκος βελονιάς έχει ρυθμιστεί σωστά.

Η κλωστή μπερδεύεται: τραβήξτε και τις δύο κλωστές 10–15 cm προς τα πίσω κάτω από το πόδι πριν ξεκινήσετε και κρατήστε τις για τις πρώτες βελονιές.

Σπάει η επάνω κλωστή: ξαναπεράστε την κλωστή, ελέγξτε αν η τάση είναι υπερβολική και αν η βελόνα είναι λυγισμένη ή ακατάλληλου μεγέθους.

Παραλείπονται βελονιές: ελέγξτε την κατάσταση, τον τύπο και την τοποθέτηση της βελόνας και ξαναπεράστε την κλωστή.

Η κάτω κλωστή δεν σχηματίζει σωστή ραφή: ελέγξτε τη φορά περιστροφής και την τοποθέτηση του μασουριού και καθαρίστε την περιοχή της σαΐτας.

Για προβλήματα που επιμένουν, διακόψτε τη χρήση και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.