ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : QXNGDHJ6L220VOP3ZV2



VEVOR Πλυντήριο Δίσκων Βινυλίου Ultrasonic 6 Lt 40kHz VEVOR QXNGDHJ6L220VOP3ZV2

VEVOR | Σειρά TH-08AXN / TH-08AXNH έως TH-100AXN / TH-100AXNH

Ελληνική απόδοση οδηγιών χρήσης

Προειδοποίηση

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε το εγχειρίδιο.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε το σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και ελέγχετε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη λειτουργία.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο άτομο. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή και πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Προφυλάξεις ηλεκτρικής ασφάλειας

Μην αφήνετε τον καθαριστή να λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από μία ώρα κάθε φορά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υγρό στη δεξαμενή. Η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX. Το εγχειρίδιο αναφέρει ελάχιστο βάθος υγρού 7 cm. Όταν απαιτείται θέρμανση, η στάθμη του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον στα 2/3 της δεξαμενής.

Μην αφήνετε αντικείμενα να πέφτουν μέσα στη δεξαμενή, επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μετατροπέα υπερήχων. Τοποθετείτε τα αντικείμενα απαλά και χρησιμοποιείτε το καλάθι όπου είναι δυνατόν.

Η υπερβολική ποσότητα αντικειμένων μειώνει την αποτελεσματικότητα καθαρισμού. Μην τα στοιβάζετε και αφήνετε κενό μεταξύ τους.

Κρατάτε το καπάκι κλειστό κατά τη λειτουργία, για να περιορίζονται οι πιτσιλιές και η εξάτμιση του υγρού.

Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε πρώτα το φις από την πρίζα και μην την αγγίξετε όσο παραμένει συνδεδεμένη.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, εκτός εάν είστε εξειδικευμένος τεχνικός. Αποσυνδέετε την τροφοδοσία πριν γεμίσετε ή αδειάσετε τη δεξαμενή και πριν από τον καθαρισμό.

Μην ψεκάζετε νερό ή υγρό πάνω στη συσκευή ή στον πίνακα ελέγχου. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς κατάλληλη γείωση και μην την τοποθετείτε σε μαλακή επιφάνεια που μπορεί να φράξει τα ανοίγματα εξαερισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού, απενεργοποιήστε τη θέρμανση και απομονώστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Προσέχετε κατά την αφαίρεση αντικειμένων, επειδή το υγρό μπορεί να είναι ζεστό. Σκουπίστε αμέσως τυχόν υγρό που έχει χυθεί.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος σύνδεσης είναι στεγνή.

Πρόσθετες προφυλάξεις χρήσης

Μην κάθεστε και μην στέκεστε πάνω στη συσκευή. Μετά από επαναλαμβανόμενη συνεχή χρήση, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει προστασία λόγω υπερθέρμανσης. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, η λειτουργία μπορεί να αποκατασταθεί μετά από περίπου 5 λεπτά.

Μην γεμίζετε τη συσκευή απευθείας από τη βρύση με τρόπο που μπορεί να βρέξει το περίβλημα ή τους διακόπτες.

Μην προσθέτετε τοξικούς, απολυμαντικούς ή όξινους διαλύτες στο νερό καθαρισμού. Μπορεί να φθαρεί η ρητίνη ή να προκληθεί ζημιά στον ανοξείδωτο χάλυβα.

Μην καθαρίζετε μαργαριτάρια και αντικείμενα με χαμηλή σκληρότητα επιφάνειας, καθώς μπορεί να αποχρωματιστούν ή να χάσουν τη γυαλάδα τους. Μην καθαρίζετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα δαχτυλίδια ή κολιέ με πολύτιμους λίθους ή διαμάντια, επειδή οι λίθοι μπορεί να αποκολληθούν.

Μη συνδέετε τη συσκευή στην ίδια πρίζα με τηλεόραση, ραδιόφωνο ή υπολογιστή, καθώς μπορεί να προκληθούν παρεμβολές. Προστατεύετε τη συσκευή από πτώσεις και ισχυρούς κραδασμούς.

Τεχνικές προδιαγραφές

Συχνότητα υπερήχων: 40 kHz. Διαθέτει ρυθμιζόμενο χρόνο καθαρισμού 0–30 λεπτών και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Το εγχειρίδιο αναφέρει εύρος θερμοκρασίας 0–80 °C / 0–110 °C ανάλογα με την έκδοση. Όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την επιλεγμένη θερμοκρασία, η συσκευή δεν μπορεί να ψύξει το υγρό.

Τα μοντέλα 6 λίτρων και άνω διαθέτουν αποστράγγιση 1/2 ίντσας. Η δεξαμενή και το εξωτερικό περίβλημα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι συσκευές διαθέτουν καλάθι καθαρισμού.

Ενδεικτικές προδιαγραφές μοντέλων: TH-10AXN/TH-10AXNH: χωρητικότητα 2 L, υπερηχητική ισχύς 60 W, θέρμανση 150 W· TH-20AXN/TH-20AXNH: 3 L, 120 W, θέρμανση 150 W· TH-30AXN/TH-30AXNH: 6 L, 180 W, θέρμανση 300 W· TH-40AXN/TH-40AXNH: 10 L, 240 W, θέρμανση 400/300 W όπως αναγράφεται στον πίνακα του πρωτοτύπου.

TH-60AXN/TH-60AXNH: 15 L, υπερηχητική ισχύς 360 W, θέρμανση 400 W· TH-80AXN/TH-80AXNH: 22 L, 480 W, θέρμανση 600 W· TH-100AXN/TH-100AXNH: 30 L, 600 W, θέρμανση 600 W. Οι διαστάσεις και τα βάρη διαφέρουν ανά μοντέλο και πρέπει να ελέγχονται στον πίνακα προδιαγραφών του αντίστοιχου προϊόντος.

Οι προδιαγραφές, η εμφάνιση και ο σχεδιασμός ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιεχόμενα συσκευασίας και λειτουργίες

Στα περιεχόμενα που απεικονίζονται στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται καλάθι καθαρισμού και καλώδιο τροφοδοσίας. Το βύσμα που απεικονίζεται ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του προϊόντος.

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει ρυθμιστή θερμοκρασίας, ένδειξη θέρμανσης, ένδειξη υπερήχων και ρυθμιστή χρόνου. Ακολουθείτε τις ενδείξεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Διαδικασία λειτουργίας

1. Επιλέξτε κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού και γεμίστε τη δεξαμενή τουλάχιστον μέχρι τη μισή στάθμη, χωρίς να υπερβείτε τη γραμμή πλήρωσης.

2. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλη, βενζίνη ή εύφλεκτα διαλύματα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Χρησιμοποιείτε μόνο διαλύματα με βάση το νερό.

3. Τοποθετήστε τα αντικείμενα στο καλάθι και κατεβάστε το αργά μέσα στη δεξαμενή. Μην αφήνετε τα αντικείμενα να ακουμπούν στον πυθμένα. Το διάλυμα πρέπει να καλύπτει τα αντικείμενα.

4. Ρυθμίστε τον χρόνο καθαρισμού από 1 έως 30 λεπτά με τον αντίστοιχο διακόπτη, σύμφωνα με τις ενδείξεις του μοντέλου. Η ένδειξη υπερήχων ανάβει όταν ξεκινήσει η λειτουργία. Το πρωτότυπο προειδοποιεί να μη στρέφεται ο ρυθμιστής αντίθετα από τη φορά που υποδεικνύεται.

5. Εάν απαιτείται θέρμανση, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον διακόπτη της συσκευής. Το υγρό θερμαίνεται έως τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και η ένδειξη θέρμανσης σβήνει όταν η θέρμανση σταματήσει.

6. Σε μοντέλα με πλήκτρα TIME και ON/OFF: ανοίξτε το καπάκι, προσθέστε καθαρό νερό έως την ένδειξη MAX, συνδέστε το τροφοδοτικό στη συσκευή και στην πρίζα, επιλέξτε τον χρόνο με το TIME και πατήστε ON/OFF για έναρξη.

Κατάλληλα και ακατάλληλα αντικείμενα

Ενδεικτικά κατάλληλα αντικείμενα, ανάλογα με το υλικό και την κατασκευή τους: γυαλιά χωρίς επίστρωση UV, σκελετοί γυαλιών από κατάλληλο υλικό, χάρακες, ψαλίδια, στυλό, οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, χτένες, κοσμήματα και μεταλλικά ή κεραμικά επιτραπέζια σκεύη.

Δεν συνιστάται ο καθαρισμός ξύλινων αντικειμένων, μαργαριταριών, οπάλων, σμαραγδιών, κοραλλιών, ελεφαντόδοντου, βερνικωμένων αντικειμένων, λίθων με μαλακή επιφάνεια, κολλημένων πολύτιμων λίθων ή αντικειμένων με ρωγμές και γρατζουνιές.

Ορισμένοι λεκέδες, οδοντιατρικά υλικά ή επικαθίσεις ενδέχεται να μην αφαιρεθούν πλήρως. Ο αποχρωματισμός και η σκουριά μετάλλων δεν αφαιρούνται απαραίτητα με τον υπερηχητικό καθαρισμό. Η σκουριά μπορεί να χρειάζεται προηγούμενη αφαίρεση. Ο καθαρισμός κοσμημάτων με κολλημένους λίθους μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλλησή τους.

Καθαρισμός και απόρριψη

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας πάνω στον πίνακα ελέγχου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στεγνώματος και συντήρησης του κατασκευαστή.

Το προϊόν υπόκειται στους κανόνες χωριστής συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα· παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης.

Συμμόρφωση FCC

Οι μη εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής. Η συσκευή υπόκειται στο Μέρος 15 των κανόνων FCC: δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και πρέπει να δέχεται παρεμβολές που λαμβάνει.

Εάν παρατηρηθούν παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, δοκιμάστε να αλλάξετε θέση ή προσανατολισμό στην κεραία, να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη, να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα ή να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Σημαντική σημείωση

Το παρόν αρχείο αποτελεί ελληνική απόδοση βασικών οδηγιών από το διαθέσιμο εγχειρίδιο. Για τεχνικές λεπτομέρειες που εξαρτώνται από την έκδοση, τα διαγράμματα, τις ενδείξεις της συσκευής και τυχόν ενότητες που δεν αποτυπώνονται εδώ, ανατρέξτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, προέχει η ασφάλεια και η επικοινωνία με εξειδικευμένο τεχνικό.