

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BXSRYXCSSL485BGV1V9



Φορητή Δεξαμενή Πετρελαίου 48 Γαλ με Αντλία 12V

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προειδοποίηση:

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πριν την χρήση.

Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των βασικών προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Λίστα Μερών

- **Κάλυμμα Δεξαμενής (Tank Cover)**
- **Σωλήνας Ντίζελ (Diesel Hose)**
- **Πιστόλι Ντίζελ (Diesel Gun)**
- **Δεξαμενή Ντίζελ (Diesel Tank)**
- **Αντλία Ντίζελ (Diesel Pump)**
- **Φίλτρο (Filter)**
- **Μανόμετρο Δεξαμενής (Tank Gauge)**
- **Καπάκι Εξαερισμού Δεξαμενής (Tank Breathing Cap)**

Γενικά

Όλες οι μονάδες μεταφοράς διαθέτουν αυτόματο κλείσιμο (Auto shut-off) στο πιστόλι και κύκλους λειτουργίας 30 λεπτών για συνεχή παροχή.

Όλες οι αντλίες έχουν εσωτερικό bypass που επιτρέπει τη λειτουργία της αντλίας μέχρι και 3 λεπτά μετά το κλείσιμο του ακροφυσίου πλήρωσης, χωρίς να προκληθεί ζημιά στην αντλία ή τον κινητήρα.

Προδιαγραφές

Δεξαμενές:

Κατασκευασμένες από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο, σταθεροποιημένο με UV, γκρι χρώματος, με καπάκι και εξαερισμό.

Χωρητικότητα: 48 γαλόνια ασφαλούς πλήρωσης, μέγιστη χωρητικότητα πλήρωσης 49 γαλόνια.

Χρώμα: Πορτοκαλί.

ΠΙΣΤΟΛΙ

Ακροφύσιο πλήρωσης με αυτόματο κλείσιμο και περιστροφή σωλήνα.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Παρέχεται σωλήνας ντίζελ μήκους 4 μέτρων και διαμέτρου 3/4 ίντσας.

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Φίλτρο με οθόνη αναρρόφησης στο πόδι.

ΑΝΤΛΙΕΣ

Ισχύς Εξόδου	Τάση	Ανοιχτή Ροή	Κύκλος Λειτουργίας	Εσωτερικό Bypass	Καλώδιο Τροφοδοσίας	Ταχύτητα Κινητήρα	Ασφάλεια Εσωτερική
140W	12V DC	40L/min	30 λεπτά	Ναι	4m με κλιπς	2800 RPM	25 AMP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το εσωτερικό bypass σε όλες τις αντλίες ντίζελ προστατεύει την αντλία και τον κινητήρα από ζημιά όταν το ακροφύσιο κλείνει.

Ο χρόνος αυτός είναι περίπου 2-3 λεπτά, χρόνος επαρκής για τον χειριστή να απενεργοποιήσει την αντλία ή να ξεκινήσει ξανά την άντληση.

Όταν το ακροφύσιο είναι κλειστό και η αντλία λειτουργεί, η πίεση αυξάνεται και ο ηλεκτροκινητήρας φορτίζεται περισσότερο, παράγοντας περισσότερη θερμότητα που μπορεί να προκαλέσει φθορά ή ζημιά αν δεν απενεργοποιηθεί η αντλία.

Οδηγίες Ασφαλείας

Προειδοποίηση:

Πριν την λειτουργία ή εγκατάσταση της μονάδας ντίζελ, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προειδοποίηση!

Η μονάδα ντίζελ έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά για τη μεταφορά και άντληση ντίζελ.

Απαγορεύεται η χρήση της για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Προειδοποιήσεις

- Πριν από την εγκατάσταση ή χρήση της αντλίας ντίζελ, όλοι οι χειριστές πρέπει να έχουν διαβάσει και να κατανοήσουν το εγχειρίδιο λειτουργίας και τα εγχειρίδια του προμηθευτή καθώς και τις οδηγίες που υπάρχουν στην ετικέτα.
- Ποτέ μη επιτρέπετε σε ανεπαρκώς εκπαιδευμένο άτομο να εγκαταστήσει ή να χειριστεί την αντλία ντίζελ.
- Ελέγξτε ότι το όχημα είναι κατάλληλο για το φορτίο που θα μεταφέρει η αντλία ντίζελ. Ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και την αναπνοή ατμών ή ατμών καυσίμων.
- Μην αφήνετε την αντλία χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία ή την πλήρωση.
- Η αντλία πρέπει να στερεώνεται καλά ή να δένεται όταν μεταφέρεται.
- Μην ανυψώνετε την αντλία μερικώς ή ολοκληρωτικά αν δεν υποστηρίζεται από παλέτα ή κατάλληλη βάση.
- Πριν την πλήρωση, σφραγίστε καλά το καπάκι της δεξαμενής.
- Μην αποθηκεύετε ή λειτουργείτε την αντλία κοντά σε θερμαντικές ή πηγές ανάφλεξης.
- Απαγορεύονται εύφλεκτα υλικά ή υπολείμματα γύρω από την αντλία.
- Οποιαδήποτε διαρροή πρέπει να καθαρίζεται αμέσως και τα υλικά απορρίπτονται με ασφάλεια σύμφωνα με τους νόμους.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο και η σύνδεση είναι σε καλή κατάσταση και δεν προκαλούν σπινθήρες.
- Όταν λειτουργείτε την αντλία, λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
 - Μπορεί να υπάρχει υπόλειμμα στο δοχείο που μπορεί να αντληθεί.
 - Μην χρησιμοποιείτε την αντλία για καύσιμο άλλου τύπου.
 - Η αντλία λειτουργεί με μπαταρία 12V.

Λειτουργία και Εγκατάσταση

Προετοιμασία της μονάδας μεταφοράς

- Στο πακέτο περιλαμβάνονται το πιστόλι και ο σωλήνας παράδοσης.
- Το πιστόλι διαθέτει αυτόματο κλείσιμο και περιστρεφόμενο σωλήνα.
- Συνδέστε τη δεξαμενή σε μια μπαταρία 12V DC, με τα καλώδια τροφοδοσίας και τους σφικτήρες σωστά συνδεδεμένους (μαύρο στο αρνητικό, κόκκινο στο θετικό).
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει κατάλληλη ασφάλεια 25 Amp.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΤΙΖΕΛ

Η δεξαμενή στηρίζεται σε σταθερή βάση ώστε να κρατάει το βάρος.

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για το γέμισμα της αντλίας, αφού η δεξαμενή έχει αφαιρεθεί από τη βάση.

Η δεξαμενή πρέπει να γεμίσει μέσω του λαιμού πλήρωσης, ο οποίος πρέπει να παραμένει καθαρός από μόλυνση κατά τη διάρκεια του γεμίσματος.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ

Η αντλία λειτουργεί αυτόματα:

- Πρώτα ενεργοποιήστε το διακόπτη ΟΝ.
- Πιέστε το πιστόλι για να εκκινήσει η άντληση.
- Μετά την ολοκλήρωση της ροής, αφήστε το πιστόλι να κλείσει και η αντλία θα σταματήσει αυτόματα.
- Αν το πιστόλι κλείσει, η αντλία σταματάει μετά από 2-3 λεπτά αυτόματα για προστασία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η αντλία χρειάζεται τακτική συντήρηση. Πάντα αφαιρείτε την αντλία από την παροχή πριν από οποιαδήποτε επιθεώρηση.

Τα πτερωτά της αντλίας φθείρονται και πρέπει να αντικαθίστανται.

Ελέγχετε συχνά το φίλτρο και καθαρίζετε τα κατάλοιπα για να διατηρείται η αντλία καθαρή και χωρίς εμπόδια.

Επιθεωρείτε τα φίλτρα και το σύστημα προστασίας τακτικά.

Ο μηχανισμός αυτομάτου κλεισίματος μπορεί να ελεγχθεί αφαιρώντας το πιστόλι και επιθεωρώντας τον περιστρεφόμενο σύνδεσμο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (Trouble shoot)

Πρόβλημα	Λύση
Η αντλία δεν λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά συνδεδεμένες (κόκκινο στο θετικό).
	- Ελέγξτε την ασφάλεια (Fuse 25A) και ότι η αντλία έχει παροχή 12V.
Δοκιμή / Επισκευή	- Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε σωστά τα καλώδια λευκό/μαύρο και προσπαθήστε ξανά.
Η αντλία δεν ξεκινάει	- Ελέγξτε την καλωδίωση, βιδώστε τις βίδες καλά και αποτρέψτε την είσοδο νερού.
Υπερθέρμανση αντλίας	- Η αντλία μπορεί να είναι σε λειτουργία bypass για πάνω από 3 λεπτά, διακόψτε τη λειτουργία.
	- Αν δεν χρησιμοποιείτε αρκετή αντλία, η αντλία υπερθερμαίνεται.
Κοχλιωτό θόρυβο	- Ελέγξτε την πτερωτή και καθαρίστε από εμπόδια.
Η αντλία σταματά όταν πιέζετε	- Ελέγξτε το ακροφύσιο και τον διακόπτη πιστονιού.

Δοκιμή & Επισκευή της Αντλίας

- Αφαιρέστε το λάστιχο αερισμού από τη δεξαμενή και τρέξτε τη σωλήνα πλήρωσης μέσα στη δεξαμενή.
- Ελέγξτε αν υπάρχει εμπόδιο στην άκρη της σωλήνας που οδηγεί στο φίλτρο.
- Αντικαταστήστε την αντλία αν χρειάζεται.
- Ελέγξτε αν το κόκκινο κλιπ είναι τοποθετημένο σωστά στο θετικό ακροδέκτη.
- Αν είναι αντίθετα τα καλώδια, αναστρέψτε τα.
- Ελέγξτε αν οι σωλήνες και το φίλτρο είναι μέσα στο ντίζελ.
- Αν η αντλία είναι καινούργια ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τρέξτε σωλήνα από τη δεξαμενή στη σωλήνα πλήρωσης για να γεμίσετε.

Συνοδευτικό σετ

- Αντλία ντίζελ *1
- Φίλτρο *1
- Πιστόλι ανεφοδιασμού *1
- Λάστιχο λαδιού *1
- Μανόμετρο υγρού *1
- Αντλία ντίζελ *1
- Μεταλλικό κλείδωμα *1
- Εγχειρίδιο οδηγιών *1

Πληροφορίες FCC

Προειδοποίηση:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη να λειτουργήσει το προϊόν.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται σε δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές, ακόμα και αυτές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ορθή Απόρριψη

Αυτή η συσκευή υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE).

Το σύμβολο της διαγραμμένης κάδου δείχνει ότι το προϊόν και όλα τα αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να παραδίδονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE