

VEVOR

Κωδικός προϊόντος : BLHSYMSKFJ3GTVTPSV2



Καφετιέρα 12 Φλιτζανιών με 3 Καράφες και 3 Θερμαντήρες

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Επικοινωνήστε μαζί μας:
www.vevor.com/support

Αυτό είναι το αυθεντικό εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC περί ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα αλλά να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό.
2. Η συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση και όχι οικιακή.
3. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
4. Μην επιτρέπετε χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη.
5. Μην επιτρέπετε τη χρήση από παιδιά.
6. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
7. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος.
8. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
9. Αποφεύγετε επαφή της συσκευής με νερό ή άλλα υγρά.

10. Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής.
 11. Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές της συσκευής.
 12. Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
 13. Μην επιχειρείτε επισκευή μόνοι σας.
 14. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό.
 15. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματική συσκευή.
 16. Μην βυθίζετε ηλεκτρικά μέρη σε νερό.
 17. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
 18. Τοποθετήστε το καλώδιο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάμματος.
 19. Παρακολουθείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
 20. Όταν το φιν είναι στην πρίζα, η συσκευή είναι υπό τάση.
 21. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή σε περίπτωση ανάγκης.
 22. Κλείνετε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε το φιν.
 23. Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα.
 24. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής.
 25. Η τάση και η συχνότητα πρέπει να συμφωνούν με την ετικέτα της συσκευής.
 26. Αφαιρέστε όλες τις πλαστικές προστασίες πριν τη χρήση.
 27. Ορισμένα μέρη θερμαίνονται κατά τη λειτουργία.
 28. Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από καθαρισμό ή συντήρηση.
 29. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
 30. Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε το φιν.
-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για παρασκευή καφέ.
2. Να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό.
3. Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
4. Τοποθετήστε τη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
5. Μην την τοποθετείτε κοντά σε θερμές συσκευές.
6. Μακριά από φωτιά και θερμές επιφάνειες.
7. Αν τοποθετηθεί κοντά σε τοίχο ή έπιπλα, αυτά πρέπει να είναι πυράντοχα.
8. Τοποθετήστε τη μακριά από παιδιά.
9. Καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση.
10. Αφήστε τη να κρύνει πριν τον καθαρισμό.
11. Μην καθαρίζετε με πίεση νερού.
12. Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
13. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο και καθαρό νερό.
14. Μην βάζετε ζεστό νερό στο δοχείο.
15. Η συσκευή θερμαίνει μόνο νερό.
16. Μην βάζετε πάνω από μία κανάτα νερού.
17. Μην υπερβαίνετε τα 2 λίτρα νερού.
18. Κατά το άνοιγμα του καπακιού μπορεί να εξέλθει ατμός.
19. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς αρκετό νερό.
20. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
21. Οι θερμομαντικές πλάκες γίνονται πολύ ζεστές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές.
2. Αφαιρέστε συσκευασίες και προστατευτικά.
3. Τοποθετήστε σε επίπεδη επιφάνεια.
4. Αφήστε χώρο αερισμού.
5. Τοποθετήστε φίλτρο καφέ στη χοάνη.
6. Ανοίξτε το καπάκι δοχείου νερού.
7. Γεμίστε την κανάτα με κρύο νερό και ρίξτε το στο δοχείο.
 - ο Χωρητικότητα δοχείου: 1,8 L.
8. Κλείστε το καπάκι και περιμένετε 1 λεπτό.
9. Τοποθετήστε την κανάτα στην θερμαντική πλάκα.
10. Συνδέστε το φως στην πρίζα.
11. Προσθέστε 80–95 g αλεσμένου καφέ.
12. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
13. Το ζεστό νερό θα αρχίσει να στάζει στην κανάτα.
14. Όταν σβήσει η ένδειξη, η παρασκευή ολοκληρώθηκε.
15. Η κάτω θερμαντική πλάκα παραμένει ενεργή.
16. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν αφαιρείτε την κανάτα.
17. Πιάνετε την κανάτα μόνο από τη λαβή.

ΚΟΥΜΠΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Διακόπτης ON/OFF

- Θερμαίνει το νερό
- Ξεκινά την παρασκευή καφέ
- Ενεργοποιεί την κάτω θερμαντική πλάκα



Πλευρικοί διακόπτες

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επάνω και κάτω θερμαντικής πλάκας

ΓΕΙΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Η συσκευή είναι Κλάσης I και απαιτεί γείωση.
- Το καλώδιο διαθέτει αγωγό γείωσης.
- Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Καθαρίστε με μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε σύρμα ή χλωρίνη.
- Στεγνώστε πλήρως πριν τη χρήση.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Με τον χρόνο δημιουργούνται άλατα στο θερμαντικό στοιχείο.

Διαδικασία:

- Χρησιμοποιήστε υγρό αφαλάτωσης, λεμόνι ή ξύδι.
- Αναλογία:
 - 1/3 λεμόνι ή ξύδι
 - 2/3 νερό
- Τοποθετήστε άδεια κανάτα.
- Ρίξτε το διάλυμα στο δοχείο.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Όταν αρχίσει να περνά το διάλυμα, απενεργοποιήστε.
- Περιμένετε 5 λεπτά.
- Ενεργοποιήστε ξανά ώστε να ολοκληρωθεί η ροή.
- Ξεπλύνετε επαναλαμβάνοντας μόνο με καθαρό νερό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε και κάνετε αφαλάτωση τακτικά.
- Η συχνότητα εξαρτάται από τη χρήση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν ανάβει	Δεν υπάρχει ρεύμα	Ελέγξτε την πρίζα
Δεν ανάβει	Βλάβη διακόπτη	Service
Κακή ροή νερού	Βλάβη ηλεκτρονικών	Service
Καίγεται ασφάλεια	Βραχυκύκλωμα	Service

