

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : YJJXDZG2C150VFQAV001V2



Ηλεκτρικός Ατμομάγειρας Τροφίμων 13L 2 Επιπέδων, Ανοξείδωτος, 1500W, με 9 Προγράμματα και Διατήρηση Θερμότητας

Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί το **πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών**.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η **VEVOR** διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτή του προϊόντος που παραλάβατε. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβαίνει σε τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οδηγίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση της συσκευής.

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Βασικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα χειριστήρια.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.

- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα.
 - Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη βάση της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
 - Η συσκευή προορίζεται **αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο**.
 - Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπέζιου ή να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμές εστίες ή μέσα σε θερμαινόμενο φούρνο.
 - Για αποσύνδεση, θέστε πρώτα τη συσκευή εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
-

Πρόσθετες προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
 - Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο το κατάλληλο βύσμα σύνδεσης.
 - Μην υπερπληρώνετε τη δεξαμενή νερού.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη βάση που παρέχεται.
 - Μην ρίχνετε νερό πάνω στο ηλεκτρικό βύσμα σύνδεσης.
 - Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για μαγείρεμα με ατμό.
 - Η αντίσταση παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα μετά την απενεργοποίηση.
 - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
 - Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 - Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων αν αφαιρεθεί το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
-

Δήλωση Συμμόρφωσης

Περιγραφή συσκευής

Η συσκευή αποτελείται από:

- Άνω καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS304.
- Δοχείο ατμού από ανοξείδωτο ατσάλι SUS304.
- Σχάρα ατμού από ανοξείδωτο ατσάλι SUS304.
- Δίσκο συλλογής υγρών.
- Βάση με δεξαμενή νερού.
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων.
- Πίνακα χειρισμού.
- Παράθυρο ένδειξης στάθμης νερού.
- Στόμιο πλήρωσης νερού.
- Λαβές μεταφοράς.

Πρώτη χρήση

- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με καθαρό νερό.
- Τοποθετήστε τη βάση σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Προσθέστε καθαρό νερό χωρίς να υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

Με τη σύνδεση:

- ακούγεται ένα ηχητικό σήμα («μπιπ»),
- στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "----",
- και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για περισσότερο από **30 λεπτά**, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής (Sleep Mode). Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή περιστρέψτε τον επιλογέα για επανενεργοποίηση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Πριν από κάθε χρήση:

- στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "----",
- και η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για περισσότερο από **30 λεπτά**, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Sleep Mode). Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

Πίνακας χειρισμού

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει:

- Ψηφιακή οθόνη χρόνου.
- Πλήκτρο **Preset** (Προκαθορισμένη έναρξη / Χρονοκαθυστέρηση).
- Πλήκτρο **Keep Warm** (Διατήρηση θερμοκρασίας).
- Πλήκτρο **Function** (Επιλογή λειτουργίας).
- Πλήκτρο **ON/OFF – Start/Pause** (Ενεργοποίηση / Παύση).
- Περιστροφικό επιλογέα ρύθμισης χρόνου.
- Προγράμματα **C1 έως C9**.

Επιλογή λειτουργίας

Σε κατάσταση αναμονής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **Function**.
 2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα **C1–C9**.
 3. Κάθε πρόγραμμα διαθέτει προκαθορισμένο χρόνο λειτουργίας.
 4. Εάν απαιτείται, περιστρέψτε τον επιλογέα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο ανάλογα με:
 - το είδος των τροφίμων,
 - το μέγεθος,
 - και την ποσότητα.
 5. Πατήστε **Start/Pause** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
-

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας (Keep Warm)

1. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Keep Warm**.
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ορίσετε διάρκεια από **1 έως 9 ώρες**.
3. Πατήστε **Start/Pause** για ενεργοποίηση.

Η συσκευή θα διατηρεί το φαγητό ζεστό για το χρονικό διάστημα που επιλέξατε.

Πρόγραμμα σούπας (Soup Stewing)

Για μαγείρεμα σούπας:

- γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι την αντίστοιχη ένδειξη,
- επιλέξτε **C2**.

Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι **2 ώρες**.

Μπορείτε να τη ρυθμίσετε από **10 λεπτά έως 4 ώρες**.

Πατήστε **Start/Pause** για έναρξη.

Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης (Preset)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη έναρξη του μαγειρέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διαδικασία

1. Επιλέξτε πρόγραμμα **C1–C9**.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος.
3. Πατήστε **Preset**.
4. Η ένδειξη του χρόνου θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 5

Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια μέσα σε **1 λεπτό**, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Παράδειγμα

Εάν στις **08:00** ορίσετε:

- καθυστέρηση **4 ωρών**
- και πρόγραμμα μαγειρέματος διάρκειας **3 ωρών**,

η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα στις **12:00**.

Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού

Αν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη:

END

είναι πιθανό να έχει εξαντληθεί το νερό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Προσθέστε επαρκή ποσότητα νερού πριν συνεχίσετε.

Πίνακας αυτόματων προγραμμάτων

Κωδικός	Λειτουργία	Προεπιλογή
C1	Γρήγορο μαγείρεμα στον ατμό	Quick Steaming
C2	Σούπα	Stew Soup
C3	Θαλασσινά	Seafood
C4	Ψάρι	Fish
C5	Παϊδάκια	Spare Ribs
C6	Χονδροί κόκκοι / Δημητριακά	Coarse Grains
C7	Επιδόρπιο	Dessert

Σημαντικές οδηγίες χρήσης

- Προσαρμόζετε τον χρόνο ατμομαγειρέματος ανάλογα με το πραγματικό μέγεθος και το βάρος των τροφίμων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
- Μη βυθίζετε τη βάση σε νερό.
- Προσέχετε τον καυτό ατμό που εξέρχεται από το καπάκι.
- Μην ανοίγετε το καπάκι όσο η συσκευή λειτουργεί.
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πριν αφαιρέσετε τα τρόφιμα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ή θερμομονωτικά σκεύη για την αφαίρεση των δοχείων.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό δοχείο, το καπάκι ή άλλα θερμά μέρη κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λειτουργία.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όσο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που δεν συνιστά ο κατασκευαστής.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.
- Η συσκευή λειτουργεί κανονικά σε υψόμετρο από **0 έως 2.000 μέτρα**.
- Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό πανί.

Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

- ζεστό νερό,
- ήπιο απορρυπαντικό,
- και μαλακό σφουγγάρι.

Ξεπλύνετε τα καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε.

Αφαλάτωση

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να δημιουργηθούν άλατα στη δεξαμενή νερού.

Για την αφαλάτωση:

1. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό.
2. Προσθέστε κατάλληλη ποσότητα λευκού ξιδιού ή εγκεκριμένου υγρού αφαλάτωσης.
3. Αφήστε το διάλυμα να δράσει σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόν

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Πιθανές αιτίες

- Το φινι δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Δεν έχει επιλεγεί πρόγραμμα.
- Δεν έχει πατηθεί το πλήκτρο **Start/Pause**.

Λύση

Ασυνήθιστη οσμή κατά την πρώτη χρήση

Κατά τις πρώτες χρήσεις μπορεί να εμφανιστεί ελαφριά οσμή λόγω της πρώτης θέρμανσης των εσωτερικών εξαρτημάτων.

Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί μετά από λίγες χρήσεις.

Στοιχεία κατασκευαστή

Κατασκευαστής: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

