

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DDDPSGWYMJ15S3X6CV2



VEVOR Ηλεκτρικός Μύλος Μπαχαρικών 150g Υψηλής Ταχύτητας DDDP SGWY MJ15S3X6CV2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου εγχειριδίου. Η ορολογία έχει αποδοθεί σε επαγγελματική τεχνική ελληνική γλώσσα, με διατήρηση της δομής, των προειδοποιήσεων και των οδηγιών του πρωτοτύπου. Η εικόνα του προϊόντος χρησιμοποιείται μόνο για αναφορά. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος που θα παραλάβετε ενδέχεται να διαφέρει. Ενδέχεται να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σημείωση πριν από τη συναρμολόγηση

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα. Συγκρίνετε τα εξαρτήματα με τη λίστα περιεχομένων της συσκευασίας και των υλικών στερέωσης. Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε τη μονάδα εάν λείπουν εξαρτήματα ή εάν κάποια εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για ανταλλακτικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ!

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ! Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο, ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν κανονικά και εκτελούν τις προβλεπόμενες λειτουργίες. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση, τυχόν εμπλοκές και τη σωστή εγκατάσταση των κινούμενων μερών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία. Εάν κάποιο εξάρτημα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο μύλος έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό που αναφέρεται στο εγχειρίδιο.

3. Αποσυνδέετε πάντοτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό. Μετά την αποσύνδεση, θέστε τον διακόπτη στη θέση ON και στη συνέχεια στη θέση OFF, ώστε να διασφαλίσετε ότι έχει εκφορτιστεί κάθε υπολειπόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τον μύλο.

4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

5. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!

6. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη και διακόψτε την τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα από τον μύλο.

7. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Το προϊόν προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

8. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

9. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ. Συνδέετε πάντοτε τη συσκευή απευθείας σε γειωμένη πρίζα τοίχου.

10. Ο μύλος διαθέτει γειωμένο φως τριών ακίδων (φάση, ουδέτερος και γείωση). Η γείωση χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές συσκευές με μεταλλικό περίβλημα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. ΜΗΝ τροποποιείτε το φως με κανέναν τρόπο. ΜΗΝ αφαιρείτε ποτέ την ακίδα γείωσης από φως τριών αγωγών. Η ενέργεια αυτή ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

11. Τοποθετήστε τον μύλο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κοντά στην άκρη του πάγκου εργασίας, όπου μπορεί εύκολα να σπρωχτεί ή να πέσει.

12. Το περίβλημα των γραναζιών και το κάλυμμα του κινητήρα ενδέχεται να ΘΕΡΜΑΝΘΟΥΝ κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ αυτά τα μέρη κατά τη λειτουργία.

13. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός/διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα. Για αποσύνδεση, θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF και στη συνέχεια αφαιρέστε το φως από την πρίζα.

14. ΜΗΝ λειτουργείτε τον μύλο κάτω από επιτοίχιο ντουλάπι. Αποσυνδέετε πάντοτε τη μονάδα από την πρίζα πριν από την αποθήκευση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαίτερα εάν η συσκευή ακουμπήσει στους τοίχους του γκαράζ ή εάν η πόρτα έρθει σε επαφή με τη συσκευή κατά το κλείσιμο.

15. ΜΗΝ συνδέετε ποτέ τον μύλο σε σημείο όπου υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει με νερό.

16. Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, ΜΗΝ βυθίζετε τον μύλο σε νερό ή άλλα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό. ΜΗΝ ξεπλένετε ποτέ τον κινητήρα του μύλου κάτω από

τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο νωπό πανί για τον καθαρισμό της μονάδας κινητήρα.

17. Η χρήση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται ειδικά από τον κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο μύλο ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

18. ΠΛΕΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα κοντά σε θερμή εστία, μέσα σε φούρνο ή σε πλυντήριο πιάτων.

19. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή λειαντικά πανιά κατά τον καθαρισμό του μύλου.

20. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του μύλου. Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.

21. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΛΟ. Η αφαίρεσή τους ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

22. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη κατά τη χρήση, ώστε να προστατεύεται ο χειριστής από ηλεκτροπληξία. Ο μύλος διαθέτει γειωμένο φισ τριών ακίδων, το οποίο πρέπει να συνδέεται απευθείας σε γειωμένη πρίζα τοίχου τριών ακίδων 120 V (ΗΠΑ) / 230 V (Ευρώπη). ΜΗΝ τροποποιείτε το φισ και ΜΗΝ αφαιρείτε την ακίδα γείωσης. Κάτι τέτοιο ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

23. Εξάρτημα τύπου X: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή διάταξη που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service.

24. Μην γεμίζετε πλήρως τον κάδο άλεσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση. Η ποσότητα υλικού που πρόκειται να αλεστεί κάθε φορά πρέπει να καλύπτει τη μακριά κεντρική λεπίδα και να μην υπερβαίνει τα 2/3 του κάδου. Η συσκευή χρειάζεται ελεύθερο χώρο ώστε οι λεπίδες να ολοκληρώνουν την περιστροφή τους και να πραγματοποιείται σωστά η άλεση.

25. Ακόμη και για υλικά πολύ σκληρά, η άλεση διαρκεί περίπου 2 λεπτά, επομένως μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφήνετε τη συσκευή να ξεκουράζεται για 5–10 λεπτά μετά από κάθε 3 λεπτά λειτουργίας. Κατά την άλεση σκληρών υλικών απαιτούνται διαλείμματα, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των ρουλεμάν και η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα. Τα κοινά δημητριακά συνήθως αλέθονται σε σκόνη μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι αρκετά λεπτό, κοσκινίστε τα χονδρότερα σωματίδια με το παρεχόμενο κόσκινο και αλέστε τα ξανά.

26. Για λόγους ασφαλείας, το παξιμάδι πρέπει να είναι καλά σφιγμένο πριν από την άλεση. Μετά από παρατεταμένη χρήση, οι λεπίδες και τα καρβουνάκια πρέπει να αντικαθίστανται εφόσον έχουν φθαρεί.

27. Ο κινητήρας του μύλου είναι κινητήρας με ψήκτρες. Οι σπινθήρες και η οσμή τριβής είναι φυσιολογικά κατά τις πρώτες χρήσεις. Οι σπινθήρες και η οσμή από την τριβή των ψηκτρών θα μειωθούν και θα εξαφανιστούν μετά από μερικές χρήσεις. Μπορείτε αρχικά να αλέσετε ρύζι ή φύλλα τσαγιού αρκετές φορές, ώστε να απομακρυνθεί η οσμή.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

LOCK PIN = Πείρος ασφάλισης

BLADE = Λεπίδα

CARBON BRUSH = Ψήκτρα άνθρακα (καρβουνάκι)

POWER INDICATOR = Ένδειξη λειτουργίας/τροφοδοσίας

TIMER = Χρονοδιακόπτης

HANDLE = Λαβή

UPPER COVER = Επάνω κάλυμμα
CRUSH CABIN = Θάλαμος άλεσης
BEARING SET = Σετ ρουλεμάν
MOTOR = Κινητήρας
OVERLOAD PROTECTOR = Προστασία υπερφόρτωσης
BASE = Βάση
ANTI-VIBRATION PAD = Αντιδονητικό πέλμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Οδηγός λειτουργίας

- 1) Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και τοποθετήστε στο εσωτερικό το αποξηραμένο υλικό.
- 2) Κλείστε καλά το επάνω κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει περιστραφεί μέχρι τέρμα και έχει ασφαλίσει σωστά.
- 3) Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον διακόπτη άλεσης. Θα ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος περιστροφής/κύλισης.
- 4) Απενεργοποιήστε τον διακόπτη. Όταν ο ήχος περιστροφής γίνει ομοιόμορφος, το υλικό έχει αλεστεί σε σκόνη και μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία.
- 5) Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν ανοίξετε το κάλυμμα.
- 6) Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και απομακρύνετε τη σκόνη με τη βούρτσα.

2. Προφυλάξεις κατά την άλεση

Δεν πρέπει να αλέθονται υγρά υλικά ή υλικά που περιέχουν νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο ξηρά υλικά. Ο χρόνος άλεσης διαφέρει ανάλογα με το είδος του υλικού και διαφορετικά υλικά απαιτούν διαφορετικό τρόπο άλεσης για καλύτερα αποτελέσματα.

Πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο για πρώτη φορά, αλέστε λίγο ρύζι και ξηρά φύλλα τσαγιού για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ώστε να καθαριστεί το εσωτερικό τοίχωμα και να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα λαδιού.

Καρυκεύματα

Συνιστάται γενικά άλεση για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Μην αλέθετε για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. (Τσίλι, πιπέρι, μάραθος κ.λπ.)

Κοινά δημητριακά

Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη περίπου στα 30 δευτερόλεπτα. Εάν δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, επαναλάβετε την άλεση. (Σόγια, κεχρί, μαύρο ρύζι, καλαμπόκι κ.λπ.)

Γενικά υλικά

Συνιστάται ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για περίπου 1-2 λεπτά. (Ginseng, Astragalus, σπαράγγια κ.λπ.)

Λιπαρά υλικά

Συνιστάται πρώτα να στεγνώνετε και να απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο το λάδι από τα υλικά και στη συνέχεια να τα αλέθετε διακοπτόμενα: περίπου 10 δευτερόλεπτα άλεση και 5 δευτερόλεπτα παύση. Ελέγχετε το αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση της συσκευής και το κάψιμο του υλικού. (Σουσάμι, φιστίκια, καρύδια κ.λπ.)

Πολύ σκληρά υλικά

Συνιστάται να σπάτε πρώτα τα υλικά σε μικρά κομμάτια και στη συνέχεια να τα αλέθετε. Μετά από περίπου 1 λεπτό άλεσης, κάντε παύση 10 δευτερολέπτων. Η

διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 2–3 λεπτά. (Κρυσταλλική ζάχαρη, κύμινο, κανέλα κ.λπ.)

Ινώδη υλικά

Λόγω της ίδιας της ινώδους δομής τους, τα υλικά αυτά δεν μετατρέπονται απαραίτητα σε λεπτή σκόνη αλλά μπορεί να αποκτήσουν αφράτη/ινώδη υφή. Συνιστάται διακοπτόμενη άλεση. (Κριθάρι, Ganoderma lucidum κ.λπ.)

Σημείωση: Κατά την πρώτη χρήση, συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή με πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ξίδι ή ιατρικό οινόπνευμα. Στη συνέχεια τοποθετήστε λίγο ρύζι και αποξηραμένα φύλλα τσαγιού στον θάλαμο άλεσης και αλέστε για 30–50 δευτερόλεπτα. Αδειάστε το υλικό και καθαρίστε τον θάλαμο άλεσης.

3. Συχνές ερωτήσεις

Γιατί δεν ξεκινά ο μύλος;

Ελέγξτε πρώτα εάν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία. Εάν δεν είναι αναμμένη, ελέγξτε εάν το φις έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα και εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά. Για έλεγχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο τροφοδοσίας από άλλη οικιακή συσκευή.

Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, πιθανή αιτία είναι ότι ο διακόπτης επαγωγής που βρίσκεται στα δύο σημεία ασφάλισης του καλύμματος δεν έχει ενεργοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει περιστραφεί μέχρι τέρμα και έχει ασφαλίσει σωστά.

Τι πρέπει να κάνω εάν ο μύλος σταματήσει ξαφνικά;

Εάν ο μύλος σταματήσει, η αιτία μπορεί να είναι μπλοκάρισμα στη βάση των λεπίδων, ενεργοποίηση της προστασίας υπερφόρτωσης λόγω υπερβολικού φορτίου ή φθορά των ψηκτρών άνθρακα. Καθαρίστε τη βάση των λεπίδων ή επανατοποθετήστε/ελέγξτε τις ψηκτρες άνθρακα και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί προστασίας υπερφόρτωσης. Η συσκευή θα πρέπει να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Γιατί θερμαίνεται ο κινητήρας;

Είναι φυσιολογικό η συσκευή άλεσης να θερμαίνεται ελαφρά, επειδή λειτουργεί με περιστροφή των λεπίδων σε υψηλή ταχύτητα για τη μετατροπή του υλικού σε σκόνη. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε κλειστό θάλαμο άλεσης, με αποτέλεσμα να παράγεται θερμότητα.

1) Υγρό ή νοτισμένο υλικό: στεγνώστε όσο το δυνατόν περισσότερο τα υλικά πριν από την άλεση και αφήστε τα να κρυώσουν πλήρως πριν τα αλέσετε.

2) Υπερβολικά μεγάλος χρόνος άλεσης: αφήνετε τη συσκευή να ξεκουράζεται για 5–10 λεπτά μετά από κάθε 3 λεπτά λειτουργίας. Για σκληρά υλικά απαιτούνται διαλείμματα ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των ρουλεμάν και η ζημιά στον κινητήρα.

3) Υπερβολική ποσότητα υλικού στον θάλαμο: η ποσότητα πρέπει να καλύπτει τη μακριά κεντρική λεπίδα και να μην υπερβαίνει τα 2/3 του κάδου. Απαιτείται ελεύθερος χώρος για την πλήρη περιστροφή των λεπίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΑΕΡΑ

Όταν οι λεπίδες μπλοκάρουν στον θάλαμο άλεσης, μπορεί να ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερφόρτωση αέρα και η συσκευή να διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε την τροφοδοσία και ελέγξτε τον θάλαμο άλεσης. Καθαρίστε τη βάση των λεπίδων και πατήστε ξανά το κουμπί προστασίας υπερφόρτωσης. Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά.

Τύπος κάθετου μύλου: αφορά το μοντέλο που απεικονίζεται ως Upright type grinder.

Τύπος μύλου με ανακλινόμενη/περιστρεφόμενη κεφαλή: αφορά το μοντέλο που απεικονίζεται ως Swing type grinder.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΕΣΗΣ

Μπορείτε αρχικά να καθαρίσετε τον θάλαμο άλεσης με τη βούρτσα και στη συνέχεια να τον σκουπίσετε με στεγνό πανί.

Μετά από παρατεταμένη χρήση, μπορείτε να αφαιρέσετε τις λεπίδες και να τις καθαρίσετε με νερό. Οι λεπίδες ενός καινούργιου μύλου είναι πολύ σφιχτά τοποθετημένες και ενδέχεται να απαιτείται παρατεταμένη χρήση πριν μπορέσουν να αφαιρεθούν.

- Αρχικά, χαλαρώστε το παξιμάδι χρησιμοποιώντας πένσα και αφαιρέστε τη λεπίδα.
- Στη συνέχεια, αφού αφαιρέσετε τη λεπίδα, σκουπίστε τον θάλαμο άλεσης με στεγνό πανί. Μην καθαρίζετε απευθείας τον θάλαμο με νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν καθαρίσετε τις λεπίδες με υγρό πανί ή απευθείας με νερό, βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος άλεσης και οι λεπίδες έχουν στεγνώσει πλήρως πριν επανατοποθετήσετε τις λεπίδες.

- Τέλος, τοποθετήστε ξανά τις λεπίδες και σφίξτε το παξιμάδι.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

Διαδικασία αντικατάστασης λεπίδων σύμφωνα με τα διαγράμματα του πρωτοτύπου:

Η συσκευή έχει αναβαθμιστεί σε λεπίδα τριών πτερυγίων.

Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ασφαλίσετε τη βίδα κατά τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο επαγγελματικό εργαλείο για να ξεβιδώσετε το παξιμάδι αριστερόστροφα.

Αφού χαλαρώσετε το παξιμάδι, όπως φαίνεται στην εικόνα, αφαιρέστε το προστατευτικό/παρέμβυσμα και τις δύο επάνω λεπίδες.

Αφαιρέστε τη λεπίδα και τοποθετήστε καινούργια, σύμφωνα με την αρχική διάταξη.

Κατά την τοποθέτηση της λεπίδας, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να αποτρέψετε την περιστροφή της και σφίξτε δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο επαγγελματικό εργαλείο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΚΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

• Κάθετος τύπος μύλου: ακολουθήστε τη διαδικασία που απεικονίζεται στο διάγραμμα του πρωτοτύπου.

• Τύπος μύλου με ανακλινόμενη/περιστρεφόμενη κεφαλή: ακολουθήστε τη διαδικασία που απεικονίζεται στο διάγραμμα του πρωτοτύπου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Τρόπος αντιμετώπισης (Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από τις παρακάτω ενέργειες)
Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση.	Κακή επαφή μεταξύ φις και πρίζας.	Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το φις ή την πρίζα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση.	Κακή επαφή μεταξύ καλύμματος και διακόπτη επαγωγής.	Ρυθμίστε εκ των προτέρων τη θέση των βιδών και στις δύο πλευρές του καλύμματος, ώστε κατά το κλείσιμο να

		ενεργοποιούνται οι διακόπτες επαγωγής.
Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση.	Ενεργοποίηση προστασίας από υπερφόρτωση αέρα.	Πατήστε το κουμπί προστασίας υπερφόρτωσης για επανεκκίνηση.
Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση.	Φθορά ψηκτρών άνθρακα.	Αντικαταστήστε τις ψήκτρες άνθρακα.
Ο κινητήρας περιστρέφεται αργά, δεν περιστρέφεται, παρουσιάζει κραδασμούς ή παράγει θόρυβο.	Υλικό ή ξένο σώμα έχει μπλοκάρει τον θάλαμο άλεσης.	Αφαιρέστε το υλικό ή το ξένο σώμα που έχει προκαλέσει την εμπλοκή.
Ο κινητήρας περιστρέφεται αργά, δεν περιστρέφεται, παρουσιάζει κραδασμούς ή παράγει θόρυβο.	Χαμηλή τάση τροφοδοσίας.	Συνδέστε το φως απευθείας σε πρίζα τοίχου αντί για πολύπριζο/κλέμμα. Δοκιμάστε στη συνέχεια άλλη πρίζα/θέση για να διαπιστώσετε εάν η συσκευή ενεργοποιείται.
Υπερθέρμανση του χώρου του κινητήρα.	Υπερφόρτωση.	Μειώστε την ποσότητα του υλικού προς άλεση και μειώστε την πίεση/επιβάρυνση λειτουργίας.
Υπερθέρμανση του χώρου του κινητήρα.	Το υλικό δεν είναι αρκετά στεγνό.	Στεγνώστε το υλικό στον ήλιο ή σε φούρνο, σύμφωνα με την καταλληλότητά του.
Υπερθέρμανση του χώρου του κινητήρα.	Χαμηλή τάση τροφοδοσίας.	Συνδέστε το φως απευθείας σε πρίζα τοίχου αντί για πολύπριζο/κλέμμα. Δοκιμάστε άλλη πρίζα/θέση.
Σπινθήρες στην επιφάνεια της ψήκτρας άνθρακα.	Η ψήκτρα άνθρακα δεν είναι λεία.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα/ξένα υλικά από την επιφάνειά της.

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατήρηση
1	Μύλος άλεσης δημητριακών	1 σετ	
2	Εγχειρίδιο	1 τεμ.	
3	Ψήκτρα άνθρακα	1 τεμ.	
4	Βούρτσα καθαρισμού	1 τεμ.	
5	Λεπίδα	1 σετ	
6	Κόσκινο	1 τεμ.	
7	Κλειδί υποδοχής	1 τεμ.	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1) Το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- 2) Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

