

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : YGLNJ01HPHS06NRGF001V2



# VEVOR Ψυγείο Ενυδρείου 200L 0.1 HP για Υδρονική και Ενυδρεία YGLNJ01HPHS06NRGF001V2

## Μοντέλο CL-280

### 1. Σημαντικές πληροφορίες και σύμβολα

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο πρέπει να συλλέγονται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα· παραδώστε τα σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

### 2. Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτήν την ηλεκτρική συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ζημιά στη συσκευή ή ζημιά σε άλλα αντικείμενα.
- Το σύμβολο κινδύνου ηλεκτροπληξίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
- Αποσυνδέετε τον ψύκτη από την πρίζα πριν τον μετακινήσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τροφοδοσία που δεν συμφωνεί με την ονομαστική τάση και συχνότητα της συσκευής. Η ακατάλληλη τροφοδοσία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αν η συσκευή βγάζει καπνό, αναδίδει οσμή, κάνει ασυνήθιστο θόρυβο ή παρουσιάζει άλλη μη φυσιολογική συμπεριφορά, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Μην καταστρέφετε και μην τροποποιείτε αυθαίρετα το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το λυγίζετε, τραβάτε με δύναμη, δένετε ή πιέζετε με βαριά αντικείμενα.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάστασή του.
- Μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο αέρα όσο λειτουργεί ο ψύκτης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο, ώστε να μην προκληθεί ζημιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία/γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από παιδιά χωρίς επίβλεψη απαγορεύονται.

Πληροφορίες FCC: Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC και υπόκειται στις δύο προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

### 3. Περιγραφή προϊόντος

#### Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τους ψύκτες νερού VEVOR. Οι ψύκτες χρησιμοποιούνται σε διακοσμητικά ενυδρεία, στην ιατρική αισθητική, στη βιοφαρμακευτική, στην κηπουρική, στις υδροπονικές/άοδες καλλιέργειες και σε άλλους τομείς.

#### Χαρακτηριστικά

- Μοναδικός, πρακτικός σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου με περίβλημα ABS, για ασφάλεια και αξιοπιστία.
- Έλεγχος μέσω μικροϋπολογιστή και εύκολη λειτουργία από τον πίνακα ελέγχου.
- Ποιοτικός συμπίεστης με μεγάλη αντοχή, χαμηλό θόρυβο και ενεργειακή απόδοση.
- Εναλλάκτης θερμότητας από τιτάνιο, αξιόπιστος και ανθεκτικός στη διάβρωση.
- Το φίλτρο αέρα περιορίζει τη συσσώρευση ρύπων και αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό και επανατοποθέτηση.
- Οι είσοδοι/έξοδοι νερού περιστρέφονται κατά 360° για ευκολότερη σύνδεση.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Χαρακτηριστικό     | Τιμή              |
|--------------------|-------------------|
| Μοντέλο            | CL-280            |
| Ισχύς              | 0,1 HP            |
| Τάση και συχνότητα | 220–240 V / 50 Hz |
| Ψυκτικό μέσο       | R290              |

#### Σημείωση σχετικά με την απόδοση ψύξης

Σύμφωνα με σχόλια χρηστών, η τελική σταθερή θερμοκρασία ενδέχεται να μην φτάνει την επιθυμητή ρύθμιση. Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες περιπτώσεις: ρύθμιση 8 °C με αποτέλεσμα 17 °C, ρύθμιση 9 °C με αποτέλεσμα 20 °C, ρύθμιση 12 °C με αποτέλεσμα 25 °C και ρύθμιση 4 °C με αποτέλεσμα 13 °C.

Η ψυκτική απόδοση επηρεάζεται από την παροχή νερού, το μέγεθος της δεξαμενής και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για καλύτερη και ταχύτερη ψύξη, μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί ο όγκος του νερού. Για τις συσκευές που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η ελάχιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία είναι 4 °C.

### 4. Καμπύλες απόδοσης

Η καμπύλη του εγχειριδίου παρουσιάζει τη λειτουργία του μοντέλου CL-280 με ρυθμισμένη θερμοκρασία 4 °C. Στο γράφημα αναφέρονται ο χρόνος λειτουργίας (m = λεπτά, h = ώρες), η θερμοκρασία νερού και η θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σημειώσεις:

1. Η ψυκτική απόδοση επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την παροχή κυκλοφορίας νερού, τη θέση εγκατάστασης, τον φωτισμό, τις κοντινές πηγές θερμότητας, τον αερισμό του χώρου και τη δομή του ενυδρείου/δοχείου. Για βέλτιστη χρήση, ακολουθήστε πιστά το παρόν εγχειρίδιο.

2. Ο συνιστώμενος όγκος νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την επιθυμητή θερμοκρασία νερού. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή και απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία νερού, μειώστε τον όγκο νερού για καλύτερη απόδοση.
3. Κατά τη λειτουργία, η συσκευή αποβάλλει θερμότητα προς τον χώρο. Η χρήση σε εσωτερικό χώρο μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του δωματίου· συνιστάται επαρκής αερισμός.

## 5. Διάγραμμα δομής και εγκατάσταση

Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα.

Στο διάγραμμα της συσκευής επισημαίνονται: οθόνη LCD, ένδειξη λειτουργίας/ψύξης, πλήκτρα αύξησης και μείωσης θερμοκρασίας, πλήκτρο SET, φίλτρο αέρα, άνοιγμα εισόδου αέρα, διακόπτης λειτουργίας, καλώδιο τροφοδοσίας, είσοδος/έξοδος νερού, παξιμάδι σύνδεσης, δακτύλιος στεγανοποίησης, βίδα στερέωσης και σφικτήρας σωλήνα.

Παρελκόμενα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο: 2 σωλήνες PVC, 1 αντλία νερού, 1 σφικτήρας σωλήνα και 1 βεντούζα, καθώς και εξαρτήματα σύνδεσης/στεγανοποίησης.

4. Ανοίξτε το κουτί εξαρτημάτων και βγάλτε πρώτα τους δύο σωλήνες PVC (Εικ. 1).
5. Ελέγξτε τη σακούλα εξαρτημάτων και συναρμολογήστε τις συνδέσεις εισόδου και εξόδου νερού (Εικ. 2 και 3).
6. Στερεώστε τις συνδέσεις εισόδου και εξόδου στον ψύκτη και συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες PVC (Εικ. 4 και 5).
7. Πάρτε τον σωλήνα 1, που συνδέεται στην είσοδο του ψύκτη, και συνδέστε το άλλο άκρο στην έξοδο της αντλίας νερού. Σφίξτε καλά τον σφικτήρα (Εικ. 6).
8. Πάρτε τον σωλήνα 2, που συνδέεται στην έξοδο του ψύκτη, περάστε το άλλο άκρο από τον ελαστικό δακτύλιο της βεντούζας και στερεώστε τον σε κατάλληλη θέση στο εσωτερικό τοίχωμα του ενυδρείου (Εικ. 6).

Για την εγκατάσταση της αντλίας νερού, ανατρέξτε στο δικό της εγχειρίδιο. Ελέγξτε προσεκτικά την είσοδο και την έξοδο του ψύκτη: μην τις συνδέσετε ανάποδα.

## 6. Τρόπος χρήσης

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα εξής:

9. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα κατάλληλης ονομαστικής τιμής. Η τάση και η συχνότητα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία της πινακίδας ή του εγχειριδίου.
10. Η είσοδος, η έξοδος και οι σωλήνες νερού είναι σωστά και σταθερά συνδεδεμένα, χωρίς διαρροές ή φραγές.
11. Υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για απαγωγή θερμότητας και συντήρηση: τουλάχιστον 30 cm μπροστά (είσοδος αέρα) και στα πλαϊνά, και 60 cm πίσω (έξοδος αέρα). Αν ο ψύκτης τοποθετηθεί σε ντουλάπι ενυδρείου, το ντουλάπι πρέπει να έχει αρκετές γρίλιες για την κυκλοφορία αέρα ή πρόσθετο μικρό ανεμιστήρα εξαγωγής.

Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι είναι εντάξει:

12. Ενεργοποιήστε την αντλία νερού και βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα κυκλοφορίας λειτουργεί κανονικά, χωρίς φραγές ή διαρροές.
13. Ενεργοποιήστε τον ψύκτη και ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού από τον πίνακα ελέγχου.

## Ρύθμιση θερμοκρασίας

14. Συνδέστε τον ψύκτη σε πρίζα με την προβλεπόμενη τάση και συχνότητα και ενεργοποιήστε τον. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και η οθόνη LCD εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία νερού.

15. Πατήστε το πλήκτρο SET για είσοδο στη ρύθμιση. Πατήστε το πλήκτρο ▲ για αύξηση της επιθυμητής θερμοκρασίας και το πλήκτρο ▼ για μείωση. Η διαφορά ενεργοποίησης είναι 2 °C: για να ξεκινήσει η ψύξη, η ρυθμισμένη θερμοκρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 °C χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία του νερού.
16. Μετά τη ρύθμιση, η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία. Ο ψύκτης συγκρίνει αυτόματα την πραγματική με την επιθυμητή θερμοκρασία. Στη λειτουργία ψύξης, η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει για 3 λεπτά, υποδεικνύοντας καθυστέρηση εκκίνησης. Μετά την καθυστέρηση, ο συμπιεστής αρχίζει να λειτουργεί και η πράσινη λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη.
17. Όταν το νερό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο ψύκτης σταματά. Αν η θερμοκρασία ανέβει και φτάσει ξανά το όριο εκκίνησης (διαφορά 2 °C), ξεκινά νέα καθυστέρηση 3 λεπτών και κατόπιν ο ψύκτης λειτουργεί αυτόματα. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται μεταξύ της ρυθμισμένης τιμής και της τιμής +2 °C.

## 7. Συντήρηση

18. Απαιτείται τακτική συντήρηση κάθε χρόνο. Πριν από οποιαδήποτε εργασία, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
19. Μη χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικά για να καθαρίσετε τον ψύκτη.
20. Ο πίνακας ελέγχου και ο κινητήρας πρέπει να διατηρούνται στεγνοί. Αν πέσει νερό ή άλλο υγρό πάνω στη συσκευή, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία και σκουπίστε την με πανί πριν την επανεκκινήσετε.
21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά, αν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει ή χτυπηθεί.
22. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε κινδύνους. Η επισκευή και η αντικατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
23. Αν η συσκευή μείνει εκτός χρήσης για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε την, αδειάστε πλήρως το νερό από τους σωλήνες, καθαρίστε την είσοδο/έξοδο και τους σωλήνες και στεγνώστε τα καλά. Φυλάξτε τον ψύκτη σε ασφαλές και στεγνό μέρος.

## 8. Καθαρισμός φίλτρου αέρα και κυκλώματος

24. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό (Εικ. 1).
25. Τραβήξτε απαλά την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του καλύμματος εισόδου αέρα για να ανοίξει και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα (Εικ. 2 και 3).
26. Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης, καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο με νερό ή ηλεκτρική σκούπα (Εικ. 4).

Για βέλτιστη ψυκτική απόδοση, καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά τον μήνα το σύστημα κυκλοφορίας και φιλτραρίσματος και το φίλτρο αέρα. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει σωλήνες, συνδέσμους, υλικό φίλτρου, τον εσωτερικό σωλήνα τιτανίου και τα υπόλοιπα σχετικά μέρη. Η συσσώρευση ρύπων ή/και οι φραγές μειώνουν την ψυκτική ικανότητα.

Οι εικόνες του αρχικού εγχειριδίου παρέχονται μόνο ως οδηγός εγκατάστασης. Υπερισχύει η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.

## 9. Προειδοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας

- Βεβαιωθείτε ότι το φις, ο διακόπτης και ο πίνακας ελέγχου είναι στεγνά πριν από τη χρήση.
- Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα με κατάλληλη προστασία.
- Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε αποκλειστική πρίζα για τον ψύκτη· μην τη μοιράζεστε με άλλες συσκευές υψηλής κατανάλωσης.

- Η πρίζα και το καλώδιο πρέπει να αντέχουν με ασφάλεια το ρεύμα λειτουργίας.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- Μην αφαιρείτε το περίβλημα ενώ λειτουργεί η συσκευή και μην την αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό.
- Μην τοποθετείτε τον ψύκτη ανάποδα ή στο πλάι. Αν έχει τοποθετηθεί έτσι κατά λάθος, αφήστε τον σε όρθια θέση για 20 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο που εκτίθεται σε πιτσιλίσματα νερού ή άλλων υγρών.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως λέβητες, θερμαντικά σώματα ή εστίες αερίου.
- Η κεφαλή της αντλίας κυκλοφορίας πρέπει να έχει ύψος μικρότερο από 8 m, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του εγχειριδίου.
- Η κυκλοφορία του νερού πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ροής για βέλτιστη απόδοση ψύξης.
- Πριν από την είσοδο του νερού απαιτείται προφίλτρο. Η χρήση του νερού χωρίς φίλτρο μπορεί να μειώσει την απόδοση και να προκαλέσει ζημιά.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγονται κραδασμοί και ασυνήθιστοι θόρυβοι.
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό του δοχείου/συστήματος.
- Στεγνώστε εντελώς τα χέρια σας πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα.

## 10. Διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος

Το αρχικό εγχειρίδιο περιλαμβάνει διάγραμμα κυκλώματος με τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: φις τροφοδοσίας, πλακέτα τροφοδοσίας, διακόπτης λειτουργίας, μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας, αισθητήρας θερμοκρασίας, προστασία υπερθέρμανσης, συμπιεστής, πυκνωτής εκκίνησης και ασφάλεια.

## 11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα                                                                                            | Πιθανή αιτία                                                                                                   | Προτεινόμενη λύση                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η οθόνη LCD δεν εμφανίζει ενδείξεις και η συσκευή δεν λειτουργεί.                                   | Κακή σύνδεση τροφοδοσίας, καμένη ασφάλεια ή διακοπή κυκλώματος.                                                | Ελέγξτε/αντικαταστήστε την ασφάλεια, ελέγξτε τον διακόπτη και το φις. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα είναι οι προβλεπόμενες.                                                                                                   |
| Ο συμπιεστής σταματά να λειτουργεί.                                                                 | Υψηλή θερμοκρασία αέρα και νερού, υψηλή εσωτερική πίεση, ενεργοποίηση θερμικής προστασίας ή βλάβη πυκνωτή.     | Απενεργοποιήστε τον ψύκτη και βελτιώστε την απαγωγή θερμότητας και τον αερισμό. Αφού κρυώσει το σύστημα, ενεργοποιήστε το ξανά και ελέγξτε τη λειτουργία.                                                                              |
| Η ψυκτική ικανότητα μειώνεται σημαντικά ή δεν υπάρχει ψύξη μετά από μακρά περίοδο κανονικής χρήσης. | Διαρροή ή ανεπαρκής ποσότητα ψυκτικού μέσου, κακή απαγωγή θερμότητας ή πτερύγια συμπυκνωτή φραγμένα από σκόνη. | Ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό έλεγχο και συμπλήρωση ψυκτικού. Βελτιώστε τον αερισμό, αφαιρέστε τη σκόνη από την είσοδο αέρα και τα εξαρτήματα και μειώστε τον όγκο νερού σύμφωνα με τις προδιαγραφές.                              |
| Η θερμοκρασία που εμφανίζεται διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία νερού.                        | Υπάρχει απόκλιση μεταξύ της ένδειξης LCD και της πραγματικής θερμοκρασίας.                                     | Βαθμονόμηση: κρατήστε πατημένο το SET για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί «CA». Πατήστε ▲ ή ▼ μέχρι να ρυθμιστεί η απόκλιση. CA = πραγματική θερμοκρασία νερού – εμφανιζόμενη θερμοκρασία. Εύρος ρύθμισης: +4 έως -4. Αν δεν γίνει |

|                                                                                 |                                                                    |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                    | χειρισμός για 10 δευτερόλεπτα, ο πίνακας εξέρχεται και εμφανίζει τη διορθωμένη θερμοκρασία. |
| Η θερμοκρασία φτάνει τη ρυθμισμένη τιμή, αλλά η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί. | Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει βλάβη. | Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης του αισθητήρα και ελέγξτε/αντικαταστήστε τον θερμοστάτη.       |
| Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει «E1» και δεν ανιχνεύει τη θερμοκρασία νερού.          | Πιθανό πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας.                            | Ελέγξτε την εγκατάσταση του αισθητήρα και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.            |

Αν εμφανιστεί οποιαδήποτε άλλη μη φυσιολογική κατάσταση κατά τη χρήση, μην αποσυναρμολογήσετε και μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή ή σε εξειδικευμένο τεχνικό.

## 12. Κατασκευαστής και αντιπρόσωποι

Κατασκευαστής: shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Διεύθυνση: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000, Κίνα.

Εισαγωγή στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 Rokeva Street, Eastwood NSW 2122, Αυστραλία.

Εισαγωγή στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, ΗΠΑ.

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου: YH Consulting Limited, C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντιπρόσωπος ΕΕ: E-crossstu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Γερμανία.

