

ADLER

EUROPE

Μοντέλο: AD 4129



Αποχυμωτής 1000 W Χρώματος Χάλκινο Adler AD-4129

Σημείωση μετάφρασης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πλήρη ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του επίσημου εγχειριδίου χρήσης για το μοντέλο AD 4129, όπως περιλαμβάνεται στο αρχείο που υποβλήθηκε. Η διάταξη και η αρίθμηση των οδηγιών ασφαλείας διατηρούνται ώστε το ελληνικό κείμενο να αντιστοιχεί στο πρωτότυπο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από χρήση της συσκευής αντίθετη με τον προβλεπόμενο σκοπό ή από ακατάλληλο χειρισμό.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν συμφωνούν με την προβλεπόμενη χρήση της.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα 220–240 V ~ 50/60 Hz. Για ασφαλή χρήση, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που στερούνται εμπειρίας ή γνώσεων σχετικά με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα χωρίς επίβλεψη.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι ενεργοποιημένη.
8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας το φικ με το χέρι. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως κοψίματα, εκδορές ή ηλεκτροπληξία.
11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το περίβλημα της συσκευής έχει ρωγμές ή έχει υποστεί ζημιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- 13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν παραμένει χωρίς επίβλεψη, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή το πλύσιμο.
- 14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν χρειάζεται να πιέσετε τα τρόφιμα προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο, όπως σπάτουλα ή το παρεχόμενο εξάρτημα ώθησης.
- 15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό των εξαρτημάτων του αποχυμωτή, κατά το άδειασμα του δοχείου και κατά τον καθαρισμό.
- 16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αντικαταστήσετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.
- 17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περιστρεφόμενο φίλτρο ή το προστατευτικό κάλυμμα έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει ορατές ρωγμές.
- 18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν συνδεδεμένο στο ρεύμα χωρίς επίβλεψη. Ακόμη και αν η χρήση διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- 19.** Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.) και μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία (μπάνια, υγρά τροχόσπιτα).
- 20.** Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- 21.** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, εάν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Παραδώστε μια κατεστραμμένη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.
- 22.** Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από συσκευές κουζίνας που παράγουν θερμότητα, όπως ηλεκτρικές κουζίνες, καυστήρες αερίου κ.λπ.
- 23.** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- 24.** Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ούτε να αγγίζει θερμές επιφάνειες.
- 25.** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ. στο ντους, στην μπανιέρα ή πάνω από νεροχύτη που περιέχει νερό.
- 26.** Μην αφήνετε τη συσκευή να βραχεί. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Πριν χρησιμοποιηθεί ξανά, πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- 27.** Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- 28.** Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά που την αφήνετε κάτω.
- 29.** Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα χωρίς επίβλεψη.
- 30.** Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση διάταξης προστασίας από ρεύμα διαρροής (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα, με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σχετικά με αυτό.
- 31.** Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν το καπάκι βρίσκεται στη θέση του, ο βραχίονας ασφαλείας έχει τοποθετηθεί σωστά και ο σωλήνας τροφοδοσίας έχει στερεωθεί με ασφάλεια.
- 32.** Ελέγχετε το φίλτρο πριν από κάθε χρήση του αποχυμωτή. Εάν παρατηρήσετε ρωγμές ή ζημιές, μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- 33.** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν η ασφάλεια έχει ασφαλίσει.

34. Μην αγγίζετε τις μικρές λεπίδες του φίλτρου ή τον ανοξείδωτο τρίφτη.
35. Χρησιμοποιείτε μόνο εξάρτηματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
36. Μην αφαιρείτε το δοχείο πολτού ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
37. Μην εισάγετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο στο στόμιο τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης για αυτόν τον σκοπό.
38. Τοποθετείτε τα φρούτα στο στόμιο τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Μην γεμίζετε το στόμιο τροφοδοσίας με φρούτα ή λαχανικά όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
39. Προσέχετε να μην υπερφορτώνετε τον αποχυμωτή. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για να πιέσετε τα υλικά μέσα από το στόμιο τροφοδοσίας.
40. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν πρόκειται να την καθαρίσετε.
41. Μην αποσυναρμολογείτε τον αποχυμωτή ενώ είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική πρίζα.
42. Ανοίγετε την ασφάλεια μόνο αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αφού το φίλτρο σταματήσει εντελώς.
43. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια ή διαβρωτικά καθαριστικά για τον καθαρισμό.
44. Μην βυθίζετε τη μονάδα μοτέρ της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
45. Κατά την παρασκευή παχύρρευστων χυμών, η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί για περισσότερο από 1 λεπτό συνεχόμενα.
46. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 3 λεπτά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Εξάρτημα ώθησης
2. Στόμιο / χοάνη τροφοδοσίας
3. Δοχείο πολτού
4. Καλώδιο τροφοδοσίας
5. Διακόπτης τριών θέσεων
6. Σώμα αποχυμωτή με μοτέρ
7. Στόμιο εξόδου χυμού
8. Καπάκι
9. Φίλτρο και τρίφτης
10. Θάλαμος διαχωρισμού πολτού και χυμού
11. Μοχλός ασφάλισης ασφαλείας
12. Διακόπτης ασφαλείας

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πλύνετε τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε άμεση επαφή με τα φρούτα και τον χυμό.
2. Δοκιμάστε να συναρμολογήσετε και να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή αρκετές φορές πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε το δοχείο διαχωρισμού χυμού και πολτού (10) πάνω στο κύριο σώμα (6).

2. Τοποθετήστε τον ανοξείδωτο τρίφτη και το φίλτρο (9) και τοποθετήστε από πάνω το καπάκι (8).
 - Προσέξτε να μην αγγίξετε τα αιχμηρά δόντια στο κάτω μέρος του φίλτρου.
 - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση, ώστε το γρανάζι στο κάτω μέρος του φίλτρου να εμπλέκεται με το γρανάζι στη βάση.
 - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο/τρίφτης δεν είναι υπερβολικά χαλαρό πάνω στη βάση και ότι περιστρέφεται ομαλά.
 3. Κλείστε τον βραχίονα ασφαλείας (11).
 4. Τοποθετήστε σωστά το μεγάλο δοχείο πολτού (3) και τοποθετήστε την κανάτα χυμού στην απέναντι πλευρά του αποχυμωτή.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τον αποχυμωτή σε λεία, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
2. Πλύνετε τα φρούτα ή τα λαχανικά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν χωρούν στο στόμιο τροφοδοσίας (2), κόψτε τα σε μικρότερα κομμάτια.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο αποχυμωτής έχει συναρμολογηθεί σωστά.
 - Βεβαιωθείτε ότι το ανοξείδωτο φίλτρο (9) έχει πλυθεί σχολαστικά.
 - Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα χυμού βρίσκεται κάτω από το στόμιο εξόδου (7).
4. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα και ενεργοποιήστε την, θέτοντας τον διακόπτη στη θέση «1» ή «2». Ανάλογα με τα φρούτα ή τα λαχανικά που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα (διακόπτης στη θέση «1») ή υψηλή ταχύτητα (διακόπτης στη θέση «2»).
5. Με το μοτέρ σε λειτουργία, τοποθετήστε τα φρούτα (ή τα λαχανικά) στο στόμιο τροφοδοσίας (2). Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ώθησης (1) για να τα πιέσετε προς τα κάτω. Για να εξαγάγετε όσο το δυνατόν περισσότερο χυμό, πιέζετε τα φρούτα αργά.
6. Ο χυμός θα αρχίσει να ρέει στην κανάτα, ενώ ο πολτός των φρούτων θα συγκεντρώνεται στο δοχείο στην άλλη πλευρά. Για να αδειάσετε το δοχείο πολτού (3), απενεργοποιήστε τον αποχυμωτή. Μην αδειάζετε το δοχείο ενώ η συσκευή λειτουργεί και προσέχετε να μην το γεμίσετε υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας (12), ο οποίος εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση του αποχυμωτή.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Θέστε τον διακόπτη τριών θέσεων (5) στη θέση «0». Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του αποχυμωτή από την ηλεκτρική πρίζα. Απασφαλίστε τον βραχίονα ασφαλείας (11).
2. Αφαιρέστε το καπάκι (8).
3. Αφαιρέστε το δοχείο διαχωρισμού χυμού και πολτού (10). Στη συνέχεια αφαιρέστε τον τρίφτη και το φίλτρο (9).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Για ευκολότερο καθαρισμό, ξεπλένετε τα αποσπώμενα μέρη κάτω από τρεχούμενο νερό αμέσως μετά από κάθε χρήση, ώστε να απομακρύνονται τα υγρά υπολείμματα φρούτων/λαχανικών. Μετά το ξέπλυμα, αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν στον αέρα.

2. Μετά την αποσυναρμολόγηση, όλα τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να πλυθούν με ζεστό νερό και υγρό πιάτων.
 3. Το καπάκι (8) μαζί με το στόμιο τροφοδοσίας (2), ο θάλαμος διαχωρισμού πολτού και χυμού (10), το δοχείο πολτού (3) και η κανάτα χυμού είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
 4. Σκουπίζετε το κύριο σώμα (6), στο οποίο βρίσκεται το μοτέρ του αποχυμωτή, με μαλακό πανί.
 5. Μην βυθίζετε τον τρίφτη και το φίλτρο (9) σε χλωρίνη.
 6. Ο τρίφτης και το φίλτρο (9) είναι ευαίσθητα εξαρτήματα. Να τα χειρίζεστε πάντα με προσοχή.
 7. Τα πλαστικά μέρη μπορεί να αποχρωματιστούν από τους χυμούς. Πλένετέ τα αμέσως μετά τη χρήση του αποχυμωτή.
 8. Ο ανοξείδωτος τρίφτης και το φίλτρο (9) πρέπει να ξεπλένονται με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων μέσα σε περίπου 10 λεπτά από την ολοκλήρωση της χρήσης. Εάν αφήσετε το φίλτρο βρώμικο, ο πολτός θα στεγνώσει, θα φράξει τις οπές του φίλτρου και θα μειώσει την απόδοση του αποχυμωτή.
 9. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια ή διαβρωτικά καθαριστικά για τον καθαρισμό.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα μοτέρ σε νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Τάση τροφοδοσίας	220–240 V ~ 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1000 W
Μέγιστη ισχύς	2000 W
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας	3 λεπτά λειτουργίας – 20 λεπτά παύσης
Ταχύτητες λειτουργίας	2: 1 = χαμηλή ταχύτητα, 2 = υψηλή ταχύτητα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

1. Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μαζί με άλλα απόβλητα. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο του «διαγραμμένου κάδου με τροχούς», το οποίο απαιτεί χωριστή συλλογή αυτού του τύπου αποβλήτων.
2. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά, τα οποία, εάν απελευθερωθούν στο περιβάλλον, μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή, καθώς και για τους ζωντανούς οργανισμούς. Μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής και της ομιλίας, καθώς και βλάβες στα νεφρά, το ήπαρ και την καρδιά και δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορούν επίσης να επηρεάσουν δυσμενώς το αναπνευστικό και το αναπαραγωγικό σύστημα και να οδηγήσουν σε καρκινικές αλλοιώσεις. Η κατανάλωση φυτών που καλλιεργούνται σε μολυσμένο έδαφος, καθώς και προϊόντων που παρασκευάζονται από αυτά, μπορεί να εγκυμονεί τους προαναφερθέντες κινδύνους για την υγεία.
3. Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να παραδίδεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, ο κατάλογος των οποίων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα κάθε δημοτικής αρχής.
4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, του παλαιού εξοπλισμού. Διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο

στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χάρη στη δυνατότητα άμεσης παράδοσής τους σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και στην εξάλειψη ανεπιθύμητων πρακτικών που οδηγούν στην εγκατάλειψη αποβλήτων σε μη προβλεπόμενους χώρους.

Επιπλέον, παραδίδετε τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο σημείο παράδοσης. Κατά την παράδοση οικιακού εξοπλισμού σε αγοραστή, ο διανομέας υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τον παλιό εξοπλισμό από τα νοικοκυριά στο σημείο παράδοσης του νέου εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο παλιός εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εξυπηρετούσε τις ίδιες λειτουργίες με τον παραδιδόμενο εξοπλισμό.

Τα χαρτοκιβώτια και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους που προορίζονται για χωριστή συλλογή δημοτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις σχετικές σημάνσεις. Εάν η συσκευή περιέχει μπαταρίες, αφαιρέστε τις και παραδώστε τις ξεχωριστά σε σημείο συλλογής και αποθήκευσης.

ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ!!

SERVICE / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.