

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DYVBDBL3200WZG84K002V2



VEVOR – Επαγγελματική πρέσα Panini | Ελληνική μετάφραση

VEVOR Επαγγελματική Τοστιέρα Panini Grill 22x23 cm DYYBDBL3200WZG84K002V2

**Μοντέλα: YS-812 / YS-812-EU / YS-811B / YS-811B-EU
YS-811C / YS-811C-EU / YS-812B / YS-812B-EU
YS-813 / YS-813-EU / YS-813B / YS-813B-EU
YS-813C / YS-813C-EU**

Σημαντική σημείωση

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύμβολα και γενικές πληροφορίες

- Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, για την αποφυγή εγκαυμάτων.

Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες σε εσωτερικούς χώρους και δεν είναι παιχνίδι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Για τη σωστή λειτουργία του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας και οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι πιθανές συνθήκες χρήσης· απαιτείται πάντοτε προσοχή και κοινή λογική.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρά εγκαύματα ή τραυματισμό. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για θέρμανση και μαγείρεμα τροφίμων σε επαγγελματικό ή οικιακό περιβάλλον. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση και τις σχετικές ευθύνες του κατασκευαστή.

Γενικοί κίνδυνοι

- ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ: Οι πλάκες ψησίματος, το περίβλημα, οι ακμές και οι διακόπτες μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία και την ψύξη. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια, γάντια φούρνου ή τις προβλεπόμενες λαβές. Κρατήστε ρούχα, μαλλιά, σκεύη και εύφλεκτα υλικά μακριά από τις θερμές επιφάνειες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο, το φις, τον πίνακα ελέγχου ή ηλεκτρικά μέρη σε νερό ή άλλο υγρό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην τραβάτε ή στρίβετε το καλώδιο και μην το αφήνετε κοντά σε θερμές επιφάνειες ή αιχμηρές ακμές.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί. Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι. Αφαιρείτε τακτικά τα συσσωρευμένα λίπη. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι ή καθαριστικά κοντά στη συσκευή όταν λειτουργεί.

- **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:** Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα που χρειάζονται υποστήριξη, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο που διασφαλίζει την ασφαλή χρήση. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά.

Ειδικές προειδοποιήσεις

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
2. Μην επιτρέπτε σε ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε απευθείας τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή ή τον διακόπτη.
4. Μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την καθάριση.
7. Αφήστε τα θερμά μέρη να κρυώσουν πριν από τον χειρισμό και τον καθαρισμό.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή μηχανική βλάβη. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μόνο τεχνικοί πρέπει να ανοίγουν τη μονάδα.
9. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
10. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε την, καθαρίστε την, καλύψτε την και φυλάξτε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να ακουμπά θερμές επιφάνειες.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμού αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.
13. Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φις, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος της πρίζας. Πιάνετε το φις και όχι το καλώδιο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
15. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
16. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με λειαντικά υλικά.
17. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη, σωστά γειωμένη πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
18. Ελέγχετε τακτικά την πρίζα, το φις και το καλώδιο. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται άμεσα από κατάλληλα καταρτισμένο ηλεκτρολόγο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από νερό και μην το περνάτε πάνω από χαλιά ή θερμαντικές συσκευές.
19. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, σκόνης ή σε οποιοδήποτε εκρηκτικό περιβάλλον.
20. Μην μετακινείτε τη συσκευή όσο θερμαίνεται ή πριν κρυώσει.
21. Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέσα σε ντουλάπι/χώρο αποθήκευσης συσκευών ή κάτω από επιτοίχιο ντουλάπι. Πριν τη φυλάξετε σε τέτοιο χώρο, αποσυνδέστε την από την πρίζα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
22. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
23. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε να την καθαρίζουν ή να τη συντηρούν χωρίς επίβλεψη.
24. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
25. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
26. Τα ούρα και τα περιττώματα κατοικίδιων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν· κρατήστε τα ζώα μακριά.

Προσοχή: Κατά τη χρήση και τον καθαρισμό, προσέχετε τον μηχανισμό/σφιγκτήρα της πλάκας, ώστε να αποφύγετε τραυματισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι παρακάτω προδιαγραφές παρατίθενται όπως αναγράφονται στο αγγλικό εγχειρίδιο. Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε την πινακίδα της δικής σας συσκευής.

Μοντέλο (Ευρωπαϊκή έκδοση)	Τάση / Συχνότητα	Ισχύς	Τύπος φις
YS-811C-EU	220–240 V AC / 50 Hz	1800 W	Ευρωπαϊκό
YS-811B-EU	220–240 V AC / 50 Hz	1800 W	Ευρωπαϊκό
YS-812B-EU	220–240 V AC / 50 Hz	2200 W	Ευρωπαϊκό
YS-812-EU	220–240 V AC / 50 Hz	2200 W	Ευρωπαϊκό
YS-813B-EU	220–240 V AC / 50 Hz	3600 W	Ευρωπαϊκό
YS-813-EU	220–240 V AC / 50 Hz	3600 W	Ευρωπαϊκό
YS-813C-EU	220–240 V AC / 50 Hz	3600 W	Ευρωπαϊκό

Για τις εκδόσεις Βόρειας Αμερικής, το εγχειρίδιο αναφέρει 120 V AC / 60 Hz, με ισχύ 1800 W για τα μοντέλα YS-811B, YS-811C, YS-812 και YS-812B. Για τα YS-813, YS-813B και YS-813C αναγράφεται 1800 W + 1800 W. Οι εκδόσεις αυτές διαθέτουν αμερικανικό φις.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε κατάλληλη παροχή ρεύματος σύμφωνα με την τάση του προϊόντος. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που καθορίζεται στο εγχειρίδιο.

Οδηγίες λειτουργίας

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα διαφημιστικά και υλικά συσκευασίας. Ελέγξτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι καθαρές και χωρίς σκόνη. Εάν χρειάζεται, σκουπίστε τις με νωπό πανί και αφαιρέστε το περίσσιο λάδι με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

Σημείωση: Κατά την πρώτη θέρμανση μπορεί να εμφανιστεί ελαφρύς καπνός ή οσμή. Αυτό είναι συνηθισμένο σε πολλές θερμαντικές συσκευές και δεν επηρεάζει την ασφάλειά τους.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής λαδιού έχει τοποθετηθεί σωστά.

27. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε πρίζα.
28. Γυρίστε τον θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση. Ελέγξτε ότι η συσκευή και το καλώδιο είναι άθικτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις στην πρίζα.
29. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
30. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
31. Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η πορτοκαλί λυχνία θα σβήσει. Μπορείτε τότε να ξεκινήσετε την παρασκευή των τροφίμων.
32. Όταν ολοκληρώσετε, για λόγους ασφαλείας, γυρίστε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι την τελική θέση και διακόψτε την παροχή ρεύματος.

Σημείωση: Η διαδικασία θέρμανσης επαναλαμβάνεται για να διατηρείται η θερμοκρασία εντός του επιλεγμένου εύρους. Κατά τη λειτουργία, η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει κυκλικά.

Χρήσιμες συμβουλές

- Οι επιφάνειες των τροφίμων πρέπει να είναι στεγνές, ώστε να αποφεύγονται πιτσιλίσματα λαδιού και νερού.
- Ο δίσκος συλλογής λαδιού συγκεντρώνει το λάδι ή το λίπος που περισσεύει. Αδειάζετε τον συχνά, για να αποφύγετε υπερχείλιση.

Καθαρισμός και συντήρηση

33. Μετά τη χρήση, γυρίστε τον θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει.
34. Χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών και λάδι από την επιφάνεια των πλακών.
35. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος με μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.
36. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων.
37. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό των πλακών, γιατί μπορεί να καταστραφεί η αντικολλητική επίστρωση.
38. Πριν από την επόμενη χρήση, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες.
39. Μην ξεπλένετε απευθείας τη συσκευή με υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
40. Κατά τον καθαρισμό, προσέχετε τη λαβή/τον μηχανισμό συγκράτησης της πλάκας.

Αποθήκευση

41. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν από την αποθήκευση.
42. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, κρύα και εντελώς στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.
43. Πριν από την αποθήκευση, τοποθετήστε προστατευτικό αφρώδες υλικό ή απορροφητικό χαρτί ανάμεσα στην επάνω και την κάτω πλάκα, ώστε να προστατεύεται η αντικολλητική επίστρωση.

Σημαντική υπενθύμιση

Για ασφαλή λειτουργία, τηρείτε τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή και ελέγχετε πάντα τα στοιχεία τάσης και ισχύος στην πινακίδα της συγκεκριμένης συσκευής. Σε περίπτωση βλάβης, μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας· απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

