ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : FMDRPSLSCSXNXR1RGV2



VEVOR Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Φούρνος Πίτσας VEVOR για 16" Πίτσα FMDRPSLSCSXNXR1RGV2

ZH-16M / ZH-16M-2 / ZH-14M / ZH-14M-2 / ZH-PT-1D / ZH-PT-1M / ZH-PT-2M

1. Γενικές πληροφορίες και χρήση

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από τη συσκευή που παραλάβατε. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο ηλεκτρικός φούρνος έχει σχεδιαστεί για ψήσιμο πίτσας. Διαθέτει λειτουργική κατασκευή, εύκολο χειρισμό, γρήγορη θέρμανση, καλή θερμομόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας. Για ομοιόμορφο χρώμα και τραγανή υφή, προθερμάνετε πριν από το ψήσιμο.

Διαδικασία ψησίματος: 1. Για τα μοντέλα ZH-14M, ZH-14M-2, ZH-PT-1M, ZH-PT-1D, ZH-16M, ZH-16M-2 και ZH-PT-2M, ενεργοποιήστε τον διακόπτη, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία και κατόπιν ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη. Η θέρμανση αρχίζει μόνο αφού ρυθμιστούν και τα δύο. 2. Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, ξεκινήστε το ψήσιμο. Μετά την ολοκλήρωση, απενεργοποιήστε τον διακόπτη και ανοίξτε την πόρτα για να αφαιρέσετε την πίτσα. 3. Συνιστάται προθέρμανση στους 120–150 °C πριν από την τοποθέτηση του φαγητού και κατόπιν ρύθμιση της απαιτούμενης θερμοκρασίας.

2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις, οδηγίες, εικόνες και προδιαγραφές. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.

1. Πρόκειται για επαγγελματική συσκευή και πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό. 2. Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή εγκαθιστάτε τη συσκευή υπό κλίση. 3. Η αποσυναρμολόγηση ή μετατροπή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. 4. Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα μαγειρέματος σε νερό ή άλλο υγρό. Πριν από τον καθαρισμό διακόψτε την τροφοδοσία και μην ψεκάζετε νερό απευθείας στη συσκευή. Η εισχώρηση νερού μπορεί να προκαλέσει διαρροή ρεύματος και ηλεκτροπληξία. Μη χτυπάτε τη συσκευή και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω της. 5. Το εσωτερικό του θαλάμου και η πόρτα αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία· μην τα αγγίζετε απευθείας. 6. Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία που αναγράφεται στην πινακίδα και που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας. 7. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. 8. Παιδιά από 8 ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες ή ανεπαρκή εμπειρία μπορούν να τη χρησιμοποιούν μόνο με επίβλεψη ή κατάλληλες οδηγίες και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο

καθαρισμός από παιδιά επιτρέπεται μόνο εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται. 9. Οι επισκευές εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση, ρύθμιση ή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό. 10. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια, υγρά ή αντικείμενα κοντά στη συσκευή. 11. Το φις είναι γειωμένο. Εάν δεν εφαρμόζει πλήρως στην πρίζα, απευθυνθείτε σε αδειούχο ηλεκτρολόγο. Μην τροποποιείτε το φις και μη χρησιμοποιείτε αντάπτορα. 12. Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα εκτός εάν είστε εξουσιοδοτημένος τεχνικός. Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από πλήρωση και μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX. Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καταιγίδα αποσυνδέστε την τροφοδοσία. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στο περίβλημα ή στον πίνακα ελέγχου. Μετά τη χρήση αποσυνδέστε τη συσκευή. Η εγκατάσταση και συντήρηση κυκλωμάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο.

3. Περιγραφή εξαρτημάτων και σχέδια

ZH-14M / ZH-16M: 1. Εξωτερικό περίβλημα. 2. Εσωτερικός θάλαμος. 3. Αριστερή και δεξιά πλάκα στεγανοποίησης. 4. Πλάκα τοποθέτησης μονωτικού υλικού. 5. Κάτω πλάκα μονωτικού υλικού. 6. Επάνω πλάκα μονωτικού υλικού. 7. Κεραμική πλάκα. 8. Θερμαντικό στοιχείο. 9. Πόρτα. 10. Ελαστικά πέλματα. 11. Μονωτικό στεγανοποίησης κιβωτίου ελέγχου. 12. Φραγή φωτός. 14. Χρονοδιακόπτης. 15. Ρυθμιστής θερμοκρασίας. 16. Ενδεικτική λυχνία. 17. Διακόπτης διπλού πλήκτρου.

ZH-14M-2 / ZH-16M-2: 1. Πέτρα πίτσας ZH-14M-2: 360*360*11 mm· πέτρα πίτσας ZH-16M-2: 410*410*11 mm. 2. Θερμαντικό στοιχείο. 3. Εσωτερικά εξαρτήματα. 4. Βάση πέτρας πίτσας. 5. Κάτω πλάκα στήριξης θερμαντικού στοιχείου. 6. Κάλυμμα φωτισμού. 7. Λαμπτήρας θέρμανσης. 8. Πλάκα συγκράτησης μονωτικού υλικού. 9. Ακροδέκτης πέντε κυλίνδρων. 10. Αριστερή και δεξιά πλευρική πλάκα. 11. Πόδι στήριξης. 12. Πλάκα στήριξης εσωτερικών εξαρτημάτων. 13. Εξωτερικά εξαρτήματα. 14. Κεφαλή καλωδίου. 15. Καλώδιο τροφοδοσίας. 16. Εξαρτήματα εμπρόσθιου πλαισίου. 17. Εξαρτήματα πόρτας. 18. Διακόπτης ON/OFF. 19. Χρονοδιακόπτης. 20. Θερμοστάτης. 21. Ενδεικτική λυχνία.

ZH-PT-1M / ZH-PT-1D / ZH-PT-2M: Τα εκρηκτικά σχέδια κατονομάζουν: πλάκα βάσης, ελαστικά πέλματα, λεκάνη συλλογής, λωρίδα στερέωσης σχάρας, αριστερή πλάκα, αριστερή και δεξιά μονωτική πλάκα, πλάκες στεγανοποίησης, θερμαντικό στοιχείο, πλάκα στερέωσης θερμαντικού στοιχείου, επάνω και κάτω πλάκες πίεσης μονωτικού υλικού, επάνω δίσκο, πλευρική συνδετική πλάκα, στήριγμα ανεμιστήρα/τουρμπίνας, συγκρότημα συρταριού, χρονοδιακόπτη, μονό διακόπτη, ρυθμιστή θερμοκρασίας και εσωτερική δεξιά πλάκα. Τα σχέδια μορφής και διαστάσεων των μοντέλων βρίσκονται στις σελίδες 11–12 του πρωτοτύπου.

4. Εγκατάσταση, μεταφορά και έλεγχοι

1. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα του προϊόντος. 2. Τοποθετήστε τον φούρνο σε επίπεδη και σταθερή θέση, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 10 cm αριστερά και δεξιά και τουλάχιστον 20 cm πίσω από εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά, όπως πετσέτες ή ρούχα, επάνω στη συσκευή. 3. Κατά τη χρήση, μην ανοίγετε την πόρτα για τοποθέτηση ή αφαίρεση αντικειμένων χωρίς να διακόψετε την τροφοδοσία. 4. Το εύρος θερμοκρασίας είναι 50–350 °C. Συνιστώμενη θερμοκρασία κανονικής χρήσης: 200–300 °C. 5. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά κοντά στη θέση εγκατάστασης. 6. Η εγκατάσταση γίνεται από επαγγελματία τεχνικό· μην κάνετε αυθαίρετες τροποποιήσεις. 7. Η ηλεκτρική σύνδεση και εγκατάσταση πρέπει να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Κατά τη μεταφορά χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή, χωρίς να το αναποδογυρίζετε, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο περίβλημα ή στα εσωτερικά μέρη. Αποθηκεύστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς διαβρωτικά αέρια. Σε προσωρινή αποθήκευση προστατέψτε το από τη βροχή.

Πριν και μετά τη χρήση ελέγχετε: εάν η συσκευή έχει κλίση, εάν το καλώδιο έχει παλιώσει/ραγίσει/κοπεί, εάν ο πίνακας ελέγχου έχει ζημιά, εάν θερμαίνεται κανονικά και εάν υπάρχει ασυνήθιστος θόρυβος ή απώλεια ελέγχου. Πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους. Σε περίπτωση βλάβης διακόψτε τη χρήση και καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό.

5. Ηλεκτρικά διαγράμματα και συντήρηση

Σύμβολα ηλεκτρικών διαγραμμάτων: ST1/ST2/ST3: Θερμοστάτης. S1: Διακόπτης. S2: Διακόπτης εσωτερικού φωτισμού. PT: Διακόπτης χρονοδιακόπτη. R1: Επάνω θερμαντικό στοιχείο. R2: Μεσαίο θερμαντικό στοιχείο. R3: Κάτω θερμαντικό στοιχείο. H1/H2/H3: Ενδεικτικές λυχνίες θέρμανσης. HL: Φωτισμός. Στο πρωτότυπο περιλαμβάνονται διαγράμματα για ZH-14M/ZH-16M, ZH-14M-2/ZH-16M-2, ZH-PT-1D, ZH-PT-1M και ZH-PT-2M.

Καθαρισμός: 1. Πριν από τον καθαρισμό διακόψτε την τροφοδοσία. 2. Καθαρίζετε την πλάκα πίτσας, την εξωτερική επιφάνεια και το καλώδιο με υγρό πανί και μη διαβρωτικό καθαριστικό. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό, επειδή η διείσδυση νερού μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρικά μέρη και να προκαλέσει ατύχημα. 3. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, καθαρίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς διαβρωτικά αέρια. Συνιστάται τοποθέτηση σε ανοξείδωτο τραπέζι. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κάτω από τη συσκευή.

6. Γενική διάγνωση βλαβών

1. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, αλλά ο φούρνος δεν θερμαίνεται. Αιτίες: βλάβη θερμοστάτη ή καμένο θερμαντικό στοιχείο. Ενέργειες: αντικατάσταση ρυθμιστή θερμοκρασίας ή θερμαντικού στοιχείου. 2. Η θερμοκρασία αυξάνεται χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί. Αιτία: δυσλειτουργία θερμοστάτη. Ενέργεια: αντικατάσταση ρυθμιστή θερμοκρασίας. 3. Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει. Αιτία: βλάβη ενδεικτικής λυχνίας. Ενέργεια: αντικατάσταση λυχνίας. 4. Η λυχνία δεν ανάβει και το θερμαντικό στοιχείο δεν θερμαίνεται. Αιτίες: μη κανονική τροφοδοσία ή καμένη ασφάλεια. Ενέργειες: ελέγξτε την τροφοδοσία και τα καλώδια σύνδεσης και αντικαταστήστε την ασφάλεια.

Οι περιπτώσεις βλαβών παρέχονται μόνο ως οδηγός αναφοράς. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε αμέσως τη χρήση και ενημερώστε εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο και συντήρηση.