



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 800-313V90SR



Παγομηχανή 12 κιλών/24ωρο, 9 κύβοι σε 7-10 λεπτά, 2 μεγέθη παγοκύβων, με σύστημα αυτοκαθαρισμού, Ασημί

Οδηγίες Ασφαλείας

Εάν η παγομηχανή λειτουργεί ή παράγει πάγο, **μην αγγίζετε τον εξατμιστή (evaporator)**, καθώς μπορεί να προκαλέσει κρυοτραυματισμό στο δέρμα.

Σημαντικές προειδοποιήσεις

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Η προσωπική σας ασφάλεια και η ασφάλεια των άλλων είναι η ύψιστη προτεραιότητα.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις με τις ενδείξεις **ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER)** και **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (WARNING)**.
- Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα δοχεία αεροζόλ ή εκρηκτικές ουσίες μέσα ή κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για:
 - ο οικιακή χρήση,
 - κουζίνες προσωπικού,
 - ξενοδοχεία και ξενώνες,
 - καταλύματα τύπου Bed & Breakfast,

- ο παρόμοιες εφαρμογές εστίασης.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις

- **Κίνδυνος πυρκαγιάς** – χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για επιτάχυνση της απόψυξης ή της παραγωγής πάγου, εκτός από όσα προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της παγομηχανής.
- Γεμίζετε **μόνο με πόσιμο νερό**.
- Κατά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν πιέζεται ή φθείρεται.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά πίσω από τη συσκευή.

Σωστή χρήση

- Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη γειωμένη πρίζα.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό.
- Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης (μπαλαντέζας), καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Πριν από καθαρισμό ή συντήρηση αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά.
- Αν η παγομηχανή ανατραπεί, αφήστε την σε όρθια θέση για **τουλάχιστον 2 ώρες** πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Αν μεταφερθεί από πολύ κρύο περιβάλλον σε θερμό, περιμένετε μερικές ώρες πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα ώστε να αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου.

Περιγραφή της Παγομηχανής

Μέρη της συσκευής

1. **Ωθητήρας πάγου** – μεταφέρει αυτόματα τα παγάκια στο καλάθι όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή.
2. **Αισθητήρας υπερύθρων πάγου** – ανιχνεύει πότε το καλάθι έχει γεμίσει με πάγο.
3. **Καλάθι πάγου** – χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και μεταφορά των παγοκύβων.
4. **Επάνω καπάκι** – διαφανές παράθυρο για να παρακολουθείτε την παραγωγή πάγου.

5. Γρίλια εξαερισμού – πρέπει να απέχει τουλάχιστον **30 cm** από τοίχους ή άλλα αντικείμενα για σωστό αερισμό.
 6. Τάπα αποστράγγισης – χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του νερού από τη δεξαμενή.
 7. Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού (MAX).
 8. Λαβή μεταφοράς.
-

Πίνακας Χειρισμού

Ο πίνακας διαθέτει τα παρακάτω πλήκτρα και ενδείξεις:

A. Επιλογή μεγέθους πάγου

- Small (Μικρό)
- Large (Μεγάλο)

B. Ένδειξη λειτουργίας (Power)

C. Ένδειξη "ICE FULL"

- Ανάβει όταν το καλάθι γεμίσει με πάγο.

D. Ένδειξη "ADD WATER"

- Ενημερώνει ότι χρειάζεται προσθήκη νερού.

E. Κουμπί POWER

- Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.

F. Κουμπί επιλογής μεγέθους πάγου.

Χρήση της Παγομηχανής

1. Γέμισμα νερού

- Ανοίξτε το επάνω καπάκι.
- Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
- Γεμίστε τη δεξαμενή με **πόσιμο νερό** μέχρι κάτω από την ένδειξη **MAX**.
- Επανατοποθετήστε το καλάθι και κλείστε το καπάκι.

Συνιστάται η στάθμη του νερού να μην υπερβαίνει το κάτω μέρος του καλαθιού.

2. Εκκίνηση

Πατήστε το κουμπί **POWER**.

Η παγομηχανή θα ξεκινήσει την παραγωγή πάγου.

3. Επιλογή μεγέθους πάγου

Πατήστε το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε:

- **S (Small)** – μικρά παγάκια.
- **L (Large)** – μεγάλα παγάκια.

Αν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 15°C, προτείνεται η επιλογή "S" ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός πάγου στο εσωτερικό.

4. Χρόνος παραγωγής

Κάθε κύκλος παραγωγής διαρκεί περίπου:

6 έως 14 λεπτά

ανάλογα με:

- το επιλεγμένο μέγεθος πάγου,
 - τη θερμοκρασία του χώρου,
 - τη θερμοκρασία του νερού.
-

5. Ένδειξη έλλειψης νερού

Εάν η αντλία δεν μπορεί να αντλήσει νερό:

- η παγομηχανή σταματά αυτόματα,
- ανάβει η ένδειξη **ADD WATER**.

Τότε:

1. Προσθέστε νερό.
 2. Πατήστε ξανά το **POWER** για επανεκκίνηση.
-

6. Όταν γεμίσει το καλάθι

Όταν το καλάθι γεμίσει:

- η παραγωγή πάγου σταματά αυτόματα,
- ανάβει η ένδειξη **ICE FULL**.

Μόλις αφαιρέσετε αρκετό πάγο ώστε ο αισθητήρας να μην ανιχνεύει πλήρες καλάθι, η παγομηχανή συνεχίζει αυτόματα τη λειτουργία της.

Ισχυρός φωτισμός επάνω στον αισθητήρα μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία της ανίχνευσης.

7. Αλλαγή νερού

Για καλύτερη ποιότητα πάγου:

- αλλάζετε το νερό κάθε **24 ώρες**.
 - Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού.
-

8. Αυτόματος καθαρισμός

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία **Automatic Cleaning**.

Για ενεργοποίηση:

1. Θέστε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής (Standby).
2. Κρατήστε πατημένο το **POWER** για **5 δευτερόλεπτα**.
3. Οι ενδείξεις **S** και **L** θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
4. Ο αυτόματος καθαρισμός διαρκεί περίπου **30 λεπτά**.

Για διακοπή:

- κρατήστε πατημένο το **POWER** για περίπου **1 δευτερόλεπτο**.

Σύσταση: Χρησιμοποιείτε πάντα **πόσιμο νερό** για την παραγωγή πάγου.

Εγκατάσταση και Πρώτη Χρήση

Άνοιγμα της συσκευασίας

1. Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά υλικά συσκευασίας.
2. Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα (καλάθι πάγου και φτυαράκι πάγου).
3. Πλύνετε το καλάθι πάγου με χλιαρό νερό.
4. Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού με χλιαρό νερό και μαλακό πανί.
5. Καθαρίστε τον εξατμιστήρα με νερό ή οινόπνευμα.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή:
 - ο μακριά από άμεσο ηλιακό φως,
 - ο μακριά από πηγές θερμότητας,
 - ο σε επίπεδη επιφάνεια,
 - ο αφήνοντας τουλάχιστον **30 cm ελεύθερο χώρο** γύρω της για σωστό αερισμό.
7. Αφαιρέστε τη βάση αφρού από το κάτω μέρος πριν από την πρώτη χρήση.
8. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γειωμένη πρίζα κοντά στη συσκευή.

Ηλεκτρική Σύνδεση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Η παγομηχανή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
- Απαιτεί τροφοδοσία **220–240V~, 50/60Hz**.
- Αν το καλώδιο υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από:
 - ο φλόγες,
 - ο σπινθήρες,
 - ο πηγές υψηλής θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια.
- Κατά τη μεταφορά:
 - ο μην την γέρνετε περισσότερο από **45°**,
 - ο μην την τοποθετείτε ανάποδα ή οριζόντια,
 - ο μετά τη μεταφορά αφήστε τη σε όρθια θέση για **2–3 ώρες** πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.
- Η θερμομονωτική μόνωση περιέχει εύφλεκτα υλικά. Στο τέλος της ζωής της συσκευής πρέπει να απορρίπτεται μέσω εξουσιοδοτημένου φορέα ανακύκλωσης και **δεν επιτρέπεται η καύση της**.

Καθαρισμός

Πριν από την πρώτη χρήση, αλλά και τακτικά:

1. Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
2. Ανοίξτε την τάπα αποστράγγισης και αδειάστε το νερό.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό με αραιωμένο ήπιο απορρυπαντικό, χλιαρό νερό και μαλακό πανί.
4. Καθαρίστε και το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί.
5. Στεγνώστε καλά το εσωτερικό με καθαρό πανί.
6. Κλείστε ξανά την τάπα αποστράγγισης.

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- αδειάστε όλο το νερό,
- στεγνώστε πλήρως το εσωτερικό πριν την αποθήκευση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ανάβει η ένδειξη ADD WATER	Δεν υπάρχει αρκετό νερό ή έχει φράξει το φίλτρο της δεξαμενής	Προσθέστε νερό, πατήστε POWER για επανεκκίνηση και καθαρίστε το φίλτρο.
Ανάβει η ένδειξη ICE FULL	Το καλάθι είναι γεμάτο ή ο αισθητήρας έχει βλάβη	Αφαιρέστε τον πάγο. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις.
Αναβοσβήνει η ένδειξη ICE FULL	Ο μηχανισμός ώθησης πάγου έχει μπλοκάρει	Αφαιρέστε τον πάγο που εμποδίζει τον μηχανισμό. Αν συνεχιστεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Τα παγάκια κολλούν μεταξύ τους	Ο κύκλος παραγωγής είναι πολύ μεγάλος ή το νερό είναι πολύ κρύο	Σταματήστε τη συσκευή, αφήστε τα παγάκια να λιώσουν και επιλέξτε μικρότερο μέγεθος. Αντικαταστήστε το νερό (ιδανική θερμοκρασία 8–32°C).
Δεν παράγεται πάγος	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή νερού	Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 32°C και προσθέστε πιο δροσερό νερό.
Δεν παράγεται καθόλου πάγος	Διαρροή ή φραγή του ψυκτικού κυκλώματος	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	800-313V70 / 800-313V90
Κλιματική κλάση	SN / N / ST
Κλάση προστασίας	I
Τάση λειτουργίας	220–240V~, 50/60Hz
Ονομαστικό ρεύμα	0,85 A
Ψυκτικό μέσο	R600a / 26 g
Υλικό περιβλήματος	Πλαστικό



