

ADLER

EUROPE

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : AD-4391



Adler Πολυκαφουλική Μηχανή Espresso 20 bar με Αφρογαλιέρα AD-4391

Σημαντική σημείωση

Το παρόν αρχείο αποτελεί πλήρη ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος **User Manual (EN)** του εγχειριδίου AD 4391, όπως περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο PDF. Η αρίθμηση των εξαρτημάτων, των πλήκτρων και των εικόνων διατηρείται σύμφωνα με το πρωτότυπο, ώστε οι οδηγίες να αντιστοιχούν στη συσκευή και στα διαγράμματα του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. Γενικές προϋποθέσεις ασφαλείας
- 2. Περιγραφή προϊόντος
- 3. Περιγραφή πίνακα ελέγχου
- 4. Περιγραφή αντάπτορων καφέ
- 5. Πριν από την πρώτη χρήση
- 6. Απενεργοποίηση της συσκευής
- 7. Παρασκευή Espresso
- 8. Προετοιμασία δοχείου γάλακτος για Cappuccino
- 9. Παρασκευή Latte
- 10. Αλλαγή της ποσότητας αφρόγαλου
- 11. Καθαρισμός και συντήρηση
- 12. Αφαλάτωση
- 13. Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 14. Για την προστασία του περιβάλλοντος
- 15. Service / Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση της συσκευής αντίθετη με την προβλεπόμενη χρήση ή από ακατάλληλο χειρισμό.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με την προβλεπόμενη χρήση της.
3. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα 220–240 V ~ 50–60 Hz. Για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση, δεν πρέπει να συνδέονται ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
4. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα μιας διάταξης προστασίας από ρεύμα διαρροής (RCD), με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Για τον σκοπό αυτό, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
5. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία παιδιών. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.
- 6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή εξοικείωση με τη συσκευή, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και έχουν επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι εργασίες γίνονται υπό επίβλεψη.**
- 7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περίβλημά της έχει ρωγμές.**
- 8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη σε πρίζα χωρίς επίβλεψη.**
- 9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.**
- 10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως κοψίματα, εκδορές ή ηλεκτροπληξία, μεταξύ άλλων.**
- 11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση, αφαιρείτε πάντοτε το φισ από την πρίζα κρατώντας το φισ με το χέρι. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.**
- 12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.**
13. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (μπάνια, υγρά τροχόσπιτα κ.λπ.).
14. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Παραδώστε μια κατεστραμμένη συσκευή σε αρμόδιο κέντρο

service για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα service. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο.

16. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από θερμές συσκευές κουζίνας, όπως ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρα αερίου κ.λπ.

17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

18. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ούτε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

19. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση, όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, χώρους αγροκτημάτων, χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους παρόμοιους χώρους διαμονής, καθώς και δωμάτια τύπου bed & breakfast.

20. Να είστε πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παρασκευή καφέ. Μην αγγίζετε το περίβλημα της καφετιέρας.

21. Η καφετιέρα δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

22. Μην γεμίζετε την καφετιέρα πάνω από την ένδειξη MAX ή κάτω από την ένδειξη MIN, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή ζημιά στην καφετιέρα.

23. Μην ενεργοποιείτε την καφετιέρα χωρίς νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

24. Μην χρησιμοποιείτε την καφετιέρα χωρίς φίλτρο ή με το καπάκι ανοιχτό.

25. Η καφετιέρα πρέπει να αφαλατώνεται περιοδικά με προϊόντα που προορίζονται για τον σκοπό αυτό. Η χρήση της καφετιέρας με επικαθίσεις αλάτων στο θερμαντικό στοιχείο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.

26. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του περιβλήματος της καφετιέρας, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να αφαιρέσουν τις ενδείξεις/σημάνσεις της.

27. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

28. Μην πλένετε την καφετιέρα απευθείας με νερό. Καθαρίζετε την μόνο με στεγνό πανί.

29. Κάθε φορά που σηκώνετε ή μετακινείτε την καφετιέρα, αφαιρείτε πρώτα το φιν από την πρίζα.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αρ.	Περιγραφή
1	Ενδείξεις LED για την ποσότητα νερού
2	Μοχλός ασφάλισης αντάπτορα
3	Ανοιγμα εξόδου καφέ
4	Σχάρα σταξίματος
5	Δίσκος συλλογής υγρών
6	Ακροφύσιο αφρόγαλου
7	Βάση δοχείου αφρόγαλου
8	Δοχείο αφρόγαλου
9	Καπάκι δοχείου αφρόγαλου
10	Καλώδιο τροφοδοσίας
11	Δοχείο νερού
12	Καπάκι δοχείου νερού

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ένδειξη	Λειτουργία
13A	Κουμπί Espresso — καφές χωρίς γάλα
13B	Κουμπί ρύθμισης ποσότητας νερού
13C	Κουμπί Cappuccino — καφές με γάλα

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΩΝ ΚΑΦΕ

- **A.** Caffitaly
- **B.** Αλεσμένος καφές
- **C.** Dolce Gusto
- **D.** Delta Q
- **E.** E.S.E. Pods — 44 mm
- **F.** LAVAZZA A MODO MIO
- **G.** LAVAZZA BLUE
- **I.** Nespresso

5. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

(Εικόνες J και K, σελίδα 4 του πρωτοτύπου)

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα διαφημιστικά υλικά.
2. Με ένα νωπό πανί, σκουπίστε όλους τους αντάπτορες και το περίβλημα της συσκευής.
3. Ξεπλύνετε και στεγνώστε το δοχείο νερού (11) και το καπάκι (12).
4. Γεμίστε το δοχείο νερού (11) με νερό.
5. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
6. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου. Η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται και τα κουμπιά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
7. Όταν τα κουμπιά σταματήσουν να αναβοσβήνουν και ανάψουν σταθερά, χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης ποσότητας νερού (13B) και ρυθμίστε την ποσότητα νερού στο μέγιστο επίπεδο (7 φωτεινές ενδείξεις).
8. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ένας κατάλληλος αντάπτορας και ότι υπάρχει ένα φλιτζάνι 300 ml κάτω από το άνοιγμα εξόδου καφέ (3).
9. Πατήστε το κουμπί Espresso (13A) και αφήστε τη συσκευή να ολοκληρώσει την κυκλοφορία του νερού. Επαναλάβετε τη διαδικασία 3 φορές. Εάν η μυρωδιά του νερού μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής είναι δυσάρεστη, επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου ξεπλυθούν επαρκώς τα εσωτερικά εξαρτήματα.

6. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

(Εικόνα L, σελίδα 4 του πρωτοτύπου)

Για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, η συσκευή είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 9 λεπτά.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν παρέλθουν τα 9 λεπτά, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Espresso (13A) και Carruccino (13C) για 2 δευτερόλεπτα. Τα κουμπιά θα σταματήσουν να φωτίζονται, γεγονός που υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ESPRESSO

(Εικόνες M, σελίδα 5 του πρωτοτύπου)

1. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα.
2. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Μετακινήστε τους μοχλούς ασφάλισης του αντάπτορα στην επάνω, ανοικτή θέση.
4. Αφαιρέστε τον άδειο αντάπτορα ή τοποθετήστε τον κατάλληλο αντάπτορα που περιέχει ήδη κάψουλα ή είναι γεμάτος με καφέ.
5. Μετακινήστε τον μοχλό ασφάλισης του αντάπτορα στην κλειστή, κάτω θέση.
6. Όταν τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου σταματήσουν να αναβοσβήνουν, πατήστε το κουμπί επιλογής ποσότητας νερού (13B) και ρυθμίστε την επιθυμητή ποσότητα νερού.
7. Αφού επιλέξετε την ποσότητα νερού, πατήστε το κουμπί Espresso (13A).
8. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του καφέ, αδειάστε τον αντάπτορα από την άδεια κάψουλα ή τον χρησιμοποιημένο καφέ.
9. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το κουμπί Espresso.

8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ CARRUCCINO

(Εικόνες N, σελίδα 5 του πρωτοτύπου)

1. Αφού προηγουμένως πλύνετε και ξεπλύνετε το δοχείο γάλακτος (8), συνδέστε το στη βάση του δοχείου γάλακτος (7).
2. Συνδέστε το ακροφύσιο γάλακτος (6) στο δοχείο γάλακτος (8) και γεμίστε το δοχείο με γάλα.
3. Συνδέστε το δοχείο γάλακτος στη συσκευή.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ LATTE

(Εικόνες O, σελίδα 6 του πρωτοτύπου)

1. Αφού προετοιμάσετε το δοχείο γάλακτος, συνδέστε το στη συσκευή. Θα ανάψει το εικονίδιο Carruccino.

2. Τοποθετήστε την κάψουλα στη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Παρασκευή Espresso».
3. Μετακινήστε το ακροφύσιο πάνω από το φλιτζάνι καφέ.
4. Πατήστε το κουμπί Latte. Η συσκευή θα ξεκινήσει να αφρίζει το γάλα. Εάν τελειώσει το γάλα μεταξύ δύο καφέδων, μπορείτε να ανοίξετε το δοχείο γάλακτος, να προσθέσετε γάλα και στη συνέχεια να κλείσετε το καπάκι.
5. Όταν ολοκληρωθεί το αφρόγαλα, πατήστε το κουμπί Espresso. Η συσκευή θα ξεκινήσει την παρασκευή καφέ από κάψουλα ή αλεσμένο καφέ.
6. Όταν ολοκληρώσετε την παρασκευή καφέ, καθαρίστε το δοχείο γάλακτος ή αποσυνδέστε το και φυλάξτε το στο ψυγείο.

10. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΦΡΟΓΑΛΟΥ

1. Προετοιμάστε το δοχείο γάλακτος όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα των οδηγιών.
2. Συνδέστε το δοχείο γάλακτος στη συσκευή.
3. Η εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής είναι 20 δευτερόλεπτα παραγωγής αφρού. Δηλαδή, με ένα πάτημα, η συσκευή παράγει αφρό για 20 δευτερόλεπτα.
4. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί Cappuccino. Η λειτουργία αφρισμού θα συνεχίζεται όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί. Μόλις αφήσετε το κουμπί, ο αφρισμός θα σταματήσει και η νέα ρύθμιση θα αποθηκευτεί. Ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας του αφοροποιητή είναι 5 δευτερόλεπτα και ο μέγιστος 60 δευτερόλεπτα.

Για επαναφορά του χρόνου αφρισμού στην εργοστασιακή ρύθμιση, πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά Espresso (13A) και ποσότητας νερού (13B) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Αφού αφήσετε τα κουμπιά, ο πίνακας πρέπει να αναβοσβήσει 3 φορές. Αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συσκευή

1. Μετά από κάθε χρήση, ο αντάπτορας πρέπει να καθαρίζεται με νερό και υγρό πιάτων.
2. Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από τις επικαθίσεις αλάτων/υπολειμμάτων νερού.

Δοχείο γάλακτος

1. Αποσυναρμολογήστε το δοχείο γάλακτος σε 4 μέρη: ακροφύσιο, δοχείο γάλακτος, βάση δοχείου γάλακτος και καπάκι δοχείου γάλακτος.

Και τα 4 εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων στους 50–60 °C, αλλά όχι σε υψηλότερη θερμοκρασία.

Για πλύσιμο στο χέρι, τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε ένα δοχείο με ζεστό νερό και υγρό πιάτων για τουλάχιστον 30 λεπτά, ώστε να διαλυθούν τα αποξηραμένα υπολείμματα γάλακτος. Στη συνέχεια, καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με μαλακό πανί ή σφουγγάρι.

12. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Η αφαλάτωση πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά κάθε 2–3 μήνες ή συχνότερα, ανάλογα με την ένταση της χρήσης.

1. Αδειάστε και πλύνετε το δοχείο νερού.
2. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του υγρού αφαλάτωσης και γεμίστε το δοχείο νερού.
3. Ρυθμίστε την ποσότητα νερού στο επίπεδο 7 (μέγιστο).
4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Espresso (13A) και αφήστε τη να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει το δοχείο νερού.
5. Αδειάστε το δοχείο νερού, ξεπλύνετε και καθαρίστε το.
6. Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό.
7. Ρυθμίστε την ποσότητα νερού στο επίπεδο 7 (μέγιστο).
8. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Espresso (13A) και αφήστε τη να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει το δοχείο νερού.

Η διαδικασία αφαλάτωσης έχει ολοκληρωθεί.

13. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τροφοδοσία	220–240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς	1400 W
Χωρητικότητα	0,8 L

14. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σύμφωνα με το Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2, του Νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή διαχείρισή τους:

1. Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο του «διαγραμμένου κάδου», το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται χωριστή συλλογή αυτού του τύπου αποβλήτων.
2. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και εξαρτήματα τα οποία, εάν απελευθερωθούν στο περιβάλλον, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή ανθρώπων και ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές όρασης, ακοής και ομιλίας, καθώς και να προκαλέσουν βλάβες στα νεφρά, το ήπαρ και την καρδιά και δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορεί επίσης να επηρεάσουν αρνητικά το αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστημα και να οδηγήσουν σε καρκινογόνες αλλοιώσεις. Η κατανάλωση φυτών που αναπτύσσονται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και προϊόντων που παράγονται από αυτά, μπορεί να ενέχει τους προαναφερόμενους κινδύνους για την υγεία.

3. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να παραδίδονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, κατάλογος των οποίων θα πρέπει να υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, του παλαιού εξοπλισμού. Διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης του εξοπλισμού σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και αποφυγής της απόρριψης παλαιού εξοπλισμού σε ακατάλληλους χώρους.

Επιπλέον, ο παλαιός ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να επιστρέφεται στο σημείο παράδοσης. Ο διανομέας, όταν παραδίδει σε αγοραστή εξοπλισμό που προορίζεται για οικιακή χρήση, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τον χρησιμοποιημένο οικιακό εξοπλισμό στο σημείο παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό που παραδίδεται.

Οι χάρτινες/χαρτονένιες συσκευασίες και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να απορρίπτονται στους κατάλληλους κάδους χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις σχετικές ενδείξεις. Εάν η συσκευή περιέχει μπαταρίες, αφαιρέστε τις και απορρίψτε τις ξεχωριστά σε εγκατάσταση συλλογής και αποθήκευσης.

ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ!

15. SERVICE / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να υποβάλετε παράπονο/αίτημα service, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη αγοράς.