

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DDDPSGWYMJ501AH0IV2



# VEVOR Ηλεκτρικός Μύλος Μπαχαρικών VEVOR 500g Εμπορικός DDDPGSGWYMJ501AHOIV2

## ΜΟΝΤΕΛΑ:

HC-150, HC300, HC-550, HC-750, HC-300Y, HC-500Y  
HC-750Y, HC-1000Y, HC-2000Y, HC-2500Y

Συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε εργαλεία σε ανταγωνιστικές τιμές.

Οι εκφράσεις «**Εξοικονομήστε τα μισά**», «**Μισή τιμή**» ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες εκφράσεις χρησιμοποιούνται από εμάς αντιπροσωπεύουν μόνο μια εκτίμηση της εξοικονόμησης που ενδέχεται να έχετε αγοράζοντας ορισμένα εργαλεία από εμάς σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεγάλες μάρκες και δεν καλύπτουν απαραίτητα όλες τις κατηγορίες εργαλείων που προσφέρουμε.

Σας υπενθυμίζουμε να ελέγχετε προσεκτικά, όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία από εμάς, εάν πράγματι εξοικονομείτε το ήμισυ της τιμής σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεγάλες μάρκες.

---

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

## ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί **ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση**.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

**Σημείωση:** Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

Συγκρίνετε τα εξαρτήματα με τη λίστα περιεχομένων της συσκευασίας και τη λίστα των υλικών/εξαρτημάτων.

Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε τη συσκευή εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματα.

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για ανταλλακτικά.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

### ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

#### 1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ!

Η μη τήρηση όλων των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε **σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές**.

#### 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο, ελέγξτε εάν όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν κανονικά και εκτελούν τις προβλεπόμενες λειτουργίες.

Ελέγξτε την ευθυγράμμιση, τυχόν εμπλοκές και τη σωστή εγκατάσταση των κινούμενων εξαρτημάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία.

Εάν οποιοδήποτε εξάρτημα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο μύλος έχει υποστεί ζημιά, καλέστε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

---

**3.** Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή αξεσουάρ και πριν από τον καθαρισμό.

Μετά την αποσύνδεση της συσκευής, θέστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **ON** και στη συνέχεια στη θέση **OFF**, ώστε να διασφαλίσετε ότι έχει αποφορτιστεί όλη η ηλεκτρική ενέργεια από τον μύλο.

**4.** Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω** και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

## **5. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!**

**6.** Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη και απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα από τον μύλο.

**7. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Το προϊόν προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

**8. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.**

**9. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ.**

Συνδέετε πάντα τη συσκευή απευθείας σε γειωμένη πρίζα τοίχου.

**10.** Ο μύλος χρησιμοποιεί γειωμένο φως τριών ακίδων (φάση, ουδέτερος και γείωση).

Το φως γείωσης χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές συσκευές με μεταλλικό περίβλημα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

**ΜΗΝ αλλάζετε ή τροποποιείτε το φως με οποιονδήποτε τρόπο. ΠΟΤΕ μην κόβετε την ακίδα γείωσης από φως τριών αγωγών.**

Κάτι τέτοιο ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

**11.** Τοποθετήστε τον μύλο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι ο μύλος δεν βρίσκεται κοντά στην άκρη του πάγκου εργασίας, όπου μπορεί εύκολα να σπρωχτεί και να πέσει.

**12.** Το περίβλημα των γραναζιών και το κάλυμμα του κινητήρα μπορεί να γίνουν **ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ** κατά τη λειτουργία.

Αυτό είναι φυσιολογικό.

**ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ αυτά τα εξαρτήματα κατά τη λειτουργία.**

**13.** Για να μειωθεί ο κίνδυνος ακούσιας εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στη θέση **OFF** πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα.

Για αποσύνδεση, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **OFF** και στη συνέχεια αφαιρέστε το φως από την πρίζα.

**14. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον μύλο κάτω από ντουλάπι τοίχου.**

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα όταν την αποθηκεύετε.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαίτερα εάν η συσκευή ακουμπήσει στους τοίχους του γκαράζ ή η πόρτα ακουμπήσει πάνω στη συσκευή όταν κλείνει.

**15. ΠΟΤΕ** μην συνδέετε τον μύλο σε σημείο όπου υπάρχει πιθανότητα να πλημμυρίσει από νερό.

**16. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ βυθίζετε τον μύλο σε νερό ή άλλα υγρά.**

Βεβαιωθείτε ότι ο μύλος έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.

**ΠΟΤΕ μην ξεπλένετε τον κινητήρα του μύλου κάτω από τρεχούμενο νερό.** Για τον καθαρισμό της μονάδας του κινητήρα χρησιμοποιείτε μόνο ένα νωπό πανί.

**17. Η χρήση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται ειδικά από τον κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο μύλο ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.**

**18. ΠΛΕΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ.**

Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμή εστία, μέσα σε φούρνο ή σε πλυντήριο πιάτων.

**19. ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή λειαντικά πανιά για τον καθαρισμό του μύλου.

**20. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του μύλου.**

Η ακατάλληλη χρήση του μύλου ακυρώνει την εγγύηση.

**21. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΛΟ.**

Κάτι τέτοιο ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

**22. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη κατά τη χρήση, ώστε να προστατεύεται ο χειριστής από ηλεκτροπληξία.**

Ο μύλος χρησιμοποιεί γειωμένο φως τριών ακίδων, το οποίο πρέπει να συνδέεται απευθείας σε γειωμένη πρίζα τοίχου **120 V (ΗΠΑ) / 230 V (ΕΚ)**, τριών ακίδων.

Τα γειωμένα φως χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές συσκευές με μεταλλικό περίβλημα, ώστε να παρέχουν προστασία από ηλεκτροπληξία.

**ΜΗΝ αλλάζετε ή τροποποιείτε το φινις με οποιονδήποτε τρόπο. ΠΟΤΕ μην κόβετε την ακίδα γείωσης από φινις τριών αγωγών.**

Κάτι τέτοιο ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

**23. Εξάρτημα τύπου X:** Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή διάταξη που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.

**24.** Μην γεμίζετε πλήρως το δοχείο άλεσης, διαφορετικά θα προκληθεί υπερφόρτωση.

Το υλικό που πρόκειται να αλέσετε κάθε φορά πρέπει να **καλύπτει τη μακριά λεπίδα στο κέντρο και να μην υπερβαίνει τα 2/3 του δοχείου.**

Αυτό συμβαίνει επειδή το μηχάνημα χρειάζεται χώρο ώστε οι λεπίδες να ολοκληρώνουν τον κύκλο περιστροφής τους και να αλέθεται σωστά το υλικό.

**25.** Ακόμη και για την άλεση πέτρας, ο χρόνος δεν πρέπει να ξεπερνά τα **2 λεπτά**, επομένως μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

---

Χρειάζονται **5–10 λεπτά ανάπαυσης μετά από κάθε 3 λεπτά λειτουργίας.**

Εάν αλέθετε σκληρά υλικά, πρέπει να υπάρχει χρονικό διάλειμμα, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των ρουλεμάν και η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.

Τα συνηθισμένα δημητριακά χρειάζονται μόνο περίπου **30 δευτερόλεπτα** για να μετατραπούν σε σκόνη.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της άλεσης, μπορείτε να κοσκινίσετε τα χονδρόκοκκα σωματίδια με ένα κόσκινο και να τα αλέσετε ξανά για πιο λεπτή σκόνη.

**26.** Για λόγους ασφαλείας, το παξιμάδι πρέπει να είναι καλά σφιγμένο πριν από την άλεση.

Μετά από μακροχρόνια χρήση, οι λεπίδες και τα **καρβουνάκια (ψήκτρες άνθρακα)** πρέπει να αντικαθίστανται εάν έχουν φθαρεί.

**27.** Ο κινητήρας του μύλου είναι κινητήρας με ψήκτρες.

Οι σπινθήρες και η μυρωδιά από την τριβή των ψηκτρών είναι φυσιολογικά κατά τις πρώτες χρήσεις.

Οι σπινθήρες και η μυρωδιά τριβής των ψηκτρών θα εξαφανιστούν μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής.

Μπορείτε πρώτα να αλέσετε ρύζι ή φύλλα τσαγιού αρκετές φορές, ώστε να εξαλειφθεί η μυρωδιά.

## ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **LOCK PIN:** Πείρος ασφάλισης
- **BLADE (IN):** Λεπίδα
- **CARBON BRUSH:** Ψήκτρα άνθρακα
- **POWER INDICATOR:** Ένδειξη λειτουργίας
- **TIMER:** Χρονοδιακόπτης
- **OVERLOAD PROTECTOR:** Προστασία από υπερφόρτωση
- **HANDLE:** Λαβή
- **UPPER COVER:** Επάνω καπάκι
- **CRUSH CABIN:** Θάλαμος άλεσης
- **BEARING SET:** Σετ ρουλεμάν
- **MOTOR (IN):** Κινητήρας
- **BASE:** Βάση

## • ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **1. Οδηγίες χρήσης:**
    - 1) Ανοίξτε το επάνω καπάκι και τοποθετήστε μέσα το αποξηραμένο υλικό.
    - 2) Κλείστε καλά το επάνω καπάκι.  
(Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει περιστραφεί μέχρι τέρμα και έχει ασφαλίσει καλά στο επάνω μέρος.)
    - 3) Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη του χρονοδιακόπτη. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον διακόπτη άλεσης.  
(Θα ακουστεί ένας ήχος περιστροφής.)
    - 4) Απενεργοποιήστε τον διακόπτη.  
(Όταν ακούσετε ότι ο ήχος περιστροφής είναι ομοιόμορφος, το υλικό έχει αλεστεί σε σκόνη και μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη.)
    - 5) Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν ανοίξετε τη συσκευή.
    - 6) Ανοίξτε το επάνω καπάκι και απομακρύνετε τη σκόνη με τη βούρτσα.
  - **2. Προφυλάξεις κατά την άλεση:**
    - Δεν μπορούν να αλεστούν **υγρά υλικά ή υλικά που περιέχουν νερό**. Χρησιμοποιείτε μόνο **ξηρά υλικά**.
    - Ο χρόνος άλεσης διαφέρει ανάλογα με το είδος του υλικού που χρησιμοποιείται. Διαφορετικοί τύποι υλικών απαιτούν διαφορετικές μεθόδους άλεσης για καλύτερα αποτελέσματα.
- 
- **ΣΕΛΙΔΑ 7**
  - 1) Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο για πρώτη φορά, τοποθετήστε λίγο ρύζι και αποξηραμένα φύλλα τσαγιού και αλέστε τα για περίπου **30 δευτερόλεπτα**, ώστε να καθαριστεί το εσωτερικό τοίχωμα και να απομακρυνθούν τα υπολείμματα λαδιού.

- **2)** Για καρυκεύματα, συνιστάται γενικά άλεση για περίπου **20 δευτερόλεπτα** και να μην αλέθετε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.  
(Τσίλι, πιπέρι, μάραθος κ.λπ.)
- **3)** Για συνηθισμένα δημητριακά, συνιστάται να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για περίπου **30 δευτερόλεπτα**. Εάν δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, επαναλάβετε την άλεση.  
(Σόγια, κεχρί, μαύρο ρύζι, καλαμπόκι κ.λπ.)
- **4)** Για γενικά υλικά, συνιστάται να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για περίπου **1–2 λεπτά**.  
(Τζίνσενγκ, αστράγαλος, σπαράγγια κ.λπ.)
- **5)** Για λιπαρά υλικά, συνιστάται πρώτα να τα στεγνώσετε και να αφαιρέσετε τα λάδια και στη συνέχεια να τα αλέσετε διακεκομμένα.  
Αλέστε για περίπου **10 δευτερόλεπτα** και κάντε παύση **5 δευτερολέπτων**.  
Ελέγχετε το αποτέλεσμα της άλεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής, η οποία μπορεί να προκαλέσει κάψιμο των υλικών.  
(Σουσάμι, φιστίκια, καρύδια κ.λπ.)
- **6)** Για εξαιρετικά σκληρά υλικά, συνιστάται πρώτα να τα σπάσετε σε μικρά κομμάτια και στη συνέχεια να τα αλέσετε.  
Μετά από περίπου **1 λεπτό άλεσης**, κάντε παύση **10 δευτερολέπτων**.  
Η άλεση μπορεί να ολοκληρωθεί μετά από περίπου **2–3 λεπτά**.  
(Κρυσταλλική ζάχαρη, κύμινο, κανέλα κ.λπ.)
- **7)** Για ινώδη υλικά, επειδή το ίδιο το υλικό έχει ινώδη δομή, αντί να μετατραπεί σε σκόνη μπορεί να αποκτήσει αφράτη/ινώδη μορφή.  
Συνιστάται να αλέθετε αυτά τα υλικά διακεκομμένα.  
(Κριθάρι, Ganoderma lucidum κ.λπ.)
- **Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, είναι προτιμότερο να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα πανί εμποτισμένο με ξύδι ή ιατρικό οινόπνευμα.
- Στη συνέχεια τοποθετήστε λίγο ρύζι και αποξηραμένα φύλλα τσαγιού στον θάλαμο άλεσης και αλέστε τα για **30–50 δευτερόλεπτα**.
- Έπειτα αδειάστε τη σκόνη και καθαρίστε τον θάλαμο άλεσης.
- **3. Συχνές ερωτήσεις:**
- **Γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει ο μύλος;**
- Πρώτα ελέγξτε εάν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, ελέγξτε εάν το φις τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο και εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.  
(Μπορείτε να αντικαταστήσετε προσωρινά το καλώδιο τροφοδοσίας με το καλώδιο άλλης οικιακής συσκευής.)

- 
- **ΚΚΚ**
  - Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, πιθανή αιτία είναι ότι ο **διακόπτης επαγωγής** που βρίσκεται στα δύο κουμπώματα του καπακιού δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη.
  - **Τι πρέπει να κάνετε εάν ο μύλος σταματήσει ξαφνικά να λειτουργεί;**
  - Εάν ο μύλος σταμάτησε να λειτουργεί, μπορεί να έχει μπλοκάρει το κάτω μέρος των λεπίδων ή να έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερφόρτωση λόγω υπερβολικού φορτίου. Επίσης, μπορεί να έχουν φθαρεί οι ψήκτρες άνθρακα.

- Η επίλυση του προβλήματος είναι εύκολη.
- Απλώς καθαρίστε το κάτω μέρος των λεπίδων ή επανατοποθετήστε τις ψήκτρες άνθρακα και στις δύο πλευρές και στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί προστασίας από υπερφόρτωση.
- Μετά από αυτό, ο μύλος θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά.
- Ανατρέξτε στις εικόνες του εγχειριδίου για την **προστασία από υπερφόρτωση** και τις **ψήκτρες άνθρακα**.
- **Γιατί ζεσταίνεται ο κινητήρας;**
- Είναι φυσιολογικό η συσκευή άλεσης να θερμαίνεται ελαφρώς, επειδή η αρχή λειτουργίας της είναι η μετατροπή του υλικού σε σκόνη μέσω της περιστροφής των λεπίδων σε υψηλή ταχύτητα.
- Ολόκληρη η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα στον κλειστό θάλαμο άλεσης, γεγονός που δημιουργεί θερμότητα και προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας της συσκευής.
- **Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή:**
- **1) Τα υλικά που αλέθονται είναι υγρά ή περιέχουν υγρασία.**
- Στεγνώστε τα υλικά όσο το δυνατόν περισσότερο πριν από την άλεση και αλέστε τα μόνο όταν έχουν κρυώσει εντελώς.
- **2) Ο χρόνος άλεσης είναι πολύ μεγάλος.**
- Η συσκευή πρέπει να ξεκουράζεται για **5–10 λεπτά μετά από κάθε 3 λεπτά λειτουργίας**.
- Εάν αλέθετε σκληρά υλικά, πρέπει να υπάρχει διάλειμμα, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των ρουλεμάν και η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.
- ---
- **3) Τοποθετήθηκε υπερβολική ποσότητα υλικού στον θάλαμο άλεσης με μία φορά.**
- Το υλικό που πρόκειται να αλέσετε κάθε φορά πρέπει να **καλύπτει τη μακριά λεπίδα στο κέντρο και να μην υπερβαίνει τα 2/3 του δοχείου**.
- Αυτό συμβαίνει επειδή η συσκευή χρειάζεται χώρο ώστε οι λεπίδες να ολοκληρώνουν τον κύκλο περιστροφής τους και να αλέθεται σωστά το υλικό.
- Εάν η υπερθέρμανση της συσκευής προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, μπορείτε επίσης να λύσετε το πρόβλημα επανατοποθετώντας τις ψήκτρες άνθρακα και στις δύο πλευρές και στη συνέχεια πατώντας ξανά το κουμπί προστασίας από υπερφόρτωση.
- Μετά από αυτό, ο μύλος θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά.

## • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΑΕΡΑ

- Όταν οι λεπίδες μπλοκάρουν μέσα στον θάλαμο άλεσης, μπορεί να ενεργοποιηθεί η **προστασία από υπερφόρτωση αέρα** και η συσκευή να διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος.
- Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ελέγξτε τον θάλαμο άλεσης.

- Απλώς καθαρίστε το κάτω μέρος των λεπίδων και πατήστε ξανά το κουμπί προστασίας από υπερφόρτωση.
  - Ο μύλος θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά.
  - • **Μύλος κάθετου τύπου**
  - • **Μύλος περιστρεφόμενου/ανακλινόμενου τύπου**
- 

## • ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΑΛΕΣΗΣ

- Μπορείτε αρχικά να καθαρίσετε τον θάλαμο άλεσης του μύλου με μια βούρτσα και στη συνέχεια να τον καθαρίσετε με **στεγνό πανί**.
  - Μετά από μακροχρόνια χρήση των λεπίδων, μπορείτε να τις αφαιρέσετε και να τις καθαρίσετε με νερό.
  - **(Οι λεπίδες ενός καινούργιου μύλου είναι πολύ σφιχτά στερεωμένες. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετό χρονικό διάστημα πριν μπορέσουν να αφαιρεθούν.)**
  - • **Πρώτα**, χαλαρώστε το παξιμάδι χρησιμοποιώντας πένσα και αφαιρέστε τη λεπίδα.
  - • **Δεύτερον**, αφού αφαιρέσετε τη λεπίδα, σκουπίστε τον θάλαμο άλεσης με ένα στεγνό πανί. **Μην τον καθαρίζετε απευθείας με νερό.**
  - **Σημαντική σημείωση:** Εάν καθαρίσετε τις λεπίδες με βρεγμένο πανί ή απευθείας με νερό, βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος άλεσης και οι λεπίδες έχουν στεγνώσει εντελώς πριν επανατοποθετήσετε τις λεπίδες.
  - • **Τέλος**, τοποθετήστε ξανά τις λεπίδες και σφίξτε το παξιμάδι. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.
- 

## • ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ

### • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ

- **1.** Η συσκευή έχει αναβαθμιστεί και διαθέτει πλέον **τρεις λεπίδες**.
- **2.** Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να στερεώσετε τη βίδα κάτω από το περίβλημα θραύσης/άλεσης. Κρατήστε τη λεπίδα ώστε να μην περιστρέφεται και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε επαγγελματικό εργαλείο για να χαλαρώσετε το παξιμάδι **δεξιόστροφα**.
- **3.** Αφού χαλαρώσετε το παξιμάδι, όπως φαίνεται στην εικόνα, αφαιρέστε το προστατευτικό/ελαστικό παρέμβυσμα και τις δύο λεπίδες.
- **4.** Αφαιρέστε τη λεπίδα και τοποθετήστε τη νέα λεπίδα ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.
- **5.** Κατά την τοποθέτηση της λεπίδας, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να τη συγκρατήσετε ώστε να μην περιστρέφεται και σφίξτε το παξιμάδι **αριστερόστροφα** χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό εργαλείο.

- ## ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

  - **Μύλος κάθετου τύπου:**
    - Ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάζονται στις εικόνες για την αφαίρεση και την αντικατάσταση της ψήκτρας άνθρακα.
  - **Μύλος περιστρεφόμενου/ανακλινόμενου τύπου:**
    - Ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάζονται στις εικόνες για την αφαίρεση και την αντικατάσταση της ψήκτρας άνθρακα.

- ## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Πρόβλημα                                                                               | Αιτία                                                            | Τρόπος αντιμετώπισης                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίησή της.                                    | Κακή επαφή μεταξύ φις και πρίζας.                                | Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το φις ή την πρίζα.                                                                                                                                        |
| Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίησή της.                                    | Κακή επαφή μεταξύ καπακιού και διακόπτη επαγωγής.                | Ρυθμίστε εκ των προτέρων τη θέση των βιδών και στις δύο πλευρές του καπακιού, ώστε όταν κλείνει το καπάκι να ενεργοποιούν τους διακόπτες επαγωγής.                                      |
| Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίησή της.                                    | Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υπερφόρτωση αέρα.                 | Πατήστε την προστασία από υπερφόρτωση αέρα για επανεκκίνηση.                                                                                                                            |
| Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίησή της.                                    | Οι ψήκτρες άνθρακα έχουν φθαρεί.                                 | Αντικαταστήστε τις ψήκτρες άνθρακα.                                                                                                                                                     |
| Ο κινητήρας λειτουργεί αργά ή δεν λειτουργεί, ενώ παράλληλα δονείται και κάνει θόρυβο. | Έχει μπλοκάρει υλικό ή ξένο αντικείμενο μέσα στον θάλαμο άλεσης. | Αφαιρέστε το αντικείμενο/υλικό που έχει μπλοκάρει τη συσκευή.                                                                                                                           |
| Ο κινητήρας λειτουργεί αργά ή δεν λειτουργεί, ενώ παράλληλα δονείται και κάνει θόρυβο. | Χαμηλή τάση ρεύματος.                                            | Συνδέστε το φις απευθείας στην πρίζα τοίχου αντί να χρησιμοποιείτε πολύπριζο/μπλοκ ακροδεκτών. Στη συνέχεια δοκιμάστε σε άλλη πρίζα για να δείτε εάν η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί. |

| Πρόβλημα                                      | Αιτία                             | Τρόπος αντιμετώπισης                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υπερθέρμανση του περιβλήματος του κινητήρα.   | Υπερβολικό φορτίο.                | Μειώστε την ποσότητα άλεσης και μειώστε την πίεση/ένταση λειτουργίας.                                                        |
| Υπερθέρμανση του περιβλήματος του κινητήρα.   | Το υλικό δεν είναι αρκετά στεγνό. | Στεγνώστε το υλικό στον ήλιο ή ψήστε/στεγνώστε το.                                                                           |
| Υπερθέρμανση του περιβλήματος του κινητήρα.   | Χαμηλή τάση ρεύματος.             | Συνδέστε το φινιρίσμα απευθείας στην πρίζα τοίχου αντί για πολύπριζο/μπλοκ ακροδεκτών. Στη συνέχεια δοκιμάστε σε άλλη πρίζα. |
| Σπινθήρες στην επιφάνεια της ψήκτρας άνθρακα. | Η ψήκτρα άνθρακα δεν είναι λεία.  | Αφαιρέστε τα υπολείμματα/ρύπους από την επιφάνεια.                                                                           |

## • ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| A/A | Αντικείμενο        | Ποσότητα  |
|-----|--------------------|-----------|
| 1   | Μύλος δημητριακών  | 1 σετ     |
| 2   | Εγχειρίδιο         | 1 τεμάχιο |
| 3   | Ψήκτρα άνθρακα     | 1 τεμάχιο |
| 4   | Βούρτσα καθαρισμού | 1 τεμάχιο |
| 5   | Λεπίδα             | 1 σετ     |
| 6   | Κόσκινο            | 1 τεμάχιο |
| 7   | Κλειδί υποδοχής    | 1 τεμάχιο |

•

## • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
- Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανόνων FCC**.
- Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
- **1)** Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
- **2)** Το προϊόν πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

- **Σημείωση:** Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή **Κατηγορίας B**, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC.
- Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση.
- Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.
- Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.
- Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
  - Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
  - Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
  - Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
  - Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

•

