

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : WSJRQPTCWDLWMWKRYV2



VEVOR Θερμαντήρας Θερμοκηπίου 2000W με Προστασία Υπερθέρμανσης WSJRQPTCWDLWMWKRYV2

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μοντέλο: BGP1506-150 / BGP1506-02-2

Το παρόν αποτελεί την ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του πρωτότυπου εγχειριδίου. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώνει εκ νέου για τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον θερμαντήρα.
2. Ο θερμαντήρας θερμαίνεται κατά τη λειτουργία. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνό δέρμα. Εάν υπάρχουν χειρολαβές, χρησιμοποιήστε τις για τη μετακίνηση του θερμαντήρα. Διατηρείτε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα και κουρτίνες, σε απόσταση τουλάχιστον 0,9 m από τον θερμαντήρα.
3. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν ο θερμαντήρας χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, κατοικίδια ή άτομα με αναπηρία, καθώς και κάθε φορά που παραμένει σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
4. Εφόσον είναι δυνατόν, αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Μην χρησιμοποιείτε θερμαντήρα με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως ή εάν έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
6. Οποιαδήποτε της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.
7. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιείτε τη συσκευή. Τα εξαρτήματα που αφαιρούνται για συντήρηση πρέπει να επανατοποθετούνται πριν από την εκ νέου λειτουργία της.
8. Χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μόνο σε ξηρό περιβάλλον. Δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, χώρους πλυντηρίου ή παρόμοιους εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μην τοποθετείτε τον θερμαντήρα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού. Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε νεροχύτες, πισίνες ή άλλες υγρές περιοχές, όπως πλημμυρισμένα υπόγεια, γκαράζ κ.λπ., ούτε σε οποιοδήποτε σημείο όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
9. Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε υπερυψωμένα σημεία, όπως ράφια, υπερυψωμένες πλατφόρμες κ.λπ.
10. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από μοκέτες. Μην το καλύπτετε με χαλιά, διαδρόμους ή παρόμοια καλύμματα. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από σημεία διέλευσης, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.

11. Για να αποσυνδέσετε τον θερμαντήρα, πρώτα θέστε τα χειριστήρια στη θέση απενεργοποίησης και στη συνέχεια αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Αποσυνδέετε πάντοτε τον θερμαντήρα όταν δεν χρησιμοποιείται.
12. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλα γειωμένες πρίζες.
13. Κατά την εγκατάσταση, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ηλεκτρικά γειωμένος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
14. Μην εισάγετε και μην επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων σε οποιοδήποτε άνοιγμα αερισμού ή εξαγωγής αέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στον θερμαντήρα.
15. Για την αποφυγή πιθανής πυρκαγιάς, μην φράζετε με κανέναν τρόπο τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτι, όπου τα ανοίγματα μπορεί να φράξουν.
16. Η συσκευή διαθέτει στο εσωτερικό της θερμά εξαρτήματα που μπορεί να δημιουργήσουν ηλεκτρικό τόξο ή σπινθήρες. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, μπουγιά ή εύφλεκτα υγρά. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως απλώστρα για ρούχα και δεν πρέπει να κρεμιούνται ή να τοποθετούνται κοντά της χριστουγεννιάτικες κάλτσες ή διακοσμητικά.
17. Χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
18. Συνδέετε πάντοτε τους θερμαντήρες απευθείας σε επιτοίχια πρίζα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή μετακινούμενο πολύπριζο.
19. Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα εάν τα πόδια του λείπουν, έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν σπάσει.
20. «ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.»

2. ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάζετε όλες τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία.
- Τοποθετείτε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα μακριά από έπιπλα ή χαλαρές/κρεμαστές κουρτίνες.
- Διατηρείτε την πίσω γρίλια μακριά από τοίχους ή κουρτίνες, ώστε να μην φράσσεται η είσοδος αέρα (όπου εφαρμόζεται).
- Αποσυνδέετε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα πάνω σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην πατιέται, να μην αποτελεί κίνδυνο παραπατήματος και να μην πιέζεται από έπιπλα.
- Κρατάτε τα ηλεκτρικά καλώδια, τις κουρτίνες και τα υπόλοιπα αντικείμενα επίπλωσης μακριά από τον ηλεκτρικό θερμαντήρα.
- Διατηρείτε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα καθαρό και το φίλτρο απαλλαγμένο από σκόνη (όπου εφαρμόζεται).

3. ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε κουρτίνες, ρούχα ή πετσέτες πάνω στον ηλεκτρικό θερμαντήρα για να στεγνώσουν.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εκρηκτικών ή εύφλεκτων ατμών, όπως αέριο ή μπουγιά.
- ΠΟΤΕ μην συνδέετε άλλη ηλεκτρική συσκευή στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μπορεί να προκληθούν καμένες ασφάλειες, πτώση του κυκλώματος και κίνδυνος πυρκαγιάς.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά για τον καθαρισμό του ηλεκτρικού θερμαντήρα.

- ΠΟΤΕ μην αφήνετε το γυμνό δέρμα να αγγίζει θερμές επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα χωρίς επίβλεψη.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα χωρίς επίβλεψη όταν υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού.
- ΠΟΤΕ μην λειτουργείτε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως ή μετά από δυσλειτουργία, πτώση ή οποιαδήποτε ζημιά.
- ΠΟΤΕ μην περνάτε το καλώδιο κάτω από μοκέτα ούτε το καλύπτετε με χαλιά ή διαδρόμους.
- ΠΟΤΕ μην εισάγετε και μην επιτρέπετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στα ανοίγματα αερισμού ή εξαγωγής, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, κίνδυνο πυρκαγιάς και ακύρωση της εγγύησης.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σημείωση: Κατά την πρώτη χρήση του θερμαντήρα ενδέχεται να παρατηρήσετε ελαφριά εκπομπή καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Το θερμαντικό στοιχείο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα και κατά την παραγωγή του έχει επικαλυφθεί με ένα στρώμα προστατευτικού λαδιού.

Ρύθμιση	Λειτουργία
○	Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη
●	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί – χωρίς θέρμανση
◐	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί – θέρμανση στη μισή ισχύ
◑	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί – θέρμανση σε πλήρη ισχύ

21. Τοποθετήστε τον αερόθερμο θερμαντήρα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια (όταν χρησιμοποιείται ως φορητή συσκευή) και σε ασφαλή απόσταση από υγρά/υγρούς χώρους και εύφλεκτα αντικείμενα.
22. Συνδέστε τον αερόθερμο θερμαντήρα στην κατάλληλη ηλεκτρική παροχή. Ανατρέξτε στις οδηγίες γείωσης.
23. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής ισχύος στη θέση ανεμιστήρα ή θέρμανσης.
24. Ρυθμίστε τον επιλογέα του θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία.
25. Μόλις ο χώρος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε τον θερμοστάτη προς τα πίσω μέχρι να απενεργοποιηθεί το θερμαντικό στοιχείο. Ο θερμαντήρας θα λειτουργεί αυτόματα γύρω από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Για αύξηση της θερμοκρασίας, περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα. Για μείωση της θερμοκρασίας, περιστρέψτε το αριστερόστροφα.

Η καλωδίωση της ηλεκτρικής πρίζας πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς οικοδομικούς κανονισμούς και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει βρεθεί κάτω από νερό. Καλέστε αμέσως εξειδικευμένο τεχνικό για να ελέγξει τη συσκευή και να αντικαταστήσει οποιοδήποτε τμήμα του ηλεκτρικού συστήματος έχει βρεθεί κάτω από νερό.

Οδηγίες γείωσης: Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος πριν τον συνδέσετε στην πρίζα. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλα γειωμένες πρίζες.

5. ΦΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Αμερικανικού προτύπου φισ

Σημείωση: Το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει πολωμένο φισ (με τη μία ακίδα πλατύτερη από την άλλη), το οποίο εφαρμόζει σε πολωμένη πρίζα μόνο προς μία κατεύθυνση. Εάν δεν εισέρχεται εύκολα, δοκιμάστε να αντιστρέψετε το φισ. Εάν εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. ΜΗΝ παρακάμψετε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου φισ.

Ευρωπαϊκού προτύπου φισ

Αυτόματος έλεγχος ασφαλείας έναντι υπερθέρμανσης

Ο θερμαντήρας διαθέτει εσωτερικό θερμοστάτη περιορισμού θερμοκρασίας και κύκλωμα προστασίας από υπερθέρμανση. Όταν επιτευχθεί πιθανώς επικίνδυνη θερμοκρασία υπερθέρμανσης, το σύστημα θα απενεργοποιήσει αυτόματα τον θερμαντήρα. Αποσυνδέστε τον θερμαντήρα από την πρίζα, αφήστε τον να κρυώσει για 10 λεπτά και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ – ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οποιαδήποτε ηλεκτρική επισκευή ή επανακαλωδίωση της μονάδας πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.

Για την προστασία του περιβλήματος, μην ρίχνετε νερό πάνω στον θερμαντήρα και ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, οξικό ισοαμύλιο, τολουόλιο κ.λπ. για τον καθαρισμό του.

ΜΗΝ ανοίγετε τον θερμαντήρα και μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το θερμαντικό στοιχείο δεν γίνεται κόκκινο.	Τα ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία δεν πυρακτώνονται κόκκινα για να παράγουν θερμότητα.	Ο θερμαντήρας λειτουργεί κανονικά.
Δεν αισθάνεστε θερμότητα ή ροή αέρα.	Ο θερμαντήρας δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Ελέγξτε τη σύνδεση του θερμαντήρα στην ηλεκτρική παροχή.
Δεν αισθάνεστε θερμότητα ή ροή αέρα.	Έχει επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.	Ο θερμοστάτης θα απενεργοποιήσει τον θερμαντήρα μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.
Δεν αισθάνεστε θερμότητα ή ροή αέρα.	Έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη επαναφορά (Auto-Reset).	Αποσυνδέστε τον θερμαντήρα, αφήστε τον να κρυώσει για 10 λεπτά και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον.
Δεν αισθάνεστε θερμότητα ή ροή αέρα.	Ο θερμαντήρας έχει επιλεγμένη μόνο τη λειτουργία ανεμιστήρα.	Ρυθμίστε τον για λειτουργία σε πλήρη ισχύ θέρμανσης.

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	BGP1506-02-2	BGP1506-150
Τάση	AC 220–240 V, 50 Hz	AC 120 V, 60 Hz
Ισχύς	2000 W	1500 W

Θερμοστάτης

Σημείωση: Μόνο το συγκεκριμένο σετ είναι εξοπλισμένο με ανεξάρτητο θερμοστάτη. Για συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του θερμοστάτη.

