

The VEVOR logo, consisting of the word "VEVOR" in a bold, white, sans-serif font, centered within a red rounded rectangle.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DSSMJSCSLYC1AGDP001V2



VEVOR Τριβείο Ταινίας 750W 7,6 x 53,3 εκ. Χειρός & Πάγκου, 6 Ταχύτητες 630-1200 FPM DSSMJSCTSLYC1AGDP001V2

Μοντέλο: 9926

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία του προϊόντος.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

Σύμβολα προειδοποίησης και ορισμοί

Το συγκεκριμένο σύμβολο είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί σχετικά με πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Τηρείτε όλα τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν το σύμβολο, ώστε να αποφεύγεται πιθανός τραυματισμός ή θάνατος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER):

Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (WARNING):

Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ (CAUTION):

Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (NOTICE):

Αφορά πρακτικές που δεν σχετίζονται με σωματικό τραυματισμό.

CE:

Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή πιστοποίηση ασφαλείας.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για εργοστάσια και παρόμοιους χώρους, για παράδειγμα:

- Ανοιχτούς χώρους σε εργοστάσια και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Χώρους προετοιμασίας δειγμάτων.

Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε εάν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού από εσφαλμένη χρήση.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα καλωδίου που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο.

Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από το δίκτυο, με καλώδιο, ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία, χωρίς καλώδιο.

1. Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ευνοούν τα ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά κατά τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α. Τα φισ των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν στην πρίζα. Μη τροποποιείτε ποτέ το φισ με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα φισ και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

β. Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.

γ. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα μέρη. Τα κατεστραμμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ε. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση κατάλληλου καλωδίου μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

στ. Εάν είναι αναπόφευκτη η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό χώρο, χρησιμοποιείτε τροφοδοσία προστατευμένη από διάταξη διαφορικού ρεύματος (GFCI). Η χρήση GFCI μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α. Παραμένετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

β. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστασία ματιών. Ο εξοπλισμός προστασίας, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος προστασίας ή προστασία ακοής, όταν χρησιμοποιείται στις κατάλληλες συνθήκες, μειώνει τους τραυματισμούς.

γ. Αποφεύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε το εργαλείο στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία, καθώς και πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.

δ. Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ρύθμισης ή γερμανικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί που παραμένει συνδεδεμένο σε περιστρεφόμενο μέρος του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ε. Μην τεντώνετε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα σωστή στάση και ισορροπία. Αυτό επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

στ. Ντύνεστε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη.

ζ. Εάν παρέχονται διατάξεις σύνδεσης για συστήματα αναρρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται σωστά.

η. Μην αφήνετε την εξοικείωση από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας κάνει απρόσεκτους και να αγνοείτε τις αρχές ασφαλούς χρήσης.

θ. Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό ασφαλείας εγκεκριμένο από τον κατάλληλο οργανισμό τυποποίησης. Η προστασία ματιών πρέπει να είναι εγκεκριμένη κατά ANSI και η αναπνευστική προστασία εγκεκριμένη κατά NIOSH για τους συγκεκριμένους κινδύνους στον χώρο εργασίας.

ι. Αποφεύγετε την ακούσια εκκίνηση. Προετοιμαστείτε για την έναρξη της εργασίας πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο.

ια. Μην αφήνετε κάτω το εργαλείο πριν σταματήσει εντελώς. Τα κινούμενα μέρη μπορεί να πιαστούν στην επιφάνεια και να τραβήξουν το εργαλείο εκτός ελέγχου σας.

ιβ. Όταν χρησιμοποιείτε φορητό ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε το σταθερά και με τα δύο χέρια, ώστε να αντισταθμίσετε τη ροπή εκκίνησης.

ιγ. Μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το από την πρίζα πριν απομακρυνθείτε.

ιδ. Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι.

ιε. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Για άτομα με βηματοδότη

Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει να συμβουλευονται τον ιατρό τους πριν από τη χρήση.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά σε βηματοδότη μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή δυσλειτουργία του βηματοδότη.

Επιπλέον, τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

1. Να αποφεύγουν να εργάζονται μόνοι.
2. Να μην χρησιμοποιούν το εργαλείο με τη σκανδάλη ασφαλισμένη στη θέση ενεργοποίησης.
3. Να πραγματοποιούν σωστή συντήρηση και επιθεώρηση, ώστε να αποφεύγεται η ηλεκτροπληξία.
4. Να γειώνουν σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται διάταξη διαφορικού ρεύματος (GFCI), η οποία αποτρέπει παρατεταμένη ηλεκτροπληξία.

Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις. Ο χειριστής πρέπει να κατανοεί ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι παράγοντες που δεν

μπορούν να ενσωματωθούν στο προϊόν και πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο τον χειριστή.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- α.** Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας.
- β.** Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και δεν το απενεργοποιεί. Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- γ.** Αποσυνδέστε το φως από την πηγή τροφοδοσίας ή/και αφαιρέστε την αποσπώμενη μπαταρία πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- δ.** Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εργαλείο ή τις οδηγίες να το χειρίζονται.
- ε.** Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξαρτήματα. Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή των κινούμενων μερών, θραύση εξαρτημάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου.
- στ.** Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά.
- ζ.** Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τις μύτες σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.
- η.** Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες συγκράτησης στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και γράσο.

5. ΣΕΡΒΙΣ

Αναθέτετε το σέρβις του ηλεκτρικού εργαλείου σας σε εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών, ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ

- Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης, επειδή η ταινία μπορεί να έρθει σε επαφή με το ίδιο το καλώδιό της. Η κοπή ενός «ενεργού» ηλεκτρικού αγωγού μπορεί να καταστήσει τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου ενεργά και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στον χειριστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επαφή με ή η εισπνοή επιβλαβούς/τοξικής σκόνης που προκύπτει από τη λείανση βαμμένων επιφανειών, ξύλου και μετάλλων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του χειριστή και των παρευρισκομένων.

- Όλα τα άτομα που εισέρχονται στον χώρο εργασίας πρέπει να φορούν εγκεκριμένη μάσκα ειδικά σχεδιασμένη για προστασία από επιβλαβείς/τοξικές σκόνες, επιπλέον της χρήσης συστήματος αναρρόφησης σκόνης και της διασφάλισης καλού αερισμού.
- Τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να εισέρχονται στον χώρο εργασίας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας.
- Κάθε κτίριο που έχει κατασκευαστεί πριν από το 1960 μπορεί να διαθέτει βαφή που περιέχει μόλυβδο σε ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Εάν υποψιάζεστε ότι το προς επεξεργασία τεμάχιο περιέχει μόλυβδο, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή.
- Ορισμένα ξύλα και προϊόντα ξύλου, ιδιαίτερα οι ινοσανίδες μέσης πυκνότητας (MDF), μπορούν να παράγουν σκόνη επικίνδυνη για την υγεία.
- Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένης μάσκας προσώπου με αντικαταστάσιμα φίλτρα κατά τη χρήση του μηχανήματος, επιπλέον της χρήσης συστήματος αναρρόφησης σκόνης.
- Κρατάτε σωστά το μηχανήμα με τα δύο χέρια και υιοθετείτε σταθερή στάση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μηχανήμα ή να παγιδευτεί σε άλλα αντικείμενα, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση της διαδρομής λείανσης.
- Το εργαλείο αυτό προορίζεται για την αφαίρεση υλικού από την επιφάνεια με τη χρήση λειαντικού μέσου.
- Αφαιρέστε ξένα αντικείμενα, όπως καρφιά και βίδες, από το προς επεξεργασία τεμάχιο πριν ξεκινήσετε τη λείανση.
- Μην το χρησιμοποιείτε για υγρή λείανση. Προορίζεται μόνο για ξηρή λείανση.
- Όπου είναι δυνατόν, στερεώνετε τα μικρότερα τεμάχια ώστε να μην μετακινούνται κάτω από το τριβείο.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο τριβείο. Αφήστε το εργαλείο να εκτελεί την εργασία με λογική ταχύτητα.
- Η υπερβολική πίεση προκαλεί υπερφόρτωση και επιβράδυνση του κινητήρα, με αποτέλεσμα αναποτελεσματική λείανση και πιθανή ζημιά στον κινητήρα.

- Μη χρησιμοποιείτε το δοχείο συλλογής σκόνης κατά τη λείανση μετάλλου. Τα θερμά μεταλλικά σωματίδια μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη υπολειμματικής σκόνης ξύλου ή του εσωτερικού χάρτινου φίλτρου.
- Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε φθαρμένες, σκισμένες ή πολύ βουλωμένες λειαντικές ταινίες.
- Μην αγγίζετε τη λειαντική ταινία όταν κινείται.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης, επειδή η επιφάνεια λείανσης μπορεί να έρθει σε επαφή με το ίδιο του το καλώδιο.

Η κοπή ενός «ενεργού» ηλεκτρικού αγωγού μπορεί να καταστήσει τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου ηλεκτρικά ενεργά και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στον χειριστή.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Το εργαλείο αυτό προκαλεί κραδασμούς κατά τη χρήση.

Η επανειλημμένη ή μακροχρόνια έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ή μόνιμο σωματικό τραυματισμό, ιδιαίτερα στα χέρια, τους βραχίονες και τους ώμους.

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού από κραδασμούς:

- Όποιος χρησιμοποιεί εργαλεία που προκαλούν κραδασμούς τακτικά ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει αρχικά να εξετάζεται από ιατρό και στη συνέχεια να υποβάλλεται σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους.
- Έγκυες γυναίκες ή άτομα με μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στα χέρια, προηγούμενους τραυματισμούς των χεριών, διαταραχές του νευρικού συστήματος, διαβήτη ή νόσο Raynaud δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το εργαλείο.
- Εάν εμφανίσετε συμπτώματα όπως μυρμήγκιασμα, μούδιασμα ή λευκά/μπλε δάκτυλα, ζητήστε ιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατό.
- Μην καπνίζετε κατά τη χρήση. Η νικοτίνη μειώνει την παροχή αίματος στα χέρια και τα δάκτυλα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού από κραδασμούς.
- Φοράτε κατάλληλα γάντια για να μειώσετε τις επιδράσεις των κραδασμών.
- Όταν υπάρχει επιλογή, χρησιμοποιείτε εργαλεία με τους χαμηλότερους κραδασμούς.
- Περιλαμβάνετε περιόδους χωρίς κραδασμούς σε κάθε εργάσιμη ημέρα.

- Κρατάτε το εργαλείο όσο το δυνατόν πιο ελαφρά, διατηρώντας παράλληλα ασφαλή έλεγχο. Αφήστε το εργαλείο να εκτελεί την εργασία.
- Για τη μείωση των κραδασμών, συντηρείτε το εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Εάν παρουσιαστούν μη φυσιολογικοί κραδασμοί, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

ΓΕΙΩΣΗ

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και θανάτου λόγω λανθασμένης σύνδεσης του αγωγού γείωσης

Εάν αμφιβάλλετε για το εάν η πρίζα είναι σωστά γειωμένη, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Μην τροποποιείτε το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας που παρέχεται με το εργαλείο.

Μην αφαιρείτε ποτέ τον ακροδέκτη γείωσης από το φισ.

Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, επισκευάστε το σε κέντρο σέρβις πριν από τη χρήση.

Εάν το φισ δεν ταιριάζει στην πρίζα, εγκαταστήστε κατάλληλη πρίζα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Γειωμένα εργαλεία – εργαλεία με φισ τριών ακροδεκτών

1. Τα εργαλεία που φέρουν την ένδειξη «Απαιτείται γείωση» διαθέτουν καλώδιο τριών αγωγών και φισ γείωσης τριών ακροδεκτών. Το φισ πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα.

Σε περίπτωση ηλεκτρικής δυσλειτουργίας ή βλάβης του εργαλείου, η γείωση παρέχει διαδρομή χαμηλής αντίστασης για την απομάκρυνση του ηλεκτρικού ρεύματος από τον χρήστη, μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. Ο ακροδέκτης γείωσης του φισ συνδέεται μέσω του πράσινου αγωγού στο εσωτερικό του καλωδίου με το σύστημα γείωσης του εργαλείου.

Ο πράσινος αγωγός πρέπει να είναι ο μόνος αγωγός που συνδέεται στο σύστημα γείωσης του εργαλείου και δεν πρέπει ποτέ να συνδέεται σε ηλεκτρικά ενεργό ακροδέκτη.

3. Το εργαλείο πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα, σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κώδικες και κανονισμούς.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

Εργαλεία με φως δύο ακροδεκτών:

1. Τα εργαλεία που φέρουν την ένδειξη «Διπλή μόνωση» δεν απαιτούν γείωση. Διαθέτουν ειδικό σύστημα διπλής μόνωσης που πληροί τις απαιτήσεις OSHA και συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα των Underwriters Laboratories, Inc., της Canadian Standards Association και του National Electrical Code.
2. Τα εργαλεία με διπλή μόνωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις πρίζες 120 V που απεικονίζονται στην προηγούμενη εικόνα.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

1. Τα γειωμένα εργαλεία απαιτούν καλώδιο προέκτασης τριών αγωγών. Τα εργαλεία με διπλή μόνωση μπορούν να χρησιμοποιούν καλώδιο προέκτασης δύο ή τριών αγωγών.
2. Όσο αυξάνεται η απόσταση από την πρίζα τροφοδοσίας, πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης μεγαλύτερης διατομής.
3. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός AWG του αγωγού, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα του καλωδίου. Για παράδειγμα, ένα καλώδιο 14 AWG μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερο ρεύμα από ένα καλώδιο 16 AWG.
4. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα καλώδια προέκτασης για την επίτευξη του συνολικού απαιτούμενου μήκους, βεβαιωθείτε ότι κάθε καλώδιο διαθέτει τουλάχιστον την ελάχιστη απαιτούμενη διατομή αγωγού.

Πίνακας Α – Συνιστώμενη ελάχιστη διατομή αγωγού για καλώδια προέκτασης

Ονομαστικό ρεύμα	25 ft	50 ft	75 ft	100 ft	150 ft
0–2,0 A	18	18	18	18	16
2,1–3,4 A	18	18	18	16	14
3,5–5,0 A	18	18	16	14	12
5,1–7,0 A	18	16	14	12	12
7,1–12,0 A	18	14	12	10	—
12,1–16,0 A	14	12	10	—	—
16,1–20,0 A	12	10	—	—	—

Βασίζεται σε περιορισμό της πτώσης τάσης γραμμής στα 5 V στο 150% του ονομαστικού ρεύματος.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

- **Διπλή μόνωση**
- **V:** Volt
- **Εναλλασσόμενο ρεύμα**
- **A:** Ampere
- **n_o xxx/min.:** Στροφές ανά λεπτό χωρίς φορτίο (RPM)
- **Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών:** Φοράτε εγκεκριμένα από ANSI προστατευτικά γυαλιά με πλευρικά προστατευτικά.
- **Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη ρύθμιση και/ή τη χρήση.**
- **Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς:** Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς. Κρατάτε τα εύφλεκτα αντικείμενα μακριά.
- **Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:** Συνδέετε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας στην κατάλληλη πρίζα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφή	Τιμή
Ονομασία τύπου	Τρίβειο ταινίας
Ονομαστική τάση	EE: 230–240 V, 50 Hz
Διαστάσεις λειαντικής ταινίας	76 × 533 mm / 3" × 21"

ΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε ολόκληρη την ενότητα «Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας» στην αρχή του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένου όλου του κειμένου κάτω από τους επιμέρους τίτλους, πριν από τη ρύθμιση ή τη χρήση του προϊόντος.

Μέρη του εργαλείου

1. Εμπρόσθια λαβή
2. Κύρια λαβή
3. Διακόπτης σκανδάλης
4. Κουμπί ασφάλισης λειτουργίας
5. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
6. Μοχλός τάνυσης λειαντικής ταινίας
7. Εμπρόσθιος κύλινδρος
8. Κύλινδρος κίνησης
9. Λειαντική ταινία
10. Κουμπί ρύθμισης ευθυγράμμισης ταινίας
11. Στόμιο αναρρόφησης σκόνης
12. Σάκος συλλογής σκόνης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Επιλογή κατάλληλου κόκκου λειαντικής ταινίας

Διαφορετικές ποιότητες λειαντικής ταινίας μπορούν να αγοραστούν από το κατάστημα όπου αγοράσατε το εργαλείο.

Οι διαθέσιμες ποιότητες είναι:

- Χονδρή
- Μεσαία
- Λεπτή

Χρησιμοποιήστε χονδρόκοκκη ταινία για την αφαίρεση τραχιών επιστρώσεων, μεσαίο κόκκο για εξομάλυνση της εργασίας και λεπτό κόκκο για το τελικό φινίρισμα.

Συνιστάται να κάνετε δοκιμαστική λείανση σε άχρηστο τεμάχιο υλικού, ώστε να προσδιορίσετε τον βέλτιστο κόκκο λειαντικής ταινίας για κάθε συγκεκριμένη εργασία.

Πίνακας κόκκου

Κόκκος	Τύπος	Ενδεικτική χρήση
60 ή μικρότερος	Πολύ χονδρός	Αφαίρεση υλικού, έντονη αφαίρεση χρώματος, διαμόρφωση ξύλου
80–100	Χονδρός	Αφαίρεση χρώματος, προετοιμασία τραχιάς επιφάνειας, π.χ. μη πλανισμένο ξύλο
120–150	Μεσαίος	Προετοιμασία επιφάνειας πλανισμένου ξύλου
180–220	Λεπτός	Λείανση μεταξύ στρώσεων
240 ή μεγαλύτερος	Πολύ λεπτός	Τελικό φινίρισμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τοποθέτηση λειαντικής ταινίας

Εικ. 2a & 2b

Βεβαιώνετε πάντα ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο και ότι το φινιρίσμα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη ποιότητα λειαντικής ταινίας.

2. Τραβήξτε τον μοχλό τάνυσης της ταινίας.
3. Τοποθετήστε τη λειαντική ταινία στη θέση της, με το βέλος στο εσωτερικό της ταινίας να δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με την ένδειξη περιστροφής του τριβείου.
4. Κατεβάστε τον μοχλό στη θέση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το τριβείο με λειαντική ταινία που είναι υπερβολικά φθαρμένη ή κατεστραμμένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ίδια λειαντική ταινία για ξύλο και μέταλλο. Τα μεταλλικά σωματίδια ενσωματώνονται στην ταινία και θα χαράξουν την ξύλινη επιφάνεια.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλειά σας, πριν συνδέσετε το εργαλείο σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης σκανδάλης βρίσκεται στη θέση OFF.

1. Συνδέστε το τριβείο σε πρίζα και, με τη λειαντική ταινία τεντωμένη, πιέστε τον διακόπτη σκανδάλης και στη συνέχεια αφήστε τον. Η ταινία περιστρέφεται για σύντομο χρονικό διάστημα.
2. Ενώ η ταινία περιστρέφεται, ρυθμίστε το κουμπί ευθυγράμμισης ώστε η ταινία να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο του κυλίνδρου.
3. Επαναλάβετε τη λειτουργία της σκανδάλης και τη ρύθμιση ευθυγράμμισης μέχρι η ταινία να ευθυγραμμιστεί σωστά.
4. Αφήστε το τριβείο να λειτουργήσει για περίπου ένα λεπτό, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή ευθυγράμμιση πριν το χρησιμοποιήσετε στο προς επεξεργασία τεμάχιο.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη διάταξη αναρρόφησης σκόνης.

Απλώς σύρετε τον σάκο συλλογής σκόνης πάνω στο στόμιο αναρρόφησης.

Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χρήσης ή για μεγάλα τεμάχια εργασίας, συνιστάται η χρήση κατάλληλης ηλεκτρικής σκούπας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Για να εκκινήσετε το τριβείο, πιέστε τον διακόπτη σκανδάλης.
2. Για να σταματήσετε το τριβείο, αφήστε τον διακόπτη σκανδάλης.
3. Εάν πιέσετε το κουμπί ασφάλισης ενώ ο διακόπτης σκανδάλης είναι πατημένος, ο διακόπτης παραμένει στη θέση λειτουργίας. Αυτό είναι πρακτικό όταν απαιτείται συνεχής λειτουργία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
4. Για να απελευθερώσετε το κουμπί ασφάλισης, πιέστε και αφήστε τον διακόπτη σκανδάλης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανασηκώνετε πάντα το τριβείο από το τεμάχιο εργασίας πριν από την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση.

Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας

Περιστρέψτε το ρυθμιζόμενο κουμπί ταχύτητας. Επιτρέπει τη μεταβολή της ταχύτητας για διαφορετικές εργασίες.

ΛΕΙΑΝΣΗ

Το τριβείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες εργασίες λείανσης σε υλικά όπως:

- ξύλο,
- πλαστικό,
- μέταλλο,
- βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε γύψο.

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και μάσκα σκόνης.

- Όπου είναι δυνατόν, στερεώνετε τα μικρότερα τεμάχια ώστε να μην μετακινούνται κάτω από το τριβείο.
- Κατεβάστε το τριβείο ώστε να έρθει σε επαφή με το τεμάχιο χωρίς πίεση και στη συνέχεια εκκινήστε το.
- Μετακινείτε αργά το τριβείο πάνω στην επιφάνεια του τεμαχίου.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το τριβείο με γραμμική και όχι κυκλική κίνηση.
- Η κυκλική κίνηση μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση της ευθυγράμμισης της ταινίας.
- Λειανίνετε κατά μήκος των νερών του ξύλου, με παράλληλες, επικαλυπτόμενες διαδρομές.

- Για την αφαίρεση χρώματος ή την εξομάλυνση πολύ τραχιού ξύλου, λειαίνετε εγκάρσια προς τα νερά, υπό γωνία 45°, σε δύο κατευθύνσεις και στη συνέχεια ολοκληρώνετε με λείανση παράλληλα προς τα νερά.
- Χρησιμοποιείτε τον εμπρόσθιο κύλινδρο μόνο για γωνίες ή ακανόνιστα σχήματα.
- Ανασηκώστε το τριβείο από το τεμάχιο πριν το απενεργοποιήσετε.
- Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την κινούμενη ταινία, καθώς θα συνεχίσει να κινείται για σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος.
- Εάν μετά τη λείανση εξακολουθούν να υπάρχουν γρατσουνιές, επιστρέψτε σε χονδρότερο κόκκο και αφαιρέστε τα σημάδια πριν επανέλθετε στην αρχική επιλογή ή χρησιμοποιήστε νέα λειαντική ταινία του ίδιου κόκκου πριν προχωρήσετε σε λεπτότερο κόκκο και ολοκληρώσετε την εργασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Οι διαδικασίες που δεν εξηγούνται ειδικά στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού από ακούσια λειτουργία

Βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη βρίσκεται στη θέση OFF και αποσυνδέστε το εργαλείο από την ηλεκτρική πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία σε αυτή την ενότητα.

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού από βλάβη του εργαλείου

Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο εξοπλισμό. Εάν παρουσιαστεί μη φυσιολογικός θόρυβος ή κραδασμός, διορθώστε το πρόβλημα πριν από περαιτέρω χρήση.

Καθαρισμός, συντήρηση και λίπανση

1. Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρείτε τη γενική κατάσταση του εργαλείου. Ελέγχετε για:
 - ο χαλαρά εξαρτήματα,
 - ο κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή κινούμενων μερών,
 - ο κατεστραμμένο καλώδιο/ηλεκτρική καλωδίωση,
 - ο φθαρμένη ή σκισμένη λειαντική ταινία,
 - ο ραγισμένα ή σπασμένα εξαρτήματα,
 - ο οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία.
2. Μετά τη χρήση, σκουπίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες του εργαλείου με καθαρό πανί.

3. Ελέγχετε τακτικά εάν έχει εισχωρήσει σκόνη ή ξένη ύλη στους αεραγωγούς του εργαλείου κοντά στον κινητήρα και γύρω από τη σκανδάλη. Διατηρείτε τους αεραγωγούς πάντοτε καθαρούς και χωρίς φραγμούς.

Αντικατάσταση λειαντικής ταινίας

4. Όταν η λειαντική ταινία σκιστεί ή φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί:

- α.** Απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο και αποσυνδέετε το φως πριν αλλάξετε την ταινία.
- β.** Τραβήξτε τον μοχλό απελευθέρωσης τάνυσης της ταινίας και σπρώξτε τον προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- γ.** Αφαιρέστε την παλιά ταινία και αντικαταστήστε την με νέα ταινία 3" × 21". Βεβαιωθείτε ότι τα βέλη στο εσωτερικό της νέας ταινίας δείχνουν προς την κατεύθυνση περιστροφής που υποδεικνύεται στο περίβλημα του εργαλείου.
- δ.** Σπρώξτε ξανά τον μοχλό απελευθέρωσης τάνυσης στη θέση του για να ασφαλίσει την ταινία.
- ε.** Βεβαιωθείτε ότι η νέα ταινία είναι κεντραρισμένη πριν από τη χρήση.

Αντικατάσταση ιμάντα κίνησης

5. Για την αντικατάσταση φθαρμένου ή σπασμένου ιμάντα κίνησης:

- α.** Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο πριν αλλάξετε τον ιμάντα.
- β.** Αφαιρέστε τις δύο βίδες στερέωσης του καλύμματος που συγκρατούν το κάλυμμα του ιμάντα κίνησης στη θέση του.
- γ.** Αφαιρέστε το κάλυμμα του ιμάντα κίνησης.
- δ.** Αφαιρέστε τον φθαρμένο ή σπασμένο ιμάντα και τοποθετήστε νέο ιμάντα περνώντας τον γύρω από τις μεγάλες και μικρές τροχαλίες του ιμάντα.
- ε.** Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του ιμάντα κίνησης και στερεώστε το με τις βίδες στερέωσης του καλύμματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΚΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι ψήκτρες άνθρακα ενδέχεται να χρειάζονται συντήρηση όταν μειώνεται η απόδοση του κινητήρα του εργαλείου ή όταν αυτό σταματά να λειτουργεί εντελώς.

Οι ψήκτρες άνθρακα βρίσκονται στο εσωτερικό του περιβλήματος του κινητήρα και πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

α. Για την αντικατάσταση των ψηκτρών, αφαιρέστε το κάλυμμα των ψηκτρών άνθρακα με κατσαβίδι. Στη συνέχεια αφαιρέστε την ψήκτρα άνθρακα από τη βάση της.

β. Τοποθετήστε τη νέα ψήκτρα άνθρακα στη βάση, επανατοποθετήστε το κάλυμμα και σφίξτε το με κατσαβίδι. Βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα άνθρακα των ψηκτρών έρχονται σε επαφή με τον οπλισμό του κινητήρα και ότι τα ελατήρια είναι στραμμένα μακριά από τον κινητήρα.

γ. Κατά την αντικατάσταση των ψηκτρών άνθρακα πρέπει να αντικαθίστανται και οι δύο. Επαναλάβετε τα βήματα «α» και «β» για τη δεύτερη ψήκτρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το εργαλείο δεν εκκινείται

Πιθανές αιτίες:

- Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο.
- Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα.
- Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης επαναφοράς του εργαλείου, εφόσον υπάρχει.
- Εσωτερική βλάβη ή φθορά, π.χ. ψήκτρες άνθρακα ή σκανδάλη.

Πιθανές λύσεις:

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο.
- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στην πρίζα. Εάν δεν υπάρχει ρεύμα, απενεργοποιήστε το εργαλείο και ελέγξτε τον αυτόματο διακόπτη. Εάν έχει πέσει, βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα έχει την κατάλληλη ικανότητα για το εργαλείο και δεν τροφοδοτεί άλλα φορτία.
- Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να κρυώσει. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο εργαλείο.
- Αναθέστε το εργαλείο σε τεχνικό για σέρβις.

Το εργαλείο λειτουργεί αργά

Πιθανές αιτίες:

1. Το εργαλείο πιέζεται ώστε να λειτουργεί υπερβολικά γρήγορα.
2. Το καλώδιο προέκτασης είναι πολύ μακρύ ή έχει πολύ μικρή διάμετρο.

Πιθανές λύσεις:

1. Αφήστε το εργαλείο να λειτουργεί με τον δικό του ρυθμό.
2. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου προέκτασης. Εάν απαιτείται καλώδιο προέκτασης, χρησιμοποιήστε κατάλληλη διάμετρο για το μήκος και το φορτίο του.

Η απόδοση μειώνεται με την πάροδο του χρόνου

Αιτία: Οι ψήκτρες άνθρακα έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά.

Λύση: Αναθέστε την αντικατάσταση των ψηκτρών σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά η λειαντική ταινία δεν περιστρέφεται

Αιτία: Σπασμένος ιμάντας κίνησης.

Λύση: Αναθέστε την αντικατάσταση του ιμάντα κίνησης σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Υπερβολικός θόρυβος ή κροτάλισμα

Αιτία: Εσωτερική βλάβη ή φθορά, π.χ. ψήκτρες άνθρακα ή έδρανα.

Λύση: Αναθέστε το εργαλείο σε τεχνικό για σέρβις.

Υπερθέρμανση

Πιθανές αιτίες:

1. Το εργαλείο πιέζεται ώστε να λειτουργεί υπερβολικά γρήγορα.
2. Φραγμένοι αεραγωγοί περιβλήματος κινητήρα.
3. Ο κινητήρας καταπονείται από πολύ μακρύ καλώδιο προέκτασης ή καλώδιο μικρής διαμέτρου.

Πιθανές λύσεις:

1. Αφήστε το εργαλείο να λειτουργεί με τον δικό του ρυθμό.
2. Φοράτε εγκεκριμένα από ANSI προστατευτικά γυαλιά και μάσκα/αναπνευστήρα σκόνης εγκεκριμένο από NIOSH όταν απομακρύνετε τη σκόνη από τον κινητήρα με πεπιεσμένο αέρα.
3. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου προέκτασης. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε κατάλληλη διάμετρο για το μήκος και το φορτίο του.

Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη διάγνωση ή το σέρβις του εργαλείου. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από το σέρβις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Ο κατασκευαστής και/ή ο διανομέας παρέχει τον κατάλογο ανταλλακτικών και το διάγραμμα συναρμολόγησης του παρόντος εγχειριδίου αποκλειστικά ως εργαλείο αναφοράς.

Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο διανομέας παρέχει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους προς τον αγοραστή ότι είναι κατάλληλα καταρτισμένος για την πραγματοποίηση επισκευών στο προϊόν ή για την αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής και/ή ο διανομέας δηλώνει ρητά ότι όλες οι επισκευές και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων πρέπει να πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους τεχνικούς και όχι από τον αγοραστή.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη που προκύπτει από επισκευές του αρχικού προϊόντος ή ανταλλακτικών από τον ίδιο ή από την εγκατάσταση ανταλλακτικών από τον ίδιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Αρ.	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Πινακίδα στοιχείων	1
2	Βίδα St4.2×16	22
3	Κάλυμμα ιμάντα κίνησης	1
4	Ιμάντας κίνησης	1
5	Μικρή τροχαλία ιμάντα	1
6	Πλευρικό κάλυμμα	1
7	Ροδέλα Ø8	2
8	Ανεμιστήρας σκόνης	1
9	Μεσαίο κάλυμμα	1
10	Κουμπί ευθυγράμμισης	1
11	Πινακίδα στοιχείων	1
12	Κάλυμμα ψήκτρας άνθρακα	2
13	Ψήκτρα άνθρακα	2
14	Βάση ψήκτρας άνθρακα	2

Αρ.	Περιγραφή	Ποσότητα
15	Αριστερό περίβλημα	1
16	Κεραμικό	1
17	Στάτης	1
18	Βίδα St4.2×55	2
19	Έδρανο 608	2
20	Μονωτικός αποστάτης	1
21	Ρότορας	1
22	Περίβλημα ανεμιστήρα	1
23	Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας	1
24	Δεξί περίβλημα	1
25	Διακοσμητικό κάλυμμα	1
26	Πινακίδα στοιχείων	1
27	Βίδα St4.2×30	1
28	Μεγάλη τροχαλία ιμάντα	1
29	Έδρανο 608rz	2
30	Δακτύλιος συγκράτησης	1
31	Άξονας μικρού γραναζιού	1
33	Έδρανο 606	1
34	Καλώδιο τροφοδοσίας	1
35	Περίβλημα καλωδίου τροφοδοσίας	1
36	Σφιγκτήρας καλωδίου τροφοδοσίας	1
37	Πυκνωτής	1
38	Σκανδάλη	1
39	Χάλκινος δακτύλιος	1
40	Παρέμβυσμα τύπου μπολ	1
41	Κυλινδρικός πείρος Ø3×11	1
42	Άξονας πίσω δακτυλίου	1
43	Πίσω δακτύλιος	1
44	Έδρανο 626rz	1
45	Δακτύλιος συγκράτησης	3
46	Παρέμβυσμα τύπου μπολ	2
47	Βελονοειδές έδρανο	2
48	Ελατήριο	1
49	Εμπρόσθιος τροχός	1
50	Πλαίσιο εμπρόσθιου τροχού	1
51	Άξονας εμπρόσθιου τροχού	1
52	Πέλμα	1
53	Βίδα St5×20	4
54	Λειαντική ταινία	1
55	Ελατήριο	1

Αρ.	Περιγραφή	Ποσότητα
56	Μοχλός απελευθέρωσης τάνυσης ταινίας	1
57	Ροδέλα Ø6	1
58	Πριτσίνι Ø6	1
59	Πλάκα στερέωσης	1
60	Σάκος συλλογής σκόνης	1
61	Σφικτήρας	2



