ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SBZDSLH4Z000JJWPBV2

VEVOR VEVOR Κουρδιστήρι Ρολογιών για 4 Αυτόματα Ρολόγια με 4 Αθόρυβους Ιαπωνικούς Κινητήρες Mabuchi SBZDSLH4Z000JJWPBV2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ:
10L1101B, 10L1201B, 10WJS140EB, 5LR2401B, 10L3601B, 10L4801B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ:
10L1101B, 10L1201B, 10WJS140EB, 5LR2401B, 10L3601B, 10L4801B

Αυτό είναι το **πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών**. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης.

Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβατε.

Ζητούμε συγγνώμη, αλλά δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος μας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει **σοβαρό τραυματισμό**.

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς.

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.

2. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές

ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
5. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Ιδανική για να διατηρεί το αυτόματο ρολόι σας σε λειτουργία στο σπίτι.
- Ιδανική για τοποθέτηση και προβολή σε γραφείο.
- Κατάλληλη για την αποθήκευση ρολογιών στην κρεβατοκάμαρά σας.

6. Παρακαλούμε φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγξτε εάν το προϊόν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού από λανθασμένη χρήση.

Προετοιμασία πριν από τη χρήση:

Πρώτα, κουρδίστε χειροκίνητα ή φορέστε ένα αυτόματο μηχανικό ρολόι που έχει σταματήσει ή έχει ανεπαρκή κινητική ενέργεια για περισσότερο από 5 ώρες, έτσι ώστε να έχει περισσότερο από τη μισή κινητική του ενέργεια.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στο κουρδιστήρι ρολογιών αφού πρώτα ρυθμίσετε την ώρα.

Περιγραφή επιλογής λειτουργίας:

Για την κατεύθυνση κουρδίσματος των ρολογιών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ρολογιού ή συμβουλευτείτε τον πωλητή της μάρκας του ρολογιού.

Γενικά, τα περισσότερα αυτόματα μηχανικά ρολόγια κουρδίζουν **δεξιόστροφα**, επομένως μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δεξιόστροφης περιστροφής για δοκιμαστική λειτουργία 48 ωρών.

Εάν το αυτόματο μηχανικό ρολόι λειτουργεί κανονικά, μέσα στα λογικά όρια απόκλισης του ίδιου του μηχανικού ρολογιού, αυτό σημαίνει ότι η δεξιόστροφη λειτουργία είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο ρολόι.

Εάν το αυτόματο μηχανικό ρολόι σταματήσει να λειτουργεί ή επιβραδυνθεί明显, πρέπει να κουρδίσετε χειροκίνητα το μηχανικό ρολόι ώστε να αποκτήσει περισσότερο από τη μισή κινητική του ενέργεια.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση:

1. Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε το ρολόι, πρέπει να το κάνετε μόνο όταν το κουρδιστήρι ρολογιών έχει σταματήσει να λειτουργεί, δηλαδή όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή όταν ανοίξει το κάλυμμα και ενεργοποιηθεί η αυτόματη διακοπή.

Ποτέ μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το ρολόι ενώ το κουρδιστήρι περιστρέφεται, ώστε να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα και η καταστροφή του μοτέρ κατά την περιστροφή.

2. Η τροφοδοσία από το ρεύμα και η μπαταρία δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Επιλέξτε μόνο μία από τις δύο μεθόδους τροφοδοσίας.

3. Για την τροφοδοσία πρέπει να χρησιμοποιείται ο αυθεντικός αντάπτορας ρεύματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυθαίρετα αντάπτορες άλλων εταιρειών, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του κυκλώματος λόγω διαφορετικής τάσης και έντασης ρεύματος.

4. Το κουρδιστήρι μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας όταν λειτουργεί κανονικά, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς για περίπου **30 ημέρες**.

Συνιστάται να απενεργοποιείτε την κύρια τροφοδοσία και να αφήνετε το κουρδιστήρι να ξεκουράζεται για **12 ώρες**.

5. Η φέρουσα ικανότητα ενός μεμονωμένου περιστρεφόμενου μηχανισμού μπορεί να φτάσει τα **450 g**, και το φορτίο ενός μεμονωμένου περιστρεφόμενου δίσκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα του μοτέρ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	10L1101B	10L1201B	10WJS140EB
Τροφοδοσία	AC 100–240V, 50/60Hz	AC 100–240V, 50/60Hz	AC 100–240V, 50/60Hz
Αριθμός ρολογιών (τεμ.)	1	2	4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	10L1101B	10L1201B	10WJS140EB
Διαστάσεις προϊόντος (Μ×Π×Υ) mm	168×180×193	265×180×193	260×210×405
Διαστάσεις συσκευασίας (Μ×Π×Υ) mm	255×255×320	350×260×320	480×290×385
Καθαρό βάρος (kg)	2,16	3,21	6,28
Μικτό βάρος (kg)	2,8	4	7,35

Μοντέλο	5LR2401B	10L3601B	10L4801B
Τροφοδοσία	AC 100–240V, 50/60Hz	AC 100–240V, 50/60Hz	AC 100–240V, 50/60Hz
Αριθμός ρολογιών (τεμ.)	4	6	8
Διαστάσεις προϊόντος (Μ×Π×Υ) mm	330×205×194	265×180×480	265×180×620
Διαστάσεις συσκευασίας (Μ×Π×Υ) mm	395×295×330	345×253×595	735×260×350
Καθαρό βάρος (kg)	4	6,43	8,09
Μικτό βάρος (kg)	5	7,6	9,35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Για τα μοντέλα:

10L1101B, 10L1201B, 5LR2401B, 10L3601B, 10L4801B

- Πανί ×1
- Αντάπτορας ×1

Για το μοντέλο:

10WJS140EB

- Πανί ×1
- Αντάπτορας ×1
- Κλειδί ×1
- Θήκη κλειδιού ×1

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

10L1101B

- Λυχνία LED
- Βάση ρολογιού
- Ασφάλεια/διακόπτης πόρτας
- Περιστροφικός διακόπτης πέντε ταχυτήτων
- Ρύθμιση ταχύτητας

10L1201B

- Λυχνία LED
- Βάση ρολογιού
- Ασφάλεια/διακόπτης πόρτας
- Περιστροφικός διακόπτης πέντε ταχυτήτων

- Ρύθμιση ταχύτητας

10WJS140EB

- Λυχνία LED
- Βάση ρολογιού
- Ασφάλεια/διακόπτης πόρτας
- Περιστροφικός διακόπτης πέντε ταχυτήτων
- Ρύθμιση ταχύτητας
- Συρτάρι

5LR2401B

- Λυχνία LED
- Βάση ρολογιού
- Ασφάλεια/διακόπτης πόρτας
- Περιστροφικός διακόπτης πέντε ταχυτήτων

10L3601B

- Λυχνία LED
- Βάση ρολογιού
- Ασφάλεια/διακόπτης πόρτας
- Περιστροφικός διακόπτης πέντε ταχυτήτων
- Ρύθμιση ταχύτητας

10L4801B

- Λυχνία LED
- Βάση ρολογιού
- Ασφάλεια/διακόπτης πόρτας
- Περιστροφικός διακόπτης πέντε ταχυτήτων
- Ρύθμιση ταχύτητας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πίσω κουμπιά

- Διακόπτης τροφοδοσίας
- Υποδοχή τροφοδοσίας
- Διακόπτης LED
- Διακόπτης αυτόματης διακοπής

Λειτουργία 1:

Διακόπτης OFF (Απενεργοποίηση)

Λειτουργία 2:

Περιστροφή προς τη θετική/δεξιόστροφη κατεύθυνση για **2 λεπτά**, διακοπή για **13 λεπτά** και επανάληψη του κύκλου.

12 ώρες λειτουργία, 12 ώρες διακοπή.

Λειτουργία 3:

Περιστροφή προς την αντίστροφη κατεύθυνση για **2 λεπτά**, διακοπή για **13 λεπτά** και επανάληψη.

12 ώρες λειτουργία, 12 ώρες διακοπή.

Λειτουργία 4:

Περιστροφή προς τη θετική/δεξιόστροφη κατεύθυνση για **2 λεπτά**, διακοπή για **18 λεπτά** και επανάληψη του κύκλου.

Στη συνέχεια περιστροφή προς την αντίστροφη κατεύθυνση για **2 λεπτά**, διακοπή για **18 λεπτά** και επανάληψη.

12 ώρες λειτουργία, 12 ώρες διακοπή.

Λειτουργία 5:

Λειτουργία για **4 λεπτά**, διακοπή για **28 λεπτά**, σε επανάληψη.

Στη συνέχεια αντίστροφη περιστροφή για **4 λεπτά**, διακοπή για **28 λεπτά** και επανάληψη του κύκλου.

12 ώρες λειτουργία, 12 ώρες διακοπή.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Το κουρδιστήρι ρολογιών χρησιμοποιεί την αρχή της **ελαστικής διαστολής** για να προσαρμόζεται στον σχεδιασμό της τηλεσκοπικής βάσης του ρολογιού.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του λουριού του ρολογιού σας, μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

10L1101B

A: Ακρυλική πόρτα
B: Μαξιλαράκι ρολογιού
C: Αντάπτορας

10L1201B

A: Ακρυλική πόρτα
B: Μαξιλαράκι ρολογιού
C: Αντάπτορας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

10WJS140EB

A: Ακρυλική πόρτα
B: Μαξιλαράκι ρολογιού
C: Αντάπτορας

10L3601B

A: Ακρυλική πόρτα
B: Μαξιλαράκι ρολογιού
C: Αντάπτορας

10L4801B

A: Ακρυλική πόρτα
B: Μαξιλαράκι ρολογιού
C: Αντάπτορας

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ**.

Το σύμβολο που απεικονίζει έναν κάδο απορριμμάτων με τροχούς διαγραμμένο με σταυρό υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί **ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση**.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Πληροφορίες FCC:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό!

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Το προϊόν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Το προϊόν αυτό πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή **Κλάσης Β**, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν αυτό παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά το προϊόν, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα.

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου.

-
-