ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : YTSRYJYTSHLSZ7LQJ001V2

VEVOR Θερμοπρέσα 2 σε 1 38 x 38 εκ. με Περιστρεφόμενο Άνοιγμα 360° YTSRYJYTSHLSZ7LQJ001V2

Σημαντική σημείωση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επαγγελματική ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου της πρέσας θερμομεταφοράς VEVOR TL1515.

Η μετάφραση ακολουθεί το περιεχόμενο, τη σειρά και τις τεχνικές πληροφορίες του αγγλικού πρωτοτύπου. Όπου το πρωτότυπο χρησιμοποιεί απλοποιημένη ή μη απολύτως ομοιόμορφη τεχνική διατύπωση, η ελληνική απόδοση έχει διατυπωθεί με επαγγελματική τεχνική ορολογία χωρίς αλλαγή της ουσίας.

Η εμφάνιση της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει από την απεικόνιση του εγχειριδίου. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου και ενδέχεται να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Περιεχόμενα

1. Προφυλάξεις ασφαλείας
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Παρουσίαση εξαρτημάτων
4. Κατάλογος εξαρτημάτων
5. Βαθμονόμηση της νέας πρέσας θερμομεταφοράς
6. Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου
7. Διαδικασία χρήσης – Έξυπνος ελεγκτής θερμοκρασίας
7.1 Διαδικασία θερμομεταφοράς σε ένδυμα
8. Αντικατάσταση εξαρτήματος – Πρέσα για καπέλα
9. Μέθοδος εκτύπωσης / θερμομεταφοράς
9.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας θερμομεταφοράς
10. Κατασκευαστής και στοιχεία επικοινωνίας

1. Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Το σύμβολο προειδοποίησης πριν από μια παρατήρηση ασφαλείας υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντοτε τις συστάσεις του εγχειριδίου.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπάγεται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Βασικές προειδοποιήσεις

1. 1. Για την αποφυγή τραυματισμού, οι προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται σχολαστικά. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, τραυματισμό και άλλες ζημιές.
2. 2. Κρατάτε τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την πρίζα κατά τη μετακίνησή της.
3. 3. Κρατάτε τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την πρίζα κατά την τοποθέτηση εξαρτημάτων.
4. 4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και λειτουργήστε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.
5. 5. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη λειτουργία της συσκευής.
6. 6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.
7. 7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία.
8. 8. Μην αποσυναρμολογείτε και μην επισκευάζετε τη συσκευή.
9. 9. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
10. 10. Μην αγγίζετε την πλάκα θέρμανσης όταν η συσκευή θερμαίνεται.
11. 11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρών στο εσωτερικό της συσκευής, ώστε να αποτραπεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία από βραχυκύκλωμα.
12. 12. Μη χρησιμοποιείτε τροφοδοσία που δεν αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση. Η μη κατάλληλη τάση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
13. 13. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος για τον χρήστη.
14. 14. Μην αγγίζετε με τα δάχτυλα τη ράβδο περιστροφής ή τα σημεία έδρασης/ρουλεμάν κατά τη χρήση, προς αποφυγή τραυματισμού.
15. 15. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
16. 16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή κεραυνών, ώστε να αποτραπεί πιθανή ζημιά.
17. 17. Τοποθετήστε τη συσκευή σταθερά πάνω σε πυράντοχο τραπέζι και κρατήστε την μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα.
18. 18. Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν η συσκευή καπνίζει, εκπέμπει ασυνήθιστη οσμή, γίνεται υπερβολικά θορυβώδης ή παρουσιάζει οποιαδήποτε άλλη μη φυσιολογική συμπεριφορά.
19. 19. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

20. 20. Σύνδεση τύπου X: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή διάταξη που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
21. 21. Για την αποφυγή κινδύνου από ακούσια επαναφορά της θερμικής ασφάλειας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1) Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

2) Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης — κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής — ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

• Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.

• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

• Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Ειδικές προειδοποιήσεις λειτουργίας

- Ελέγξτε τη σωστή τάση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί με αξιόπιστη σύνδεση προστατευτικής γείωσης.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αντικαταστήσετε θερμαντικά στοιχεία. Εάν το στοιχείο παραμένει σε υψηλή θερμοκρασία, φορέστε μονωτικά γάντια.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη θέρμανση των θερμαντικών στοιχείων. Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε ένα κατάλληλο αντικείμενο/υλικό θερμομεταφοράς ως προστατευτικό, το οποίο μπορεί να είναι άχρηστο υλικό και να χρησιμοποιείται επανειλημμένα. Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα θερμαντικά στοιχεία από αιχμηρά μέρη του αντικειμένου που πιέζεται.
- Αποφύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία και το ελατήριο συμπίεσης χωρίς προστασία, λόγω πιθανού κινδύνου τραυματισμού κατά τη χρήση.
- Εάν η λαβή πιέζεται δύσκολα, ρυθμίστε τη βίδα ασφάλισης περιστροφής ώστε να μειωθεί η πίεση του ελατηρίου συμπίεσης. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μηχανική αντοχή της συσκευής.
- Πριν σηκώσετε τη συσκευή, ασφαλίστε την κεφαλή της με τη βίδα ασφάλισης περιστροφής και χαλαρώστε τη λαβή. Μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα ασφάλισης. Επίσης, μην κατεβάζετε τη συσκευή πέρα από το όριο κλίσης/πτώσης. Όταν φτάσετε στο όριο, θα αισθανθείτε αισθητή πίεση στον περιστρεφόμενο τροχό ρύθμισης πίεσης.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή!
- ΜΗΝ επιχειρείτε να πιέσετε προϊόντα που δεν προορίζονται για κανονική θερμομεταφορά. Αποφύγετε τη λειτουργία θέρμανσης σε άδειες επιφάνειες/υλικά.

2. Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Μοντέλο	TL1515
Διαστάσεις επιφάνειας θέρμανσης	15 × 15 ίντσες (38 × 38 cm)
Εύρος θερμοκρασίας	32–450 °F (0–232 °C)
Εύρος χρόνου	0–999 δευτερόλεπτα
Τάση	120 V~ 60 Hz / 230 V~ 50 Hz
Ισχύς	1200 W / 1250 W

3. Παρουσίαση εξαρτημάτων

Αρ.	Εξάρτημα	Αρ.	Εξάρτημα
1	Βάση	2	Επιφάνεια τοποθέτησης
3	Πλάκα θέρμανσης	4	Λαβή
5	Αεροπορικού τύπου σύνδεσμος	6	Κουτί ελέγχου
7	Κομβίο ανύψωσης	8	Προστασία από υπερφόρτωση
9	Υποδοχή τροφοδοσίας	10	Διακόπτης τροφοδοσίας
11	Κολόνα	12	Καλώδιο σύνδεσης πλάκας θέρμανσης και αισθητήρα θερμοκρασίας
13	Καλώδιο τροφοδοσίας	14	Πίνακας οθόνης
15	Κουμπί		

Το κομβίο ρύθμισης πίεσης ελέγχει τη δύναμη που χρησιμοποιείται για την πίεση της μεταφερόμενης εικόνας στις ίνες του ενδύματος. Περιστροφή δεξιόστροφα αυξάνει την πίεση, ενώ περιστροφή αριστερόστροφα τη μειώνει.

Ο πίνακας ελέγχου, στο επάνω δεξί μέρος του περιβλήματος, χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και του χρόνου ανάλογα με την εργασία. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με το βινύλιο ή το χαρτί μεταφοράς που χρησιμοποιείται.

Η λαβή ανοίγει και κλείνει τις επάνω και κάτω θερμαινόμενες πλάκες της περιστροφικής πρέσας.

Η προστασία από υπερφόρτωση λειτουργεί ως διακόπτης προστασίας. Ενεργοποιείται σε περίπτωση ηλεκτρικής υπερφόρτωσης. Πιέστε την προς τα μέσα για επαναφορά.

Ο διακόπτης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση ON και το καλώδιο να είναι συνδεδεμένο πριν από την εκτέλεση πίεσης.

4. Κατάλογος εξαρτημάτων

Κωδικός	Εξάρτημα
A	Μηχάνημα πρέσας θερμομεταφοράς
B	Κουτί ελέγχου
C	Καλώδιο τροφοδοσίας
D	Βάση πρέσας για καπέλα
E	Εξάρτημα πρέσας για καπέλα
F	Σφουγγάρι σιλικόνης
G	Κατσαβίδι
H	Κλειδί

5. Βαθμονόμηση της νέας πρέσας θερμομεταφοράς

Από τη ρύθμιση «Medium» (Μεσαία), η υψηλή πίεση επιτυγχάνεται με δεξιόστροφη περιστροφή κατά μία έως δύο στροφές. Η χαμηλή πίεση επιτυγχάνεται με αριστερόστροφη περιστροφή κατά μία έως δύο στροφές. Ο αριθμός των στροφών εξαρτάται από το πάχος του ενδύματος.

22. 1. Περιστρέψτε το κομβίο πίεσης αριστερόστροφα μερικές φορές, ώστε να μειώσετε την πίεση στις πλάκες.
23. 2. Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού στο κάτω μέρος της πλάκας.
24. 3. Κλείστε την περιστροφική πρέσα χρησιμοποιώντας τη λαβή.
25. 4. Τραβήξτε το χαρτί.
26. 5. Εάν το χαρτί μετακινείται έστω και λίγο, περιστρέψτε το κομβίο δεξιόστροφα και δοκιμάστε ξανά.
27. 6. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου το χαρτί να μην μετακινείται καθόλου. Αυτή είναι η ρύθμιση «Medium» (Μεσαία) πίεση.

6. Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου

6.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και έναρξη

Πατήστε τον διακόπτη στην πλευρά του κουτιού ελέγχου θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, πατήστε το κουμπί START μία φορά. Πατήστε το ξανά για επαναφορά.

6.2 Ρύθμιση θερμοκρασίας / χρόνου

Πατήστε μία φορά το κουμπί SETUP για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, δύο φορές για τη ρύθμιση του χρόνου και άλλη μία φορά για έξοδο. Η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου τερματίζεται αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα.

6.3 Αύξηση ή μείωση

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «+» για αύξηση της θερμοκρασίας ή του χρόνου και το πλήκτρο «−» για μείωση.

6.4 Αλλαγή μονάδας θερμοκρασίας

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε ταυτόχρονα «+» και «−» για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας μεταξύ °C και °F.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 232 °C. Μέγιστος χρόνος: 999 δευτερόλεπτα.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: + / − / SETUP / START

7. Διαδικασία χρήσης – Έξυπνος ελεγκτής θερμοκρασίας

7.1 Προετοιμασία πριν από τη χρήση

1. Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του βύσματος τροφοδοσίας και της ηλεκτρικής υποδοχής του ηλεκτρικού πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ασφαλής αγωγός γείωσης.

2. Το θερμαντικό στοιχείο της πρέσας πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή πριν από την ενεργοποίησή της. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και την ηλεκτρική υποδοχή στην πρίζα τοίχου. Θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON.

7.2 Ρύθμιση απαιτούμενης θερμοκρασίας

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης: Πατήστε μία φορά το κουμπί SETUP. Η ένδειξη Temp θα γίνει κόκκινη. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο «+/−» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία θέρμανσης.

Ρύθμιση χρόνου θέρμανσης (εύρος: 0–999 s): Πατήστε το κουμπί SETUP για δεύτερη φορά. Η ένδειξη Time θα γίνει κόκκινη. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο «+/−» για να ρυθμίσετε τον χρόνο θέρμανσης.

Εναλλαγή μεταξύ Fahrenheit και Celsius: Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα «+» και «−» για πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί SETUP για εναλλαγή μεταξύ °C και °F.

7.3 Διαδικασία θερμομεταφοράς σε ένδυμα

28. 1. Περιστρέψτε την πλάκα θερμομεταφοράς προς το πλάι. Στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω το κάτω πάνελ, τοποθετήστε το ένδυμα επίπεδα πάνω στην πλάκα και τοποθετήστε το σχέδιο/μοτίβο πάνω στο ένδυμα.
29. 2. Περιστρέψτε το κομβίο ρύθμισης για να προσαρμόσετε την πίεση. Στη συνέχεια ξεκινήστε την εκτύπωση/θερμομεταφορά.
30. 3. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε το υπόστρωμα/χαλάκι. Συνιστάται η χρήση γαντιών ανθεκτικών στη θερμότητα κατά την αφαίρεση του ενδύματος ή η αναμονή 2–3 λεπτών πριν από την αφαίρεσή του. Προσοχή στη θερμότητα.

8. Αντικατάσταση εξαρτήματος – Πρέσα για καπέλα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση του συνδέσμου.

31. 1. Αποσυνδέστε το βύσμα. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις βίδες στις δύο οπές της πλάκας πίεσης, ώστε να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα.
32. 2. Περιστρέψτε την πλάκα θερμομεταφοράς προς το πλάι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη βάση στήριξης (D).
33. 3. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να σφίξετε τις δύο βίδες που αφαιρέθηκαν προηγουμένως και τοποθετήστε το καπάκι. Το εξάρτημα χρησιμοποιείται για τη θερμομεταφορά σε καπέλα.

9. Μέθοδος εκτύπωσης / θερμομεταφοράς

34. 1. Ρυθμίστε την πίεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας — ούτε υπερβολικά σφιχτή ούτε υπερβολικά χαλαρή.
35. 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON.
36. 3. Η θερμοκρασία αρχίζει να αυξάνεται. Ρυθμίστε την αρχική θερμοκρασία, τη μέγιστη θερμοκρασία και τον χρόνο πίεσης.
37. 4. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στην αρχική θερμοκρασία, ο βομβητής θα εκπέμψει ένα σύντομο ηχητικό σήμα «BEEP».
38. 5. Πατήστε μία φορά το κουμπί START. Στη συνέχεια τοποθετήστε το αντικείμενο (π.χ. μπλουζάκι) στη βάση της πρέσας.
39. 6. Κατεβάστε τη λαβή για να πιέσετε το αντικείμενο.
40. 7. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος και να ακουστεί ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα. Θα ακουστεί παρατεταμένο ηχητικό σήμα διάρκειας περίπου 5 δευτερολέπτων για να σας ενημερώσει ότι η εργασία ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια θα υπάρξει σύντομο ηχητικό σήμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα, το οποίο σας ενημερώνει εάν θέλετε να συνεχίσετε με την επόμενη εργασία. Εάν δεν συνεχίσετε, η θερμοκρασία θα μειωθεί στην αρχική θερμοκρασία.
41. 8. Η εργασία ολοκληρώθηκε. Αφαιρέστε το αντικείμενο και απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας.

9.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας θερμομεταφοράς

Ένδειξη προβλήματος	Πιθανή αιτία / ενέργεια
Αχνό χρώμα	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, η πίεση δεν είναι σωστή ή ο χρόνος πίεσης δεν ήταν αρκετός.
Θολό μοτίβο	Υπερβολικά μεγάλος χρόνος θερμομεταφοράς προκαλεί εξάπλωση του μοτίβου.
Μερικώς θολό μοτίβο	Η θερμότητα δεν κατανεμήθηκε σωστά μέσω της πλάκας θέρμανσης. Αφήστε περισσότερο χρόνο μεταξύ των διαδοχικών εργασιών πίεσης. Η κατανομή της πίεσης μπορεί επίσης να είναι αιτία και μπορεί να ρυθμιστεί μέσω των τεσσάρων ρυθμιστών επιφάνειας της πλάκας. Η ρύθμιση έχει γίνει εργοστασιακά και κανονικά δεν χρειάζεται αλλαγή.
Θαμπή επιφάνεια μοτίβου	Η πίεση είναι υπερβολικά μεγάλη ή η θερμοκρασία πολύ υψηλή.
Σημάδια/χαραγμένο μοτίβο	Ο χρόνος θερμομεταφοράς είναι υπερβολικά μεγάλος.
Διαφορετικό χρώμα μοτίβου	Η πίεση δεν είναι σωστή ή το χαρτί μεταφοράς είναι χαμηλής ποιότητας.
Κολλημένο χαρτί	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή το μελάνι εκτύπωσης είναι χαμηλής ποιότητας.

10. Κατασκευαστής και στοιχεία επικοινωνίας

Κατασκευαστής	Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση	4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai, 201800, China.
E-mail	support@vevor.com
Εισαγωγέας Αυστραλίας	SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia.
Εισαγωγέας ΗΠΑ	Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.
Εισαγωγέας Καναδά	MARIFELL LTD., 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Canada, M2J4V6.
Αντιπρόσωπος ΕΚ	VEVOR SUPER TOOLS LIMITED, Office 403, Nesta Business Centre, 4–5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland.
E-mail ΕΚ	service-eu@vevor.com
Τηλέφωνο ΕΚ	+353874373999
Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου	VEVOR TOOL HUB LIMITED, 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom.
E-mail Ην. Βασιλείου	service-uk@vevor.com
Τηλέφωνο Ην. Βασιλείου	+447795204660