ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : QKLRHLXCGKFDV2AOK001V2

VEVOR Επαγγελματική Λιώστρα Σοκολάτας 4 Δοχείων 8,2 kg 1200W Ανοξείδωτη QKLRHLXCGKFDV2AOK001V2

Μοντέλα:

CS-2A (US) / CS-2A (EU) / CS-2A (AU) / CS-2A (UK)
CS-4A (US) / CS-4A (EU) / CS-4A-2 (US) / CS-4A-2 (EU) / CS-4A-2 (UK)
CS-6A-3 (US) / CS-6A-3 (EU) / CS-2C (US) / CS-2C (EU) / MFEP-2 (US)
CS-1L-2 (US) / CS-1L-2 (EU)

---

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό είναι το **πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών**. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος που παραλάβατε.

Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, προς αποφυγή εγκαυμάτων.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται και να απορρίπτεται χωριστά από τα κοινά οικιακά απορρίμματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απαίτηση αυτή ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**. Πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας της:

- Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ηνωμένου Βασιλείου
- Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
- Καναδά

Το προϊόν προορίζεται **αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους από ενήλικες** και δεν αποτελεί παιχνίδι.

Μην τροποποιείτε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει τη συμμόρφωσή του με τα ισχύοντα πρότυπα και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας, καθώς και οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον καθαρισμό.

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ:

- ηλεκτροπληξία,
- πυρκαγιά,
- σοβαρά εγκαύματα,
- τραυματισμό.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για **θέρμανση και μαγείρεμα τροφίμων σε οικιακό ή επαγγελματικό περιβάλλον**. Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής ακυρώνει κάθε εγγύηση και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε σχετική ευθύνη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

2.

Η συσκευή αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της. **Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.** Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα χειριστήρια.

3.

Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε και μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

4.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση.

Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι **δεν παίζουν με τη συσκευή**.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.

5.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέστε τα χειριστήρια στη θέση **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

6.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένο ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας ένα κατεστραμμένο καλώδιο.

Επιστρέψτε τη συσκευή στον κατασκευαστή για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

7.

Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

8.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

9.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην επιτρέπετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

10.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε υγρές επιφάνειες ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμά ηλεκτρικά ή αερίου μάτια ή μέσα σε θερμαινόμενο φούρνο.

11.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα θερμά υγρά.

12.

Η θερμαινόμενη βάση διατηρεί υπολειπόμενη θερμότητα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας.

Μην αγγίζετε τη θερμαινόμενη βάση αμέσως μετά τη χρήση.

Αφήστε την να κρυώσει πριν την αγγίξετε ή τη χειριστείτε.

13.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άνοιγμα του καπακιού κατά τη διάρκεια ή μετά τη λειτουργία.

Ο ατμός που διαφεύγει μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

14.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

15.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση πάνω σε πάγκο.

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον **152 mm (6 ίντσες)** από τον τοίχο και από όλες τις πλευρές της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε **στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια**.

16.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι λαβές έχουν συναρμολογηθεί σωστά στο δοχείο και έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

17.

Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη τη συσκευή όταν περιέχει καυτό λάδι.

18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυχόν διαρροή ή χύσιμο θερμών τροφίμων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.

Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου και μην χρησιμοποιείτε πρίζα που βρίσκεται κάτω από τον πάγκο.

19.

Για μοντέλα με αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας:

Μην αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Εάν το φις αποσυνδεθεί από τη συσκευή, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το στη συσκευή.

20. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.

Η μονάδα τροφοδοσίας δεν απαιτεί λίπανση.

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.

Το προϊόν διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μπλεξίματος ή παραπατήματος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης με την απαραίτητη προσοχή. Ωστόσο, η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ισχύ της συσκευής.

Το καλώδιο προέκτασης δεν πρέπει να κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να προκαλέσει ακούσιο παραπάτημα.

21.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό, ούτε ακόμη και μερικώς.

Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υγρασία.

22.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην καθορισμένη τάση τροφοδοσίας.

23.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

24.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους και πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

25.

Αφαιρείτε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

26.

Προστατεύετε τη συσκευή από ακραίες θερμοκρασίες.

27.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, με εξαίρεση το δοχείο και το καπάκι.

28.

Όταν η συσκευή βρίσκεται στη θέση **OFF**, ο διακόπτης του θερμοστάτη πρέπει να παραμένει στη θέση απενεργοποίησης ή να είναι γυρισμένος πλήρως προς τα αριστερά.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον **6 ιντσών (152 mm)** από τον τοίχο σε κάθε πλευρά.

2.

Βεβαιωθείτε ότι ο εσωτερικός δίσκος βρίσκεται σωστά τοποθετημένος.

3.

Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη επιτοίχια πρίζα.

4.

Αφαιρέστε το εσωτερικό δοχείο και γεμίστε τη συσκευή με νερό έως περίπου το **1/3 της χωρητικότητάς της**.

ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

5.

ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΝΕΡΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

6.

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία, μεταξύ **40–60°C (104–140°F)**.

7.

Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, η **κίτρινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει** και η θέρμανση θα διακοπεί.

8.

Όταν η θερμοκρασία της σοκολάτας πέσει κάτω από την επιθυμητή θερμοκρασία, η θέρμανση θα ενεργοποιηθεί ξανά. Αυτό υποδεικνύεται από την επανενεργοποίηση της κίτρινης ενδεικτικής λυχνίας.

Η συσκευή θα συνεχίσει να θερμαίνει μέχρι η σοκολάτα να φτάσει ξανά στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

9.

Η σοκολάτα λιώνει καλύτερα σε θερμοκρασία **40–60°C (104–140°F)**.

Ποσότητα **35 lb (περίπου 15,9 kg) σοκολάτας** χρειάζεται περίπου **2–4 ώρες** για να λιώσει και συνιστάται η διαδικασία να πραγματοποιείται με το καπάκι τοποθετημένο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΞΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

1.

Η σοκολάτα λιώνει καλύτερα με **χαμηλή, έμμεση και ομοιόμορφη θερμότητα**.

Εάν θερμανθεί πολύ γρήγορα ή σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να καεί.

Για τα περισσότερα είδη σοκολάτας, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η σοκολάτα λιώνει αργά σε θερμοκρασία περίπου **43–46°C (110–115°F)**.

2.

Η σοκολάτα που έχει λιώσει ανομοιόμορφα ή/και έχει καεί θα επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία **θερμοποίησης (tempering)**.

3.

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία και αφήστε τη σοκολάτα να λιώσει αργά και ομοιόμορφα μέχρι να φτάσει στη συγκεκριμένη θερμοκρασία.

Ανακατεύετε κατά διαστήματα.

4.

Διατηρείτε το καπάκι τοποθετημένο στη συσκευή όταν δεν πραγματοποιείτε θερμοποίηση ή όταν δεν διανέμετε σοκολάτα από τη συσκευή.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΗΞΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Για την επαναφορά της συσκευής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Εάν η **στάθμη του νερού στο δοχείο είναι ανεπαρκής**, προσθέστε αμέσως νερό στο δοχείο.

Συνήθως χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά ώστε η θερμοκρασία στο δοχείο να μειωθεί γρήγορα.

Σε αυτό το σημείο, η **ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης** θα ανάψουν ξανά κανονικά και η μηχανή τήξης σοκολάτας θα επανέλθει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΘΕΡΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΞΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ TEMPERING REVOLUTION

1.

Θερμοποιήστε τη σοκολάτα κανονικά σε μηχανή θερμοποίησης σοκολάτας της σειράς **Revolution**.

2.

Όταν ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία **«Ready» (Έτοιμο)**, αυξήστε τη θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή.

3.

Όταν η ποσότητα σοκολάτας στο δοχείο έχει μειωθεί περίπου στο μισό, προσθέστε τη λιωμένη σοκολάτα στους **30°C** πίσω από το διαχωριστικό, ώστε να συμπληρωθεί η ποσότητα στη μηχανή.

4.

Περιμένετε λίγα λεπτά, περίπου **7 λεπτά**, μέχρι η σοκολάτα μπροστά από το διαχωριστικό να γίνει **λεία και γυαλιστερή**.

5.

Προσθέστε επιπλέον **10% μη λιωμένης σοκολάτας** πίσω από το διαχωριστικό.

6.

Βυθίζετε τα προϊόντα σας στη σοκολάτα κανονικά.

7.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντοτε μη λιωμένη σοκολάτα πίσω από το διαχωριστικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.

Η μη λιωμένη σοκολάτα πίσω από το διαχωριστικό συνεχίζει να λιώνει διαρκώς.

ΜΗΝ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ!

2.

Κάθε φορά που προσθέτετε νέα λιωμένη σοκολάτα, περιμένετε λίγα λεπτά ώστε να αναμειχθεί σωστά με την υπάρχουσα σοκολάτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορείτε να παραγάγετε **περισσότερα από 100 lb (περίπου 45 kg) θερμοποιημένης σοκολάτας μέσα σε χρονικό διάστημα 6 ωρών**.

2.

Ο μοναδικός περιορισμός είναι η διαθέσιμη ποσότητα λιωμένης σοκολάτας.

3.

Κατά τη διαδικασία βύθισης, η σοκολάτα δεν πήζει.

Προσαρμόστε τον ρυθμό εργασίας σας στον ρυθμό τήξης της μη λιωμένης σοκολάτας που βρίσκεται στο πίσω διαμέρισμα, καθώς ενδέχεται να λιώνει γρηγορότερα από τον ρυθμό με τον οποίο μπορείτε να βυθίζετε τα προϊόντα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Το διάγραμμα της βάσης δείχνει τη σωστή διαδικασία τοποθέτησης και εγκατάστασης της συσκευής, όπως απεικονίζεται στο εγχειρίδιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1.

Το προσωπικό που πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης πρέπει να διαθέτει **κατάλληλη ηλεκτρολογική κατάρτιση/πιστοποίηση**.

Μην πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

2. Μεταφορά και αποθήκευση

Κατά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα από κραδασμούς και χτυπήματα.

Η συσκευασμένη συσκευή **δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο**.

Πρέπει να αποθηκεύεται σε **καλά αεριζόμενο χώρο**, χωρίς την παρουσία διαβρωτικών αερίων.

Απαγορεύεται η αποθήκευση της συσκευής σε ανεστραμμένη θέση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς	Τύπος φις
CS-2A	Βόρεια Αμερική	AC 120V / 60Hz	800W	Αμερικανικού τύπου
CS-2A	Ευρώπη	AC 220–240V / 50Hz	800W	Ευρωπαϊκού τύπου
CS-2A	Αυστραλία	AC 220–240V / 50Hz	800W	Αυστραλιανού τύπου
CS-2A	Ηνωμένο Βασίλειο	AC 220–240V / 50Hz	800W	Τύπου Ηνωμένου Βασιλείου
CS-4A	Βόρεια Αμερική	AC 120V / 60Hz	1200W	Αμερικανικού τύπου
CS-4A	Ευρώπη	AC 220–240V / 50Hz	1200W	Ευρωπαϊκού τύπου
CS-4A-2	Βόρεια Αμερική	AC 120V / 60Hz	1200W	Αμερικανικού τύπου
CS-4A-2	Ευρώπη	AC 220–240V / 50Hz	1200W	Ευρωπαϊκού τύπου

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς	Τύπος φις
CS-4A-2	Ηνωμένο Βασίλειο	AC 220–240V / 50Hz	1200W	Τύπου Ηνωμένου Βασιλείου
CS-6A-3	Βόρεια Αμερική	AC 120V / 60Hz	1200W	Αμερικανικού τύπου
CS-6A-3	Ευρώπη	AC 220–240V / 50Hz	1200W	Ευρωπαϊκού τύπου
CS-2C	Βόρεια Αμερική	AC 120V / 60Hz	1600W	Αμερικανικού τύπου
CS-2C	Ευρώπη	AC 220–240V / 50Hz	1600W	Ευρωπαϊκού τύπου
MFEP-2	Βόρεια Αμερική	AC 120V / 60Hz	800W	Αμερικανικού τύπου
CS-1L-2	Βόρεια Αμερική	AC 120V / 60Hz	80W	Αμερικανικού τύπου
CS-1L-2	Ευρώπη	AC 220–240V / 50Hz	80W	Ευρωπαϊκού τύπου

ΠΡΟΣΟΧΗ

1.

Η τάση που χρησιμοποιείται για τη συσκευή πρέπει να είναι **ίδια με την τάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος**.

2.

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον **διακόπτη τροφοδοσίας και την ασφάλεια**.

3.

Εάν η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, αποσυνδέστε το φις από την ηλεκτρική πρίζα και ελέγξτε εάν έχει καεί η ασφάλεια.

4.

Συνιστάται η χρήση **ξεχωριστών γραμμών και πριζών** για τις συσκευές, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του ασφαλειοδιακόπτη ή της ασφάλειας χρονικής καθυστέρησης.