ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : QXJSXNQXJ3L000001V2



VEVOR Συσκευή Καθαρισμού Υπερήχων 40kHz 3L από Ανοξείδωτο Ατσάλι, με Θερμαντήρα & Χρονοδιακόπτη QXJSXNQXJ3L000001V2

Μοντέλα KZ-S013, KZ-S2, KZ-S3, KZ-S6, KZ-S10, KZ-S15, KZ-S22, KZ-S30 / JPS-08, JPS-10, JPS-20, JPS-30, JPS-40, JPS-60, JPS-80, JPS-100

Μετάφραση του αγγλικού τμήματος του πρωτότυπου εγχειριδίου VEVOR. Οι κωδικοί μοντέλων και οι τεχνικές τιμές διατηρούνται όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο.

Σημαντική σημείωση

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
4. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές: κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα και γραφεία, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και καταλύματα τύπου bed and breakfast.
5. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε πριν από τη χρήση εάν παρουσιάζει ανωμαλίες. Εάν διαπιστώσετε κάτι ασυνήθιστο, διακόψτε τη χρήση.
6. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας

8. ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερο από μία ώρα κάθε φορά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
9. ΜΗΝ λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υγρό στη δεξαμενή. Η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX και πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστο βάθος 7 cm.
10. ΜΗΝ ρίχνετε αντικείμενα μέσα στη δεξαμενή, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μετατροπέα υπερήχων. Τοποθετείτε τα αντικείμενα απαλά και χρησιμοποιείτε το καλάθι όπου είναι δυνατό.
11. Όσο περισσότερα αντικείμενα τοποθετούνται στο δοχείο, τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητα. Μην επικαλύπτετε τα αντικείμενα. Αφήνετε αρκετό κενό μεταξύ τους.
12. Διατηρείτε το καπάκι κλειστό κατά τη λειτουργία, ώστε να αποφεύγονται πιτσιλίσματα και να μειώνεται η εξάτμιση του υγρού.
13. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
14. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό κατά τη λειτουργία, μην την αγγίξετε. Αποσυνδέστε πρώτα το φις από την πρίζα.
15. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Η αποσυναρμολόγηση επιτρέπεται μόνο από επαγγελματίες.
16. Αποσυνδέετε την τροφοδοσία κατά την πλήρωση ή το άδειασμα της δεξαμενής. Μην ψεκάζετε νερό ή άλλο υγρό πάνω στη συσκευή ή στον πίνακα ελέγχου.
17. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς κατάλληλη γείωση και μην την τοποθετείτε σε μαλακή επιφάνεια όπου μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα εξαερισμού.
18. Μετά τον κύκλο καθαρισμού, θέστε τον διακόπτη θέρμανσης στη θέση OFF και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
19. Προσέχετε κατά την προσθήκη ή αφαίρεση αντικειμένων, καθώς το υγρό μπορεί να είναι ζεστό. Το υγρό που εκτοπίζεται πρέπει να σκουπίζεται αμέσως.
20. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή έκτακτης ανάγκης, διακόψτε την τροφοδοσία αφαιρώντας το φις από την πρίζα.
21. Όταν απαιτείται θέρμανση, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από τα 2/3 της δεξαμενής.
22. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις. Πριν από τον καθαρισμό αφαιρείτε τον σύνδεσμο τροφοδοσίας και στεγνώνετε την είσοδο της συσκευής πριν από την επόμενη χρήση.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα λειτουργίας του εξοπλισμού. Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις: (1) το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η συσκευή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν

εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ προϊόντος και δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο του δέκτη.
- Ζητήστε βοήθεια από τον προμηθευτή ή από έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου από ανατροπή: ΜΗΝ κάθεστε και ΜΗΝ στέκεστε πάνω στη συσκευή.
- Μετά από επανειλημμένη συνεχόμενη χρήση, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτοπροστασία λόγω υπερθέρμανσης. Η λειτουργία αποκαθίσταται μετά από περίπου 5 λεπτά.
- Μη ρίχνετε νερό απευθείας από τη βρύση. Η εισροή νερού στη συσκευή και στους διακόπτες τροφοδοσίας θα προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μην προσθέτετε στο νερό καθαρισμού αντιτοξικούς, αποστειρωτικούς ή όξινους διαλύτες. Μπορεί να αλλοιωθεί η ρητίνη και να προκληθεί ζημιά στον ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μην καθαρίζετε μαργαριτάρια και άλλα αντικείμενα με επιφανειακή σκληρότητα Mohs μικρότερη από 8. Μπορεί να προκληθεί ζημιά, αποχρωματισμός ή απώλεια γυαλάδας.
- Μην καθαρίζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα δαχτυλίδια ή κολιέ με πολύτιμους λίθους και διαμάντια. Οι λίθοι μπορεί να αποκολληθούν.
- Μη χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με τηλεόραση, ραδιόφωνο ή υπολογιστή. Ενδέχεται να επηρεαστεί η εικόνα ή να προκληθεί θόρυβος.
- Προστατεύετε τη συσκευή από πτώσεις και ισχυρούς κραδασμούς, καθώς μπορεί να προκληθούν θραύση, παραμόρφωση ή δυσλειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	KZ-S30 / JPS-100	KZ-S22 / JPS-80	KZ-S15 / JPS-60	KZ-S10 / JPS-40
Διαστάσεις προϊόντος (Μ×Π×Υ), mm	530×330×325	530×330×275	355×325×275	330×270×275
Διαστάσεις συσκευασίας, mm	635×405×380	635×405×330	425×380×325	400×300×325
Καθαρό βάρος, kg	12	11,2 / 10,35	7,6 / 8,4	6
Μικτό βάρος, kg	13,55	12,5	8,6 / 9,2	6,7
Χωρητικότητα, L	30	22	15	10
Συχνότητα υπερήχων, kHz	40	40	40	40
Ισχύς υπερήχων, W	600	480	360	240
Ισχύς θέρμανσης, W	600	600	450 / 400	300 / 400

Μοντέλο	KZ-S6 / JPS-30	KZ-S3 / JPS-20	KZ-S2 / JPS-10	KZ-S013 / JPS-08
Διαστάσεις προϊόντος, mm	325×175×275	265×165×225	175×165×210	175×165×195
Διαστάσεις συσκευασίας, mm	395×225×325	310×210×280	223×207×260	223×207×240
Καθαρό βάρος, kg	4,6	3,15 / 2,95	2,25	1,9
Μικτό βάρος, kg	5,15	3,53 / 3,4	2,5	2,15
Χωρητικότητα, L	6 / 6,5	3	2	1,3
Συχνότητα	40	40	40	40

υπερήχων, kHz				
Ισχύς υπερήχων, W	180	120	60	60
Ισχύς θέρμανσης, W	300	150	150	100

Χρόνος ρύθμισης: 0–30 λεπτά. Θερμοκρασία ρύθμισης: 0–80 °C. Οι προδιαγραφές, η εμφάνιση και ο σχεδιασμός ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Καλάθι καθαρισμού (εκτός από τα μοντέλα KZ-S013/JPS-08).
- Καλώδιο τροφοδοσίας (το φις που απεικονίζεται είναι ενδεικτικό και εξαρτάται από το προϊόν).
- Μικρό καλάθι καθαρισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Συχνότητα υπερήχων 40 kHz.
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 0–80 °C.
- Ανεξάρτητα ρυθμιζόμενος χρόνος καθαρισμού 0–30 λεπτά.
- Όλες οι συσκευές διαθέτουν καλάθι για τον καθαρισμό εξαρτημάτων.
- Μοντέλα χωρητικότητας 6 λίτρων και άνω διαθέτουν αποστράγγιση 1/2 ίντσας.
- Υλικό δεξαμενής και περιβλήματος: ανοξείδωτος χάλυβας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν	Ενδεικτικά είδη
Γυαλιά	Γυαλιά οράσεως χωρίς μεμβράνη UV, σκελετοί από ταρταρούγα.
Είδη γραφείου	Χάρακες, ψαλίδια, στυλό, σφραγίδες κ.λπ.
Καθημερινά είδη	Οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, χτένες κ.λπ.
Κοσμήματα	Δαχτυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια κ.λπ.
Είδη σερβιρίσματος	Μεταλλικά και κεραμικά σκεύη, οδοντοστοιχίες κ.λπ.

Αντικείμενα ακατάλληλα για καθαρισμό με υπερήχους

- Ξύλινα αντικείμενα.
- Πολύτιμοι λίθοι με μαλακότερη επιφάνεια.
- Αντικείμενα με επίστρωση ή φινίρισμα χαμηλής αντοχής, όπως σκελετοί από ταρταρούγα, μαργαριτάρια, οπάλια, σμαράγδια, κοράλλια, ελεφαντόδοντο, πέτρες και λακαρισμένα αντικείμενα.
- Κοσμήματα με συγκολλημένους πολύτιμους λίθους.
- Αντικείμενα με γρατζουνιές ή ρωγμές.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση υπολειμμάτων οδοντιατρικού γύψου, οδοντιατρικού κεριού, κίτρινων ή μαύρων λεκέδων από κερί και λεκέδων καπνίσματος από οδοντιατρικό κερί. Ενδέχεται επίσης να μην καθαρίζονται πλήρως σταθεροποιητικά υλικά που έχουν στερεωθεί σε οδοντοστοιχίες.

Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση αποχρωματισμού και σκουριάς από μέταλλα και πολύτιμα μέταλλα. Ο καθαρισμός κοσμημάτων με συγκολλημένους λίθους, διαμαντένιων κολιέ και δαχτυλιδιών μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση των λίθων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

23. Ανοίξτε το καπάκι, προσθέστε καθαρό νερό και τοποθετήστε τα αντικείμενα στη δεξαμενή. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη δεν υπερβαίνει την ένδειξη MAX. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
24. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή της συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε τον στην πρίζα.
25. Πατήστε σύντομα το κουμπί TIME για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και στη συνέχεια πατήστε σύντομα το ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία.
26. Για παύση, πατήστε σύντομα ON/OFF. Η αντίστροφη μέτρηση σταματά. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
27. Για νέα επιλογή χρόνου, κρατήστε πατημένο το ON/OFF μέχρι η συσκευή να επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και πατήστε TIME.
28. Μετά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή, ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε τα αντικείμενα, αδειάστε το βρόμικο νερό, καθαρίστε και σκουπίστε τη δεξαμενή.

Σημείωση: Αδειάζετε το νερό από το πλάι.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

29. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή με τη δοσομετρική κούπα μέχρι τη γραμμή που αντιστοιχεί στο μισό της δεξαμενής. Καθαρίστε με μαλακό σφουγγάρι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
30. Προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό στη σύνδεση τροφοδοσίας στο κάτω μέρος της δεξαμενής.
31. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τα αντικείμενα με καθαρό νερό. Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στη σύνδεση τροφοδοσίας.
32. Για δύσκολους λεκέδες, βρέξτε καθαρό πανί με νερό και σκουπίστε. Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στον διακόπτη ή στη σύνδεση τροφοδοσίας.
33. Μετά το σκούπισμα, στεγνώστε τη συσκευή με στεγνό πανί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο πρέπει να συλλέγονται χωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Δεν απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.