

HOMCOM

Popular Products for Home

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : C30-049V00RD



HOMCOM Κόκκινο Σταντ Μοτοσυκλέτας 544 kg με Διαστάσεις Forcelle U και L, Ροδάκια και Αντιολισθητικά Μαξιλάρια C30- 049V00RD

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.**

ΠΙΣΩ ΣΤΑΝΤ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

Παρελκόμενα

- ① 1 τεμ. – Κύριο πλαίσιο
 - ② 2 τεμ. – Πλαίσια τροχών
 - ③ 4 τεμ. – Τροχοί
 - ④ 2 σετ – Βίδες M10, ροδέλες και σετ ασφαλιστικών παξιμαδιών
 - ⑤ 2 τεμ. – Βίδες με πλαστικό κάλυμμα
 - ⑥ 4 τεμ. – Πλαστικά εξαρτήματα σύσφιξης
 - ⑦ 4 τεμ. – Βίδες M8
 - ⑧ 2 τεμ. – Αντάπτορες τύπου πιρουνιού
 - ⑨ 2 τεμ. – Αντάπτορες τύπου paddle
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 1

Τοποθετήστε τους τροχούς και στις δύο πλευρές των πλαισίων και, στη συνέχεια, εισαγάγετε και τα δύο πλαίσια με τους τροχούς στο κύριο πλαίσιο.

Βήμα 2

Περάστε τις βίδες M8 μέσα από τις οπές των εξαρτημάτων σύσφιξης και του πλαισίου. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο σύνδεσης καλύπτεται και στις δύο πλευρές από τα εξαρτήματα σύσφιξης.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε τις ροδέλες και χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία για να σφίξετε τις ασφαλιστικές βίδες/παξιμάδια.

Βήμα 3

Χαλαρώστε τις βίδες και στις δύο πλευρές, στο επάνω μέρος του πλαισίου με τους τροχούς. Τοποθετήστε τους κατάλληλους αντάπτορες, **τύπου paddle ή τύπου πιρουνιού**, ανάλογα με το μοντέλο της μοτοσικλέτας σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PADDLE

1.

Χαλαρώστε τις βίδες στο επάνω μέρος, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης των αντάπτορων.

2.

Μετακινήστε το σταντ και βεβαιωθείτε ότι ο πίσω τροχός της μοτοσικλέτας βρίσκεται στο κέντρο του πλαισίου.

3.

Ρυθμίστε τη θέση των αντάπτορων τύπου paddle ώστε να αντιστοιχεί στο πλάτος του **διπλού ψαλιδιού της μοτοσικλέτας** και, στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα με το πλαστικό κάλυμμα.

4.

Σηκώστε το σταντ χρησιμοποιώντας τη λαβή και μετακινήστε το έτσι ώστε οι αντάπτορες να βρίσκονται κάτω από το ψαλίδι.

Στη συνέχεια, πιέστε το σταντ προς τα κάτω, ώστε να ανυψωθεί ο πίσω τροχός της μοτοσικλέτας.

Βεβαιωθείτε ότι οι αντάπτορες τύπου **paddle** εφάπτονται σταθερά στο ψαλίδι της μοτοσικλέτας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ

1.

Χαλαρώστε τις βίδες στο επάνω μέρος, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης των αντάπτωρων.

2.

Μετακινήστε το σταντ και βεβαιωθείτε ότι ο πίσω τροχός της μοτοσικλέτας βρίσκεται στο κέντρο του πλαισίου.

3.

Ρυθμίστε τη θέση των αντάπτωρων τύπου πιρουνιού ώστε να αντιστοιχεί στο πλάτος των **bobbins/σημείων ανύψωσης** της μοτοσικλέτας και στις δύο πλευρές. Στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα με το πλαστικό κάλυμμα.

4.

Σηκώστε το σταντ χρησιμοποιώντας τη στρογγυλή λαβή και μετακινήστε το έτσι ώστε οι αντάπτορες τύπου πιρουνιού να βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα σημεία ανύψωσης (**bobbins**).

Στη συνέχεια, πιέστε το σταντ προς τα κάτω, ώστε να ανυψωθεί ο πίσω τροχός της μοτοσικλέτας.

Βεβαιωθείτε ότι οι αντάπτορες τύπου πιρουνιού εφαρμόζουν σταθερά πάνω στα σημεία ανύψωσης (**bobbins**).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Κρατάτε πάντοτε το σταντ μακριά από παιδιά.
- Ελέγχετε ότι το σταντ βρίσκεται σε καλή και ασφαλή κατάσταση πριν από κάθε χρήση.

Στοιχεία κατασκευαστή / εισαγωγέα

Το αγγλικό τμήμα της σελίδας 7 αναφέρει ότι το προϊόν έχει εισαχθεί από την **Aosom LLC**, Wilsonville, Oregon, ΗΠΑ, και ότι είναι **Κατασκευασμένο στην Κίνα**. Για ερωτήσεις, παρέχονται επίσης στοιχεία επικοινωνίας του customer service των ΗΠΑ και του Καναδά.

Στοιχεία επικοινωνίας – ΗΠΑ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

Τηλέφωνο: 001-877-644-9366
Email: customerservice@aosom.com

Εισαγωγέας: Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd
Wilsonville, OR 97070
USA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Στοιχεία επικοινωνίας – Καναδάς

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

Τηλέφωνο: 416-792-6088
Email: customerservice@aosom.ca

Εισαγωγέας: Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307
Markham, Ontario, Canada
L3R 4B9

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ