

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PYJ150WLDS002A4K5V2 / PYJ100WLDS00LFCS4V2 /
YWPYQ150W220VO5NEV2 / PYJQDDY200LFAKTGUV2 /
PYJQDDY360LF5JO5YV2



Απορροφητήρας Καπνού Κολλήσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ (USER INFORMATION)

Αγαπητοί Χρήστες,

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω

προφυλάξεις ασφαλείας για να αποφύγετε **πυρκαγιά ή τραυματισμό**:

- **Απαγορεύεται** η χρήση του προϊόντος σε περιβάλλοντα με **υψηλή θερμοκρασία** (άνω των **80°C**), εύφλεκτα, εκρηκτικά ή με υψηλή συγκέντρωση λιπαρών.
- Όταν η συσκευή **δεν χρησιμοποιείται** για μεγάλο χρονικό διάστημα, **αποσυνδέστε την** από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός.
- Η απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα καπνού και της πηγής καπνού επηρεάζει άμεσα την απόδοση καπνίσματος. (**Σύσταση VEVOR**: Για σωλήνα καπνίσματος από μπαμπού, η απόσταση θα πρέπει να είναι **10-15cm**).
- Όσο **μεγαλύτερος** είναι ο σωλήνας, τόσο **πιο αδύναμη** είναι η απόδοση καπνίσματος (**Σύσταση VEVOR**: Ρυθμίστε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα ή του κλιματιστικού για να μειώσετε την επίδραση των ρευμάτων αέρα).
- Όσο **πιο μακρύτερος** είναι ο σωλήνας, τόσο **μικρότερη** είναι η απόδοση καπνίσματος (**Σύσταση VEVOR**: Το μήκος του σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **1,4m**).
- Όσο πιο συχνά αλλάζετε τον σωλήνα, τόσο πιο αδύναμη είναι η απόδοση καπνίσματος (**Σύσταση VEVOR**: Αποφύγετε περιττές συνδέσεις και καμπές).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (IMPORTANT SAFEGUARDS)

Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο πριν επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε, χρησιμοποιήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε **ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (WARNING):

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο **πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε** αυτό το καθαριστικό αέρα με οποιαδήποτε **συσκευή ρύθμισης ταχύτητας** σε στερεά κατάσταση.
- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το καθαριστικό αέρα αν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένα. Απορρίψτε το ή επιστρέψτε το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο ή/και επισκευή.
- **ΜΗΝ** περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, μοκέτες ή πατάκια.
- **ΜΗΝ** τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές.
- Φροντίστε να τοποθετείτε το καλώδιο σε σημεία όπου δεν θα εμποδίζει την κυκλοφορία και δεν θα αποτελεί κίνδυνο για ανατροπή.
- **Αποσυνδέστε** τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση.
- **Τακτικός Έλεγχος**: Ελέγχετε τακτικά το καθαριστικό αέρα για σημάδια δυσλειτουργίας. Σταματήστε τη χρήση αν παρατηρήσετε κατεστραμμένο

φικ, καλώδιο ή συσκευή, υπερβολικό θόρυβο, δυσάρεστη οσμή ή υπερθέρμανση.

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ (CHILDREN USE)

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά **άνω των 8 ετών** και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, **εφόσον επιβλέπονται** ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγονται.
- **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν** με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη **δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά** χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, **πρέπει να αντικατασταθεί** από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή άλλο ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κίνδυνος.

ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (OTHER SAFETY RULES)

1. **Αποσυνδέστε** την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε συντήρηση του καθαριστή αέρα, του κινητήρα ή του κουτιού σύνδεσης.
2. Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται **από εξειδικευμένο προσωπικό** σύμφωνα με όλους τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για κατασκευές με **αντίσταση στη φωτιά**.
3. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς **οικοδομικούς, ηλεκτρικούς και κανόνες ασφαλείας**, καθώς και τους κανονισμούς **NEC (National Electrical Code)** και **OSHA (Occupational Safety and Health Act)**.
4. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι **σύμφωνη** με τις παραμέτρους εισόδου της συσκευής.
5. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι **σωστά γειωμένη**.
6. **Μην λυγίζετε ή στρίβετε** τα καλώδια τροφοδοσίας.
7. **Μην** χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αποβάλλετε επικίνδυνους ή εκρηκτικούς ατμούς.
8. Ο καθαριστής αέρα πρέπει **πάντα** να αερίζεται προς το εξωτερικό και να **συμμορφώνεται** με τους τοπικούς κανονισμούς.
9. Πριν από οποιαδήποτε **συντήρηση ή καθαρισμό** της συσκευής, **απενεργοποιήστε** την παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα και **κλειδώστε** τον για να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.
10. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο **όπως προβλέπεται** από τον κατασκευαστή. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την **υποστήριξη πελατών**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (SAVE THESE INSTRUCTIONS)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC (FCC INFORMATION)

ΠΡΟΣΟΧΗ (CAUTION):

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την υπεύθυνη εταιρεία συμμόρφωσης μπορεί να **ακυρώσουν** την άδεια χρήσης της συσκευής από τον χρήστη!

Αυτή η συσκευή **συμμορφώνεται** με το **Μέρος 15** των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτό το προϊόν **μπορεί** να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτό το προϊόν **πρέπει** να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που **ενδέχεται** να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (WARNING):

Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την υπεύθυνη εταιρεία συμμόρφωσης μπορεί να **ακυρώσουν** την άδεια χρήσης του προϊόντος από τον χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ FCC (FCC NOTE)

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι **συμμορφώνεται** με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το **Μέρος 15** των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν **λογική προστασία** από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Πιθανές Παρεμβολές (Potential Interference)

- Αυτό το προϊόν **παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει** ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.
- Ωστόσο, **δεν υπάρχει εγγύηση** ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.
- Αν αυτό το προϊόν προκαλέσει **επιβλαβείς παρεμβολές** στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να επιβεβαιωθούν απενεργοποιώντας και επανενεργοποιώντας το προϊόν, προτείνεται να δοκιμάσετε τα παρακάτω μέτρα:

Προτεινόμενα Μέτρα Αντιμετώπισης (Recommended Interference Mitigation Measures)


- **Αλλάξτε προσανατολισμό ή μετακινήστε** την κεραία λήψης.
- **Αυξήστε** την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- **Συνδέστε** το προϊόν σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν **έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης** για βοήθεια.

ΔΟΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (APPEARANCE STRUCTURE)

Το **VEVOR XF180/XF250** είναι ένας **καθαριστής καπνού** μικρού όγκου, με **τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες** στη βάση για ευέλικτη μετακίνηση και εύκολη τοποθέτηση. Ο **σωλήνας καπνίσματος** μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες θέσεις, καθιστώντας τον κατάλληλο για **όλους τους τύπους** πάγκων εργασίας. Ο **καθαρισμένος αέρας** πληροί την πιστοποίηση **PONYEIA** και το νέο φίλτρο είναι **κυλινδρικό**, προσφέροντας **μεγαλύτερη ανοχή στη σκόνη**. Διαθέτει **τριών επιπέδων ρύθμιση ταχύτητας**, επιτυγχάνοντας **μέγιστη ροή 180-250 m³/h**.

Κύρια Συστατικά (Main Components)

1. Bamboo Tube (Μπαμπού Σωλήνας)
2. Smoke Hood (Κουκούλα Καπνού)
3. Top Cover (Άνω Κάλυμμα)
4. Flange (Φλάντζα)
5. Hasp (Κλείστρο)
6. Host (Κεντρική Μονάδα)
7. Power Cord Interface (Υποδοχή Καλωδίου Ρεύματος)
8. Switch (Διακόπτης)
9. Castor Wheel (Περιστρεφόμενη Ρόδα)



ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (PACKING LIST)

Ελέγξτε προσεκτικά τα παρακάτω εξαρτήματα. Αν λείπει κάποιο ή είναι κατεστραμμένο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή τον προμηθευτή σας

Περιεχόμενο (Item)	Ποσότητα (Quantity)
Κύρια Μονάδα (Main Machine)	1
Καλώδιο Ρεύματος (Power Line)	1
Σωλήνας Απορρόφησης Καπνού (Smoke Absorbing Pipe)	1
Κάρτα Εγγύησης (Warranty Card)	1
Εγχειρίδιο Χρήσης (Operation Manual)	1
Φίλτρο Πρωτογενούς Φιλτραρίσματος (Primary Filtering)	1
Φίλτρο H11 HEPA	1
Φίλτρο Κύριου Φιλτραρίσματος (Main-effect Filtering)	1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATION INSTRUCTIONS)

- **Τάση Ρεύματος:**
 - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται εντός των καθορισμένων **ονομαστικών ορίων τάσης** (σύμφωνα με την πινακίδα ισχύος στη συσκευή).
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν η τάση είναι **πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή**.
 - Αν παρατηρήσετε ότι η τάση είναι **ασταθής, απενεργοποιήστε** τη συσκευή και **αποσυνδέστε** την από την πρίζα.
- **Θερμοκρασία Περιβάλλοντος:**
 - Η **θερμοκρασία περιβάλλοντος** των αερίων και της σκόνης που εισέρχονται στο σύστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους **50°C**.
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής πάνω ή κάτω από αυτή τη θερμοκρασία.
- **Υγρασία Περιβάλλοντος:**
 - Η **υγρασία** του αέρα εισόδου πρέπει να είναι **40%-80%**.
 - Η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη φθορά του φίλτρου και ζημιά στα εσωτερικά κυκλώματα της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η υγρασία είναι πάνω από **80%**.
- **Φίλτρο (Filter Use):**
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής **χωρίς φίλτρο**.
 - Η άμεση εισπνοή αιθάλης ή σωματιδίων σκόνης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ανεμιστήρα και στο σύστημα ελέγχου.
 - Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τακτικά και το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται για να διατηρείται σε **καλή κατάσταση**.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (REPLACEMENT AND MAINTENANCE OF FILTRATION SYSTEM)

Όταν το φίλτρο της συσκευής σας έχει μειωμένη απόδοση ή όταν ο πυρήνας του φίλτρου αποτυγχάνει να απομακρύνει τις οσμές:

- Χρησιμοποιήστε το σωλήνα φίλτρου **αυστηρά** σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Αντικαταστήστε το φυσίγγιο φίλτρου με **γνήσιο ανταλλακτικό**.
- **Μην** ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής για συντήρηση. Το αυτοκόλλητο εγγύησης στο περίβλημα της συσκευής είναι η **μόνη απόδειξη** για την παροχή εγγύησης.
- **Μην αφαιρείτε** ή καταστρέφετε το αυτοκόλλητο εγγύησης.

Βασικές Λειτουργίες (Key Point Operation)

- Πατήστε **μία φορά** - Χαμηλή ταχύτητα (**Low**)
- Πατήστε **δύο φορές** - Μεσαία ταχύτητα (**Mid-Range**)
- Πατήστε **τρεις φορές** - Υψηλή ταχύτητα (**Upscale**)
- Πατήστε **τέσσερις φορές** - Απενεργοποίηση (**Shutdown**)

Διαδικασία Αντικατάστασης Φίλτρου (Replacement Process)

1. **Ανοίξτε** και τις δύο πλευρές των **κλειδώσεων** και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα της συσκευής.
2. **Αφαιρέστε** το κορεσμένο φίλτρο.
3. **Τοποθετήστε** το νέο φίλτρο στη θέση του, μέσα στη θήκη της συσκευής, και κλείστε τις κλειδώσεις.
4. **Σιγουρευτείτε** ότι το επάνω κάλυμμα είναι σωστά τοποθετημένο στο κουτί.

⚠ Σημείωση (NOTES):

- **Μην** ασκείτε υπερβολική δύναμη για να πιέσετε το φίλτρο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κουτί ή στις κλειδώσεις.



Απαιτήσεις (Requirements)

- Ο πυρήνας του φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται **τακτικά** για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Πριν από την αντικατάσταση και τη συντήρηση του φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι η **παροχή ρεύματος** είναι **αποσυνδεδεμένη**.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από **μη τήρηση** των οδηγιών χρήσης.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (Bamboo Tube Maintenance)

- Ο σωλήνας καπνίσματος πρέπει να **καθαρίζεται τακτικά** για να αποφεύγεται η ταχεία απόφραξη του φίλτρου.
- Όταν η **ικανότητα απορρόφησης** μειώνεται, ελέγξτε αν το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.
- Κατά την τοποθέτηση νέου φίλτρου, καταγράψτε την **ημερομηνία** αντικατάστασης.
- Κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του φίλτρου, **χρησιμοποιήστε γάντια** και αποφύγετε την επαφή με τη φίλτρανση για να αποτρέψετε παραμόρφωση ή ζημιά στο φίλτρο.
- Ο **συναγερμός** αντικατάστασης φίλτρου ενεργοποιείται μετά από **2500 ώρες** λειτουργίας της μηχανής.

Δομή Φίλτρου (Filter Replacement Alarm)

1. **Επίπεδο 1: Φίλτρο Πρωτογενούς Φιλτραρίσματος (Primary Filtering)**
 - **PM50**
 - **Κύκλος Αντικατάστασης:** 7 έως 30 ημέρες
2. **Επίπεδο 2: Εσωτερικό Φίλτρο (Internal Filter)**
 - **PM0.5**
 - **Κύκλος Αντικατάστασης:** 3 έως 6 μήνες
3. **Επίπεδο 3: Σύνθετο Φίλτρο (Composite Carbon, Medium Effect External Filter)**
 - **Απορρόφηση επιβλαβών αερίων**
 - **Κύκλος Αντικατάστασης:** 6 έως 12 μήνες

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (FAULT HANDLING)

 **Προσοχή:** Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν ελέγξετε ή επισκευάσετε τον εξοπλισμό.

Πρόβλημα 1: Αδύναμη Ροή Αέρα

- **Φαινόμενο:** Το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά η ένταση του αέρα είναι **αδύναμη** και η δύναμη εισπνοής έχει μειωθεί σημαντικά.
 - **Αιτία:**
 - Ο **αέρας** ενδέχεται να είναι **φραγμένος** ή το φίλτρο δεν μπορεί να φτάσει σε κορεσμό.
 - Ελέγξτε αν υπάρχει απόφραξη στον σωλήνα εισαγωγής αέρα ή αν κάτι εμποδίζει την είσοδο του αέρα.
 - **Λύση:**
 - Αν δεν υπάρχει διαφορά στην επιθεώρηση και τη θεραπεία του φίλτρου, αλλά η ροή του αέρα παραμένει αδύναμη, **αντικαταστήστε** το φίλτρο.
-

Πρόβλημα 2: Αυτόματη Απενεργοποίηση

- **Φαινόμενο:** Η συσκευή **απενεργοποιείται αυτόματα** αμέσως μετά την ενεργοποίηση.
- **Αιτία:**
 - Η **αντίσταση** του φίλτρου είναι πολύ υψηλή ή υπάρχει **εμπόδιο** στο επάνω κάλυμμα του φίλτρου.
- **Λύση:**
 - Ελέγξτε το **εσωτερικό** του καλύμματος για ξένα αντικείμενα.
 - Ελέγξτε αν η θέση του φίλτρου είναι σωστή και κάντε επανεκκίνηση με το φίλτρο στη σωστή θέση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (SPECIFICATION PARAMETER)

Χαρακτηριστικό (Parameter)	Σειρά XF180 (XF180 Series)	Σειρά XF250 (XF250 Series)
Είσοδος Αέρα (Air Inlet)	φ65mm	φ65mm
Τάση (Voltage)	110-120V (USA) / 220-240V (EU, AUS)	110-120V (USA) / 220-240V (EU, AUS)
Μέγιστη Ισχύς (Maximum Power)	100W	150W
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο (No-load Speed)	5800	5800
Ταχύτητα Αέρα (Air Velocity)	17.4m/s	24m/s
Επίπεδο Θορύβου (Noise Level)	<70dB	<70dB
Μήκος Σωλήνα (Length Of Duct)	1.2m	1.2m
Ροή Συστήματος (System Traffic)	240m ³ /h	332m ³ /h
Διαστάσεις Κύριας Μονάδας (Dimensions Of Main Unit)	265x265x335mm	265x265x430mm
Βάρος (Weight)	8.5KG	10.1KG
Σύστημα Φιλτραρίσματος (Deploy)	Pre-filter+H11+Main Filter	Pre-filter+H11+Main Filter
Αριθμός Στρώσεων (Layer Number)	3	3

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οδηγία Ανακύκλωσης (Recycling Directive)

Αυτό το προϊόν **συμμορφώνεται** με την **Οδηγία 2012/19/EC** της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Το σύμβολο με τον διαγραμμένο τροχό υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί **ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων** στην Ε.Ε.
- Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο **δεν πρέπει** να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε **σημεία ανακύκλωσης** για την ηλεκτρονική και ηλεκτρική συσκευή.

Οδηγία Ανακύκλωσης (Recycling Directive)

Αυτό το προϊόν **συμμορφώνεται** με την **Οδηγία 2012/19/EC** της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Το σύμβολο με τον διαγραμμένο τροχό υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί **ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων** στην Ε.Ε.
- Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο **δεν πρέπει** να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε **σημεία ανακύκλωσης** για την ηλεκτρονική και ηλεκτρική συσκευή.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (USE REFERENCE)



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (ACCESSORIES INSTALLATION)



1. Σύνδεση Σωλήνα Καπνίσματος (Connecting the Smoke Absorbing Pipe)
 - Συνδέστε τον σωλήνα απορρόφησης καπνού στην είσοδο αέρα της κύριας μονάδας.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι καλά στερεωμένος για να αποφεύγεται η απώλεια ισχύος αναρρόφησης.
2. Τοποθέτηση Φίλτρου (Filter Installation)
 - Αφαιρέστε το κάλυμμα της κύριας μονάδας και τοποθετήστε τα φίλτρα στη σωστή σειρά: Προ-φίλτρο (Pre-filter), H11 HEPA, Κύριο φίλτρο (Main Filter).
 - Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και κλείστε καλά τις κλειδώσεις.
3. Στερέωση Τροχών (Castor Wheel Installation)
 - Εάν απαιτείται, τοποθετήστε τους περιστρεφόμενους τροχούς στη βάση της μονάδας για εύκολη μετακίνηση.
4. Σύνδεση Καλωδίου Ρεύματος (Power Cord Connection)
 - Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην κατάλληλη πρίζα, σύμφωνα με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ισχύος της συσκευής (110-120V (USA) / 220-240V (EU, AUS)).

Προειδοποίηση:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα πριν από την εγκατάσταση των εξαρτημάτων.
- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καλά στερεωμένα και ότι δεν υπάρχουν διαρροές αέρα.