ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : YJJG1010135KNQWR8V0



VEVOR Πνευματικό Εργαλείο Πρέσας AM-10, Αεροκίνητη Πρέσα Ακροδεκτών έως 16mm² με 10 Σετ Μήτρες YJJG1010135KNQWR8V0

Μοντέλο: AM-10

Μοντέλο AM-10 — Γενικές πληροφορίες

Το παρόν αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του πρωτότυπου εγχειριδίου. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη χρήση του προϊόντος, φοράτε προστατευτικά ακοής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη χρήση του προϊόντος, φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη χρήση του προϊόντος, φοράτε γάντια.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, για την προστασία της ασφάλειάς σας.

1. Πριν από τη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τη μέθοδο λειτουργίας και τις τεχνικές παραμέτρους.

2. Κλείστε το κάλυμμα πριν από τη χρήση.

3. Μέσο λειτουργίας του εξοπλισμού: πεπιεσμένος αέρας.

4. Θερμοκρασία λειτουργίας και ροής: 5–60 °C.

5. Ο αέρας που τροφοδοτεί τον κύλινδρο πρέπει να διέρχεται από φίλτρο αέρα με στοιχείο φίλτρανσης 40 μm πριν από τη λειτουργία.

6. Καθαρίστε όλους τους σωλήνες και τα εξαρτήματα σύνδεσης του κυκλώματος αέρα, ώστε να προστατεύεται ο κύλινδρος.

7. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, λάβετε μέτρα για την αποφυγή παγώματος του συστήματος.

8. Συνιστάται η λίπανση του κυλίνδρου πριν από τη λειτουργία, π.χ. με προσθήκη λιπαντήρα ψεκασμού στη γραμμή παροχής αέρα. Συνιστάται λάδι στροβίλου 1# ISO VG32.

9. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

10. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά.

2. Περιγραφή προϊόντος

Το μηχάνημα κινείται από κύλινδρο διπλής ενέργειας και προσφέρει υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα ως προς τη δύναμη και την ταχύτητα σύσφιξης. Είναι κατάλληλο για τη σύσφιξη πολλών τύπων ακροδεκτών. Τα σετ μητρών είναι εναλλάξιμα με τα αντίστοιχα σετ των χειροκίνητων εργαλείων σύσφιξης. Διατίθενται διαφορετικά σετ μητρών για διάφορες εφαρμογές.

Βασικά μέρη που επισημαίνονται στο σχέδιο:

- Λαβή μεταφοράς
- Πλάκα στερέωσης
- Θύρα αέρα OUT1
- Θύρα αέρα OUT2

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή	**AM-10**
Κατάλληλη πίεση αέρα	0,5–0,7 MPa
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	1,0 MPa
Μέγιστη ικανότητα σύσφιξης	Μονωμένος ακροδέκτης έως 16 mm²
Εξωτερικές διαστάσεις	283 × 97 × 140 mm

4. Έλεγχος παρελκομένων πριν από τη λειτουργία

Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν τα ακόλουθα παρελκόμενα:

A/A	**Παρελκόμενο**
1	Πνευματική πρέσα σύσφιξης ακροδεκτών
2	Ποδοκίνητη βαλβίδα αέρα
3	Λευκός σωλήνας αέρα
4	Πορτοκαλί σωλήνας αέρα
5	Μήτρες σύσφιξης
6	Κλειδί τύπου L για τη συναρμολόγηση/στερέωση των μητρών

5. Κατάλογος μητρών σύσφιξης

Το πρωτότυπο εγχειρίδιο παρουσιάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα σετ μητρών και τις αντίστοιχες περιοχές διατομών. Διατηρούνται οι κωδικοί όπως εμφανίζονται στο πρωτότυπο:

Κωδικός μήτρας	**Εύρος εφαρμογής όπως αναγράφεται**
A30J	0,5–6 mm²
A06WF2C	0,25–4 mm² / 0,5–2,5 mm²
A35WF	10–35 mm²
A26TW	2 × 0,5–6 mm²

0510GP	0,5–10 mm²
A1016	0,5–16 mm²
A03BC	0,5–6 mm²
AV-03B	1,5–6 mm²
A05H	Οι επιμέρους ενδείξεις διατομών δεν είναι πλήρως ευανάγνωστες στο πρωτότυπο
2546BG	2,5 / 4 / 6 / 0,6 mm² — όπως αποτυπώνεται στο πρωτότυπο

Σημείωση: Ελέγχετε πάντα τον κωδικό και τις ενδείξεις της μήτρας που διαθέτετε. Ορισμένες μικρές επιγραφές του πρωτότυπου σχεδίου δεν είναι απολύτως ευανάγνωστες.

6. Σύνδεση σωλήνων αέρα

1. Συνδέστε τη θύρα IN1 του μηχανήματος με τη θύρα IN1 του ποδοδιακόπτη χρησιμοποιώντας τον διαφανή σωλήνα αέρα.
2. Συνδέστε τη θύρα IN2 του μηχανήματος με τη θύρα IN2 του ποδοδιακόπτη χρησιμοποιώντας τον κόκκινο σωλήνα αέρα.
3. Συνδέστε σωλήνα αέρα από την πηγή παροχής αέρα στη θύρα IN του ποδοδιακόπτη.
4. Ελέγξτε αν το μηχάνημα λειτουργεί.

7. Αντικατάσταση μητρών σύσφιξης

5. Διακόψτε την παροχή αέρα.
6. Ξεβιδώστε τους κοχλίες στερέωσης των μητρών με το κλειδί τύπου L.
7. Τοποθετήστε τις επιθυμητές μήτρες και σφίξτε ξανά τους κοχλίες.

8. Σημαντικές επισημάνσεις για την τοποθέτηση των μητρών

Οι μήτρες χρησιμοποιούνται ανά ζεύγη, επομένως πρέπει να ευθυγραμμίζονται σωστά.

Μετά την τοποθέτηση, πατήστε αργά το ποδοκίνητο πνευματικό πεντάλ/βαλβίδα, ώστε το μηχάνημα να λειτουργήσει με χαμηλή ταχύτητα και να ελεγχθεί η σωστή τοποθέτηση των μητρών.

9. Τρόπος λειτουργίας

8. Συνδέστε τους σωλήνες αέρα σύμφωνα με τις αντίστοιχες σημάνσεις του εξοπλισμού και των παρελκομένων.
9. Ανοίξτε την παροχή αέρα. Για τη σύσφιξη, οι μήτρες/σφιγκτήρες πρέπει να είναι ανοικτοί. Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην κατάλληλη μήτρα, πατήστε με το πόδι τη βαλβίδα αέρα και αφήστε την όταν ολοκληρωθεί η σύσφιξη.
10. Η ταχύτητα σύσφιξης μπορεί να ελέγχεται με το πεντάλ ή με προαιρετικό σύνδεσμο σωλήνα που διαθέτει ρυθμιστική βαλβίδα ροής.
11. Κατά την επεξεργασία ακροδεκτών μεγάλου μεγέθους, εξασφαλίστε επαρκή παροχή αέρα και κατάλληλη πίεση.

10. Συντήρηση

12. Πριν από τη λειτουργία, λιπάνετε όλους τους κινούμενους μηχανικούς συνδέσμους για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους.

13. Επειδή πρόκειται για πνευματική συσκευή, μην τη χρησιμοποιείτε και μην την αποθηκεύετε σε περιβάλλον με ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή υψηλή υγρασία.
14. Πριν από την αποθήκευση, διατηρείτε τη συσκευή καθαρή και στεγνή για την αποφυγή σκουριάς. Τοποθετήστε καλύμματα προστασίας από τη σκόνη στις εισόδους και εξόδους αέρα ή λάβετε άλλα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Σημαντικές τεχνικές επισημάνσεις

Οι τιμές πίεσης, θερμοκρασίας, διαστάσεων και ικανότητας σύσφιξης αποδόθηκαν όπως αναφέρονται στο αγγλικό τμήμα του εγχειριδίου. Η αναφορά σε φίλτρο «40 μm» και σε λάδι «ISO VG32» διατηρήθηκε χωρίς τεχνική τροποποίηση. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη συμβατότητα μητρών ή την ασφαλή λειτουργία, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή εξειδικευμένο τεχνικό.