

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

D1800W9IN35INLPBQV2 / D3200W16IN6INQIFQV2 /
D3200W14IN5INYGWJV2 / DDHNTJ1600W7G3JFXV2



Ηλεκτρικό Πριόνι Σκυροδέματος 9"

Κύρια Κατασκευή (MAIN CONSTRUCTION)



1. Περιβλήμα μοτέρ (Motor Casing)
2. Κάλυμμα καρβουνιών (Carbon Brush Cover)
3. Πίσω κάλυμμα (Back Cover)
4. Λαβή (Handle)
5. Διακόπτης (Switch)
6. Βοηθητική λαβή (Auxiliary Handle)
7. Κάλυμμα (Cover)
8. Φλάντζα (Flange)
9. Τροχός (Wheel)
10. Δίσκος κοπής (Saw Blade)

Κύριες Τεχνικές Προδιαγραφές (MAIN SPECIFICATIONS)

Μοντέλο	Τάση Τροφοδοσίας (V/Hz)	Ισχύς (W)	Μέγ. Βάθος Κοπής (ίντσες)	Διάμετρος Δίσκου (ίντσες)	Στροφές Χωρίς Φόρτο (RPM)	Καθ. Βάρος (kg)
DC425	120/60	3200	6	Φ16	3600	17
	220-240/50	3200	6	Φ16	3600	17.8
DC355	120/60	3200	5	Φ14	4600	15.8
	220-240/50	3200	5	Φ14	4300	15.8
DC305	120/60	1800	4.5	Φ12	5300	13.5
	220-240/50	1800	4.5	Φ12	5200	13.2
DC235	120/60	1800	3.5	Φ9	5800	9.4
	220-240/50	1800	3.5	Φ9	5800	9.4
DC180	120/60	2000	2.5	Φ7	5400	8.6
	220-240/50	2000	2.5	Φ7	5100	8.9

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών.

«**MISE EN GARDE**» – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions ou équivalent ou symbole M002 de l'ISO 7010.

- **M002** από ISO 7010
- Ημερομηνία κατασκευής
- Ονομασμένη ταχύτητα σε RPM
- Ονομασμένη ικανότητα σε mm
- Εργαλεία με σπειρώμα πρέπει να φέρουν τη σήμανση με το μέγεθος σπειρώματος
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πάντα να φοράτε προστασία ματιών.
«**AVERTISSEMENT** Toujours porter des lunettes de sécurité» ή ισοδύναμο ή το σήμα **M004** του ISO 7010 ή άλλο ισοδύναμο σήμα ασφαλείας

 Το σύμβολο προστασίας ματιών μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και άλλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως προστασία ακοής, μάσκα σκόνης, κ.λπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προφυλακτήρα και μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα για ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στο εργαλείο.

Στον Καναδά, η αντίστοιχη διατύπωση στα Γαλλικά είναι η εξής:

«**AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque de blessure, utiliser un carter approprié et uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.»

Για μηχανές κοπής με μόνιμα στερεωμένο προφυλακτήρα, μπορεί να χρησιμοποιείται η παρακάτω διατύπωση:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα κατάλληλα για τουλάχιστον την ονομαστική μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται στο εργαλείο.

Στον Καναδά, η αντίστοιχη διατύπωση στα Γαλλικά είναι:

«**AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires convenant au moins à la vitesse maximale indiquée sur l'outil.»

Σημείωση:

Ύψος γραμμάτων τουλάχιστον 2,4 mm για τη λέξη "**WARNING**".

Δείτε τα πρότυπα:

- CAN/CSA-C22.2 No. 60745-1-07 + UPD 1, 2, 3
- UL 60745-1 (2016),
- CAN/CSA-C22.2 No. 60745-2-22-12 + UPD 1 (επανεπιβεβαιώθηκε το 2017),
- UL 60745-2-22-1st (19 Ιουνίου 2014)

Σημειώσεις:

- Το εγχειρίδιο χρήσης και οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να συνοδεύουν το εργαλείο
- Πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατά όταν αφαιρείται το εργαλείο από τη συσκευασία
- Οι οδηγίες ασφαλείας μπορεί να είναι ξεχωριστές από το εγχειρίδιο
- Επεξήγηση των συμβόλων ασφαλείας πρέπει να παρέχεται είτε στο εγχειρίδιο είτε στις οδηγίες ασφαλείας

Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Διαβάστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που ακολουθεί αναφέρεται είτε σε ενσύρματα (με καλώδιο) είτε σε ασύρματα (με μπαταρία) ηλεκτρικά εργαλεία.

1) Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας

- a) Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ο ακατάστατος ή σκοτεινός χώρος μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- b) Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικά περιβάλλοντα, όπως εκείνα με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.
- c) Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο. Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.

2) Ηλεκτρική Ασφάλεια

- a) Το φισ του εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Μην κάνετε καμία τροποποίηση στο φισ. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένα (με τρίτο ακροδέκτη) εργαλεία.
 - Μη τροποποιημένα και κατάλληλα φισ μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- b) Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, φούρνους και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού σε εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- d) Μην κάνετε κατάχρηση του καλωδίου. Μην το χρησιμοποιείτε για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση του εργαλείου. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- e) Όταν χρησιμοποιείτε εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε κατάλληλο καλώδιο επέκτασης για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίου εξωτερικού χώρου μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- f) Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εργαλείο σε υγρό περιβάλλον, συνιστάται η χρήση διακόπτη διαρροής (GFCI). Ο GFCI μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) Προσωπική Ασφάλεια

a) Να είστε πάντα σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Ένα μόνο δευτερόλεπτο απροσεξίας κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

b) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Πάντα να φοράτε προστασία ματιών.

Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως μάσκες σκόνης, υποδήματα ασφαλείας με αντιολισθητική σόλα, κράνος ή μέσα προστασίας ακοής μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

c) **Αποτροπή ακούσιας εκκίνησης:** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "off" πριν συνδέσετε το εργαλείο σε πηγή ρεύματος ή σε μπαταρία, ή πριν το σηκώσετε ή το μετακινήσετε. Η μεταφορά εργαλείου με το δάχτυλο στον διακόπτη ή η σύνδεση εργαλείου με ενεργοποιημένο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

d) **Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο ρύθμισης** (π.χ. κλειδί) πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Αν παραμείνει προσαρτημένο σε περιστρεφόμενο εξάρτημα, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

e) **Μην υπερτεντώνεστε.** Κρατήστε σωστή στάση και ισορροπία ανά πάσα στιγμή. Έτσι ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο, ακόμη και σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

f) **Ντυθείτε καταλλήλως.** Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα.

g) **Αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα απορρόφησης σκόνης,** βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά εγκατεστημένο και λειτουργεί. Η χρήση του μειώνει τους κινδύνους από τη σκόνη.

4) Χρήση και Συντήρηση Εργαλείου

- a) **Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο.** Όταν υπερφορτωθεί, ενεργοποιείται η ένδειξη υπερφόρτωσης (λαμπάκι).
- b) **Μην πιέζετε το εργαλείο.** Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Το σωστό εργαλείο κάνει τη δουλειά καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.
- c) **Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά.** Οποιοδήποτε εργαλείο που δεν ελέγχεται σωστά είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- d) **Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος ή αφαιρέστε τη μπαταρία πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή αλλαγή εξαρτημάτων.** Αυτό αποτρέπει ακούσια εκκίνηση.
- e) **Αποθηκεύστε τα εργαλεία μακριά από παιδιά** και μην επιτρέπετε τη χρήση τους από άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να τα χειρίζονται.
- f) **Διατηρείτε τα εργαλεία σε καλή κατάσταση.** Ελέγχετε για φθορές, ευθυγράμμιση εξαρτημάτων, ή άλλα ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Αν το εργαλείο είναι ελαττωματικό, επισκευάστε το πριν τη χρήση. Κακή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- g) **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.** Τα καλά συντηρημένα εργαλεία είναι πιο ασφαλή και ευκολότερα στον έλεγχο.
- h) **Χρησιμοποιείτε το εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα σύμφωνα με τις οδηγίες,** λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και το είδος της εφαρμογής. Η χρήση εργαλείων για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχουν σχεδιαστεί μπορεί να είναι επικίνδυνη.

5) Συντήρηση (Service)

a) **Το εργαλείο σας να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό**, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό εξασφαλίζει ότι η ασφάλεια του εργαλείου διατηρείται.

Ειδικές απαιτήσεις για τροχούς κοπής:

b) Προειδοποιήσεις προστασίας χρήστη

– Ο προφυλακτήρας που παρέχεται με το εργαλείο πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος και ρυθμισμένος ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία στον χρήστη.

– Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα ώστε να κατευθύνει τα θραύσματα μακριά από εσάς και άλλους παρευρισκόμενους.

– Ο μη σωστά τοποθετημένος ή κατεστραμμένος προφυλακτήρας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

c) **Χρησιμοποιείτε μόνο ενισχυμένους τροχούς κοπής** που είναι κατάλληλοι για το εργαλείο σας. Η ύπαρξη εξαρτήματος πάνω στο εργαλείο δεν εγγυάται από μόνη της ασφάλεια.

d) **Η μέγιστη ταχύτητα του εξαρτήματος πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη** από την ταχύτητα που αναγράφεται στο εργαλείο. Εξαρτήματα που λειτουργούν πάνω από τη μέγιστη ταχύτητά τους μπορεί να σπάσουν.

e) **Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για εφαρμογές που έχουν εγκριθεί** από τον κατασκευαστή. Π.χ. μην χρησιμοποιείτε πλευρικά τον δίσκο κοπής. Μπορεί να οδηγήσει σε θραύση.

f) **Μη χρησιμοποιείτε εσφαλμένες φλάντζες** ή εκείνες που δεν ταιριάζουν με τον τροχό ή τον άξονα του εργαλείου. Οι λάθος φλάντζες αυξάνουν τον κίνδυνο ζημιάς ή τραυματισμού.

g) **Μην χρησιμοποιείτε ενισχυμένους τροχούς από πιο ισχυρό εργαλείο** σε μικρότερο εργαλείο. Ενδέχεται να μην είναι συμβατοί και να σπάσουν.

Σημείωση: Οι παραπάνω οδηγίες δεν ισχύουν για τροχούς διαμαντιού (diamond wheels).

6) Ασφάλεια Χρήσης Δίσκων/Τροχών (Wheel Safety)

a) **Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του εξαρτήματος πρέπει να είναι συμβατά** με τις δυνατότητες του εργαλείου σας. Μόνο κατάλληλα μεγέθη μπορούν να προστατευθούν σωστά από τον προφυλακτήρα.

b) **Η οπή του τροχού πρέπει να ταιριάζει με τον άξονα.** Αν όχι, ο τροχός μπορεί να δονείται, να διασπάται ή να αποσπαστεί επικίνδυνα.

c) **Να ελέγχετε τους τροχούς πριν από κάθε χρήση.** Ελέγξτε για ρωγμές, φθορές ή φθαρμένες φλάντζες.

– Μετά την εγκατάσταση του τροχού, αφήστε τον να γυρίσει σε αδράνεια (χωρίς φόρτο) για 1 λεπτό. Αν υπάρχει ζημιά, ο τροχός θα διαλυθεί εκείνη τη στιγμή.

d) **Φοράτε πάντα τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό:** προσωπίδα, γυαλιά, ωτοασπίδες, μάσκα σκόνης, προστατευτικά ρούχα, κ.λπ., ανάλογα με την εργασία.

– Ορισμένα υλικά (όπως μόλυβδος, ξύλο επεξεργασμένο με χημικά, κ.λπ.) απαιτούν ειδικά φίλτρα αναπνοής. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλής έντασης σκόνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία.

ε) Κρατήστε τους παρευρισκόμενους σε απόσταση από τον χώρο εργασίας.

Όσοι εισέρχονται στον χώρο πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό.

– Τα θραύσματα δίσκων ή κομματιών μπορεί να πεταχτούν με υψηλή ταχύτητα.

φ) Όταν κόβετε, κρατάτε σταθερά το εργαλείο με τα δύο χέρια και πατάτε

απαλά στην επιφάνεια. Μην προσπαθείτε να ξεκινήσετε την κοπή πριν

ακουμπήσει πλήρως ο τροχός στο υλικό.

– Αν ο τροχός κολλήσει, απελευθερώστε το εργαλείο και αφήστε το να

σταματήσει. Μην προσπαθείτε να το τραβήξετε βίαια.

γ) Μην λειτουργείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες

μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.

γ) Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες

μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.

η) Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που απαιτούν ψυκτικά υγρά. Η χρήση

νερού ή άλλων ψυκτικών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή σοκ.

Κλώτσημα (Kickback)

Το "κλώτσημα" είναι μια απότομη αντίδραση ενός σφηνωμένου τροχού, που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου. Συνήθως συμβαίνει όταν ο τροχός μπλοκάρει ή πιάνεται κατά την κοπή, προκαλώντας απότομη μετακίνηση του εργαλείου προς τον χειριστή.

Για να αποφύγετε το κλώτσημα:

α) Κρατήστε γερά το εργαλείο και τοποθετήστε σωστά το σώμα και τα χέρια σας ώστε να αντέχετε σε δυνάμεις ανάκρουσης. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή αν υπάρχει.

β) Μην τοποθετείτε τα χέρια κοντά στον περιστρεφόμενο δίσκο. Το εξάρτημα μπορεί να «πετάξει» προς τα πίσω και να τραυματίσει το χέρι σας.

γ) Μην στέκεστε στην ίδια ευθεία με τον δίσκο. Αν υπάρξει κλώτσημα, το εργαλείο μπορεί να τιναχτεί προς τη μεριά του χειριστή.

δ) Δώστε προσοχή σε γωνίες και αιχμηρές άκρες. Αυξάνεται ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος του εξαρτήματος και απώλειας ελέγχου.

ε) Μην χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής ξύλου, τροχούς λείανσης ή εξαρτήματα τύπου πριονιού. Αυτά δεν είναι κατάλληλα για αυτό το εργαλείο.

φ) Μην πιέζετε τον δίσκο ή τον υπερφορτώνετε. Ο τροχός μπορεί να σπάσει ή να κολλήσει λόγω υπερβολικής πίεσης.

γ) Αν ο δίσκος κολλήσει ή πρέπει να διακοπεί η κοπή για οποιονδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε το εργαλείο και περιμένετε να σταματήσει πλήρως πριν το απομακρύνετε από το υλικό.

– Ποτέ μην επιχειρείτε να επανεκκινήσετε εργαλείο που έχει σφηνωμένο δίσκο. Βρείτε και διορθώστε την αιτία του μπλοκαρίσματος πριν συνεχίσετε.

η) Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο όταν ο δίσκος βρίσκεται ήδη στο υλικό.

Αφήστε το εργαλείο να φτάσει σε πλήρη ταχύτητα πριν κάνετε επαφή.

- i) **Υποστηρίξτε τα κομμάτια κοπής σωστά.** Αν το υλικό λυγίζει ή δεν υποστηρίζεται καλά, μπορεί να σφηνώσει τον τροχό και να προκληθεί κλώτσημα.
- j) **Αποφύγετε την κοπή σε "τυφλά σημεία" (π.χ. τομές μέσα σε τοίχους ή υπάρχουσες επιφάνειες),** όπου μπορεί να υπάρχουν καλώδια, σωλήνες, ή μεταλλικά αντικείμενα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΣΚΟΥ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα αποσυνδέετε το εργαλείο από την πηγή ρεύματος πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε τον δίσκο.

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της φλάντζας και του δίσκου είναι καθαρές από σκόνη και βρωμιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση περιστροφής του δίσκου αντιστοιχεί στο βέλος που είναι τυπωμένο στο προστατευτικό κάλυμμα.

Σημείωση: Το μπουλόνι άξονα έχει αριστερόστροφο σπείρωμα.

– Γυρίστε **δεξιόστροφα** για να **σφίξετε** το μπουλόνι.

– Γυρίστε **αριστερόστροφα** για να **χαλαρώσετε** και να αφαιρέσετε τον δίσκο.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος **αντιστοιχεί στις προδιαγραφές** του εργαλείου.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση **"OFF"** πριν συνδέσετε το εργαλείο.
- Ελέγξτε το εξάρτημα για ρωγμές, φθορές ή παραμορφώσεις.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για χρήση και ασφάλεια.
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που χρειάζονται ψύξη με υγρά.
- Ρυθμίστε το προστατευτικό κάλυμμα (wheel guard) ώστε να προσφέρει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό προστασίας και ορατότητας.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

- Χαλαρώστε τον μοχλό ασφάλισης του καλύμματος και περιστρέψτε το κάλυμμα στη θέση που επιθυμείτε (Εικ. 6).
- Ασφαλίστε ξανά τον μοχλό ασφάλισης και ελέγξτε την ασφάλεια του καλύμματος.
- Το κάλυμμα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για σωστή λειτουργία.



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF TRIGGER SWITCH)

Αυτό το εργαλείο διαθέτει **διακόπτη ασφαλείας δύο βημάτων**:

1. Πιέστε το **κουμπί κλειδώματος ασφαλείας** (Εικ. 5A) με τον αντίχειρα.
2. Πιέστε την **σκανδάλη ενεργοποίησης** (Εικ. 5B) για να ξεκινήσει η λειτουργία του εργαλείου.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην πιέζετε ποτέ τη σκανδάλη όταν ο δίσκος είναι σε επαφή με το υλικό – μπορεί να προκληθεί απότομο «κλώτσημα» (kickback).

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

- Αν χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου, **βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη** για χρήση σε εξωτερικό χώρο και έχει την απαιτούμενη ισχύ.
- Η προέκταση **δεν πρέπει να εμποδίζει** την εργασία ή να δημιουργεί κίνδυνο скаλώματος.
- Τοποθετήστε την έτσι ώστε να μην ενοχλεί ή θέτει σε κίνδυνο τον χειριστή.



Αρ.	Περιγραφή	Ποσ.	Αρ.	Περιγραφή	Ποσ.
1	Ηλεκτρικό Καλώδιο	1	26	Σφραγιστικό Ρουλεμάν	2
2	Θήκη Καλωδίου	1	27	Βίδα M4×10	2
3	Πλάκα Πίεσης Σύρματος	1	28	Εσωτερικό Γρανάζι	1
4	Βίδα Tapping 4.2×16	2	29	Παξιμάδι M8	2
5	Δεξιά Λαβή	1	30	Περιστρεφόμενο Γρανάζι	1
6	Διακόπτης	1	31	Μεγάλο Εσωτερικό Γρανάζι	1
7	Περίβλημα	1	32	Σώμα Γρανάζιου	1
8	Μαλακή Λαβή	1	33	Δεξιά Πλαστική Λαβή	1
9	Αριστερό Κάρβουνο	1	34	Αριστερή Πλαστική Λαβή	1
10	Δεξί Κάρβουνο	1	35	Περιστροφικός Άξονας	1
11	Κάλυμμα Καρβούνου (Αριστερό)	1	36	Άξονας Σύνδεσης	1
12	Κάλυμμα Καρβούνου (Δεξί)	1	37	Ρουλεμάν 6301ZZ	2
13	Κράτημα Καρβούνων	2	38	Γρανάζι Κωνικό	1
14	Βίδα Tapping 4.2×20	4	39	Βίδα M5×10	4
15	Ρότορας	1	40	Παξιμάδι M8	1
16	Συνδυαστική Βίδα M6×10	2	41	Παξιμάδι M5	1
17	Βίδα M5×35	4	42	Παξιμάδι M6	1
18	Ρουλεμάν 6202RS	1	43	Παξιμάδι M10	1
19	Στεγανοποιητικό Δαχτυλίδι	1	44	Παξιμάδι M4	1
20	Βίδα M8×10	4	45	Παξιμάδι M12	1
21	Δακτύλιος	1	46	Παξιμάδι M14	1
22	Δακτύλιος Ανεμόμυλου	1	47	Παξιμάδι M16	1
23	Πίσω Κάλυμμα	1	48	Βίδα M4×6	1
24	Ρουλεμάν 6202 RS	1	49	Βίδα M5×12	1
25	Κάλυμμα Πίεσης Ρουλεμάν	1	50	Βίδα M6×16	1
Αρ.	Περιγραφή	Ποσ.	Αρ.	Περιγραφή	Ποσ.
51	Πλαστικός Οδηγός	1	75	Βάση Τροχού	1
52	Κάλυμμα Οδηγού	1	76	Προστατευτικό Βάσης	1
53	Δίσκος Κοπής	1	77	Δίσκος Προσαρμογής	1
54	Προστατευτικό Καλύμματος	1	78	Καπάκι Ασφαλείας	1
55	Ροδέλα Πίεσης	1	79	Ρυθμιστής Βάθους	1
56	Φλάντζα Άξονα	1	80	Κάλυμμα Εξαγωγής	1

57 Δακτύλιος Κλειδώματος	1	81 Στήριγμα Άξονα	1
58 Λαστιχένιο Παρεμβύσμα	1	82 Εσωτερική Φλάντζα	1
59 Ελατήριο	1	83 Οδηγός Γωνίας	1
60 Οδηγός Προφυλακτήρα	1	84 Ασφαλιστικό Κλιπ	1
61 Περίβλημα Προφυλακτήρα	1	85 Αποσβεστήρας Δονήσεων	1
62 Κάλυμμα Μοτέρ	1	86 Σωληνάκι Καλωδίου	1
63 Δαχτυλίδι Ασφαλείας	1	87 Κάλυμμα Διακόπτη	1
64 Κάλυμμα Λεπίδας	1	88 Δακτύλιος Πλαστικός	1
65 Προστατευτικό Μοτέρ	1	89 Σύστημα Απελευθέρωσης	1
66 Λαβή Μεταφοράς	1	90 Πλαστική Θήκη	1
67 Μοχλός Ασφαλείας	1	91 Λαβή Κλειδώματος	1
68 Ροδέλα Μεταλλική	1	92 Μοχλός Απασφάλισης	1
69 Άξονας Τροχού	1	93 Εξάρτημα Ρύθμισης	1
70 Μηχανισμός Ανύψωσης	1	94 Κάλυμμα Ρύθμισης	1
71 Μπροστινό Πόδι	1	95 Αντιολισθητικό Πέλμα	1
72 Πίσω Πόδι	1	96 Επένδυση Χειρολαβής	1
73 Πλαστικό Πόδι	1	97 Φλάντζα Στήριξης	1
74 Ροδέλα Πλαστική	1	98 Μεταλλικός Αποστάτης	1