

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CHGJ15L800W0MPGUX001V2



VEVOR Ηλεκτρική Σκούπα Στάχτης 15L για Τζάκια 1200W CHGJ15L800W0MPGUX001V2

Μοντέλο: MAC171-1200W-15L

1. Γενικές πληροφορίες

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβετε. Η VEVOR ενδέχεται να μην ενημερώνει εκ νέου για τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

2. Προβλεπόμενη χρήση και γενικές προφυλάξεις

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, αγροικίες, χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία και μотέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικίας, καθώς και καταλύματα τύπου bed & breakfast.
- Αποθηκεύετε σωστά το προϊόν.
- Ελέγχετε τη συσκευή πριν από τη χρήση για τυχόν ανωμαλίες. Εάν διαπιστωθεί ανωμαλία, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και λάβετε υπόψη τον κίνδυνο τραυματισμού από λανθασμένη χρήση.

3. Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να μεταφέρονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

4. Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Η συλλεγόμενη σκόνη μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Κατά τη λειτουργία φοράτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη και γυαλιά ασφαλείας.
- Μην διαχωρίζετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές σκόνες, όπως άνθρακα, αλουμίνιο ή σκόνη μαγνησίου, για την αποφυγή κινδύνου έκρηξης.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον εξοπλισμό και μην τους επιτρέψετε να τον χειρίζονται.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.
- Μην εισάγετε σπινθήρες ή γυμνές φλόγες στον διαχωριστή.
- Κατά τη λειτουργία να υπάρχει πάντα πυροσβεστήρας σε κοντινή απόσταση.
- Απορρίψτε τη συλλεγόμενη σκόνη σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στα στοιχεία του προϊόντος και μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο αντίστοιχα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρό περιβάλλον, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.
- Μην πλένετε απευθείας τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Τα υλικά συσκευασίας, όπως οι πλαστικές σακούλες, μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ασφυξίας στα παιδιά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες διαλογής απορριμμάτων.
- Οι επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά κατά τη λειτουργία. Μην τις αγγίζετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

5. Πληροφορίες ασφαλείας

- Μην αφήνετε τη συσκευή καθαρισμού να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Η τάση του δικτύου πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο. Αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μόνο το φισ.
- Προστατεύετε το καλώδιο από λάδι, θερμότητα και αιχμηρές ακμές. Τα κατεστραμμένα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά από πάτημα, σύνθλιψη, σχίσιμο κ.λπ.
- Το φισ πρέπει να αφαιρείται πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Διατηρείτε τα ακροφύσια και τα φίλτρα καθαρά και σε καλή λειτουργική κατάσταση, ώστε η συσκευή να λειτουργεί καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση νερού.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, διαβρωτικών αντικειμένων, θερμής ή φλεγόμενης σκόνης ή υλικών επιβλαβών για τον ανθρώπινο οργανισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η θερμοκρασία της στάχτης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.
- Μην αναρροφάτε: υγρά, εύφλεκτα και εκρηκτικά επικίνδυνα υλικά, διαβρωτικά υλικά, αναμμένη στάχτη, σπέρτα ή τσιγάρα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή εμπειρία/γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς εγκατεστημένο φίλτρο. Μην χρησιμοποιείτε άλλα φίλτρα εκτός από το φίλτρο πυροπροστασίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

6. Ονομασία εξαρτημάτων

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not use the appliance if the filter is not installed! Do not use other filters except the ones (fire prevention filter) attached to the appliance by manufacturer.

Save This Manual

Spare parts name



Use instructions

- Fit the filter on the bottom of the motor base. The filter should be taken out and cleaned after every heavy use.
- Connect one end of metal hose with the suction mouth (8) on tank tightly.

- 5 -

Αρ.	Εξάρτημα
1	Χειρολαβή

2	Λειτουργία φυσήματος
3	Επάνω καπάκι
4	Μεταλλικό κλιπ
5	Κάδος
6	Σωλήνας αλουμινίου
7	Μεταλλικός εύκαμπτος σωλήνας
8	Στόμιο αναρρόφησης
9	Μεταλλικό καπάκι κάδου
10	Διακόπτης
11	Πλενόμενο πυράντοχο φίλτρο υψηλής απόδοσης
12	Πυράντοχο υφασμάτινο φίλτρο

7. Οδηγίες χρήσης

- Τοποθετήστε το φίλτρο στο κάτω μέρος της βάσης του μοτέρ. Το φίλτρο πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζεται μετά από κάθε έντονη χρήση.
- Συνδέστε σταθερά το ένα άκρο του μεταλλικού εύκαμπτου σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης (8) του κάδου.
- Τοποθετήστε τον σωλήνα αλουμινίου (6) στο τζάκι ή στη σόμπα για την αναρρόφηση της στάχτης.
- Συνδέστε το φως στην πρίζα.
- Ενεργοποίηση: θέστε τον διακόπτη (10) στη θέση «I».
- Απενεργοποίηση: θέστε τον διακόπτη (10) στη θέση «O».

Μετακινείτε τον σωλήνα αναρρόφησης πάνω από τη βρωμιά με ελαφριά πίεση, αργά και ομοιόμορφα.

8. Συντήρηση και καθαρισμός

- Σταματήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα, τον σωλήνα και τον κάδο.
- Καθαρίστε τον σύνδεσμο Α, τον σύνδεσμο Β, τον μεταλλικό εύκαμπτο σωλήνα και τον σωλήνα και διατηρήστε τα χωρίς εμποδία/φραγές.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό των πλαστικών μερών.
- Αδειάστε το δοχείο σκόνης και, εάν απαιτείται, πλύντε το.
- Καθαρίστε τη σκόνη από τα φίλτρα (11/12) με βούρτσα και, εάν απαιτείται, πλύντε τα.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα, διαλυτικά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό των φίλτρων ή των μερών της συσκευής.

9. Επισκευές

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Εάν, παρά τους ποιοτικούς ελέγχους και τη συντήρησή σας, ο εξοπλισμός παρουσιάσει βλάβη, η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

