ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : ZTYMJ402833CWZH1HV2



Ελληνική μετάφραση εργασίας • Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση

VEVOR Ακονιστής Τρυπανιών MR-20G 3-20mm με 18 Κολέτες ZTYMJ402833CWZH1HV2

Περιεχόμενα

- 1. Οδηγίες ασφαλείας
- 2. Πριν από τη λειτουργία
- 3. Κύρια εφαρμογή και χαρακτηριστικά
- 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 5. Τοποθέτηση τρυπανιού στο τσοκ ER
- 6. Ευθυγράμμιση και τρόχισμα
- 7. Συντήρηση και καθαρισμός

1. Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά ακοής και κατάλληλα γάντια. Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο εργασίας.

- Διατηρείτε τον χώρο καθαρό και καλά φωτισμένο. Μη λειτουργείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη, ούτε σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.
- Το φις πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην το τροποποιείτε. Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή υγρασία. Προστατεύετε το καλώδιο από θερμότητα, λάδια και αιχμηρές ακμές· μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις.
- Να είστε σε εγρήγορση. Μη χειρίζεστε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την κρίση. Αποφεύγετε την ακούσια εκκίνηση και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι OFF πριν από τη σύνδεση.
- Διατηρείτε σταθερή στάση και ισορροπία. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα και κρατήστε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.
- Μην πιέζετε το εργαλείο πέρα από τις δυνατότητές του. Αποσυνδέετε το φις πριν από ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων, καθαρισμό ή αποθήκευση. Ελέγχετε τακτικά για φθορές, κακή ευθυγράμμιση ή σπασμένα μέρη. Επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό με κατάλληλα ανταλλακτικά.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο ή για εμπορικούς σκοπούς. Προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε αλκοόλη ή βενζίνη ως ψυκτικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής. Η ονομαστική ταχύτητα των εξαρτημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα που ορίζει το εγχειρίδιο.
- Αν ο τροχός λείανσης χαλαρώσει, σβήστε αμέσως τη συσκευή και ελέγξτε τη στερέωση και την κατάστασή του. Μην προσπαθήσετε ποτέ να σταματήσετε τον τροχό με τα χέρια, ακόμη και με γάντια. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα του τροχού.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο/συγκρότημα από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ορθή απόρριψη: Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, η συσκευή και τα εξαρτήματα με το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου παραδίδονται χωριστά σε σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και δεν απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.

2. Πριν από τη λειτουργία

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι OFF όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.

2. Μην τοποθετείτε ακατάλληλα εξαρτήματα για να υπερβείτε τις δυνατότητες του εργαλείου.

3. Ελέγξτε τα φθαρμένα μέρη και βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

4. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση και την ελεύθερη κίνηση των κινούμενων μερών, τα στηρίγματα και τυχόν σπασμένα εξαρτήματα. Αναθέστε τις επισκευές σε εξειδικευμένο τεχνικό.

5. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν ενεργοποιεί και δεν απενεργοποιεί σωστά τη συσκευή.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές και στεγνό μέρος για μελλοντική αναφορά.

3. Κύρια εφαρμογή και χαρακτηριστικά

Το μηχάνημα επιτρέπει γρήγορο και ακριβές τρόχισμα με απλό χειρισμό. Ο τροχός λείανσης παρέχει ακριβή γωνία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος κινητήρας DC προσφέρει σταθερή λειτουργία. Η

ρύθμιση της κεντρικής αιχμής βοηθά στην προσαρμογή στο υλικό διάτρησης και στην ταχύτητα περιστροφής, βελτιώνοντας την ακρίβεια και παρατείνοντας τη ζωή του τρυπανιού.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: MR-20G.

Τροφοδοσία Βόρειας Αμερικής: AC 110 V, 50/60 Hz.

Τροφοδοσία Ευρωπαϊκής Ένωσης: AC 220 V, 50/60 Hz.

Ισχύς κινητήρα: 120 W.

Εύρος τροχίσματος: Ø3–Ø20 mm.

Γωνία αιχμής: 95°–135°.

Τροχοί λείανσης: CBN για HSS ×1 και SD για καρβίδιο ×1, ανάλογα με την έκδοση.

Περιλαμβάνονται: κολέτ ER20 Ø3–Ø13 mm (11 τεμ.), κολέτ ER25 Ø14–Ø20 mm (7 τεμ.), τσοκ κολέτ ER20 ×1, τσοκ κολέτ ER25 ×1, καλώδιο τροφοδοσίας ×1 και δύο εξαγωνικά κλειδιά.

5. Τοποθέτηση τρυπανιού στο τσοκ ER

1. Μετρήστε τη διάμετρο του τρυπανιού και επιλέξτε το κατάλληλο κολέτ και τσοκ.

2. Τοποθετήστε το κολέτ μέσα στο τσοκ υπό γωνία περίπου 45° και βιδώστε ελαφρά το παξιμάδι.

3. Εισαγάγετε το τρυπάνι αφήνοντας να προεξέχει περίπου 35 mm από το τσοκ. Μην το σφίξετε υπερβολικά.

Μην ασφαλίζετε πλήρως το παξιμάδι σε αυτό το στάδιο· το τρυπάνι πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί.

6. Ευθυγράμμιση και τρόχισμα

1. Επαναφέρετε τον δακτύλιο κλίμακας στην αρχική του θέση, σύμφωνα με τις ενδείξεις της συσκευής.

2. Τοποθετήστε το τσοκ στη θέση ευθυγράμμισης και ρυθμίστε το τρυπάνι ώστε οι ακμές κοπής να ευθυγραμμίζονται με τους οδηγούς.

3. Όταν επιτευχθεί η σωστή θέση, σφίξτε το παξιμάδι του τσοκ.

4. Επιλέξτε την κατάλληλη υποδοχή τροχίσματος για τη διάμετρο του τρυπανιού.

5. Τοποθετήστε το τσοκ στη θέση τροχίσματος και ακολουθήστε τις ενδείξεις του μηχανήματος. Περιστρέψτε το τσοκ χωρίς υπερβολική πίεση μέχρι να τροχιστεί η πρώτη ακμή.

6. Επαναλάβετε για την αντίθετη ακμή, ώστε οι δύο πλευρές να είναι ισομεγέθεις. Ελέγξτε οπτικά την αιχμή και κάντε μικρές διορθώσεις εφόσον χρειάζεται.

7. Αποφύγετε την υπερθέρμανση του τρυπανιού. Μετά την εργασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να σταματήσει πλήρως ο τροχός πριν αφαιρέσετε το τρυπάνι.

Σημείωση: Οι επιμέρους θέσεις και οι ρυθμίσεις εξαρτώνται από τις σημάνσεις και τα διαγράμματα του μοντέλου MR-20G.

7. Συντήρηση και καθαρισμός

Αποσυνδέετε πάντα το φις πριν από καθαρισμό, επιθεώρηση ή συντήρηση. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή και απομακρύνετε μεταλλικά ρινίσματα. Ελέγχετε τακτικά τον τροχό λείανσης, το προστατευτικό κάλυμμα, τα κολέτ, τα τσοκ και το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο τροχό ή εξάρτημα. Η επισκευή ηλεκτρικών μερών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.