



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : WSMBDYJBXKDY6XUB1V9



# Ασύρματος Εκτυπωτής Στένσιλ Τατουάζ VEVOR

## VEVOR MHT-P8008

### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του θερμικού εκτυπωτή μεταφοράς τατουάζ VEVOR MHT-P8008.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για γρήγορη και αξιόπιστη εκτύπωση σχεδίων τατουάζ σε ειδικό χαρτί μεταφοράς (Tattoo Transfer Paper), με ασύρματη σύνδεση Bluetooth και χειρισμό μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

## 2. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### Προειδοποίηση

⚠ Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει:

- τραυματισμό,
- βλάβη της συσκευής,
- ηλεκτροπληξία,
- πυρκαγιά.

Πριν από οποιαδήποτε χρήση, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας.

---

## Απόρριψη Ηλεκτρικού Εξοπλισμού

Η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Το προϊόν:

- δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα,
- πρέπει να παραδίδεται σε εγκεκριμένα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

---

## Απόρριψη Μπαταρίας

Η ενσωματωμένη μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή τη μπαταρία στα κοινά απορρίμματα.

Για πληροφορίες ανακύκλωσης απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

---

## 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμη και αν αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία της.

Τυχόν μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού.

---

## 4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Για ασφαλή και σωστή λειτουργία:

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.
- Αποφεύγετε περιοχές με σκόνη.
- Μην αγγίζετε τη θερμική κεφαλή αμέσως μετά την εκτύπωση.
- Μην αγγίζετε τη θερμική κεφαλή κατά την αλλαγή χαρτιού.
- Προστατεύετε τη θερμική κεφαλή από στατικό ηλεκτρισμό.

## 5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

### Σημαντικές Οδηγίες

- Μην τραβάτε βίαια το καλώδιο φόρτισης.
- Αποσυνδέετε τον φορτιστή μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης.
- Μη φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας από μη εξουσιοδοτημένο άτομο απαγορεύεται.

⚠ Λανθασμένη αντικατάσταση μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και ακύρωση της εγγύησης.

## 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

### Εξωτερικά Μέρη

#### 1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης

Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

#### 2. Πλήκτρο Προώθησης Χαρτιού

Χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία χαρτιού.

3. Ένδειξη Τροφοδοσίας (Power)

4. Ένδειξη Σφάλματος (Error)

5. Ένδειξη Φόρτισης (Charging)

6. Ένδειξη Bluetooth

7. Πλήκτρο Ανοίγματος Καπακιού

8. Θύρα Φόρτισης USB Type-C

---

## 7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ένδειξη	Κατάσταση
Power	Μπλε φωτισμός συνεχώς αναμμένος όταν η συσκευή είναι ενεργή
Charging	Μπλε φωτισμός κατά τη φόρτιση
Charging	Η λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση
Error	Ανάβει όταν το χαρτί έχει τοποθετηθεί λανθασμένα
Error	Ανάβει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή
Bluetooth	Παραμένει αναμμένη όταν υπάρχει σύνδεση

---

## 8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

### Βήμα 1

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Πατήστε το πλήκτρο ανοίγματος καπακιού.

Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του εκτυπωτή.

---

### Βήμα 2

Αφαιρέστε το διαφανές προστατευτικό φύλλο από το χαρτί μεταφοράς.

---

## Βήμα 3

Τοποθετήστε το χαρτί μεταφοράς:

- Κίτρινη πλευρά προς τα επάνω.
- Λευκή πλευρά προς τα κάτω.

Αφήστε περίπου 1 cm χαρτιού να προεξέχει από την έξοδο εκτύπωσης.

---

## Σημαντική Σημείωση

Όταν εξαντληθεί το χαρτί:

- ακούγεται βομβητής,
- ανάβει η ένδειξη σφάλματος,
- η λυχνία αναβοσβήνει.

Η συμπεριφορά αυτή θεωρείται φυσιολογική.

# 9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο εκτυπωτής λειτουργεί μέσω της εφαρμογής:

## TattooPrinter

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για:

- Android
- iOS

---

## Εγκατάσταση

1. Σαρώστε τον κωδικό QR που παρέχεται στο εγχειρίδιο.
2. Κατεβάστε την εφαρμογή TattooPrinter.
3. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση.
4. Επιτρέψτε τα απαραίτητα δικαιώματα Bluetooth στη συσκευή σας.

⚠ Για σωστή λειτουργία απαιτείται ενεργή σύνδεση Bluetooth.

---

# 10. ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

## Βήμα 1

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Η ένδειξη τροφοδοσίας (Power) θα ανάψει.

---

## Βήμα 2

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό ή το tablet.

---

## Βήμα 3

Ανοίξτε την εφαρμογή TattooPrinter.

---

## Βήμα 4

Επιλέξτε:

### Σύνδεση Συσκευής (Device Connection)

Η εφαρμογή θα αναζητήσει διαθέσιμους εκτυπωτές.

---

## Βήμα 5

Επιλέξτε:

### MHT-P8008

Μετά τη σύνδεση:

- η ένδειξη Bluetooth παραμένει σταθερά αναμμένη,
  - η συσκευή είναι έτοιμη για εκτύπωση.
-

## 11. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η εφαρμογή υποστηρίζει:

### Εισαγωγή φωτογραφίας

Από:

- συλλογή φωτογραφιών,
  - κάμερα,
  - αποθηκευμένα αρχεία.
- 

### Εισαγωγή Σχεδίου Tattoo

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- έτοιμα stencil,
  - ψηφιακά σχέδια,
  - χειροποίητα σχέδια που έχουν σαρωθεί.
- 

### Κείμενο

Η εφαρμογή επιτρέπει:

- δημιουργία κειμένου,
  - επιλογή γραμματοσειράς,
  - αλλαγή μεγέθους,
  - περιστροφή.
- 

## 12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πριν από την εκτύπωση μπορείτε να προσαρμόσετε:

### Φωτεινότητα

Αύξηση ή μείωση φωτισμού εικόνας.

---

### Αντίθεση

Βελτίωση διαχωρισμού γραμμών και λεπτομερειών.

---

## Ευκρίνεια

Ενίσχυση περιγραμμάτων και λεπτών γραμμών.

---

## Καθρέφτισμα (Mirror)

Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μεταφορά stencil στο δέρμα.

⚠ Για τα περισσότερα tattoo stencil συνιστάται η χρήση καθρεφτισμένης εικόνας πριν την εκτύπωση.

---

## Περιστροφή

Υποστηρίζονται:

- 90°
  - 180°
  - 270°
- 

## Αλλαγή Μεγέθους

Δυνατότητα:

- μεγέθυνσης,
  - σμίκρυνσης,
  - αναλογικής κλιμάκωσης.
- 

# 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

## Βήμα 1

Τοποθετήστε σωστά το χαρτί μεταφοράς.

---

## Βήμα 2

Συνδέστε τον εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

---

## Βήμα 3

Επιλέξτε ή δημιουργήστε το σχέδιο.

---

## Βήμα 4

Ρυθμίστε:

- μέγεθος,
  - αντίθεση,
  - καθρέφτισμα,
  - προσανατολισμό.
- 

## Βήμα 5

Πατήστε:


**Print**

Η εκτύπωση ξεκινά αυτόματα.

---

## Βήμα 6

Περιμένετε μέχρι να εξέλθει πλήρως το χαρτί.

 Μην τραβάτε το χαρτί κατά την εκτύπωση.

---

# 14. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Για βέλτιστα αποτελέσματα:

**Χρησιμοποιείτε εικόνες υψηλής ανάλυσης**

Προτιμώνται:

- καθαρές γραμμές,
- έντονα περιγράμματα,
- υψηλή αντίθεση.

---

**Αποφεύγετε**

- ✗ Θολές φωτογραφίες
- ✗ Υπερβολικά σκοτεινές εικόνες
- ✗ Πολύπλοκα μοτίβα χαμηλής ανάλυσης

---

**Συνιστώμενα σχέδια**

- ✓ Tattoo stencil
  - ✓ Tribal σχέδια
  - ✓ Γραμμικά σχέδια
  - ✓ Lettering
  - ✓ Mandala
  - ✓ Geometric tattoos
-

## 15. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Το πλήκτρο Feed χρησιμοποιείται για:

- προώθηση χαρτιού,
- διόρθωση θέσης,
- αφαίρεση λανθασμένα τοποθετημένου φύλλου.

Πατήστε στιγμιαία για μικρή προώθηση.

Παρατεταμένο πάτημα προκαλεί συνεχή κίνηση του χαρτιού.

---

## 16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED

### Power

Σταθερό μπλε:

Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

---

### Bluetooth

Σταθερό μπλε:

Υπάρχει επιτυχής σύνδεση.

Αναβοσβήνει:

Αναζήτηση συσκευής.

---

### Error

Αναμμένη:

Σφάλμα χαρτιού ή χαμηλή μπαταρία.

---

### Charging

Αναμμένη:

Η συσκευή φορτίζει.

Σβηστή:  
Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

## 17. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η τακτική συντήρηση συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας εκτύπωσης και στην παράταση της διάρκειας ζωής του εκτυπωτή.

⚠ Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης.
3. Περιμένετε να κρυώσει πλήρως η θερμική κεφαλή.

---

### Καθαρισμός Θερμικής Κεφαλής

Η θερμική κεφαλή αποτελεί το σημαντικότερο εξάρτημα του εκτυπωτή.

Για τον καθαρισμό:

- χρησιμοποιήστε μαλακό πανί χωρίς χνούδι,
- χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική αλκοόλη εφόσον απαιτείται,
- σκουπίστε απαλά την επιφάνεια της κεφαλής.

⚠ Μην ασκείτε πίεση.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία.

---

### Καθαρισμός Κυλίνδρου Τροφοδοσίας

Ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού πρέπει να διατηρείται καθαρός από:

- σκόνη,
- υπολείμματα χαρτιού,
- κόλλες μεταφοράς.

Η συσσώρευση ρύπων μπορεί να προκαλέσει:

- κακή τροφοδοσία,
  - στραβή εκτύπωση,
  - εμπλοκές.
-

## Καθαρισμός Εξωτερικού Περιβλήματος

Χρησιμοποιήστε:

- στεγνό πανί,
- ελαφρώς νωπό ύφασμα.

Απαγορεύεται η χρήση:

- ✗ διαλυτών
  - ✗ λειαντικών καθαριστικών
  - ✗ χημικών προϊόντων καθαρισμού
- 

## 18. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.

Για μέγιστη διάρκεια ζωής:

### Συνιστάται

- ✓ Τακτική φόρτιση
  - ✓ Χρήση εγκεκριμένου φορτιστή
  - ✓ Φόρτιση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
- 

### Αποφεύγετε

- ✗ Πλήρη εκφόρτιση για μεγάλα χρονικά διαστήματα
  - ✗ Έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες
  - ✗ Παρατεταμένη αποθήκευση χωρίς φόρτιση
-

# 19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## Πρόβλημα: Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται

### Πιθανές αιτίες

- Άδεια μπαταρία
- Ελαττωματικό καλώδιο φόρτισης
- Βλάβη κυκλώματος τροφοδοσίας

### Ενέργειες

- ✓ Φορτίστε πλήρως τη συσκευή
  - ✓ Ελέγξτε το καλώδιο USB-C
  - ✓ Δοκιμάστε διαφορετικό φορτιστή
- 

## Πρόβλημα: Αδυναμία σύνδεσης Bluetooth

### Πιθανές αιτίες

- Απενεργοποιημένο Bluetooth
- Μεγάλη απόσταση συσκευών
- Μη συμβατή σύνδεση εφαρμογής

### Ενέργειες

- ✓ Επανεκκινήστε τον εκτυπωτή
  - ✓ Επανεκκινήστε το Bluetooth του κινητού
  - ✓ Επανασυνδέστε τη συσκευή μέσω TattooPrinter
- 

## Πρόβλημα: Το χαρτί δεν προωθείται

### Πιθανές αιτίες

- Λανθασμένη τοποθέτηση χαρτιού
- Εμπλοκή χαρτιού

- Βρωμιά στον κύλινδρο τροφοδοσίας

### **Ενέργειες**

- ✓ Ελέγξτε τη φορά τοποθέτησης
  - ✓ Αφαιρέστε το χαρτί και τοποθετήστε το ξανά
  - ✓ Καθαρίστε τον κύλινδρο
- 

## **Πρόβλημα: Κακή ποιότητα εκτύπωσης**

### **Πιθανές αιτίες**

- Χαμηλή ανάλυση εικόνας
- Βρώμικη θερμική κεφαλή
- Ακατάλληλο χαρτί μεταφοράς

### **Ενέργειες**

- ✓ Χρησιμοποιήστε εικόνα υψηλής ανάλυσης
  - ✓ Καθαρίστε τη θερμική κεφαλή
  - ✓ Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο Tattoo Transfer Paper
- 

## **Πρόβλημα: Αχνή εκτύπωση**

### **Πιθανές αιτίες**

- Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
- Φθορά θερμικής κεφαλής
- Κακής ποιότητας χαρτί

### **Ενέργειες**

- ✓ Φορτίστε πλήρως τη συσκευή
  - ✓ Ελέγξτε την κεφαλή εκτύπωσης
  - ✓ Αντικαταστήστε το χαρτί
-

## 20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

### Μπορώ να εκτυπώσω σε κοινό χαρτί;

Όχι. Ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για θερμικό χαρτί μεταφοράς τατουάζ.

---

### Υποστηρίζεται σύνδεση με υπολογιστή;

Το βασικό σύστημα λειτουργίας έχει σχεδιαστεί για χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου και της εφαρμογής TattooPrinter.

---

### Πόσο διαρκεί η μπαταρία;

Η διάρκεια εξαρτάται από:

- τη συχνότητα χρήσης,
  - το μήκος εκτύπωσης,
  - την κατάσταση της μπαταρίας.
- 

### Μπορώ να εκτυπώσω φωτογραφίες;

Ναι, αλλά για stencil τατουάζ συνιστώνται σχέδια με υψηλή αντίθεση και καθαρές γραμμές.

---

## 21. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	MHT-P8008
Τεχνολογία Εκτύπωσης	Θερμική
Σύνδεση	Bluetooth
Φόρτιση	USB Type-C
Τύπος Μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη Λιθίου
Μέσο Εκτύπωσης	Tattoo Transfer Paper
Υποστηριζόμενες Συσκευές	Android / iOS
Εφαρμογή	TattooPrinter

---

## 22. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται:

1. Καθαρίστε τη θερμική κεφαλή.
2. Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή.
3. Φορτίστε τη μπαταρία περίπου στο 50–70%.
4. Φυλάξτε τη συσκευή σε:
  - ξηρό περιβάλλον,
  - θερμοκρασία δωματίου,
  - χώρο χωρίς σκόνη.

Αποφύγετε:

- υγρασία,
- άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
- ακραίες θερμοκρασίες.

---

## 23. ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για βέλτιστη απόδοση:

- ✓ Χρησιμοποιείτε αυθεντικό χαρτί μεταφοράς.
- ✓ Διατηρείτε καθαρή τη θερμική κεφαλή.
- ✓ Ενημερώνετε την εφαρμογή TattooPrinter όταν διατίθενται νέες εκδόσεις.
- ✓ Χρησιμοποιείτε εικόνες υψηλής ανάλυσης.
- ✓ Φορτίζετε τακτικά τη μπαταρία.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7





Search and download "TattooPrinter" App from iOS App Store.



Android users can download by Scanning the QR code on the right.



