

cecotec

CEC-05630



Υγραντήρας - Συσκευή Αρωματοθεραπείας 1.2 Lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου γίνεται χρήση αερολυμάτων ή ψεκασμών, ούτε σε χώρους όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν γεμίζετε τη δεξαμενή ή όταν την καθαρίζετε.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν βενζίνη, μπογιές ή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή με ρούχα, πετσέτες ή άλλα αντικείμενα.
- Μην κουνάτε ή ταρακουνάτε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε ζεστό νερό στη συσκευή.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την σηκώνετε από τη βάση και όχι από τη δεξαμενή νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή υγρασία.
- Μην αγγίζετε το νερό ή άλλα εξαρτήματα ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές φθορές. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο Τεχνικό Σέρβις της Cecotec ή από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες ή υγρές επιφάνειες όπου θα μπορούσε να πέσει ή να βυθιστεί σε νερό, ούτε να την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Για να αποφευχθεί πιθανή πυρκαγιά, μην εμποδίζετε με κανέναν τρόπο την είσοδο ή έξοδο του αέρα. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτι, όπου η έξοδος του αέρα μπορεί να φράξει.
- Καθαρίζετε τα ανοίγματα αέρα αν φράξουν.
- Για να την αποσυνδέσετε, τραβήξτε κατευθείαν το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην μοιράζετε την ίδια πρίζα με άλλες συσκευές υψηλής ισχύος.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα με γυμνά ή βρεγμένα χέρια.
- Σβήνετε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε τις βίδες. Ο υγραντήρας δεν περιέχει μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως και κρατήστε τη συσκευή μακριά από τοίχους και πηγές θερμότητας όπως κουζίνες, καλοριφέρ κ.λπ.
- Μην εισάγετε και μην επιτρέπετε την είσοδο αντικειμένων σε οποιοδήποτε άνοιγμα αερισμού ή εξαγωγής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το φως να είναι προσβάσιμο.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τον φορτιστή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη εάν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Σχ. 1.

1. Ενδεικτική λυχνία
2. Επιλογέας επιπέδου υγραντήρα
3. Κουμπί φωτός LED
4. Καπάκι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλήρως στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μελλοντική μεταφορά του. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται κατάλληλα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και οι συνιστώσες περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο εξάρτημα λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με το Τεχνικό Σέρβις της Cecotec.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε το καπάκι και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. Μην ξεπερνάτε το σημάδι «MAX» στη δεξαμενή. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι.
3. Γυρίστε τον επιλογέα επιπέδου υγραντήρα στη θέση που αντιστοιχεί στο επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
4. Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί φωτός LED για να ανάψει το φως της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για κάποιο χρονικό διάστημα, αδειάστε τη δεξαμενή. Για να την αδειάσετε, αφαιρέστε το καπάκι, σηκώστε τη συσκευή (δεξαμενή και βάση μαζί) και αδειάστε όλο το νερό μέσα. Βλ. Σχ. 2.

Προειδοποίηση

Μην ξεπερνάτε το μέγιστο όριο νερού όταν γεμίζετε τη δεξαμενή: **1,2 λίτρα**.

Προειδοποίηση

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια ή όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, νωπό πανί για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, συρμάτινα σφουγγάρια, χημικά επεξεργασμένα πανιά, βενζίνη, αλκοόλ, διαλυτικά ή άλλα παρόμοια, καθώς μπορούν να καταστρέψουν τη δεξαμενή και να προκαλέσουν διαρροή νερού.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.

Σε περίπτωση δημιουργίας αλάτων λόγω σκληρού νερού:

- Χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό.
- Αλλάζετε συχνά το νερό στη δεξαμενή για να αποφύγετε τη συγκέντρωση αλάτων.
- Αδειάζετε και καθαρίζετε τη δεξαμενή κάθε φορά που σταματάτε τη χρήση της συσκευής.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.	Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.	Σταματήστε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με το Τεχνικό Σέρβις της Cecotec.
	Ο υγραντήρας είναι ελαττωματικός ή δεν λειτουργεί σωστά.	Σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το Τεχνικό Σέρβις της Cecotec.
Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, αλλά δεν βγαίνει ατμός.	Ο υγραντήρας δεν έχει τεθεί στη θέση ON .	Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση ON .
	Το επίπεδο υγρασίας είναι πολύ χαμηλό.	Αυξήστε το επίπεδο υγρασίας.
Ο υγραντήρας παράγει πολύ λίγο ατμό.	Το νερό είναι βρώμικο ή έχει μείνει για πολύ καιρό.	Καθαρίστε τη δεξαμενή και γεμίστε τη με καθαρό νερό.
	Το επιλεγμένο επίπεδο υγρασίας είναι χαμηλό.	Αυξήστε το επίπεδο υγρασίας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα.	Χρησιμοποιήστε απιονισμένο νερό ή φιλτραρισμένο. Καθαρίζετε τη δεξαμενή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Εμφανίζονται λευκά κατάλοιπα γύρω από τον υγραντήρα.	Ο υγραντήρας δεν καθαρίστηκε σωστά μετά την τελευταία χρήση.	Καθαρίστε τον υγραντήρα.
Βγαίνει νερό από τη βάση.	Η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα, βγάλτε τον από την πρίζα και τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή.
Βγαίνει νερό από την έξοδο.	Υπάρχουν τρύπες ή ανοίγματα μεταξύ της εξόδου και της δεξαμενής.	Αντικαταστήστε το κάλυμμα και ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή.	Προσθέστε νερό στη δεξαμενή.
Παράγεται ασυνήθιστος θόρυβος.	Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κωδικός προϊόντος: **05630**
- Προϊόν: **BreezeCare 2000 Light**
- Τάση: **100–240 V~, 50/60 Hz**
- Ισχύς υγραντήρα: **25 W**
- Χωρητικότητα δεξαμενής: **1,2 λίτρα**

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το παρόν σύμβολο δηλώνει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία συλλογής που ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή τους για πληροφορίες σχετικά με την ορθή απόρριψη των παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η **Cecotec** είναι υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το επίσημο Τεχνικό Σέρβις της Cecotec στο **+34 963 210 728**.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (COPYRIGHT)

Τα πνευματικά δικαιώματα για τα κείμενα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.** Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**




Fig./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 2