

ZORTIVA



Μοντέλο: DH2000B | Κωδικός προϊόντος: 00028266

Σημαντικό: Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή υπάρχει φθορά. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

1. Περιγραφή

1.1 Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	245 × 137 × 365 mm (Μ × Π × Υ)
Τροφοδοσία	AC 220–240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ισχύς	90 W
Ικανότητα αφύγρανσης	περίπου 700 ml/ημέρα (στους 25°C και σχετική υγρασία 85%)
Χωρητικότητα δοχείου νερού	περίπου 1.800 ml
Εμβαδόν κάλυψης	έως περίπου 30 m ²
Χρονοδιακόπτης	1–24 ώρες
Τεχνολογία	Ηλεκτρονική μονάδα (σύστημα Peltier), χωρίς συμπιεστή
Πρόσθετες λειτουργίες	UV και TiO ₂
Συστήματα προστασίας	Αυτόματη απενεργοποίηση όταν γεμίσει το δοχείο και αυτόματη απόψυξη
Οθόνη	LCD (θερμοκρασία, υγρασία, χρονοδιακόπτης)

1.2 Προβλεπόμενη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αφύγρανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και τη μείωση της υγρασίας, όπως σε κατοικίες, γραφεία και φοιτητικές εστίες.

1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή αφύγρανσης.
- Αφαιρούμενο δοχείο νερού με καπάκι και πλωτήρα.
- Σωλήνας αποστράγγισης νερού.

1.4 Μέρη και πίνακας ελέγχου

- Ένδειξη θερμοκρασίας.
- Ένδειξη υγρασίας.
- Ένδειξη πλήρους δοχείου νερού.
- Παράθυρο ενδείξεων / οθόνη.
- Κουμπί ρύθμισης χρόνου.
- Κουμπί λειτουργίας UV/TiO₂.
- Κουμπί ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).

2. Έναρξη λειτουργίας

2.1 Προετοιμασία του χώρου

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αφήστε ελεύθερο χώρο 30–50 cm σε όλες τις πλευρές της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως.

2.2 Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

- Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος συμφωνεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Συνδέστε το φως σε κατάλληλη πρίζα δικτύου.

2.3 Πριν από την πρώτη χρήση

- Ελέγξτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι άδειο.
- Εάν μετά τη σύνδεση ανάψει η ένδειξη πλήρους δοχείου, τραβήξτε το δοχείο προς τα έξω και τοποθετήστε το ξανά, σπρώχνοντάς το μέχρι τέρμα.

3. Λειτουργία

3.1 Χειρισμός

- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί ON/OFF.
- Μετά την ενεργοποίηση, ελέγξτε εάν εξέρχεται ρεύμα αέρα από τη γρίλια εξόδου.
- Ρυθμίστε τον χρόνο λειτουργίας με το αντίστοιχο κουμπί, από 1 έως 24 ώρες. Όταν παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία UV/TiO₂ με το αντίστοιχο κουμπί. Πατώντας το ξανά, η λειτουργία απενεργοποιείται.
- Η οθόνη εμφανίζει διαδοχικά τη θερμοκρασία, την υγρασία και τον χρονοδιακόπτη, εφόσον έχει ρυθμιστεί.

3.2 Δοχείο νερού

- Όταν το δοχείο γεμίσει σχεδόν πλήρως, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και ανάβει η ένδειξη πλήρους δοχείου.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το δοχείο, αδειάστε το νερό στην τουαλέτα ή σε αποχέτευση και τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη θέση του.
- Πατήστε ξανά το ON/OFF για να συνεχιστεί η αφύγρανση.

3.3 Απόψυξη

Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τη λειτουργία αυτόματης απόψυξής της.

3.4 Σωλήνας αποστράγγισης νερού

- Εάν χρησιμοποιείτε τον σωλήνα αποστράγγισης, συνδέστε τον στην κατάλληλη έξοδο αποστράγγισης, σύμφωνα με την κατασκευή της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν είναι φραγμένος ή τσακισμένος και ότι καταλήγει σε αποχέτευση χαμηλότερα από το σημείο σύνδεσης.
- Ελέγχετε τακτικά ότι το νερό αποστραγγίζεται σωστά.

4. Καθαρισμός

- Πριν από τον καθαρισμό, εφαρμόστε τα μέτρα προφύλαξης που αναφέρονται στην ενότητα «Ασφάλεια».
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε το περίβλημα με μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.
- Αφαιρέστε τη σκόνη από την πίσω γρίλια εισαγωγής και τις επάνω γρίλιες εξαγωγής με μαλακή βούρτσα.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου νερού αφού το αφαιρέσετε και το αδειάσετε.
- Αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου μόνο για καθαρισμό, διαχωρίζοντας το διαφανές δοχείο από το λευκό καπάκι.
- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το καπάκι, εισαγάγετε τον πλωτήρα, πιέστε το δοχείο πάνω στο καπάκι και σύρετε το δοχείο μέσα στη συσκευή.

5. Αποθήκευση και μεταφορά

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα πριν από την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Αδειάστε το δοχείο νερού και στεγνώστε το πριν από την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από πηγές υγρασίας και από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή κατά την αποθήκευση.
- Προστατεύετε τη συσκευή από χτυπήματα και μην πιέζετε τα μέρη του περιβλήματος κατά τη μεταφορά.

6. Ασφάλεια

- Ελέγξτε την τάση στην πινακίδα χαρακτηριστικών και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με παροχή AC 220–240 V.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους και αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φισ έχουν υποστεί ζημιά. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στη συσκευή και μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, τραβάτε το φισ και όχι το καλώδιο.
- Μη λυγίζετε έντονα και μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αερολύματα (π.χ. λακ ή βαφή) κοντά στη συσκευή.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φισ σε νερό και μην εκτοξεύετε νερό πάνω στο περίβλημα ή στο εσωτερικό της.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με αιχμηρά εργαλεία και μην τοποθετείτε πάνω της βαριά ή εύθραυστα αντικείμενα.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με περιορισμένες ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή αφού λάβουν σχετικές οδηγίες. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε να την καθαρίζουν χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περίβλημα, οι γρίλιες ή τα προστατευτικά στοιχεία της πηγής UV έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην κοιτάζετε απευθείας την πηγή υπεριώδους φωτός (UV).
- Μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία UV όταν το περίβλημα είναι ανοιχτό ή κατεστραμμένο.

Πληροφορίες για τον καταναλωτή σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγεται χωριστά, όπως υποδεικνύει το σχετικό σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου. Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να απειλήσει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω επικίνδυνων συστατικών που ενδέχεται να περιέχονται στον εξοπλισμό, όπως ηλεκτρικές καλωδιώσεις, πλαστικά και διακόπτες. Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου, τα συστατικά πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες. Η αποσυναρμολόγηση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού από τον ίδιο τον χρήστη δεν επιτρέπεται. Τα νοικοκυριά συμβάλλουν σημαντικά στην επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση, συμμετέχοντας ενεργά στα συστήματα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών.

