ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : MJXDJEKDJRK2F5NTD001V2



VEVOR Θερμαντήρας Πετσετών 23L με Διαφανές Παράθυρο, Κλιπ και Ανοξείδωτα Ράφια, Χωρητικότητα έως 36 Πετσέτες, Θάλαμος Ομοιόμορφης Θέρμανσης για Σπα, Κουρείο, Μανικιούρ, Μασάζ και Σαλόνι Ομορφιάς MJXDJEKDJRK2F5NTD001V2

Μοντέλο: RTD-23A

1. Γενικές πληροφορίες

Μοντέλο: RTD-23A

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ερμάριο θέρμανσης πετσετών VEVOR. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Το παρόν αποτελεί το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν της συσκευής που παραλάβατε. Η εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει σε τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεσμος οδηγού εγκατάστασης που αναφέρεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB

2. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά

να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον αρμόδιο φορέα συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να θέτει τον εξοπλισμό σε λειτουργία.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Το προϊόν πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον αρμόδιο φορέα συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να το χρησιμοποιεί.

Σημείωση: Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν το προϊόν προκαλεί παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη —κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τη συσκευή— συνιστάται να δοκιμάσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού ηλεκτρικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

3. Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, ακόμη και αν είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη συσκευή.

- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένο ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε σημείο από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, ντους, πισίνα ή άλλο δοχείο με νερό.
- Οι πετσέτες, ο ατμός, οι συρμάτινες σχάρες/καλάθια, ο δίσκος και οι εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής αναπτύσσουν ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση ζεστών πετσετών, καλαθιών ή δίσκων. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν τα πιάνετε.
- Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην ακουμπάτε τις πολύ ζεστές πετσέτες που μόλις αφαιρέσατε από τη συσκευή απευθείας σε ακάλυπτα σημεία του ανθρώπινου σώματος.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή δοχεία με νερό μέσα ή επάνω στο ερμάριο.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή. Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από χαλιά.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλιά, διαδρόμους ή παρόμοια αντικείμενα. Τοποθετήστε το μακριά από σημεία διέλευσης, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Μην καταπονείτε το καλώδιο. Μη μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Πιάνετε το φις και τραβάτε το για να το αφαιρέσετε από την πρίζα.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Κάθε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως: χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας· αγροικίες· χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής· καταλύματα τύπου bed and breakfast.
- Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε πριν από τη χρήση εάν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία ή βλάβη. Εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, διακόψτε τη χρήση του.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του. Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα καλωδίου που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

Οι εσωτερικές επιφάνειες, τα συρμάτινα καλάθια, οι πετσέτες και ο ατμός ενδέχεται να είναι ζεστά. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την αφαίρεση ζεστών πετσετών ή καλαθιών. Χρησιμοποιείτε πάντα θερμομονωτικά προστατευτικά γάντια ή γάντια φούρνου, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα από ατμό ή άλλες αιτίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή σοβαρό τραυματισμό.

4. Υποχρεωτικές προειδοποιήσεις

- Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ακυρώνουν την εγγύηση.

- Πριν από την πρώτη χρήση του ερμαρίου θέρμανσης πετσετών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας του παρόντος εγχειριδίου, ακόμη και αν θεωρείτε ότι γνωρίζετε ήδη αυτόν τον τύπο συσκευής.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα με τις ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Το ερμάριο θέρμανσης πετσετών είναι ασφαλές και εύχρηστο. Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αθόρυβα και με ασφάλεια υπό κανονικές συνθήκες.
- Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στο προϊόν αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής απαιτείται λίγος χρόνος μέχρι να αρχίσει να θερμαίνεται.

5. Περιεχόμενα συσκευασίας

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ερμάριο θέρμανσης πετσετών	1
2	Συρμάτινα καλάθια	2
3	Κλιπ πετσέτας	1
4	Εγχειρίδιο χρήσης	1

Ονομασίες βασικών μερών που εμφανίζονται στο σχεδιάγραμμα της συσκευής: διακόπτης λυχνίας UV, ένδειξη λειτουργίας UV, ένδειξη τροφοδοσίας, διακόπτης λειτουργίας, συρμάτινα καλάθια, παράθυρο ελέγχου, πόρτα ερμαρίου, πόδια ερμαρίου και δίσκος συλλογής σταγόνων νερού.

6. Πριν από τη λειτουργία

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια με καλό αερισμό και μακριά από πηγές θερμότητας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με νερό (όπως μπανιέρες, νιπτήρες κ.λπ.), όπου υπάρχει πιθανότητα να βυθιστεί ή να έρθει σε επαφή με νερό. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 30 mm από τοίχους και άλλα αντικείμενα.
- Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αφαιρέστε το συρμάτινο καλάθι και αφήστε το στην άκρη.

7. Λειτουργία

3. Διπλώστε ή τυλίξτε τις νωπές ή ελαφρώς βρεγμένες πετσέτες —όχι όμως τις μουσκεμένες— και τοποθετήστε τις στο συρμάτινο καλάθι του θερμαντήρα πετσετών. Στύψτε τις αρκετές φορές, ώστε να απομακρυνθεί το περιττό νερό και να μειωθεί ο χρόνος θέρμανσης.
4. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στεγνές πετσέτες από 100% βαμβάκι. Μην τοποθετείτε άλλα υφάσματα που ενδέχεται να μην αντέχουν σε αυτή την υψηλή θερμοκρασία. Για τις στεγνές βαμβακερές πετσέτες, ο χρόνος θέρμανσης πρέπει να είναι μικρότερος από 2 ώρες. Κρατήστε τις πετσέτες μακριά από τα εσωτερικά τοιχώματα του θερμαντήρα.
5. Μην υπερφορτώνετε το συρμάτινο καλάθι και μην τοποθετείτε τις πετσέτες απευθείας μέσα στο ερμάριο χωρίς το καλάθι.

6. Κλείστε καλά την πόρτα και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (Power) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στον διακόπτη θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το ερμάριο πετσετών έχει αρχίσει να θερμαίνεται.
7. Η θέρμανση διαρκεί περίπου 1,5 έως 2,5 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των πετσετών που έχουν τοποθετηθεί στο ερμάριο. Όσο η πόρτα παραμένει κλειστή, η εσωτερική θερμοκρασία θα αυξάνεται μέχρι να φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία και στη συνέχεια θα διατηρείται αυτόματα σε αυτό το επίπεδο. Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης των πετσετών.
8. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες πετσέτες, πατήστε απλώς το κουμπί λειτουργίας. Η διαδικασία θέρμανσης θα ξεκινήσει ξανά. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο όριο, ο θερμοστάτης θα διακόψει αυτόματα τη λειτουργία θέρμανσης. Μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή στη θέση ON.
9. Εάν το επιθυμείτε, πατήστε το κουμπί UV για να ενεργοποιήσετε το σύστημα αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), το οποίο αναφέρεται στο πρωτότυπο ως καταχωρισμένο στην EPA. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στον διακόπτη θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η λυχνία UV λειτουργεί. Περιμένετε 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστείρωσης.
10. Πριν ανοίξετε την πόρτα, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει. Κρατήστε ασφαλή απόσταση από το άνοιγμα της πόρτας, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα από τον ατμό υψηλής θερμοκρασίας που εξέρχεται από το ερμάριο. Αφαιρέστε τις πετσέτες χρησιμοποιώντας λαβίδα ή θερμοανθεκτικά γάντια.
11. Οι πετσέτες ενδέχεται να είναι υπερβολικά ζεστές για άμεση χρήση. Ελέγξτε τη θερμοκρασία τους και επιδείξτε προσοχή πριν τις εφαρμόσετε στο πρόσωπο ή στο σώμα.

8. Συντήρηση και καθαρισμός

12. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF).
13. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
14. Περιμένετε να κρυώσει το περιεχόμενο πριν το χειριστείτε, καθώς ενδέχεται να είναι ζεστό. Αφαιρέστε το συρμάτινο καλάθι και τις πετσέτες. Αφήστε το καλάθι στην άκρη για να στεγνώσει.
15. Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά καθαριστικά ή λειαντικά προϊόντα. Για τον καθαρισμό του εξωτερικού μέρους, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί και ήπιο σαπούνι.
16. Τραβήξτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων προς τα εμπρός και αδειάστε το περιεχόμενό του. Αφήστε τον δίσκο στην άκρη για να στεγνώσει.

9. Αντικατάσταση λαμπτήρα

Σημαντικό: Το πρωτότυπο εγχειρίδιο περιγράφει την αντικατάσταση του λαμπτήρα με άνοιγμα του πίσω καλύμματος και αποσύνδεση καλωδίων. Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας, η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό. Πριν από οποιαδήποτε εργασία, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

17. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF).
18. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
19. Αφαιρέστε όλες τις βίδες από το πίσω κάλυμμα και ανοίξτε το.
20. Μετά το άνοιγμα του πίσω καλύμματος, θα είναι ορατό το υλικό από υαλοΐνες. Βλ. Εικ. 1.
21. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα/μονωτικό υλικό από υαλοΐνες, ώστε να εμφανιστεί η θέση του λαμπτήρα. Βλ. Εικ. 2.
22. Αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια. Βλ. Εικ. 3.

23. Χαλαρώστε τις βίδες του μικρού κουτιού. Οι βίδες συνδέονται με το εσωτερικό της επένδυσης και μπορούν να ξεβιδωθούν από την εσωτερική πλευρά της επένδυσης. Βλ. Εικ. 4a και 4b.
24. Στη δεξιά πλευρά του κουτιού υπάρχουν δύο βίδες. Ξεβιδώστε τις και ανοίξτε το μικρό κάλυμμα του κουτιού. Βλ. Εικ. 5a και 5b.
25. Αφαιρέστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα. Τοποθετήστε τον νέο λαμπτήρα μέσα στο μικρό κουτί, κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε τις δύο βίδες του. Βλ. Εικ. 6a και 6b.
26. Επανασυνδέστε και τα δύο καλώδια και σφίξτε τις βίδες του κουτιού. Βλ. Εικ. 7a και 7b.
27. Επανατοποθετήστε το μονωτικό υλικό από υαλοΐνες και στερεώστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα 1: Υπάρχει υπερβολική υγρασία όταν το ερμάριο θέρμανσης πετσετών βρίσκεται σε λειτουργία ή οι πετσέτες θερμαίνονται πολύ αργά.

Λύση: Ελέγξτε ότι οι πετσέτες είναι μόνο ελαφρώς νωπές. Η υπερβολική υγρασία ή/και ο αργός χρόνος θέρμανσης μπορεί να οφείλονται στο ότι οι πετσέτες είναι μουσκεμένες.

Πρόβλημα 2: Η πόρτα δεν κλείνει σωστά ή/και διαφεύγει ατμός.

Λύση: Ελέγξτε ότι το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα σιλικόνης της πόρτας βρίσκεται στη σωστή θέση. Πιέστε το μέσα στην εγκοπή της πόρτας, ώστε να εφαρμόσει σωστά.

11. Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	RTD-23A
Περιοχή	Βόρεια Αμερική / Ευρώπη
Τροφοδοσία – Βόρεια Αμερική	AC 110–120 V, 60 Hz
Τροφοδοσία – Ευρώπη	AC 220–230 V, 50/60 Hz
Ισχύς	200 W
Χωρητικότητα	23 L
Διαστάσεις προϊόντος	452 × 285 × 350 mm

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά, η εμφάνιση και ο σχεδιασμός των προϊόντων ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

12. Σημαντικές επισημάνσεις

- Η μετάφραση αφορά αποκλειστικά το αγγλικό τμήμα του αρχικού αρχείου και αποδίδει το περιεχόμενό του στα ελληνικά.
- Οι ονομασίες και οι τεχνικές τιμές διατηρήθηκαν σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο.
- Όπου το πρωτότυπο περιέχει οδηγίες που αφορούν άνοιγμα του περιβλήματος και χειρισμό ηλεκτρικών συνδέσεων, συνιστάται η ανάθεση της εργασίας σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Τέλος εγχειριδίου – VEVOR RTD-23A


VEVOR