

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DXDYZHQSY220W0SFC001V7



Μετατροπέας Τάσης 2000VA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας και που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε τη σειρά μετασχηματιστών υψηλής ποιότητας VEVOR. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών 100V–120V από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία στην Κίνα ή στην Ευρώπη, σε περιοχές με τάση 220V–240V όπως Αυστραλία, Κίνα και Ευρώπη. Αντίστοιχα, ηλεκτρικές συσκευές 220V–240V μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και άλλες περιοχές με τάση 100V–120V.

Οι μετασχηματιστές τάσης υψηλής ποιότητας VEVOR χρησιμοποιούνται κυρίως για αντιστοίχιση τάσης. Η σειρά VEVOR διαθέτει μετασχηματιστές τάσης υψηλού επιπέδου, με κομψό σχεδιασμό, λεπτό σχήμα, μεταλλικό κέλυφος, ένδειξη τάσης, ηλεκτρική ισχύ με μια ματιά, ώστε να χρησιμοποιούνται με ευκολία και άνεση.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας και αποδοτικό δακτυλιοειδή μετασχηματιστή, με μικρές απώλειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μοντέλο προϊόντος	HYDXMG-2000VA	HYDXMG-3000VA	HYDXDG-2000VA	HYDXDG-3000VA
Ονομαστική ισχύς	2000VA	3000VA	2000VA	3000VA
Μέγιστη εφαρμόσιμη ισχύς	1600W	2400W	1600W	2400W
Εξι βασικές προστασίες	NAI	NAI	NAI	NAI
Καλωδίωση προϊόντος	3×16AWG	3×14AWG	3×1.0mm ²	3×1.5mm ²

ΕΞΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

1. Έξυπνη προστασία υπερφόρτωσης
 2. Προστασία υπέρτασης και υποτάσης
 3. Έξυπνη προστασία αστοχίας ισχύος βραχυκυκλώματος
 4. Προστασία από υπερθέρμανση του ελεγκτή θερμοκρασίας
 5. Προστασία από αντι-διαρροή σε πλακέτες κυκλωμάτων
 6. Υλικό μόνωσης από ρητίνη που αντέχει θερμοκρασίες άνω των 160°C
- | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -5°C – 55°C |
- | Βαθμός μόνωσης | B |
- | Επίπεδα προστασίας | IP20 |
- | Σχετική υγρασία | 45% – 75% |
- | Ηλεκτρική κατηγορία | I |
- | Πρότυπο λειτουργίας | Q/JGM 02J2002 |

Σημείωση: Η μέγιστη εφαρμόσιμη ισχύς αναφέρεται στη μέγιστη ισχύ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς για πάνω από μία ώρα.

Για συγκεκριμένες παραμέτρους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην περιγραφή του προϊόντος.

Οδηγίες χρήσης

1. Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι το εύρος εισόδου τάσης του μετασχηματιστή είναι συμβατό με την τοπική τάση.
(Εάν δεν υπάρχει ανωμαλία μετά από 3 λεπτά λειτουργίας ή αναμονής για πρώτη φορά, μπορείτε να συνδέσετε τις ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε ζημιές από μεταφορές.)
2. Κρατήστε τον μετασχηματιστή και τις ηλεκτρικές συσκευές σε κλειστό χώρο, συνδέστε τις συσκευές στην έξοδο του μετασχηματιστή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον μετασχηματιστή για χρήση.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΑΣΗΣ

Σειρά HYDXMG

- Είσοδος: AC110V±10%
- Έξοδος: AC220V±10%

Σειρά HYDXDG

- Είσοδος: AC220V±10%
- Έξοδος: AC110V±10%

(Η συγκεκριμένη τάση εισόδου και εξόδου εξαρτάται από την επισήμανση του προϊόντος)

ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ & ΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τάση λειτουργίας	Χώρες και περιοχές
AC100V	Ιαπωνία
AC110-130V	Ταϊβάν, Κίνα, Αμερική, Καναδάς, Μεξικό, Παναμάς, Κούβα, Λίβανος (περισσότερες από 30 χώρες)
AC220-240V	Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστραλία, Ινδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Ολλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Αυστρία, Φιλιππίνες, Νορβηγία (πάνω από 100 χώρες)

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Φαινόμενο δυσλειτουργίας	Εμφάνιση λειτουργίας	Αιτία	Λύση
Η οθόνη δεν εμφανίζει ένδειξη	Δεν υπάρχει τάση εξόδου	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά	Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας
		Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από το μηχάνημα	Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή / Εξυπηρέτηση πελατών
		Η μηχανή έχει βλάβη	Ελέγξτε την κατασκευή ή αντικαταστήστε το μηχάνημα
Η οθόνη εμφανίζει τάση, χωρίς τάση εξόδου	Δεν υπάρχει τάση εξόδου	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά	Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας
		Η υποδοχή εξόδου ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα	Αντικαταστήστε την καλωδίωση ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση
		Ο διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος	Πατήστε τον διακόπτη
Υπερθέρμανση και ενεργοποίηση προστασίας μετασχηματιστή	Χρήση ηλεκτρικών συσκευών που υπερβαίνουν την ισχύ του μετασχηματιστή	Ο μετασχηματιστής VCD έχει ζημιά λόγω υπερφόρτωσης	Αντικαταστήστε τον μετασχηματιστή ή χρησιμοποιήστε ένα μοντέλο μεγαλύτερης ισχύος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, δώστε προσοχή στην ασφάλεια του ηλεκτρισμού. Οι παρακάτω προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση:

Κίνδυνος:

1. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, **μην ανοίγετε το κάλυμμα χωρίς εξουσιοδότηση!**
2. Η συνολική ισχύς των ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει το **80% της ονομαστικής ισχύος** του μηχανήματος.
3. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο **μόνο για εσωτερική χρήση**.
4. Η εξωτερική δομή του μηχανήματος είναι από πλαστικό, το οποίο **δεν πρέπει να τοποθετείται σε υψηλή θερμοκρασία**.
5. Δώστε προσοχή στον **αερισμό και στη θερμική απαγωγή** όταν το μηχάνημα λειτουργεί.
Τοποθετήστε το μηχάνημα σε αεριζόμενο μέρος, με απόσταση τουλάχιστον 20 mm από τον τοίχο.
Το μηχάνημα και οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να τοποθετούνται **σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**.
6. Όταν κρυώσει το μηχάνημα, πατήστε τον διακόπτη και αφήστε το να πέσει φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία κατά τη μεταφορά.

7. **Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα** ή σταγόνες νερού στο σώμα του μηχανήματος για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
8. **Μην ανοίγετε το κάτω κάλυμμα.** Μόνο επαγγελματίες τεχνικοί επιτρέπεται να κάνουν συντήρηση.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE