

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DZFTSLZHJ3KVV0J5VV2



Κιτ Επισκευής Εξογκωμάτων 3 KW

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε αυτό το Ρυθμιζόμενο Σκαμπό Νηπίου (Toddler Tower Adjustable Stool).

Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

1. Οι άκρες και οι γωνίες είναι λείες για να αποτρέπεται ο τραυματισμός του δέρματος του παιδιού.
2. Το χαμηλό κέντρο βάρους και η μεγάλη επιφάνεια επαφής με το έδαφος αποτρέπουν αποτελεσματικά την ανατροπή.
3. Το μπράτσο είναι κατασκευασμένο από ξύλινο υλικό, μη τοξικό, άοσμο και άφλεκτο, με υψηλή αντοχή στη θερμότητα.
4. Τοποθετήστε το σε επίπεδη και ευρύχωρη επιφάνεια, αφήνοντας αρκετό ανοιχτό χώρο γύρω από το σημείο εγκατάστασης.
5. Μην το χρησιμοποιείτε σε νερό ή σε ασταθείς επιφάνειες, ανώμαλες ή με κλίση.
6. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά ότι όλα τα εξαρτήματα είναι ασφαλισμένα και ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνοι παράγοντες γύρω από το προϊόν.
7. Κατά τη χρήση, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των κύριων μερών.
8. Αν δεν πραγματοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι, το παιχνίδι μπορεί να ανατραπεί ή να αναποδογυρίσει. Αν τα εξαρτήματα είναι φθαρμένα ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά, σταματήστε τη χρήση.
9. Φυλάξτε το σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, πηγές φωτιάς ή θερμότητας.
10. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με παιχνίδια ή προϊόντα που έχουν αποσυναρμολογηθεί, παραμορφωθεί ή υποστεί ζημιά, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάποσης, πνιγμού ή άλλου τραυματισμού.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

Παρακαλούμε φυλάξτε το σωστά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A  x1	B  x1	C  x1	D  x1	E  x2
F  x1	G  x2	H  x1	I  x1	J  x1


1  M6x50mm x28	2  x24	3  M7x50mm x2	4  M6x70mm x6	5  x1	K  x1
---	--	--	--	---	---

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε ελέγξτε αν έχετε όλα τα αναφερόμενα εξαρτήματα.

Αν διαπιστώσετε ότι λείπει κάποιο εξάρτημα, **μην προχωρήσετε**. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Βήματα Εγκατάστασης

Με σεβασμό προς το περιβάλλον, παρακαλούμε απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με υπευθυνότητα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και ευρύχωρη επιφάνεια για χρήση. Μην το τοποθετείτε σε νερό ή διαπερατές επιφάνειες, ανώμαλες ή τραχιές επιφάνειες ή σε επιφάνειες με κλίση.

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα είναι ασφαλισμένα και αν το προϊόν κουνιέται. Εάν χρειάζεται, κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Κατά τη χρήση, ελέγχετε τακτικά ή περιστασιακά αν κάποιο εξάρτημα έχει χαλαρώσει. Αν ναι, σφίξτε το εγκαίρως.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Φαινόμενο Βλάβης Ανάλυση Αιτίας Μέθοδος Αντιμετώπισης

Το αναδιπλούμενο σκαμπό/καρεκλάκι είναι ασταθές ή τρέμει 1. Τα παξιμάδια δεν σφίχτηκαν σωστά κατά τη συναρμολόγηση και τα εξαρτήματα δεν εφαρμόζουν καλά.

2. Το έδαφος είναι ανώμαλο. 1. Σφίξτε τα παξιμάδια και ρυθμίστε τη θέση των εξαρτημάτων ώστε να στερεωθούν σωστά.

2. Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδο εσωτερικό χώρο.

Προειδοποίηση

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε φθορά, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Πραγματοποιήστε σωστή συναρμολόγηση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και ευρύχωρη επιφάνεια.

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού από παιδιά που ενδέχεται να παίξουν με αυτά.

Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι όλα τα μέρη είναι σωστά εγκατεστημένα και στερεωμένα.

Σημείωση: Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκου.
Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να σκουπίσετε και κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά.