

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CGLSZBSNJ1669KQ0YV9



Κοσμηματοθήκη με Αποθηκευτικό Χώρο

Οδηγίες Ασφαλείας – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Το παρόν εγχειρίδιο παραθέτει τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να εντοπίσετε τα εξαρτήματα και τα επιμέρους τμήματα του προϊόντος.
2. Κατά την αποσυσκευασία και την προετοιμασία για συναρμολόγηση, τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε χαλί ή μαλακή επιφάνεια ώστε να προστατευτούν από φθορές.
3. Μικρά μέρη περιέχονται σε μη συναρμολογημένη κατάσταση. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού! Κατά τη συναρμολόγηση, φυλάξτε τα μικρά αντικείμενα μακριά από παιδιά. Μπορεί να είναι θανατηφόρα εάν καταποθούν ή εισπνευστούν.
4. Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από βρέφη και παιδιά.
5. Παρακαλούμε ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη ή ζημιές.
6. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά πρέπει να το χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές.
7. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν ή να παίζουν γύρω από το προϊόν, ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή και η θραύση μέρους του προϊόντος, καθώς και ο τραυματισμός τους.
8. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σκοτεινό ή υγρό χώρο.
9. Απαγορεύεται το σκαρφάλωμα από παιδιά.
10. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε συχνά το προϊόν ώστε να παραμένει καθαρό και υγιεινό.
11. Ενδέχεται να υπάρχει οσμή κατά την αποσυσκευασία. Τοποθετήστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για να εξαλειφθεί η οσμή.

Πληροφορίες FCC για φωτιστικό LED:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας της συσκευής.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Πρέπει να αποδέχεται κάθε ληφθείσα παρεμβολή, ακόμα και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Εάν το προϊόν προκαλεί παρεμβολές, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει τα εξής:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση απόστασης μεταξύ συσκευής και δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε διαφορετικό κύκλωμα ρεύματος.
- Συμβουλευτείτε ειδικό τεχνικό ή τον προμηθευτή.

Ορθή απόρριψη για φωτιστικά LED:

Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για κάθε αξεσουάρ με το ίδιο σύμβολο.

Μην το απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.




ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	PY-2314SS	PY-2315SS
Διαστάσεις	ΥΠΒ = 15040,536 cm (59.0615.9414.17 in)	
Χρώμα	Λευκό	Καφέ
Φωτισμός LED	DC 5V / 4.5W	
Τύπος στήριξης	Επιδαπέδιο	
Υλικό	MDF + Γυαλί + Βελούδο	


ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα όπως αναφέρονται στη λίστα.
2. Ακολουθήστε τα βήματα συναρμολόγησης σύμφωνα με το διάγραμμα, τοποθετώντας και προσαρμόζοντας τα εξαρτήματα. Στη συνέχεια, σφίξτε σταδιακά όλες τις βίδες (σημείωση: μην τις σφίγγετε υπερβολικά).
3. Συνιστάται η συναρμολόγηση να γίνεται από δύο ενήλικες. Τοποθετήστε το ντουλάπι σε οριζόντια θέση και βεβαιωθείτε για τη σταθερότητά του ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή ή πτώση.

 Ⓐ x1	 Ⓑ x2
 Ⓒ x1	 Ⓓ x1
 Ⓔ x1	 Ⓕ x1
  Ⓖ x1	  Ⓗ x1
 Ⓚ x1	
Ⓛ  x6 40  x10 106  x1 132  x1	

STEP 1





STEP 2




ΒΗΜΑ 3:


Παρακαλούμε δώστε προσοχή στη φορά/κατεύθυνση σε αυτό το σημείο και βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνη με τις οδηγίες.

**STEP 4**

STEP 5



STEP 6




ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Η κλειδαριά ανοίγει με τον αρχικό κωδικό **0-0-0**, ευθυγραμμισμένο με τη γραμμή ένδειξης.

Μέθοδος αλλαγής κωδικού:

1. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και ευθυγραμμίστε τον με την ένδειξη.
2. Κρατήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο μέσα στην τρύπα, και στη συνέχεια γυρίστε για να επιλέξετε τον νέο κωδικό.
3. Αφήστε το και ο νέος κωδικός έχει οριστεί.

(Η εικόνα δείχνει τη θέση όπου εισάγετε το αιχμηρό αντικείμενο.)



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα απαλά, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στους μεντεσέδες (η γωνία ανοίγματος της πόρτας είναι περίπου 100 μοίρες).
2. Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια και μακριά από αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα. Απαγορεύεται να το σέρνετε — σηκώστε το για να το μετακινήσετε.
3. Για καθημερινή φροντίδα, καθαρίζετε με μαλακό και στεγνό πανί. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ουδέτερο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε υγρό ή τραχύ πανί.
4. Κρατήστε το προϊόν μακριά από όξιμα χημικά, για να αποφύγετε χημικές αντιδράσεις ή αποχρωματισμό.
5. Φυλάσσετε το προϊόν σε χώρο με φυσιολογική θερμοκρασία. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο ή κοντά σε πηγές θερμότητας, καθώς μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση ή ρωγμές.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE