

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DDSYGZZZJDD3QKD1RV2



Ηλεκτρικός Αποχυμητής Ζαχαροκάλαμου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση της συσκευής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ! Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ!

1. **ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:** Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν όλα τα μέρη λειτουργούν σωστά. Εξετάστε την ευθυγράμμιση, το δέσιμο και την κατάσταση των κινούμενων μερών. Αν κάποιο εξάρτημα είναι φθαρμένο, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
2. Πάντα **αποσυνδέετε** τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων και για καθαρισμό.
3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από **παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες ικανότητες** μόνο εάν έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους.
 - ο Παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται υπό επίβλεψη.
4. Περιμένετε μέχρι να **σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη** και απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
5. **ΜΗΝ χρησιμοποιείτε** τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή αν παρουσιάζει βλάβες.
 - ο **ΜΗΝ προσπαθήσετε να επισκευάσετε το καλώδιο μόνοι σας!** Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
6. **ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο** για αποσύνδεση.
7. **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ.** Συνδέετε απευθείας σε γειωμένη πρίζα.
8. Για αποφυγή απρόσμενης εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε το καλώδιο.
 - ο Για αποσύνδεση, απενεργοποιήστε και βγάλτε το φις.
9. **ΠΟΤΕ μην συνδέετε** τη συσκευή κοντά σε περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν ή να βραχούν.
10. ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ το μηχάνημα ή το μύλο σε νερό ή άλλα υγρά.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα **εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.** Άλλα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή τραυματισμό και ακυρώνουν την εγγύηση.
12. **ΜΗΝ χρησιμοποιείτε** τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν της προβλεπόμενης.
13. Ο κατασκευαστής **δεν φέρει ευθύνη** για οποιαδήποτε κακή χρήση – η λανθασμένη χρήση **ακυρώνει την εγγύηση.**
14. **ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ** από τη συσκευή. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτός ο τύπος αποχυμωτή ζαχαροκάλαμου είναι **πολύ δημοφιλής στους χρήστες σε όλο τον κόσμο.**

Έχει σχεδιαστεί με **κιβώτιο ταχυτήτων 5 επιπέδων** για **χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας**, κινείται με **ισχυρό μοτέρ** και ελέγχεται από **κουμπιά πίεσης**.

Διαθέτει **3–4 κυλίνδρους από ανοξείδωτο ατσάλι** που μπορούν να συνθλίψουν το ζαχαροκάλαμο αποδίδοντας **εξαιρετικό αποτέλεσμα.**

Με **ανοξείδωτο σώμα** και **3–4 τροχούς**, αυτό το μοντέλο προσφέρει κομψό σχεδιασμό και εύκολη μετακίνηση, κατάλληλο για καταστήματα χυμών ή άλλους επαγγελματικούς χώρους.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε:

- Ξενοδοχεία
- Εστιατόρια
- Σούπερ μάρκετ
- Καφετέριες κ.λπ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	Τάση / Συχνότητα	Ισχύς	Ρύθμιση πίεσης	Απόδοση εργασίας	Διάμετρος εισόδου	Αξεσουάρ
YF-L80-115	AC115V 60Hz	750W	Χειροκίνητη	300kg/h	62mm (2.4inch)	Μαχαίρια ξυσίματος ×2
YF-L80	220-240V ~ 50/60Hz	750W	Χειροκίνητη	300kg/h	62mm (2.4inch)	Μαχαίρια ξυσίματος ×2
YF-L90-115	AC115V 60Hz	800W	Όχι	300kg/h	62mm (2.4inch)	—
YF-L90	220-240V ~ 50/60Hz	800W	Όχι	300kg/h	62mm (2.4inch)	—
YF-L100-115	AC115V 60Hz	800W	Αυτόματη	300kg/h	62mm (2.4inch)	—
YF-L100	220-240V ~ 50/60Hz	800W	Αυτόματη	300kg/h	62mm (2.4inch)	—

Σημείωση: Απόδοση εργασίας = Μπορεί να συνθλίψει **300kg ζαχαροκάλαμου ανά ώρα.**

ΔΩΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ

- Η συσκευή πρέπει να είναι **απενεργοποιημένη πριν αλλάξετε κατεύθυνση λειτουργίας (SHIFTING)**. Αν δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας, μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη και ακύρωση της εγγύησης.
 - **Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά όλες τις ΟΔΗΓΙΕΣ** πριν τη χρήση. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε **σοβαρό τραυματισμό**.
-
- Κρατάτε **παιδιά μακριά από τη συσκευή**. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τη χρησιμοποιούν παιδιά.
 - **Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη** και μην εισάγετε αντικείμενα στο εσωτερικό.
 - Πάντα να **αποσυνδέετε τη συσκευή** κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση.
 - Μην βάζετε **χέρια στο άνοιγμα εισόδου** – χρησιμοποιείτε τον ειδικό οδηγό ώθησης.
 - Πατήστε το κουμπί **Off** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε **FW** για να λειτουργήσει προς τα εμπρός. Πολλαπλές αλλαγές κατεύθυνσης μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
 - **Μην εισάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από ζαχαροκάλαμο**. Παραβίαση αυτού του κανόνα μπορεί να καταστρέψει τη μηχανή.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν τη Χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι η **τάση και η συχνότητα** που αναγράφονται στην ετικέτα είναι **οι ίδιες με την παροχή ρεύματος της χώρας σας**. Η γείωση πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένη.
 2. Η **ηλεκτρική σύνδεση** πρέπει να πραγματοποιείται από **επαγγελματία ηλεκτρολόγο** σύμφωνα με τον κανονισμό.
 3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση **OFF** πριν συνδέσετε τη συσκευή.
-

Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε το **δοχείο συλλογής χυμού (από ανοξείδωτο ατσάλι)** στη σωστή θέση στην είσοδο.
 2. Συναρμολογήστε το **δοχείο κυπέλλων** στη βάση του κινητήρα με δύο βίδες (μπαίνουν στην ειδική οπή του σώματος).
 3. Σφίξτε τα δύο κουμπιά στερέωσης στο επάνω μέρος του σώματος, αλλά **όχι υπερβολικά**, για ομαλότερη λειτουργία.
-

Χρήση & Εγγύηση

Βήμα 1: Πλύνετε το καλάμι ζάχαρης.

Βήμα 2: Κόψτε το καλάμι σε μικρά κομμάτια.

Βήμα 3: Συνδέστε το μηχανήμα στο ρεύμα.

Βήμα 4: Ενεργοποιήστε τη συσκευή **πριν εισάγετε το καλάμι**.

Βήμα 5: Μετά τη χρήση, **καθαρίστε καλά τη συσκευή και αποσυνδέστε την**.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Τηρείτε το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης. **Αφαιρείτε το κάλυμμα κάθε δύο μήνες** για να εφαρμόζετε **λιπαντικό στο γρανάζι αλυσίδας**.
2. Το σώμα είναι εξοπλισμένο με **βίδα γείωσης**. Το σημείο αυτό, όπως και το άκρο της βίδας, πρέπει να **καθαρίζεται από σκουριά ή λάδια**.
3. Ακολουθείτε αυστηρά τα βήματα συντήρησης.
4. Προσέξτε να **μην εισχωρήσουν λάδια ή νερά** στη βάση της συσκευής. Διατηρείτε την καθαρή.
5. **Μετά το τέλος της εργασίας**, φροντίστε να **καθαρίζετε τη συσκευή και να την συντηρείτε εγκαίρως**.

Κατασκευάζεται στην Κίνα

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE