

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-1676



Ηλεκτρικό Παλμικό Τριβείο 450 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ

ΓΕΝΙΚΑ

- Το εργαλείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 16 ετών.
 - Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για λείανση με νερό.
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το εργαλείο εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο· η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.
 - Απαγορεύεται η χρήση υλικών που περιέχουν αμιάντο (ο αμιάντος είναι καρκινογόνος).
 - Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
-

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Η ασφαλής χρήση του εργαλείου είναι δυνατή μόνο όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα εξαρτήματα.
 - Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα, σπασμένα ή λερωμένα εξαρτήματα όπως π.χ. λάμες σέγας.
-

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ελέγξτε εάν η τάση ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του εργαλείου (230V ή 240V μπορούν να συνδεθούν σε πρίζα 220V).
 - Χρησιμοποιείτε μόνο πλήρως ξετυλιγμένα και ασφαλή καλώδια επέκτασης με χωρητικότητα 16A (13A για Ηνωμένο Βασίλειο).
 - Το επίπεδο θορύβου κατά τη χρήση μπορεί να φτάσει τα 85 dB(A)· χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας ακοής.
 - Η σκόνη από υλικά όπως ξύλο, μέταλλο, βαμμένες επιφάνειες ή ορισμένα είδη μοριοσανίδων μπορεί να είναι επικίνδυνη· χρησιμοποιείτε μάσκα σκόνης και σύστημα αναρρόφησης.
 - Ορισμένα υλικά ταξινομούνται ως καρκινογόνα· απαιτείται καλός αερισμός και προστασία.
 - Να εργάζεστε προσεκτικά με υλικά που περιέχουν καρφιά, βίδες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
 - Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ωτοασπίδες και κατάλληλη ενδυμασία.
 - Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερή επιφάνεια και να συγκρατείται με τα δύο χέρια.
-

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει μακριά από κινούμενα μέρη και να μην περνάει από πίσω από το εργαλείο.
- Ποτέ μην αγγίζετε την κινούμενη λάμα κατά τη χρήση.
- Αν το εργαλείο παρουσιάσει μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το άμεσα από το ρεύμα.
- Μην μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο.
- Αν κατά την εργασία παρουσιαστεί πρόβλημα, απενεργοποιήστε άμεσα τη λειτουργία και επικοινωνήστε με ειδικό τεχνικό.
- Κατά τη συντήρηση, βεβαιωθείτε πως όλα τα κινητά μέρη έχουν σταματήσει και το εργαλείο είναι αποσυνδεδεμένο.
- Σε περίπτωση απώλειας ρεύματος, σβήστε το εργαλείο πριν αποκατασταθεί η παροχή.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας το· να το αφαιρείτε με το χέρι από το φικς με ασφάλεια.
- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να παγιδευτούν σε περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου. Αν ο χειριστής έχει μακριά μαλλιά, πρέπει να φοράει ειδικό προστατευτικό δίχτυ.
- Αν το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με συσκευή αναρρόφησης, φροντίστε να είναι σωστά και σταθερά τοποθετημένη. Η χρήση τέτοιων εξαρτημάτων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σχετιζόμενο με τη σκόνη κ.λπ.

4. Ορθή χρήση και χειρισμός ηλεκτρικού εργαλείου

- Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε τύπο εργασίας. Η χρήση του σωστού εργαλείου εγγυάται καλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. Οποιοδήποτε εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί σωστά μέσω του διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται.
- Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση, αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος.
- Φυλάξτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το εργαλείο στα χέρια μη έμπειρου χρήστη μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Η συντήρηση των εργαλείων πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Ελέγχετε για φθορές ή κακή ευθυγράμμιση κινούμενων μερών, και αν διαπιστωθούν βλάβες, το εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί πριν από την επόμενη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής. Η χρήση ακατάλληλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

5. Σέρβις

- Το εργαλείο πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά τη λειτουργία του εργαλείου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ή συντήρηση στο εργαλείο.
Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
 - Η τάση ρεύματος στο καλώδιο πρέπει να ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του εργαλείου.
Μην αγγίζετε εσωτερικά μέρη· τα καλύμματα δεν πρέπει να περιέχουν πλαστικά υλικά συσκευασίας, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο ασφυξίας για παιδιά.
 - Κατά τη χρήση, το επίπεδο θορύβου μπορεί να ξεπεράσει τα 85 dB(A). Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται χρήση **μέσων προστασίας ακοής**.
-



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **Σημείωση:** Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρούς τραυματισμούς. Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» περιλαμβάνει τόσο ενσύρματα εργαλεία όσο και ασύρματα με μπαταρίες.
-

1. Χώρος εργασίας

- **α)** Ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός, φωτεινός και καλά αεριζόμενος. Η ακαταστασία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
β) Μην εργάζεστε με ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρήξιμα περιβάλλοντα (π.χ. παρουσία εύφλεκτων αερίων ή σκόνης).
γ) Φροντίστε να κρατάτε παιδιά και τρίτα πρόσωπα μακριά από την περιοχή εργασίας.
-

2. Ηλεκτρική ασφάλεια

- α)** Το φις του εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Μην κάνετε τροποποιήσεις.
- β)** Αποφύγετε τη χρήση αντάπτορα χωρίς γείωση.
- γ)** Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή υγρασία.
- δ)** Μην καταχράστε το καλώδιο – μην το τραβάτε για αποσύνδεση από την πρίζα, και κρατήστε το μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- ε)** Αν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες.
- στ)** Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση εργαλείου σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε διακόπτη ασφαλείας (RCD).

3. Ατομική ασφάλεια

- α) Διατηρείτε προσοχή και συγκέντρωση – μην χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών.
- β) Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό και μην έχετε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στο εργαλείο.
- γ) Χρησιμοποιείτε πάντα μέσα προστασίας (γυαλιά, μάσκα, ακουστικά κ.λπ.).
- δ) Μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας – διατηρήστε σταθερή στάση σώματος.
- ε) Να είστε πάντα προσεκτικοί και σιγουρευτείτε πως δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε κατά λάθος το εργαλείο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μοντέλο	KD1676-Z
Τάση	230V ~ 50Hz
Ονομαστική Ισχύς	450W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11.000 στροφές/λεπτό
Διάμετρος δίσκου λείανσης	90 x 187 mm
Βάση	Πλαστική
Καλώδιο	PVC
Μήκος καλωδίου	2 μέτρα

Ηχητικά Στοιχεία

- Επίπεδο πίεσης ήχου **LpA**: 87.6 dB(A)
- Επίπεδο ισχύος ήχου **LWA**: 98.6 dB(A)
- Ανοχή: 3 dB(A)
- Τιμή κραδασμών: 4.13 m/s²
- Αβεβαιότητα μέτρησης κραδασμών: 1.5 m/s²

Οι τιμές κραδασμών μετρήθηκαν βάσει του προτύπου EN 60745 και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Η χρήση λανθασμένων ή φθαρμένων εξαρτημάτων μπορεί να αυξήσει το επίπεδο κραδασμών.

❓ ΧΡΗΣΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το εργαλείο είναι κατάλληλο **μόνο για λείανση και στίλβωση σε στεγνή επιφάνεια**. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε **ξύλο, μέταλλο, τεχνητές επιφάνειες, βαφές, στόκους** κ.λπ.

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για λείανση προϊόντων που περιέχουν **αμίαντο**.
- Το εργαλείο δεν είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- Εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται για εργασίες πέραν των επιτρεπόμενων εφαρμογών, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής του ή να καταστεί επικίνδυνο.

Προειδοποίηση: Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης**. Εάν προκύψει δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΡΩΝ

1. **Uchwyt** – Λαβή
2. **Blokada przełącznika** – Κλείδωμα διακόπτη
3. **Przełącznik** – Διακόπτης
4. **Wylot zanieczyszczeń** – Έξοδος απορριμμάτων/σκόνης
5. **Podstawa** – Βάση (πέλμα λείανσης)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το τριβείο για εργασία σε υγρές επιφάνειες. Φοράτε **προστατευτικά γυαλιά και μάσκα σκόνης**. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που επεξεργάζεστε είναι **καλά στερεωμένο**.
- Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λείανση **μετάλλου, ξύλου και συνθετικών υλικών**. Δεν συνιστάται για εργασία με αιχμηρά αντικείμενα. Το παρεχόμενο πέλμα είναι σχεδιασμένο για **στεγνή λείανση** σε ξύλινες και πλαστικές επιφάνειες.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για άλλα υλικά, συμβουλευτείτε **ειδικό** ή τον **κατασκευαστή**, καθώς ίσως απαιτείται διαφορετικό τύπο τριβείου ή ειδικές ρυθμίσεις.
- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το τριβείο **δεν εφάπτεται** στο αντικείμενο. Ενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και έπειτα φέρτε την σε επαφή με το υλικό.
- Μετακινείτε το εργαλείο **ομοιόμορφα** επάνω στην επιφάνεια και πάντα **προς την ίδια κατεύθυνση**.
- **Μην πιέζετε υπερβολικά** την επιφάνεια με το εργαλείο – η λείανση γίνεται μέσω της δόνησης και της κίνησης του εργαλείου, όχι με δύναμη.
- Αν δημιουργούνται **ίχνη** στο υλικό, μειώστε την πίεση και αλλάξτε **γυαλόχαρτο** με κατάλληλη τραχύτητα.
- Επιλέξτε τον σωστό τύπο και μέγεθος γυαλόχαρτου, για να αποφύγετε ζημιές στην επιφάνεια.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποσυναρμολόγηση

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Μην απορρίπτετε τη συσκευασία έως ότου βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν παραδοθεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή υπάρχει ζημιά, **μην συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα** πριν επισκευαστεί.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή αλλαγή εξαρτήματος, **αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ τη συσκευή από την πρίζα**.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση Λειαντικού Φύλλου

1. Αποσυνδέστε το τριβείο από το ρεύμα και αναποδογυρίστε το.
2. Εισάγετε το φύλλο λείανσης με την τραχιά πλευρά προς τα έξω.
3. Τοποθετήστε το φύλλο στις λαβές σύσφιξης και ασφαλίστε το.

Χρήση της συσκευής

1. Πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
2. Τοποθετήστε την επιφάνεια λείανσης πάνω στο υλικό.
3. Πιέστε ελαφρά.
4. Αφήστε τον διακόπτη ή πατήστε την ασφάλεια για συνεχή λειτουργία.

Εξαγωγή σκόνης

Για να χρησιμοποιήσετε τον σωλήνα εξαγωγής σκόνης, συνδέστε τον με τη συσκευή.

Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση της σκόνης και στη διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος εργασίας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κρατήστε τα χέρια μακριά από την επιφάνεια κοπής. Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια.
 - Μην πιάνετε ποτέ το υλικό με τα χέρια ενώ λειτουργεί το εργαλείο.
 - Η συσκευή πρέπει να ενεργοποιείται **πριν** έρθει σε επαφή με το υλικό.
 - Ποτέ μην αγγίζετε περιστρεφόμενα ή αιχμηρά μέρη με τα χέρια.
 - Να εργάζεστε μόνο με **σταθερό** και **καλά στερεωμένο** υλικό.
 - Να αποφεύγετε τις μετατροπές ή τις επισκευές από μη ειδικούς.
 - Να εργάζεστε πάντα σε καθαρό, καλά φωτισμένο χώρο.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
 - Να ελέγχετε πάντα το καλώδιο πριν τη χρήση.
-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, **αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.**

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά.
 - Χρησιμοποιήστε υγρό πανί και καθαρίστε απαλά το εξωτερικό περίβλημα.
-

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες (ή 24 σε περίπτωση αγοράς από ιδιώτη).
2. Καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευής.
3. Δεν καλύπτει φθορές από λάθος χρήση ή μη τήρηση οδηγιών.
4. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περιπτώσεις παραβίασης ή τροποποίησης του εργαλείου.
5. Οι μεταφορές για επισκευή επιβαρύνουν τον πελάτη.
6. Για να ισχύσει η εγγύηση, απαιτείται **απόδειξη αγοράς**.
7. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές.