

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BXGZLSJJH4LD7H83YV2 / DSD15LH4L220VN0XGV2 /
D1LH1LH4L220V4MQSV2 / ZLSJSC-3BXGLYSDWKV2 /
DSDW1LH4L220VZC7RV2 / D1LH4L1LH220VY79GV2 /
BXGZLSJXB4LDCQHM3V2 / HR-1ZLSJ000000001V2



Αποστακτήρας Νερού

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (PARAMETER)

Μοντέλο (Model)	YMK40202
Υλικό (Material)	Ανοξείδωτο Ατσάλι 304, Πολυπροπυλένιο
Τροφοδοσία (Input Power)	AC 220-240V, 50-60Hz
Ονομαστική Ισχύς (Rated Power)	750W

Όγκος Αποστακτήρα (Distiller Volume) | 4.2 qt / 1.1 gal / 4L |
Όγκος Φιάλης (Bottle Volume)	1.1 qt/hr / 0.26 gph / 1L/H
Ρυθμός Επεξεργασίας (Processing Rate)	1L/H
Θερμοκρασία Ασφαλείας (Safety Cutoff Temperature)	300°F / 150°C

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αποστακτήρα νερού VEVOR.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον αποστακτήρα σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι σε καλή κατάσταση και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Διαβάστε πριν από τη χρήση - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού:

- Μην βυθίζετε το κεφάλι και τη βάση σε νερό ή άλλο υγρό και μην τα ξεπλένετε με βρύση.
- Μετά την ξήρανση του νερού στο βαρέλι απόσταξης και την αυτόματη προστασία του από το σύστημα κατά της ξηρασίας, η συναρμολόγηση της μηχανής θα πρέπει να ανοίγεται μετά από διάστημα περίπου 15 λεπτών για να αποφευχθεί πιθανή θερμική βλάβη από τον ατμό μέσα στο βαρέλι.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η επισημασμένη τάση είναι συμβατή με την τοπική τάση δικτύου.
- Εάν το φιν, η πρίζα ή το προϊόν είναι κατεστραμμένα, **μην αφαιρέσετε** το μηχάνημα για επισκευή χωρίς άδεια, για να αποφύγετε λανθασμένη σύνδεση του εσωτερικού κυκλώματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή άλλους κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω** εφόσον έχουν λάβει την κατάλληλη επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι **άνω των 8 ετών** και υπό επίβλεψη.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των **8 ετών**.

- Αυτό το προϊόν **δεν είναι κατάλληλο** για άτομα με σωματικές ή νοητικές διαταραχές, για να αποφευχθούν τραυματισμοί από λάθος χρήση.
 - Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες χωρίς προστασία.
-

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα εκτός εάν είστε εξουσιοδοτημένος τεχνικός. Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την πλήρωση. **Μην υπερβαίνετε το όριο ισχύος (MAX).**
- Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν το φιν, η πρίζα ή το προϊόν είναι κατεστραμμένα, **μην αφαιρέσετε το μηχανήμα** για επισκευή χωρίς άδεια, για να αποφύγετε λανθασμένη σύνδεση του εσωτερικού κυκλώματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή άλλους κινδύνους.
- Κατά τον καθαρισμό ή τη μεταφορά του κεφαλιού ή άλλων εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε πρώτα τον διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το κεφάλι και την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με άλλες συσκευές υψηλής ισχύος για να αποφύγετε την υπερφόρτωση.
- Αποσυνδέετε πάντα το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας πριν από την πλήρωση ή τον καθαρισμό της συσκευής ή όταν δεν είναι σε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Λόγω του ολοκαίνουργιου ανοξείδωτου ατσαλιού στη δεξαμενή απόσταξης, μπορεί να παρατηρήσετε μια πολύ ελαφριά "**νέα μυρωδιά**" ή μια ελαφριά γεύση κατά τους πρώτους κύκλους λειτουργίας. Ωστόσο, το νερό είναι απολύτως καθαρό και ασφαλές για κατανάλωση. Οποιοδήποτε υπόλειμμα οσμής ή γεύσης εξαφανίζεται με κάθε χρήση, μέχρι το νερό να γίνει τελείως άοσμο και άγευστο. Μετά από τους πρώτους κύκλους, δεν θα πρέπει να υπάρχει σχεδόν καμία γεύση και, στην πραγματικότητα, θα έχει "**καλύτερη**" γεύση από οποιοδήποτε άλλο φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό.

- Αφαιρέστε το κεφάλι του αποστακτήρα ή καθαρίστε τον αποστακτήρα, πατήστε πρώτα τον διακόπτη OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- Για την πρώτη χρήση, προσθέστε **1,0 λίτρο νερού** και **2 κουταλιές της σούπας κιτρικό οξύ** στη δεξαμενή του κύριου κινητήρα. Βράστε το νερό για περίπου **20 λεπτά**, στη συνέχεια, χύστε το νερό, ξεπλύνετε τη δεξαμενή και το καπάκι της απόσταξης με καθαρό νερό (το αποσταγμένο νερό που παράγεται για πρώτη φορά **δεν πρέπει** να καταναλώνεται).
- Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού, **απαγορεύεται** η χρήση συρμάτινης βούρτσας (βελούδου) και άλλων σκληρών αντικειμένων για το τρίψιμο της εσωτερικής δεξαμενής του κύριου κινητήρα και της εσωτερικής δεξαμενής της κεφαλής του μηχανήματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές στην επιφάνεια της εσωτερικής δεξαμενής, οι οποίες θα συσσωρεύουν βρωμιά με την πάροδο του χρόνου.

- Όταν χρειαστεί να σταματήσετε την παραγωγή, μπορείτε να πατήσετε τον διακόπτη OFF. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να στεγνώσει πλήρως το νερό στη δεξαμενή του κύριου κινητήρα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει συνεχώς αποσταγμένο νερό. Πατήστε τον διακόπτη OFF και ενεργοποιήστε το θερμαντικό στοιχείο μετά από διάστημα περίπου **15 λεπτών**. Προσθέστε νερό με τη μέγιστη κλίμακα στη εσωτερική δεξαμενή του κύριου κινητήρα και πατήστε τον διακόπτη ON για να ξεκινήσει η απόσταξη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ο αποστακτήρας νερού **VEVOR** βράζει το νερό για να εξοντώσει βακτήρια και παράσιτα, συλλέγει τον καθαρό ατμό και αφήνει πίσω του τις ακαθαρσίες. Ψύχει και συμπυκνώνει τον ατμό σε καθαρό, αποσταγμένο νερό.
- Η δεξαμενή και το ακροφύσιο του αποστακτήρα **VEVOR** είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι **304**, εξοπλισμένα με σωλήνα σιλικόνης κατάλληλο για τρόφιμα και υψηλής ποιότητας καράφα. **Σε κανένα σημείο το νερό δεν έρχεται σε επαφή με πλαστικό.** 100% αποστειρωμένο, καθαρό και ασφαλές.
- Η καθημερινή κατανάλωση αποσταγμένου νερού μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε ενυδατωμένοι και υγιείς.
- **Προηγμένη τεχνολογία ψύξης με ανεμιστήρα:** Υπερψύξη ατμού.
- **Διακόπτης ON/OFF:** Εκκινήστε ή διακόψτε την παραγωγή συμπυκνωμένου νερού οποιαδήποτε στιγμή.
- **Λειτουργία προστασίας κατά της ξηρασίας:** Όταν το νερό στη δεξαμενή εξατμιστεί πλήρως, ο έλεγχος θερμοκρασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα την τροφοδοσία για να προστατεύσει τη συσκευή.

Αρ.	Όνομα	Ποσότητα	Αρ.	Όνομα	Ποσότητα
A	Αποστακτήρας Νερού	1	G	Βίδες	2
B	Καπάκι Συλλογής	1	H	Τετράγωνα Παξιμάδια	2
C	Καπάκι Καράφας	1	I	Σακουλάκι Ενεργού Άνθρακα (Μέσα στο ακροφύσιο)	4
D	Ιμάντες Ανοξειδωτου Χάλυβα	2	J	Καλώδιο Ρεύματος	1
E	Καράφα	1	K	Κιτρικό Οξύ	1
F	Λαβή	1	L	Σωλήνας Σιλικόνης	1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εγκατάσταση δεξαμενής νερού	Τοποθέτηση ενεργού άνθρακα	Εγκατάσταση σωλήνα σιλικόνης
Προσθήκη καθαριστικού κιτρικού οξέος στον κάδο και καθαρισμός του εσωτερικού κάδου	Γεμίστε νερό στη δεξαμενή του αποστακτήρα, μην υπερβαίνετε το όριο στάθμης νερού	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κεφαλής στην πρίζα τροφοδοσίας της κεφαλής
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής στην κύρια μονάδα	Συνδέστε το φισ τροφοδοσίας της συσκευής στην πρίζα τοίχου ή σε κατάλληλο δίσκο καλωδίων	Τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή αποθήκευσης νερού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

1. **Γεμίστε νερό** στη δεξαμενή του αποστακτήρα. **Μην υπερβαίνετε** το όριο μέγιστης στάθμης νερού.
 - ο **Σημείωση:** Η χρήση ζεστού ή βρασμένου νερού μπορεί να μειώσει τον χρόνο απόσταξης.
2. **Τοποθετήστε** το επάνω μέρος της δεξαμενής του αποστακτήρα και **τοποθετήστε** την καράφα κάτω από την έξοδο του αποσταγμένου νερού.
 - ο **Σημείωση:** Ελέγξτε αν ο δακτύλιος στεγανοποίησης της κεφαλής του μηχανήματος είναι σωστά τοποθετημένος και αν υπάρχουν διαρροές.
3. **Συνδέστε** τα καλώδια τροφοδοσίας στην πρίζα και στον αποστακτήρα.
 - ο **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και σφιγμένα.
4. **Πατήστε** τον **πράσινο** διακόπτη στον αποστακτήρα για να ξεκινήσει η απόσταξη. Η ένδειξη του κουμπιού εκκίνησης θα ανάψει, ο ανεμιστήρας της κεφαλής θα αρχίσει να περιστρέφεται και η συσκευή θα ξεκινήσει να ζεσταίνεται.
5. **Περιμένετε περίπου 30 λεπτά** για να θερμανθεί η συσκευή. Το αποσταγμένο νερό θα αρχίσει να στάζει αργά από τον αποστακτήρα στην καράφα.
6. **Σταματήστε** την απόσταξη πατώντας τον **κόκκινο** διακόπτη ή αποσυνδέοντας το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
 - ο **Σημείωση:** Ο αποστακτήρας **VEVOR** είναι εξοπλισμένος με σύστημα προστασίας κατά της ξηρασίας, το οποίο διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία όταν η δεξαμενή αποστάγματος στεγνώσει, για να εξασφαλίσει την ασφάλεια.

Πρόσθετες Σημειώσεις:

- **Μην μοιράζεστε** την ίδια πρίζα με άλλες συσκευές υψηλής ισχύος κατά τη λειτουργία, για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή και η μονάδα πλήρως συναρμολογημένη πριν από τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πρώτη Χρήση:

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, βράστε τη με κιτρικό οξύ και νερό και στη συνέχεια καθαρίστε την.

1. Προσθέστε **1,0 λίτρο νερού** και **2 κουταλιές της σούπας κιτρικό οξύ** στη δεξαμενή του αποστακτήρα, τοποθετήστε ξανά το καπάκι και βράστε το νερό για περίπου **20 λεπτά**.
2. Μετά την εκκένωση του νερού, πλύνετε τη δεξαμενή του αποστακτήρα και το καπάκι με ένα **μαλακό πανί** (το αποσταγμένο νερό που παράγεται για πρώτη φορά **δεν πρέπει** να καταναλώνεται).
3. Ξεπλύνετε αυτά τα μέρη με καθαρό νερό, **χωρίς να επιτρέψετε** σε κανένα ηλεκτρικό εξάρτημα να βραχεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:



- Καθαρίστε το εσωτερικό της δεξαμενής βρασμού μετά από κάθε κύκλο, αφού η μονάδα έχει κρυώσει για τουλάχιστον **30 λεπτά**.
 - Αποσυνδέστε τον αποστακτήρα από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει πλήρως πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό, συντήρηση ή επισκευή.
 - **Μην χρησιμοποιείτε** καυστικές χημικές ουσίες ή σκληρά αποξεστικά, καθώς μπορεί να βλάψουν την επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι.
 - Ξεπλύνετε και σκουπίστε τη δεξαμενή του αποστακτήρα καθημερινά με καθαρό νερό και ένα μαλακό πανί.
 - Καθαρίστε τη δεξαμενή του αποστακτήρα και το καπάκι τουλάχιστον **μηνιαία** για να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις μετάλλων και άλλες συσσωρεύσεις από την ανοξείδωτη επένδυση.
 - Καθαρίστε το μπουκάλι συλλογής τουλάχιστον **μηνιαία** με ζεστό σαπουνόνερο και ξεπλύνετε το καλά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού.
 - **Μην εναλλάσσετε** γρήγορα ζεστό και κρύο νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μπουκάλι.
-

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το καπάκι συλλογής από το καπάκι του αποστακτήρα, τοποθετήστε το καπάκι αποθήκευσης στη θέση του και αποθηκεύστε τον αποστακτήρα σε **δροσερό** και **ξηρό** μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και απρόσιτο για τα παιδιά.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων του FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους:

1. Αυτή η συσκευή **δεν πρέπει** να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή **πρέπει** να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Η σφραγίδα σιλικόνης αποτρέπει τη διαρροή νερού από τον αποστακτήρα. Κατά την τοποθέτηση ή την αντικατάστασή της, βεβαιωθείτε ότι η στρογγυλεμένη πλευρά είναι στραμμένη προς τα επάνω.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του ακροφυσίου εξόδου φαίνεται στο διάγραμμα στα δεξιά. Πριν εγκαταστήσετε το ακροφύσιο εξόδου νερού στην κεφαλή της μηχανής, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το **ενεργό άνθρακα** στο ακροφύσιο εξόδου από ανοξείδωτο ατσάλι. Ελέγξτε ότι η σφραγίδα παραμένει στη θέση της.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΘΑΛΑΜΟΥ

⚠ Σημείωση: Εάν ο διαφραγματικός πλέγματος ατμού έχει παραμορφωθεί, διορθώστε το χειροκίνητα. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση εξόδου του νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑ

- Περιμένετε **15 λεπτά** μετά τη διακοπή της απόσταξης πριν αφαιρέσετε το καπάκι.
- Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι από το πλάι για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος.



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

- Αφαιρέστε το **άνω καπάκι 15 λεπτά** μετά τη διακοπή της απόσταξης.
-

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΑΦΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της καράφας είναι σωστά τοποθετημένα και στερεωμένα πριν ξεκινήσετε την απόσταξη.
- Ελέγξτε ότι η σφραγίδα είναι στη θέση της και ότι η καράφα είναι τοποθετημένη σωστά κάτω από την έξοδο του αποσταγμένου νερού για να αποφύγετε διαρροές.



1. Τοποθετήστε τους **ιμάντες από ανοξείδωτο χάλυβα** (①) στην υποδοχή της καράφας.
 2. Εισάγετε το **τετράγωνο παξιμάδι** (②) στην υποδοχή του ιμάντα από ανοξείδωτο χάλυβα.
 3. Τοποθετήστε το **κοίλο τμήμα** της λαβής (④) στην **κυρτή** πλευρά των ιμάντων από ανοξείδωτο χάλυβα (①).
 4. Σφίξτε τις **άνω** και **κάτω** βίδες (③) με ένα σταυροκατσάβιδο.
 5. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για την άλλη πλευρά της λαβής.
 6. Τοποθετήστε το καπάκι στην καράφα, με το άνοιγμα στραμμένο προς το στόμιο ροής της καράφας.
-

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

- **Συστατικά ενεργού άνθρακα:** Φυσικό κέλυφος καρύδας.
- **Λειτουργίες:** Αφαιρεί τις οσμές και βελτιώνει τη γεύση του νερού.
- **Ημερομηνία λήξης:** Κάθε σακουλάκι ενεργού άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται εντός **25 ημερών**. Εάν παρατηρήσετε παράξενη γεύση ή οσμή στο αποσταγμένο νερό, αντικαταστήστε αμέσως το σακουλάκι ενεργού άνθρακα.
- Το νερό θα έχει καλύτερη γεύση αν χρησιμοποιείτε **2 σακουλάκια** ταυτόχρονα.
- **Σημείωση:** Μην τοποθετείτε χρησιμοποιημένα ή αχρησιμοποίητα σακουλάκια ενεργού άνθρακα στο ψυγείο, καθώς αυτό μπορεί να απορροφήσει τις οσμές και να προκαλέσει κακή ποιότητα νερού.
- Τα χρησιμοποιημένα σακουλάκια ενεργού άνθρακα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση οσμών, τοποθετώντας τα σε παπούτσια ή ψυγεία.
- Τα νέα σακουλάκια ενεργού άνθρακα είναι σφραγισμένα σε πλαστικές σακούλες και πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος.
- **Διάρκεια ζωής:** Το αποθηκευμένο σακουλάκι ενεργού άνθρακα έχει διάρκεια ζωής **2 χρόνια**.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑ

- **Συστατικά καθαριστικού:** Κιτρικό οξύ ποιότητας τροφίμων (παρασκευασμένο από φυσικές καλλιέργειες όπως πατάτες και καλαμπόκι).
 - **Λειτουργίες:** Διαλύει βρωμιά και σκληρά υπολείμματα και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων.
 - **Σκοπός:** Καθαρισμός των υπολειμμάτων μετά από μια διαδικασία απόσταξης.
-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτίες	Λύσεις
1. Παράξενος θόρυβος στην κορυφή	(1) Πολύ βρωμιά στον κινητήρα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή θόρυβο	Καθαρίστε τον κινητήρα και επανασυναρμολογήστε το επάνω μέρος
	(2) Ο άξονας του κινητήρα είναι κολλημένος	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών
	(3) Σφάλμα στη σύνδεση των καλωδίων του κινητήρα	Ελέγξτε τα καλώδια του κινητήρα
	(4) Βλάβη ασφάλειας κινητήρα	Αντικαταστήστε την ασφάλεια και επανασυναρμολογήστε
	(5) Αποσύνδεση ρεύματος από το σώμα	Επανεξέταση του σώματος του αποστακτήρα
2. Το επάνω μέρος δεν λειτουργεί	(1) Ο κύριος διακόπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα	Βεβαιωθείτε ότι το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα
3. Διαρροή νερού	(1) Το επάνω μέρος έχει πρόβλημα απαγωγής θερμότητας	Βεβαιωθείτε ότι το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα
	(2) Ο ανεμιστήρας έχει σταματήσει να λειτουργεί ή έχει υπερβολική σκόνη	Επανεξετάστε τη λειτουργία του επάνω μέρους και καθαρίστε τη σκόνη
	(3) Το ελαστικό δαχτυλίδι έχει σκληρύνει	Αντικαταστήστε το ελαστικό δαχτυλίδι
	(4) Το ελαστικό δαχτυλίδι είναι τοποθετημένο λανθασμένα	Ελέγξτε ξανά το ελαστικό δαχτυλίδι
	(5) Ο αεραγωγός ψύξης είναι φραγμένος ή το αποσταγμένο νερό δεν ρέει ομαλά	Ελέγξτε τον αεραγωγό ψύξης και αφαιρέστε ξένα υλικά
	(6) Το ακροφύσιο έχει τοποθετηθεί λανθασμένα, προκαλώντας διαρροή αποσταγμένου νερού	Εγκαταστήστε το σωστά μετά την επιβεβαίωση
	(7) Άλλες διαρροές νερού	Το ακροφύσιο και το στόμιο του δοχείου νερού δεν ευθυγραμμίζονται σωστά

Πρόβλημα	Αιτίες	Λύσεις
4. Πρόβλημα θέρμανσης σώματος	(1) Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος στο σώμα. Τα καλώδια και οι πρίζες έχουν πρόβλημα σύνδεσης.	Ελέγξτε και τις δύο πλευρές των καλωδίων και των πριζών για κακή σύνδεση ή ζημιά. Ελέγξτε αν η πρίζα λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης είναι στη θέση "ON".
	(2) Καμένη ασφάλεια (συμβαίνει μερικές φορές κατά τη διάρκεια της απόσταξης)	Αντικαταστήστε την ασφάλεια
	(3) Βλάβη στο κύριο καλώδιο τροφοδοσίας	Αντικαταστήστε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας
5. Καμένες πρίζες	Τα καλώδια τροφοδοσίας δεν ήταν σωστά συνδεδεμένα, με αποτέλεσμα κακή σύνδεση και υπερθέρμανση	Αντικαταστήστε τις πρίζες
6. Καμένο κύριο καλώδιο τροφοδοσίας	Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει παραμορφωθεί λόγω λανθασμένης χρήσης	Αντικαταστήστε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας
7. Διαρροή νερού από το σώμα	(1) Η ανοξείδωτη δεξαμενή είναι σπασμένη	Αντικαταστήστε την ανοξείδωτη δεξαμενή
	(2) Το νερό στάζει από την κορυφή προς τα κάτω	Ελέγξτε την κορυφή κατά τη διάρκεια της απόσταξης
8. Συλλογή αποσταγμένου νερού μικρότερη από 4 λίτρα	(1) Προστέθηκε λιγότερο από 4 λίτρα νερού	Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι τη γραμμή "FULL"
	(2) Ο ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί, προκαλώντας απώλεια ατμού	Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα και αν η τροφοδοσία είναι κανονική
9. Ο κύριος διακόπτης δεν λειτουργεί	Αδυναμία εναλλαγής	Αντικαταστήστε τον κύριο διακόπτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους εργασίας.
- Αγροικίες.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες.
- Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

Εάν ο κατασκευαστής επιθυμεί να περιορίσει τη χρήση της συσκευής σε λιγότερες εφαρμογές από τις παραπάνω, αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στις οδηγίες.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Made In China

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support