

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FDSDL58IN66YN2IJNV0



Καλώδιο Καθαρισμού Αποχέτευσης

1. Φυλάξτε αυτό το Εγχειρίδιο

Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για τις οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις, τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία, την επιθεώρηση, τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Σημειώστε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος στο πίσω μέρος του εγχειριδίου, κοντά στο διάγραμμα συναρμολόγησης (ή την ημερομηνία αγοράς αν δεν υπάρχει σειριακός αριθμός). Φυλάξτε το εγχειρίδιο και την απόδειξη αγοράς σε ασφαλές και στεγνό μέρος για μελλοντική χρήση.

Πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Για την αποτροπή τραυματισμών και ζημιών, **είναι απαραίτητο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά.**

Σύμβολα Προειδοποίησης και Ορισμοί

▲ Σύμβολο Ειδοποίησης Ασφαλείας

Χρησιμοποιείται για να επιστήσει την προσοχή σε πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Να συμμορφώνεστε με όλες τις ειδοποιήσεις ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού ή θανάτου.

Σύμβολο	Σημασία
 DANGER (ΚΙΝΔΥΝΟΣ)	Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 WARNING (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ)	Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 CAUTION (ΠΡΟΣΟΧΗ)	Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ήπιο ή μέτριο τραυματισμό.
 NOTICE (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ)	Υποδεικνύει πρακτικές που δεν σχετίζονται με προσωπικό τραυματισμό, αλλά πρέπει να τηρούνται.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές (SPECIFICATIONS)

Αριθμός Μοντέλου	Μήκος Καλωδίου	Διάμετρος Εξωτερική	Μέγεθος Σωλήνα	Χρώμα	Υλικό	Εφαρμογή
66ft*5/8	66ft	5/8"	20-100mm	Μαύρο	65Mn	VEVOR
100ft*5/8	100ft	5/8"	20-100mm	Μαύρο	65Mn	VEVOR
45ft*7/8	45ft	7/8"	20-150mm	Μαύρο	65Mn	VEVOR
60ft*1-1/5	60ft	1-1/5"	50-200mm	Μαύρο	65Mn	VEVOR

2. Προσωπική Ασφάλεια

α) Να είστε σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική κατά τη χρήση ηλεκτρικού εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Η απροσεξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

β) Χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Πάντα να φοράτε προστασία ματιών. Εξοπλισμός όπως μάσκα σκόνης, υποδήματα με αντιολισθητική σόλα, κράνος ή προστασία ακοής μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση “OFF” πριν συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή την μπαταρία, το σηκώσετε ή το μεταφέρετε. Μην το μεταφέρετε με το δάχτυλο στον διακόπτη.

δ) Μην υπερεκτείνετε. Διατηρήστε σταθερή θέση και ισορροπία ανά πάσα στιγμή. Αυτό προσφέρει καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

ε) Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη. Ρούχα ή μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

3. Χρήση – Εξαρτήματα Κοπής

Μαζί με κάθε καθαριστή σωλήνων περιλαμβάνονται διάφορα **εργαλεία κοπής**. Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα ανάλογα με την εργασία καθαρισμού και συνδέστε το στο καλώδιο. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει κάθε εργαλείο:

Τύπος Εργαλείου Κοπής	Περιγραφή Χρήσης
Τύπου Ανακύκλωσης (Recycling-type auger tip)	Χρησιμοποιείται για την ανεύρεση σπασμένων ή χαμένων αξόνων μέσα στον σωλήνα και για καθαρισμό φραγών από μαλλιά, σερβιέτες, υφάσματα κ.λπ.
Τύπου Ελιάς (Olive-type auger tip)	Οδηγεί εύκολα μέσα από περίπλοκους σωλήνες με πολλές στροφές και καθαρίζει φράγματα από μαλλιά και υφάσματα.
Σπειροειδής Κοπτήρας (Spiral serrated cutter)	Κατάλληλος για ρίζες, κλαδιά, σκουπίδια και άλλες φραγές.
Τύπος C (Type C oil cutter)	Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση φραγών από γράσο στους σωλήνες.
Φτυαροειδής Κοπτήρας (Shovel cutting device)	Καθαρίζει φραγές από γράσο στους σωλήνες.
Τετραπλής Κοπής (Four-flute serrated cutter)	Για φραγές από σκληρά υλικά ή υλικά όπως χημικά κατάλοιπα.
Κλειδί (key)	Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του κοπτήρα και του άξονα.

Μέθοδοι σύνδεσης και αποσύνδεσης ελατηρίων και εργαλείων/εξαρτημάτων

Σύνδεση μαλακού άξονα με τρυπάνια (drills):

1. Πιέστε το τρυπάνι κατά μήκος της οπής 67° του άξονα για να κουμπώσει.
 - Αυτό εξασφαλίζει πιο αξιόπιστη και εύκολη σύνδεση.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Παρατηρήστε μέσα από την τρύπα του τρυπανιού για να δείτε την προεξοχή της ακίδας του άξονα. Είναι ασφαλές μόνο όταν η ακίδα είναι στη θέση της.

Αφαίρεση μαλακού άξονα:

1. Εισάγετε το κλειδί και σπρώξτε τον άξονα και με τα δύο χέρια στην αντίθετη κατεύθυνση από το σχήμα T του τελικού σημείου, για να αφαιρέσετε τον άξονα.
 - Αυτό εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν η αιτία της απόφραξης είναι άγνωστη, χρησιμοποιήστε το **Boring Bulb Cutter** για να την εντοπίσετε και, αν είναι δυνατόν, ανακτήστε ένα κομμάτι για επιθεώρηση.

➤ Μόλις εντοπιστεί η αιτία, επιλέξτε το κατάλληλο εργαλείο για τη δουλειά. Ξεκινήστε με το μικρότερο εργαλείο για να απομακρυνθούν τα εμπόδια και να διευκολυνθεί η ροή νερού.

➤ Αφού επιτευχθεί η ροή, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για την υπόλοιπη απόφραξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε εργαλείο με διάμετρο μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα (εσωτερική), **μείον 1 ίντσα**.

Εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά, τα εξαρτήματα καθαρισμού αποχέτευσης είναι **ασφαλή και αξιόπιστα**, εφόσον έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σωστά.

4. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

1) Ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

- Τα καλώδια στο φικ ή στην πρίζα είναι χαλαρά.
- Ελέγξτε ή αντικαταστήστε το φικ και την πρίζα.
- Ο διακόπτης είναι ελαττωματικός.
 - Αντικαταστήστε τον διακόπτη.
- Υπάρχει εσωτερική βλάβη.
 - Ελέγξτε ή επισκευάστε την ηλεκτρική μονάδα.

2) Ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, αλλά ακούγονται περίεργοι ήχοι, ο κινητήρας λειτουργεί με δυσκολία ή πολύ αργά.

- Η επαφή του διακόπτη έχει αποτύχει.
 - Αντικαταστήστε τον διακόπτη.
- Εσωτερικό πρόβλημα.
 - Ελέγξτε ή επισκευάστε την ηλεκτρική μονάδα.
- Υπερβολική πίεση κατά την εργασία προκαλεί σέρσιμο στον κινητήρα.
 - Χρησιμοποιείτε λιγότερη δύναμη κατά τη χρήση.

3) Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.

- Ξένα σωματίδια έχουν εισέλθει στο εσωτερικό του κινητήρα.
 - Αφαιρέστε τα ξένα σώματα.
- Έλλειψη ή μόλυνση του λιπαντικού γράσου.
 - Εφαρμόστε νέο λιπαντικό γράσο ή αντικαταστήστε το.
- Η πίεση που ασκείται είναι υπερβολική.
 - Χρησιμοποιείτε λιγότερη δύναμη κατά τη χρήση.
- Υπάρχουν σπινθήρες στον συλλέκτη (commutator).
 - Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα στο τύλιγμα του κινητήρα.
- Τα καρβουνάκια έχουν φθαρεί ή έχουν μπλοκάρει.
 - Αντικαταστήστε ή καθαρίστε τα καρβουνάκια.
- Η επιφάνεια του συλλέκτη είναι φθαρμένη ή ανώμαλη.
 - Καθαρίστε ή λειάνετε την επιφάνεια του συλλέκτη.

⚠ Για τη δική σας ασφάλεια, μην αφαιρείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου κατά τη λειτουργία. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατασκευαστή.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE