

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TTQFPQ5L6DL0JZ8KTV0



Ανοξείδωτος Διανεμητής Ζύμης για Ντόνατς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε πρώτα αυτό το φυλλάδιο οδηγιών — περιέχει σημαντικές προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και πληροφορίες χρήσης, συντήρησης και καθαρισμού.

Οι προειδοποιήσεις και οδηγίες της συσκευής περιλαμβάνουν πιθανές συνθήκες ή καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν· άλλες ενδέχεται να συνοδεύουν τη συσκευή σε ξεχωριστά έγγραφα.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή πριν πραγματοποιήσετε επισκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα:

1. **Μην αφήνετε παιδιά ή ανήλικους να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.**
2. **Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια της συσκευής με τα χέρια.**
3. Η χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
4. **ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.** Μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
5. **ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΡΙΒΕΣ Ή ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.**
6. Αποφύγετε τη χρήση κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια, σκόνη ή άλλες εκρηκτικές ουσίες.
7. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή κατάλληλες οδηγίες.

Τα παιδιά **δεν πρέπει να παίζουν** με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση **δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.**

Τα κατοικίδια πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά και τις συσκευασίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία επαφής και οι επιφάνειες του μηχανήματος είναι καθαρές και στεγνές.
3. Απλώστε με απορροφητικό χαρτί και σκουπίστε τυχόν περίσσεια λαδιού.
4. Κατά την πρώτη χρήση, ίσως παρατηρηθεί ελαφρά οσμή — αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στο προστατευτικό λάδι του εργοστασίου.
5. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε πλαστικές σακούλες ή εύφλεκτα υλικά.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**.
7. Γεμίστε με λάδι στο σημείο ένδειξης, διατηρώντας την ποσότητα περίπου στο **50% της μέγιστης στάθμης**.
8. Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί **οριζόντια** και το πάνω μέρος του να είναι επίπεδο.
9. Μην τοποθετείτε παγωμένα ή φρέσκα τρόφιμα απευθείας στο λάδι – υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το νερό μέσα στο προϊόν πρέπει να σκουπίζεται και όλα τα υπολείμματα λαδιού πρέπει να καθαρίζονται πριν από τη χρήση.

Απαγορεύεται να προσθέτετε παγωμένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα απευθείας στο λάδι — μπορεί να προκαλέσει πιτσιλίσματα ή έκρηξη λαδιού.

ΣΥΝΤΑΓΗ

• **Έτοιμο μείγμα σε σκόνη:**

Αναλογία για ντόνατ: Αλεύρι : Αυγό : Φυτικό λάδι = **10 : 5.0 : 33.0 : 1**

Η χωρητικότητα του κυλίνδρου υλικού είναι περίπου **2,4 L**.

Παράδειγμα:

1500 g μείγμα ντόνατ + 750 g νερό + 450 g αυγά + 150 g μαγειρικό λάδι
(3,3 lb μείγμα ντόνατ + 1,65 lb νερό + 1,0 lb αυγών + 0,33 lb μαγειρικού λαδιού)

Το ιξώδες πρέπει να είναι περίπου **87–92 mPa·s**.

(Μετά την ανάδευση, όταν το μείγμα ακουμπά στο χέρι, θα πρέπει να ρέει αισθητά κατά την πτώση, αλλά να μην πέφτει πολύ γρήγορα.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αναλογίες της συνταγής βασίζονται σε πειραματικά δεδομένα με θερμοκρασία χώρου **20°C (68°F)** και υγρασία μεταξύ **40% και 60%**.

Εάν υπάρξουν αλλαγές στη θερμοκρασία ή στην υγρασία, παρακαλούμε ρυθμίστε την αναλογία νερού και τον χρόνο ζύμωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η συνταγή που παρέχουμε είναι **προτεινόμενη**.

Οι αναλογίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μάρκα αλευριού.

Η ποσότητα του νερού επηρεάζει το σχηματισμό των ντόνατ.

Ίσως χρειαστεί δοκιμή & προσαρμογή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

1. Μετά την προσαρμογή της σκόνης, αφήστε το μείγμα να παραμείνει **30 λεπτά έως 1 ώρα**, και στη συνέχεια ρίξτε το στον κάδο υλικών για να βελτιωθεί η μορφοποίηση των ντόνατ.
2. Όταν προσθέτετε νέο υλικό στον κάδο, αφήστε το να σταθεί για **7-10 λεπτά**, ώστε το υλικό να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να απομακρυνθεί ο αέρας.
3. Όταν προσθέτετε νέα υλικά στον κάδο, καθαρίστε τον πάτο του κάδου με βούρτσα για να επιτύχετε καλύτερη ποιότητα μορφοποίησης.
4. Προτεινόμενη θερμοκρασία: **200°C (392°F)**.
5. **Δεν συνιστάται η χρήση ηλεκτρικού μίξερ**, γιατί η χειροκίνητη ανάδευση μπορεί να οδηγήσει σε άνισο ζύμωμα του αλευριού και κακή μορφοποίηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ο χρήστης πρέπει να καθαρίζει τα κατάλοιπα λαδιού και ακαθαρσιών σε τακτική βάση.
2. Για το εξωτερικό μέρος, σκουπίστε με μαλακό, στεγνό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά ή σκληρά χημικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα πριν την αποθήκευση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καθαριστεί και στεγνώσει πλήρως πριν την αποθήκευση.