

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PBSPQF404633C9KMSV2



Φορητός Θάλαμος Ψεκασμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** πριν από τη χρήση.
2. Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και άλλων βασικών οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις αρχικές οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση.
- Η εγγύηση δεν ισχύει εάν προκληθεί ζημιά λόγω λανθασμένης χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας. Αποκλείεται επίσης κάθε ευθύνη για τυχόν παρεπόμενες ζημιές.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές σε περιουσία ή τραυματισμό ατόμων που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή αποτυχία τήρησης των οδηγιών ασφαλείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγγύηση ακυρώνεται.
- Η μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή ή τροποποίηση του προϊόντος δεν επιτρέπεται για λόγους ασφάλειας και αντιπληγμάτων CE.
- Το προϊόν **δεν είναι παιχνίδι** και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν βρίσκονται κοντά παιδιά.
- Το προϊόν **δεν πρέπει να βρέχεται** ή να χρησιμοποιείται σε υγρά περιβάλλοντα (όπως μπάνια ή παρόμοιες περιοχές). Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν ή τα εξαρτήματά του σε **υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες**.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. Μπορεί να αποτελέσουν **κίνδυνο για τα παιδιά**.
- Ρίψη, πτώση, πίεση ή υπερβολική δύναμη μπορεί να καταστρέψει ή να μειώσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα ή ιδιαίτερα αναφλέξιμα υλικά.
- Πάντα βεβαιωθείτε ότι η περιστρεφόμενη βάση στην οποία τοποθετείται το αντικείμενο είναι ασφαλισμένη στο κέντρο της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου **2 λεπτά μετά από κάθε χρήση** για να ενεργοποιείται η λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
- Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Εάν το φίλτρο έχει μολυνθεί με ουσίες όπως χρώμα, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.
- Για να αποτρέψετε ζημιές στην υγεία, **μην χρησιμοποιείτε δηλητηριώδεις, εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες**.
- Πάντα εξασφαλίζετε επαρκή **εξαερισμό!**
- Μην παρεμποδίζετε την απόδοση αναρρόφησης και μην επεκτείνετε τον σωλήνα εξαγωγής πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.
- Σε βιομηχανικούς χώρους πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας και οι οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του εργοδότη.

- Σε σχολές, κέντρα κατάρτισης, εργαστήρια χόμπι ή αυτοεξυπηρέτησης, η χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνεται **υπό επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού** και με υπεύθυνο τρόπο.

Εάν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή,

αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή και εμποδίστε οποιαδήποτε περαιτέρω ακούσια χρήση.

Η ασφαλής λειτουργία θεωρείται ότι **δεν είναι πλέον δυνατή** όταν:

- η συσκευή παρουσιάζει ορατές ζημιές,
- η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,
- έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ακατάλληλες συνθήκες,
- έχουν ασκηθεί υπερβολικά φορτία κατά τη μεταφορά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Model	AH-310
Air Flow	5.2 m ³ /min
Fan	DC12V, 0.6A × 2pcs
Adapter Input	AC100–240V, 50/60Hz, 1.2A
Shrink Dimension	405 × 220 × 270 mm
Extend Dimension	405 × 439 × 330 mm
Material	ABS

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ

Αριθμημένη περιγραφή εξαρτημάτων

1. Κυρίως σώμα (booth body)
2. Ανεμιστήρας (Fan)
3. Σύνδεσμος για τον αγωγό (Connector for duct)
4. Πόρπη στερέωσης αγωγού αέρα (Air duct fastening buckle)
5. Αγωγός (Duct)
6. Υποδοχή για αντάπτορα (Connector for cord adapter)
7. Διακόπτης (Switch)
8. Λαβή (Handle)
9. Είσοδος αγωγού αέρα (Duct head)
10. Διακόπτης LED φωτισμού (LED light belt switch)
11. Ζώνη φωτός (Light zone plate)
12. Φίλτρο για βαφή (Filter net for painting)
13. Πλάκα βάσης (Plate)
14. Μπροστινό κάλυμμα (Front cover board)
15. Περιστρεφόμενη πλάκα (Revolving turntable)
16. Λαστιχένια πλάκα (Rubber feet)
17. Πλάκα (Plate)
18. Θύρα εμπρόςπιας πλάκας φωτισμού (Light zone plate port)



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Μοντέλο	ΑΗ-310
Θάλαμος airbrush	×1
Σύνδεσμος για αγωγό	×1
Πόρπη στερέωσης αγωγού αέρα	×1
Αγωγός	×1
Κεφαλή αγωγού	×1
Περιστρεφόμενη βάση	×1
Φίλτρο για βαφή	×1
Βαμβάκι φίλτρου	×1
Τροφοδοτικό (adapter)	×1
Εγχειρίδιο χρήσης	×1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αναδιπλώστε τη λωρίδα φωτισμού (Lamp Strip Plate).

Ανοίξτε τη λωρίδα φωτισμού τραβώντας την προς τα έξω ώστε να απλωθεί πλήρως.

2. Αναδιπλώστε τη βάση (Base Plate).

Σηκώστε και ανοίξτε τη βάση του θαλάμου όπως φαίνεται στην εικόνα.



3. Αναδιπλώστε τα πλαϊνά τοιχώματα.

Αναδιπλώστε τα πλαϊνά καλύμματα και από τις δύο πλευρές.

Ευθυγραμμίστε τα με τις οπές της πλάκας φωτισμού (lamp cover plate) και ασφαλίστε τα.

4. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο αγωγού στη θύρα της συσκευής.

Εφαρμόστε τον σύνδεσμο του αεραγωγού στη θέση εξόδου του θαλάμου ψεκασμού.



5. Συνδέστε τον αγωγό στον σύνδεσμο.

Τοποθετήστε το άκρο του αγωγού πάνω στον σύνδεσμο και σπρώξτε τον μέχρι να ασφαλίσει.

6. Στερεώστε τον αγωγό με κατσαβίδι.

Σφίξτε την πόρπη στερέωσης του αγωγού (air duct buckle) με κατσαβίδι ώστε να σταθεροποιηθεί.



7. Τεντώστε τον αγωγό.

Τραβήξτε τον αεραγωγό μέχρι να επεκταθεί πλήρως.

8. Στερεώστε την κεφαλή του αγωγού στον γάντζο.

Τοποθετήστε την άκρη του αγωγού στον γάντζο εξόδου και ασφαλίστε.



9. Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.

10. Συνδέστε το τροφοδοτικό και βάλτε το στην πρίζα.



11. Ανάψτε τον διακόπτη — η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Όταν ολοκληρωθεί η χρήση, συνιστάται να στεγνώσετε καλά το προϊόν πριν το αποθηκεύσετε.
2. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
3. Κατά τον καθαρισμό, φροντίστε πρώτα να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την πρίζα και στη συνέχεια καθαρίστε με κατάλληλο καθαριστικό.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία **2012/19/ΕΕ (WEEE)**. Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο υποδηλώνει ότι το προϊόν **δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**.

Πρέπει να παραδίδεται σε ειδικό σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΗΛΩΣΗ FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.

Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

1. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.