

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-02687



**Ηλεκτρικό Φορητό Ψυγείο
Θερμαντήρας Κρεμ 4 Lt 12-220 V
Γαλάζιο/κρεμ/μαύρο/κόκκινο/λευκό**

1. Μέρη και εξαρτήματα

Σχ. 1

1. Ράφι
2. Συρτάρι
3. Καλώδιο τροφοδοσίας AC
4. Καλώδιο τροφοδοσίας DC

Σημείωση:

Τα γραφικά αυτού του εγχειριδίου είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

2. Πριν από τη χρήση

- Η συσκευή διαθέτει συσκευασία σχεδιασμένη ώστε να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Διατηρήστε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά μελλοντική μεταφορά.
- Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο εξάρτημα ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Μίνι ψυγείο
 - Εγχειρίδιο χρήσης
-

3. Λειτουργία

- Το μίνι ψυγείο χρειάζεται έως και 12 ώρες για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία του κατά την πρώτη χρήση. Με συνεχή χρήση, ο χρόνος σταθεροποίησης της θερμοκρασίας μειώνεται φυσιολογικά.
- Για εναλλαγή μεταξύ ψύξης και θέρμανσης, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF και περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν επιλέξετε άλλη λειτουργία.

Επεξήγηση Σχήματος 2

1. Κόκκινη ένδειξη: ενεργοποιημένη λειτουργία θέρμανσης
2. Πράσινη ένδειξη: ενεργοποιημένη λειτουργία ψύξης

3. Διακόπτης λειτουργίας:
 - Κάτω → Θέρμανση
 - Μέση θέση → OFF
 - Πάνω → Ψύξη
4. Υποδοχή DC
5. Υποδοχή AC

Σύνδεση σε οικιακή παροχή

1. Διατηρήστε τον διακόπτη στη θέση OFF πριν συνδέσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε το καλώδιο AC στην υποδοχή AC του ψυγείου.
3. Τοποθετήστε το ψυγείο σε σταθερή επιφάνεια και συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα.
4. Επιλέξτε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

Σύνδεση σε αυτοκίνητο

- Διατηρήστε τον διακόπτη στη θέση OFF πριν συνδέσετε τη συσκευή στο αυτοκίνητο.
- Συνδέστε το καλώδιο DC στην υποδοχή DC.
- Τοποθετήστε το ψυγείο σε σταθερή επιφάνεια και συνδέστε το καλώδιο στην παροχή του οχήματος.
- Επιλέξτε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνετε το μίνι ψυγείο να λειτουργεί στο αυτοκίνητο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

Ψύξη

- Για ταχύτερη ψύξη, τοποθετήστε ήδη κρύα ποτά μέσα στη συσκευή.
- Η θερμοκρασία εξαρτάται από το περιβάλλον.
- Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο καλύτερα ψύχει η συσκευή. Μπορεί να ψύξει έως και 18°C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Θέρμανση

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για διατήρηση θερμότητας. Δεν προορίζεται για θέρμανση κρύων αντικειμένων.
- Μετά την απενεργοποίηση, τα ζεστά αντικείμενα διατηρούν τη θερμοκρασία τους για αρκετές ώρες εφόσον η πόρτα παραμένει κλειστή.
- Προσέχετε να αποφύγετε εγκαύματα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης.

Σημείωση:

Η πράσινη ένδειξη σημαίνει λειτουργία ψύξης και η κόκκινη λειτουργία θέρμανσης.

4. Καθαρισμός και συντήρηση

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση και πριν την αποθήκευση.
 - Αποθηκεύστε το μίνι ψυγείο σε δροσερό και ξηρό μέρος.
 - Αφήνετε πάντα τη συσκευή να στεγνώνει πλήρως με ανοιχτή την πόρτα πριν την αποθηκεύσετε.
 - Καθαρίζετε με μαλακό, νωπό πανί. Το αφαιρούμενο ράφι καθαρίζεται με νερό, ουδέτερο σαπούνι και μαλακό σφουγγάρι.
 - Η δημιουργία συμπύκνωσης στο εσωτερικό είναι φυσιολογική· καθαρίζετε συχνά για αποφυγή οσμών και σωστή λειτουργία.
-

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το μίνι ψυγείο δεν λειτουργεί

1. Ελέγξτε τις φωτεινές ενδείξεις. Αν δεν ανάβουν ή αναβοσβήνουν, ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
2. Ελέγξτε ότι οι πρίζες είναι σε καλή κατάσταση και καθαρές.

Δεν φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία

1. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη λειτουργία ψύξης και ότι λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
2. Η χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία εξαρτάται από το περιβάλλον και δεν πέφτει κάτω από 0°C.

Συμβουλές για καλύτερη ψύξη

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω από 5 cm μακριά από τον τοίχο.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
- Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα για άμεση ψύξη.

Νερό / πάγος στο εσωτερικό

- Η θερμοηλεκτρική λειτουργία της συσκευής προκαλεί φυσιολογικά συμπύκνωση ή πάγο.
 - Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μην την ανοίγετε συχνά.
-

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν: Bolero MiniCooling 4L Habana White / Light Blue / Black / Red / Cream

Κωδικοί προϊόντων: 02683 / 02684 / 02685 / 02686 / 02687

- Τάση: 220–240 V AC / 12 V
- Ισχύς: 40 W (AC / Ψύξη)
- Ισχύς: 35 W (AC / Θέρμανση)
- Ισχύς: 35 W (DC / Ψύξη)
- Ισχύς: 32 W (DC / Θέρμανση)
- Θερμοκρασία ψύξης: 7°C – 25°C
- Θερμοκρασία θέρμανσης: 50°C – 65°C
- Κλιματική κλάση: SN / N

(*) Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν.

(* *) Για θερμοκρασίες περιβάλλοντος 10°C–32°C.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία.

7. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής της. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση

Η Cecotec ευθύνεται για ελλείψεις συμμόρφωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Για υποστήριξη επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υπηρεσία της εταιρείας.

9. Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή διανομή του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη άδεια.



cecotec