

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DXQBSJYSJZL700ZUJ001V2



VEVOR Ηλεκτρικός Υγραντήρας Πούρων 70L, Διαστάσεις 450x420x745mm DXQBSJYSJZL700ZUJ001V2

Μοντέλο: JC-60

Περιεχόμενα

Πριν Απο Τη Χρηση

Σημαντικες Προφυλαξεις

Τοποθετηση Και Προετοιμασια

Χειριστηρια Και Ρυθμισεις

Τοποθετηση Πουρων

Καθαρισμος Και Φροντιδα

Αντιμετωπιση Προβληματων

Αποθηκευση Και Απορριψη

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Η εξωτερική εμφάνιση ή ορισμένες λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες του εγχειριδίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, σε εσωτερικό χώρο με επαρκή αερισμό.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού και μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική τροφοδοσία που προβλέπεται στην πινακίδα της συσκευής.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην αποθηκεύετε στο εσωτερικό εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία και ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές από τη μεταφορά. Τοποθετήστε την σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο γύρω από τα ανοίγματα αερισμού. Πριν από την πρώτη λειτουργία, αφήστε τη συσκευή να σταθεροποιηθεί στην τελική της θέση και ακολουθήστε τυχόν χρόνο αναμονής που αναφέρεται στην ετικέτα ή στις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της συσκευής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να ρυθμίσετε τις επιθυμητές συνθήκες συντήρησης. Η οθόνη, τα πλήκτρα και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά έκδοση. Ακολουθήστε τις ενδείξεις που εμφανίζονται στο χειριστήριο της δικής σας συσκευής. Αποφύγετε τις συνεχείς και απότομες αλλαγές ρυθμίσεων και μην εμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΥΡΩΝ

Τοποθετήστε τα πούρα με τρόπο που να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα ανάμεσά τους. Μην υπερφορτώνετε τα ράφια και μην ακουμπάτε τα προϊόντα στα ανοίγματα αερισμού. Για τη σωστή διατήρηση, παρακολουθείτε τις συνθήκες στο εσωτερικό και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις στα χαρακτηριστικά των πούρων και στις οδηγίες συντήρησής τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίστε τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες με μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, διαλύτες ή αιχμηρά εργαλεία. Μην ρίχνετε νερό απευθείας στη συσκευή και μην αφήνετε υγρασία να εισχωρήσει στα ηλεκτρικά μέρη. Στεγνώστε καλά τις επιφάνειες πριν επαναφέρετε τη συσκευή σε λειτουργία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται: ελέγξτε την πρίζα, το φως και την παροχή ρεύματος. Η θερμοκρασία ή οι συνθήκες στο εσωτερικό δεν είναι σταθερές: ελέγξτε ότι η πόρτα κλείνει σωστά, ότι τα ανοίγματα αερισμού είναι ελεύθερα και ότι η συσκευή δεν βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας. Υπάρχει ασυνήθιστος θόρυβος ή ένδειξη σφάλματος: απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό εάν το πρόβλημα επιμένει.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε την, αφαιρέστε τα περιεχόμενα και καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό. Φυλάξτε τη σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

The VEVOR logo is displayed in white, bold, uppercase letters on a solid orange square background.