ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : STPGJ32850RPMUEBNV2



Δίδυμος Τροχός - Λειαντήρας Πάγκου 50 W VEVOR STPGJ32850RPMUEBNV2

1. Επικοινωνία και σημαντικές πληροφορίες

Έχετε ερωτήσεις για το προϊόν ή χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη; Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.vevor.com/support.

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις αρχικές οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου και ενδέχεται να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς ξεχωριστή ειδοποίηση.

2. Προειδοποιήσεις και γενικοί κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν τον επιτραπέζιο τροχό. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Μην θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία πριν διαβάσετε και κατανοήσετε πλήρως το παρόν εγχειρίδιο. Φυλάξτε το και ανατρέχετε σε αυτό συχνά.

- Γνωρίστε το μηχάνημά σας: διαβάστε το εγχειρίδιο και ενημερωθείτε για τη χρήση, τους περιορισμούς και τους ειδικούς κινδύνους του.
- Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία είναι σωστά γειωμένα.
- Διατηρείτε τα προστατευτικά στη θέση τους και σε καλή λειτουργική κατάσταση. Αν αφαιρεθούν για συντήρηση ή καθαρισμό, επανατοποθετήστε τα σωστά πριν από τη χρήση.
- Αφαιρείτε τα κλειδιά ρύθμισης και τα εργαλεία πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
- Διατηρείτε καθαρό τον χώρο εργασίας· η ακαταστασία αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρούς χώρους ή στη βροχή. Εξασφαλίζετε επαρκή φωτισμό.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά και τους επισκέπτες σε ασφαλή απόσταση από τον χώρο εργασίας.
- Καθιστάτε το εργαστήριο ασφαλές για παιδιά, χρησιμοποιώντας κλειδαριές ή κεντρικούς διακόπτες και αφαιρώντας τα κλειδιά εκκίνησης.
- Μην πιέζετε υπερβολικά το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε το με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
- Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία και εξαρτήματα. Μην τα εξαναγκάζετε να εκτελέσουν εργασία για την οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον διανομέα.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Αποφεύγετε φαρδιά ρούχα, γάντια, γραβάτες, δαχτυλίδια, βραχιόλια και κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Συνιστώνται αντιολισθητικά υποδήματα. Συγκρατείτε τα μακριά μαλλιά.
- Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Τα κοινά γυαλιά οράσεως δεν αποτελούν προστατευτικά γυαλιά.
- Μην τεντώνεστε υπερβολικά· διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία.
- Διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό και σε καλή κατάσταση. Ακολουθείτε τις οδηγίες λίπανσης και αντικατάστασης εξαρτημάτων.
- Αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν από συντήρηση ή αλλαγή εξαρτήματος.
- Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Απενεργοποιήστε το και περιμένετε να σταματήσει πλήρως.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητά σας.

- Φοράτε μάσκα προσώπου ή σκόνης όταν παράγονται πολλή σκόνη ή ρινίσματα. Εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και χρησιμοποιείτε κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης σκόνης.

Σύμβολα ασφαλείας: κίνδυνος τραυματισμού — μην πλησιάζετε κινούμενα μέρη. Φοράτε πάντα προστασία ματιών, αναπνευστική προστασία και προστασία ακοής.

3. Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Κινητήρας επαγωγής	230 V, 50 Hz
Ισχύς	50 W
Μέγιστη συνεχής διάρκεια λειτουργίας S2	30 λεπτά
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.850 σ.α.λ.
Διάμετρος άξονα	12,7 mm (1/2″)
Διαστάσεις τροχού	75 × 13 × 12,7 mm (3″ × 1/2″ × 1/2″)
Βάρος	2,2 kg
Εγγύηση κατασκευαστή	1 έτος
Κατηγορία χρήσης	Ερασιτεχνική

Στα βασικά μέρη περιλαμβάνονται τα προστατευτικά, ο τροχός στίλβωσης, ο γκρι δίσκος λείανσης, τα στηρίγματα εργασίας, οι πεταλούδες στερέωσης, ο διακόπτης ON/OFF και ο εύκαμπτος άξονας.

4. Κατηγορία χρήσης και αποσυσκευασία

Ερασιτεχνική χρήση: κατάλληλο για ερασιτέχνες που ασχολούνται με εργασίες DIY τα Σαββατοκύριακα και με την ξυλουργική. Πρόκειται γενικά για ελαφρύτερα μηχανήματα χαμηλότερης ισχύος και μικρότερης χωρητικότητας εργαλείων. Προορίζονται συνήθως για χρήση από ένα άτομο, για σύντομα διαστήματα ή σπανιότερα για μεγαλύτερα διαστήματα. Διατηρείτε το μηχάνημα σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον, όπως οικιακό εργαστήριο ή γκαράζ. Η αναμενόμενη μέγιστη χρήση είναι 100 ώρες ετησίως.

Σημείωση: Η χρήση πέρα από την προβλεπόμενη κατηγορία μπορεί να ακυρώσει τη δωρεάν εγγύηση του κατασκευαστή.

Αποσυσκευάστε προσεκτικά και ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται στη συσκευασία.

5. Συναρμολόγηση

- Στερεώστε τα δύο προστατευτικά ματιών με τις μικρές βίδες, τις ροδέλες και τις ασφαλιστικές ροδέλες. Αφήστε κενό μεταξύ του προστατευτικού σπινθήρων και του τροχού έως 2 mm.
- Στερεώστε τα δύο στηρίγματα εργασίας με τις πεταλούδες και τις ροδέλες. Το κενό μεταξύ κάθε στηρίγματος και του τροχού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mm.
- Συνδέετε τον εύκαμπτο άξονα μόνο όταν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αφήνετε στη θέση του το πλαστικό βιδωτό κάλυμμα.

6. Τοποθέτηση εύκαμπτου άξονα και στερέωση μηχανήματος

- Για να τοποθετήσετε τον εύκαμπτο άξονα, ξεβιδώστε το πλαστικό παξιμάδι/κάλυμμα και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο.
- Κρατήστε με το ένα χέρι τον γκρι τροχό λείανσης και χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να συνδέσετε τον εύκαμπτο άξονα. Όταν το σπείρωμα πιάσει ελαφρά, κρατήστε το κλειδί και περιστρέψτε τον γκρι τροχό με το χέρι. Μη σφίγγετε υπερβολικά.

- Στερεώστε τον τροχό σε πάγκο: είτε βιδώστε τον μέσα από τις τέσσερις οπές της βάσης είτε χρησιμοποιήστε σφιγκτήρα.

7. Χρήση του τροχού

- Για εκκίνηση, θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON.
- Περιμένετε μέχρι ο κινητήρας να φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα και μόνο τότε αρχίστε τη λείανση.
- Για διακοπή, θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF. Ο κινητήρας χρειάζεται λίγο χρόνο μέχρι να σταματήσει πλήρως.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.
- Ασκείτε μόνο μέτρια πίεση στο τεμάχιο εργασίας, ώστε η επεξεργασία να γίνεται με σταθερή ταχύτητα. Η υπερβολική πίεση επιβραδύνει ή σταματά τον μηχανισμό και υπερφορτώνει τον κινητήρα.
- Για λόγους ασφαλείας, συγκρατείτε τα μικρά τεμάχια με πένσα ασφάλισης.
- Τοποθετήστε το τεμάχιο στο στήριγμα και οδηγήστε το αργά προς τον τροχό, στην επιθυμητή γωνία, μέχρι να έρθει σε επαφή.
- Μετακινείτε το τεμάχιο ελαφρά μπρος-πίσω για καλύτερο αποτέλεσμα και ομοιόμορφη φθορά του τροχού. Αφήνετε το τεμάχιο να κρυώνει κατά διαστήματα.

8. Χρήση εύκαμπτου άξονα

- Για να τοποθετήσετε εργαλείο στον εύκαμπτο άξονα, εισαγάγετε το εργαλείο ασφάλισης του άξονα στην οπή του εξωτερικού περιβλήματος, ώστε να εμποδίσετε την περιστροφή του.
- Τοποθετήστε το επιλεγμένο εργαλείο στη φωλιά σύσφιξης (κολέτ) και σφίξτε την με το παρεχόμενο κλειδί.
- Προσοχή: Μη σφίγγετε υπερβολικά. Αφαιρείτε πάντα τον εύκαμπτο άξονα από τον τροχό όταν δεν χρησιμοποιείται.

9. Χρήση τροχού στίλβωσης

Κατά τη χρήση του υφασμάτινου τροχού στίλβωσης πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη πάστα ή αλοιφή στίλβωσης.

10. Συντήρηση — αντικατάσταση γκρι τροχού

- Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Με σταυροκατσάβιδο χαλαρώστε τις τρεις βίδες του καλύμματος προστασίας του τροχού. Περιστρέψτε και αφαιρέστε το πλευρικό κάλυμμα.
- Κρατήστε τον τροχό με ένα πανί. Με το παρεχόμενο κλειδί χαλαρώστε το παξιμάδι. Ξεβιδώστε προς την κατεύθυνση περιστροφής του τροχού, όπως υποδεικνύει το βέλος στο κάλυμμα.
- Αφαιρέστε τη φλάντζα και βγάλτε προσεκτικά τον τροχό. Καθαρίστε το εσωτερικό του προστατευτικού.
- Πριν από την τοποθέτηση, ελέγξτε τον νέο τροχό για ρωγμές ή ζημιές στην μπροστινή επιφάνεια και στις άκρες.
- Περάστε προσεκτικά τον τροχό στον άξονα, επανατοποθετήστε τη φλάντζα και το παξιμάδι και σφίξτε αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής. Μη σφίγγετε υπερβολικά.

11. Συντήρηση — αντικατάσταση λευκού τροχού στίλβωσης

- Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία.
- Με σταυροκατσάβιδο χαλαρώστε τις τρεις βίδες του προστατευτικού και περιστρέψτε για να αφαιρέσετε το πλευρικό κάλυμμα.

- Κρατήστε τον τροχό με ένα πανί και χαλαρώστε το παξιμάδι με το παρεχόμενο κλειδί. Λάβετε υπόψη την κατεύθυνση περιστροφής που υποδεικνύεται από το βέλος στο προστατευτικό.
- Αφαιρέστε τη φλάντζα και βγάλτε προσεκτικά τον τροχό στίλβωσης. Καθαρίστε το εσωτερικό του προστατευτικού.
- Περάστε προσεκτικά τον νέο τροχό στον άξονα, επανατοποθετήστε τη φλάντζα και το παξιμάδι και σφίξτε αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής. Μη σφίγγετε υπερβολικά.

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Το μηχάνημα δεν ξεκινά	Καμένη ασφάλεια στο φις	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Το μηχάνημα δεν ξεκινά	Χαλαρός ακροδέκτης διακόπτη	Ελέγξτε το πίσω μέρος του διακόπτη.
Το μηχάνημα δεν ξεκινά	Ελαττωματικός διακόπτης	Αντικαταστήστε τον διακόπτη.
Η ακμή λείανσης γίνεται μπλε-μαύρη	Η ακμή έχει υπερθερμανθεί	Βυθίζετε τακτικά την ακμή σε νερό για να ψύχεται.
Ο τροχός δεν περιστρέφεται ομοιόμορφα	Ο τροχός δεν έχει ευθυγραμμιστεί/διορθωθεί	Χρησιμοποιήστε εργαλείο διαμόρφωσης τροχού.
Το μηχάνημα επιβραδύνει κατά τη λειτουργία	Υπερβολική πίεση/ταχύτητα προώθησης	Μειώστε την πίεση πάνω στον τροχό.

13. Απόρριψη και ανακύκλωση

Απορρίπτετε τη συσκευασία υπεύθυνα. Είναι κατάλληλη για ανακύκλωση· μεταφέρετέ την στο κατάλληλο σημείο συλλογής και τοποθετήστε την στον αντίστοιχο κάδο.

Μόνο για χώρες της ΕΕ: Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της στην εθνική νομοθεσία, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να παραδίδονται σε περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης. Οι τοπικές υπηρεσίες αποκομιδής διαθέτουν χωριστό σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

14. Συνοπτικά τεχνικά στοιχεία

Στοιχείο	Περιγραφή
Ονομασία	Επιτραπέζιος τροχός λείανσης και στίλβωσης
Μοντέλο	TDS-75B
Τάση / συχνότητα	230 V AC / 50 Hz
Ισχύς	50 W
Ονομαστική ταχύτητα	2.850 σ.α.λ.
Διάμετρος τροχού	75 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	290 × 200 × 185 mm
Μικτό βάρος	2,2 kg

15. Στοιχεία κατασκευαστή και αντιπροσώπων

Διεύθυνση κατασκευαστή: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000, Κίνα.

Εισαγωγέας στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 Rokeva Street, Eastwood, NSW 2122, Αυστραλία.

Εισαγωγέας στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, ΗΠΑ.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΕΕ: E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Γερμανία.

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου: YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, Ηνωμένο Βασίλειο.

16. Τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονική εγγύηση

Για τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική εγγύηση: www.vevor.com/support

Τέλος ελληνικής μετάφρασης του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου.