

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : RYBZ63CC1GZTU2ZRB001V0



VEVOR Βενζινοκίνητος Τρυπητής Πάγου και Εδάφους 43cc 2χρονος 203 mm RYBZ63CC1GZTU2ZRB001V0

Μοντέλο D43-F

Ελληνική απόδοση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου. Οι κωδικοί μοντέλου και οι τεχνικές μονάδες διατηρούνται.

Περιεχόμενα

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- 1. Οδηγίες ασφαλείας
- Χειρισμός καυσίμου
- Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
- 2. Περιγραφή προϊόντος
- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 3. Ανάμειξη και πλήρωση καυσίμου
- 4. Συναρμολόγηση
- 5. Χρήση και λειτουργία
- 6. Μπουζί
- 7. Συντήρηση και αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το μηχάνημα παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, θανατηφόρο άοσμο αέριο. Χρησιμοποιείτε το μόνο σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο — ποτέ σε εσωτερικό ή κλειστό χώρο. Υπάρχει κίνδυνος ανάκρουσης (kickback) και απώλειας ελέγχου. Φοράτε κράνος, γυαλιά, προστασία ακοής, αντιολισθητικά γάντια, προστατευτικό ρουχισμό και υποδήματα ασφαλείας. Το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Σβήστε και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν από τον ανεφοδιασμό. Χρησιμοποιείτε μείγμα βενζίνης και λαδιού δίχρονου κινητήρα 40:1· ποτέ καθαρή βενζίνη. Ο κινητήρας και η εξάτμιση καίνε κατά τη λειτουργία και αμέσως μετά.

1. Οδηγίες ασφαλείας

Το μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού, προετοιμασίας, συντήρησης, εκκίνησης και διακοπής. Προορίζεται για ιδιωτική οικιακή χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε αν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ/ουσιών. Δεν επιτρέπεται η χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών. Κρατήστε παιδιά, ζώα και παρευρισκόμενους μακριά· το εγχειρίδιο αναφέρει ακτίνα τουλάχιστον 5 m. Φοράτε εφαρμοστά ρούχα και μη φοράτε κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Μη λειτουργείτε με κατεστραμμένα ή αφαιρεμένα προστατευτικά. Μην εργάζεστε σε βροχή, κακοκαιρία ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά/αέρια. Σβήστε τον κινητήρα πριν από καθαρισμό, ξεμπλοκάρισμα, έλεγχο ή συντήρηση. Σταματήστε αμέσως σε ασυνήθιστο θόρυβο, βλάβη ή μη φυσιολογική δόνηση. Μεταφέρετε το εργαλείο από τη λαβή, όχι από το τρυπάνι. Αποθηκεύστε το σε στεγνό, κλειδωμένο χώρο μακριά από παιδιά.

Χειρισμός καυσίμου

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο δοχείο καυσίμου. Μην αφαιρείτε την τάπα και μην ανεφοδιάζετε με τον κινητήρα σε λειτουργία ή ζεστό. Μην καπνίζετε και μην ανεφοδιάζετε σε εσωτερικό χώρο. Αν χυθεί καύσιμο, μην εκκινήσετε στο ίδιο σημείο· καθαρίστε τη διαρροή και μετακινήστε το μηχάνημα. Σφίξτε την τάπα μετά τον ανεφοδιασμό. Πριν από συντήρηση/αποθήκευση, σβήστε το μηχάνημα, περιμένετε να σταματήσουν τα κινούμενα μέρη και αφήστε το να κρυώσει.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν επιπτώσεις στην υγεία ή σύνδρομο «λευκού δακτύλου». Συμπτώματα περιλαμβάνουν μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνο, μειωμένη δύναμη ή αλλαγή χρώματος στα δάχτυλα/χέρια. Κάνετε διαλείμματα, φοράτε γάντια και κρατάτε τα χέρια ζεστά. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Η παρατεταμένη χρήση χωρίς προστασία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Υπάρχει επίσης κίνδυνος από εκτινασσόμενα αντικείμενα ή κρυμμένα εμπόδια.

2. Περιγραφή προϊόντος

1 — Τάπα/ρεζερβουάρ καυσίμου. 2 — Διακόπτης ON/OFF. 3 — Γκάζι. 4 — Λαβή. 5 — Κιβώτιο μετάδοσης. 6 — Τρυπάνι/αρίδα (το διάγραμμα αναφέρει Ø210 × 730 mm). 7 — Μπουζί. 8 — Φίλτρο αέρα/καρμπυρατέρ. 9 — Μοχλός τσοκ. 10 — Λαβή χειρόμизας. 11 — Βίδες (8 τεμ.). 12 — Παξιμάδια (8 τεμ.). 13 — Κλειδιά 5/8 και 13/15. 14 — Κλειδί Allen. 15 — Καρυδάκι. 16 — Εργαλείο ελέγχου. 17 — Μπουζί. 18 — Δοχείο λαδιού. 19 — Πλαστικά δεματικά (2 τεμ.). 21 — Προέκταση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο D43-F. Κυβισμός 43 cm³. Μέγιστη ισχύς 1,25 kW στις 7.500 rpm. Μέγιστες στροφές 8.500 rpm. Στροφές εμπλοκής 4.200–4.500 rpm. Ρελαντί 3.000 rpm. Ρεζερβουάρ 1,2 L. Διάμετρος διάτρησης που αναφέρεται στον πίνακα: 150 mm / 250 mm. Ταχύτητα διάτρησης στις μέγιστες στροφές: 240 rpm. Αναλογία καυσίμου/λαδιού 40:1. Εγγυημένη ηχητική ισχύς 116 dB(A). Ηχητική πίεση 68,4 dB(A) στο ρελαντί και 93,8

dB(A) κατά τη λειτουργία. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης μετρήσεις ηχητικής ισχύος και κραδασμών ανά λαβή· συμβουλευτείτε τον πρωτότυπο πίνακα για την ακριβή αντιστοίχιση.

3. Ανάμειξη και πλήρωση καυσίμου

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι έχει σταματήσει. Μην καπνίζετε και κρατήστε φλόγες/σπινθήρες μακριά. Μην γεμίζετε μέχρι το χείλος· το εγχειρίδιο συνιστά περίπου 80% της χωρητικότητας. Χρησιμοποιήστε αμόλυβδη βενζίνη και λάδι δίχρονου κινητήρα σε αναλογία 40:1. Το εγχειρίδιο συνιστά βενζίνη χωρίς αιθανόλη ή μεθανόλη. Σε καθαρό δοχείο, προσθέστε πρώτα το λάδι και μετά τη βενζίνη. Αναμείξτε για περισσότερο από ένα λεπτό. Ξεβιδώστε την τάπα, γεμίστε αργά και μην υπερβείτε τη χωρητικότητα. Σφίξτε καλά την τάπα.

4. Συναρμολόγηση

Τοποθετήστε το σώμα του μηχανήματος σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Συναρμολογήστε τη ράβδο/αρίδα και ασφαλίστε τις συνδέσεις με τις παρεχόμενες βίδες και τα παξιμάδια, ακολουθώντας τα διαγράμματα του πρωτότυπου εγχειριδίου. Ελέγξτε ότι οι λαβές και όλα τα εξαρτήματα είναι στερεωμένα πριν από την εκκίνηση. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν λείπουν εξαρτήματα ή υπάρχουν μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

5. Χρήση και λειτουργία

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το μηχάνημα, τις βίδες, το τρυπάνι, τα προστατευτικά, τις λαβές και τυχόν διαρροές. Για εκκίνηση, τοποθετήστε το μηχάνημα σε σταθερό έδαφος, κρατήστε το από τις λαβές, ρυθμίστε το τσοκ όπως απαιτείται και τραβήξτε τη λαβή της χειρόμιζας σύμφωνα με τη διαδικασία του πρωτότυπου εγχειριδίου. Αφήστε τον κινητήρα να σταθεροποιηθεί πριν από τη διάτρηση. Κρατάτε και τις δύο λαβές, διατηρείτε ισορροπία και μην πιέζετε υπερβολικά. Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο τρυπάνι. Αν μπλοκάρει, σβήστε τον κινητήρα πριν απομακρύνετε το εμπόδιο. Για διακοπή, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη.

6. Μπουζί

Διατηρείτε το μπουζί καθαρό και χωρίς επικαθίσεις άνθρακα. Η απόσταση των ηλεκτροδίων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πριν από έλεγχο ή αντικατάσταση, σβήστε τον κινητήρα, αφήστε τον να κρυώσει και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί.

7. Συντήρηση και αποθήκευση

Ελέγχετε τακτικά το μηχάνημα πριν και μετά τη χρήση. Επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό. Κρατάτε τις λαβές καθαρές, στεγνές και χωρίς λάδι/γράσο. Για αποθήκευση, σβήστε τον κινητήρα, αφήστε τον να κρυώσει, καθαρίστε το μηχάνημα και φυλάξτε το σε στεγνό, ασφαλές σημείο μακριά από παιδιά και πηγές ανάφλεξης. Τοποθετήστε το προστατευτικό του τρυπανιού εφόσον παρέχεται.

VEVOR