

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

B750W101538MMFDI9V2



Αυτόματη Μηχανή Απογύμνωσης Καλωδίων


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πριν από τη χρήση. Κατά τη χρήση της μηχανής απογύμνωσης καλωδίων, πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:


1. **Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες** πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.
2. **Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας**, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα του κινητήρα.
3. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.** Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. **Όταν δεν χρησιμοποιείται**, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την εγκατάσταση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό.
5. **Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.**
6. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή** με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ ή εάν η συσκευή δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
7. **Η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν πωληθεί από τον κατασκευαστή** δεν συνιστάται και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
8. **Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.**
9. **Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.**
10. **Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.**
11. **Σύνδεση Τύπου Υ:** Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις (Μ/ΥΥ mm)	Βάρος (kg)	Τάση (V)	Ισχύς (KW)	Εύρος Απογύμνωσης (mm)
SMS-038 YKL	485 × 290 × 360	24.3	220V-240V 50Hz / 110V 60Hz	0.75	Ø 1.5 ~ Ø 32



Parts List



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Αυτή η μηχανή δεν είναι κατάλληλη για καλώδια **σιλικόνης** ή **θωρακισμένα καλώδια**.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

1. M12 Πλαστική βίδα
 2. Παξιμάδι ρύθμισης της λεπίδας (πάνω-κάτω)
 3. Διαφανές μπροστινό πάνελ εισόδου
 4. Βάση (Baseplate)
 5. Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (Emergency stop switch)
 6. Διακόπτης λειτουργίας (Switch)
 7. Κινητήρας (Motor)
 8. Μειωτήρας (Reducer)
-


ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- **Λεπτομέρειες:**
 1. Μία λεπίδα
 2. Πλαστικό παξιμάδι εξαερισμού του μειωτήρα




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Επιλέξτε την κατάλληλη σπή τροφοδοσίας ανάλογα με τη διάμετρο του καλωδίου.



2. Κατά την απογύμνωση του καλωδίου, το κέντρο της λεπίδας πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με το κέντρο του κυλίνδρου.



? **Ανάλογα με το πάχος του καλωδίου**, ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας μέσω της βίδας που βρίσκεται πάνω από τη μηχανή, ώστε η λεπίδα να μπορεί να κόψει το περίβλημα του καλωδίου χωρίς να καταστρέψει τον **χάλκινο πυρήνα**.



3. Ρύθμιση Ύψους Λεπίδας:

- Εξαιτίας των διαφορετικών παχών των καλωδίων, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το ύψος της λεπίδας πάνω-κάτω, περιστρέφοντας τις δύο πλαστικές βίδες **M12** στη μηχανή.
- **Περιστροφή δεξιόστροφα (clockwise):** Η λεπίδα κινείται προς τα κάτω.
- **Περιστροφή αριστερόστροφα (counterclockwise):** Η λεπίδα κινείται προς τα πάνω.

4. Εάν η μηχανή δεν μπορεί να απογυμνώσει το καλώδιο, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι:

- Η διάμετρος του καλωδίου είναι πολύ μικρή.
- Η λεπίδα δεν είναι κοφτερή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. **Εάν η πλαστική λαβή είναι πολύ σφιχτή**, μπορεί να προκληθεί θόρυβος στα γρανάζια και ζημιά στη λεπίδα, κάτι που πρέπει να αποφεύγεται!
2. **Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά**, και όλα εξαρτώνται από το πραγματικό αντικείμενο!
3. **Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στη μηχανή** όταν είναι σε λειτουργία.
 - **Πρέπει να σταματήσετε τη μηχανή** πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, ρύθμιση ή αντιμετώπιση προβλημάτων.
 - **Για να αποφύγετε τραυματισμούς**, μην αγγίζετε τη λεπίδα απευθείας με τα χέρια σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ**.

- Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με διαγραμμένο τροχό υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί **χωριστή συλλογή απορριμμάτων** στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα με αυτό το σύμβολο.
- Τα προϊόντα με αυτήν την ένδειξη **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για **ανακύκλωση** ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE