ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CYJRQDDKLS8KOS4H9V2



Μοντέλα CY-5002 / CY-5004

VEVOR — Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης | Απόδοση οδηγιών

VEVOR Θερμαντήρας Diesel 12V/24V 8KW με Έλεγχο Bluetooth για Οχήματα CYJRQDDKLS8KOS4H9V2

Σημαντική ενημέρωση

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το μοντέλο που παραλάβατε. Ο κατασκευαστής μπορεί να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η συσκευή να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Ελέγχετε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Εάν παρατηρήσετε ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.

Σύμβολα και ευθύνη

Προειδοποίηση: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

Προειδοποίηση κινδύνου: Η αγνόηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν και τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματά του δεν απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για προβλήματα που προκύπτουν από μη τήρηση των οδηγιών, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών. Τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να ακυρώσουν την έγκριση τύπου.

Οδηγίες ασφαλείας — ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τροποποιείτε βασικά εξαρτήματα της συσκευής και μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών χωρίς έγκριση. Κατά την εγκατάσταση και συντήρηση χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα.

Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε χώρους όπου μπορεί να σχηματιστούν εύφλεκτοι ατμοί ή σκόνη, όπως αποθήκες καυσίμων, άνθρακα, ξυλείας ή σιτηρών και πρατήρια καυσίμων. Κρατήστε την μακριά από δεξαμενές καυσίμων, δοχεία υπό πίεση, πυροσβεστήρες, ρούχα και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα.

Μη χρησιμοποιείτε αναπτήρα για την εκκίνηση. Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε κλειστό ή ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο. Σβήνετε τη θερμάστρα πριν από τον ανεφοδιασμό.

Μη διακόπτετε απότομα την ηλεκτρική τροφοδοσία για να σταματήσετε τη λειτουργία. Μετά την απενεργοποίηση, περιμένετε περίπου 3–5 λεπτά ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής λειτουργίας πριν αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.

Η έξοδος καυσαερίων πρέπει να καταλήγει σε εξωτερικό χώρο, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος καυσαερίων στο εσωτερικό. Στεγανοποιήστε όλα τα κενά μεταξύ της πλάκας στήριξης και του αμαξώματος.

Εάν υπάρχει διαρροή καυσίμου από το σύστημα τροφοδοσίας, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Μετά από προστασία υπερθέρμανσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει φυσικά και να απενεργοποιηθεί πριν την επανεκκινήσετε.

Κατά την εκκίνηση απαιτείται αυξημένο ρεύμα. Για τροφοδοσία 12 V χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό κατάλληλης τάσης με ρεύμα 15 A ή μεγαλύτερο, όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.

Η θερμοκρασία του σωλήνα εξάτμισης είναι πολύ υψηλή κατά τη λειτουργία. Κρατήστε μακριά εύφλεκτα υλικά και τοποθετήστε σωστά το θερμομονωτικό περίβλημα του σωλήνα.

Για την αποφυγή δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, εγκαταστήστε τη συσκευή με επαρκή αερισμό και οδηγήστε την εξάτμιση προς τα έξω. Το εγχειρίδιο περιγράφει συναγερμό CO: ένδειξη υπέρβασης στα 300 ppm και ενεργοποίηση συναγερμού/διακοπή στα 500 ppm. Ελέγξτε και επισκευάστε αμέσως τυχόν σημείο διαρροής πριν από νέα χρήση.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες ικανότητες μόνο εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή κατάλληλη καθοδήγηση και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε να την καθαρίζουν χωρίς επίβλεψη.

Καύσιμο και συντήρηση

Συνιστάται καύσιμο πετρελαίου κατάλληλης ποιότητας. Μη χρησιμοποιείτε κηροζίνη, φυτικό λάδι, βενζίνη, χρησιμοποιημένο λάδι ή άλλα μη προβλεπόμενα καύσιμα.

Εάν κατά τη λειτουργία εμφανίζεται μαύρος καπνός, ή αυτό συμβεί κατά το δεύτερο έτος χρήσης, το εγχειρίδιο αναφέρει πιθανή συσσώρευση άνθρακα στον θάλαμο καύσης. Απαιτείται έγκαιρος καθαρισμός. Αναφέρεται επίσης αντικατάσταση του φίλτρου αέρα και του φίλτρου καυσίμου.

Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην πραγματοποιείτε επισκευές χωρίς κατάλληλη τεχνική κατάρτιση. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια τροφοδοσία και ανταλλακτικά.

Λειτουργία και βασικές πληροφορίες

Η θερμάστρα λειτουργεί ανεξάρτητα από το αρχικό σύστημα κινητήρα και τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα 12–24 V. Διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία ελέγχου.

Το καύσιμο καίγεται στον θάλαμο καύσης και η θερμότητα μεταφέρεται μέσω εναλλάκτη θερμότητας στον αέρα, ο οποίος διοχετεύεται στον χώρο που χρειάζεται θέρμανση.

Η συσκευή προορίζεται για θέρμανση του εσωτερικού οχήματος και, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, μπορεί να βοηθήσει στην απόψυξη των τζαμιών και στην προθέρμανση του οχήματος σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Εξαρτήματα

Βασικά εξαρτήματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο: δεξαμενή καυσίμου, φίλτρο καυσίμου, αντλία καυσίμου, συγκρότημα κινητήρα, θάλαμος καύσης, εναλλάκτης θερμότητας, κύρια πλακέτα, προθερμαντήρας, πλαστικό περίβλημα, αεραγωγός θερμού αέρα, έξοδος αέρα, σωλήνας καυσίμου, σφιγκτήρας, φίλτρο αέρα, σωλήνας εισαγωγής, σωλήνας εξάτμισης, σιγαστήρας, καλώδιο τροφοδοσίας, ασφάλεια, οθόνη LCD, τηλεχειριστήριο, παρεμβύσματα, αισθητήρας θερμοκρασίας και καλωδίωση.

Θέση εγκατάστασης

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει ενδεικτικές θέσεις για φορτηγά, τροχόσπιτα, επιβατικά οχήματα, μηχανήματα έργου, γκαράζ και αποθήκες.

Μην εμποδίζετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα. Αποφύγετε την έκθεση σε νερά και πιτσιλίσματα όταν η συσκευή τοποθετείται κάτω από το όχημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στον σωλήνα εξάτμισης.

Πριν από την εγκατάσταση και χρήση, συμβουλευτείτε όλα τα διαγράμματα και τις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Συμμόρφωση FCC

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού. Η συσκευή υπόκειται στους όρους του Μέρους 15 των κανόνων FCC: (1) δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμη και αν προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Εάν προκαλούνται παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, δοκιμάστε να αλλάξετε προσανατολισμό ή θέση στην κεραία, να αυξήσετε την απόσταση από τον δέκτη, να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετικό κύκλωμα ή να ζητήσετε βοήθεια από τεχνικό.

Σημαντική σημείωση

Το παρόν αρχείο αποτελεί ελληνική απόδοση βασικών οδηγιών από το διαθέσιμο εγχειρίδιο. Για τεχνικές λεπτομέρειες που εξαρτώνται από την έκδοση, τα διαγράμματα, τις ενδείξεις της συσκευής και τυχόν ενότητες που δεν αποτυπώνονται εδώ, ανατρέξτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, προέχει η ασφάλεια και η επικοινωνία με εξειδικευμένο τεχνικό.