

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : PQ10L15MM40MM6P5YV0



VEVOR Δοχείο Πίεσης Βαφής VEVOR 10L με 2 Πιστόλια & 2 Μπεκ PQ10L15MM40MM6P5YV0

Μοντέλο: JY-SS10L

Πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών

Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις στο προϊόν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση

- Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
- Κατά τη συναρμολόγηση χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας εγκεκριμένα κατά ANSI και γάντια εργασίας βαρέως τύπου.
- Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
- Κρατάτε τα μη εμπλεκόμενα άτομα μακριά από τον χώρο κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Μην πραγματοποιείτε τη συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων.
- Οι δυνατότητες και οι προδιαγραφές του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και πλήρως.

7. Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδη, οριζόντια, σκληρή και λεία επιφάνεια, η οποία μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια ένα πλήρως φορτωμένο δοχείο βαφής υπό πίεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το προϊόν ή να βρίσκονται κοντά σε αυτό. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά ή άτομα με σωματικές αναπηρίες, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν με ασφαλή τρόπο.
2. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει χωρητικότητα **10 L** και επιτρέπει την εφαρμογή πίεσης στη βαφή έως **60 PSI**. Η **μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 PSI**, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος για την προσωπική ασφάλεια.
3. Η βαλβίδα ασφαλείας του δοχείου πίεσης χρησιμοποιείται για την προστασία από υπερπίεση στο δοχείο και αποτελεί διάταξη ασφαλείας. Η βαλβίδα έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο εντός του επιτρεπόμενου εύρους πίεσης. Κατά την κανονική χρήση **μην την αφαιρείτε και μην αλλάζετε τη ρύθμισή της αυθαίρετα**.
4. Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε τροποποίηση στο προϊόν. Μην εκτελείτε επικίνδυνες εργασίες, όπως διάτρηση, συγκόλληση κ.λπ., οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μεταβολή των μηχανικών ιδιοτήτων του δοχείου, να οδηγήσουν σε ζημιά του δοχείου πίεσης και να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
5. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό.
6. Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα είναι χαλαρό ή κατεστραμμένο.
7. **Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή ισχυρών όξινων ή αλκαλικών υγρών** στο προϊόν, καθώς μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του δοχείου και τραυματισμό.

2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΙΕΣΗΣ 10 L JY-SS10L

Το διάγραμμα της σελίδας 4 απεικονίζει το δοχείο πίεσης και τα επιμέρους εξαρτήματά του με αρίθμηση **1–20**.

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Σώμα δοχείου πίεσης	1
2	Βάση δοχείου πίεσης	1
3	Καπάκι δοχείου	1
4	Δακτύλιοι στεγανοποίησης	1
5	Μπουλόνια στερέωσης τύπου G	4
6	Πεταλούδες M10	4

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
7	Σταθεροί πείροι	4
8	Ασφαλιστικοί δακτύλιοι (circlips)	4
9	Σωλήνας αναρρόφησης	1
10	Έξοδος	1
11	Βαλβίδα εκτόνωσης	1
12	Χειρολαβή	1
13	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα 1/4" με αυτοασφάλιση	1
14	Διακόπτης βαλβίδας εισαγωγής αέρα	1
15	Έξοδος αέρα	1
16	Ρυθμιστής εισαγωγής αέρα	1
17	Μανόμετρο	1
18	Κεφαλή σύνδεσης	1
19	Σύνδεσμος T	1
20	Κεφαλή σύνδεσης	1

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Το εγχειρίδιο παρέχει τρεις εκδόσεις συνδέσεων:

1. Βορειοαμερικανικό πρότυπο

Είσοδος αέρα:

Ταχυσύνδεσμος σωλήνα αμερικανικού τύπου 1/4", με αυτοασφάλιση.

Έξοδος αέρα, συμπεριλαμβανομένης της βαλβίδας ανοίγματος/κλεισίματος:

Αμερικανικό σπείρωμα 1/4", NPS, 18 σπειρώματα.

Έξοδος εκκένωσης, με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος:

Αμερικανικό σπείρωμα 3/8", NPS, 18 σπειρώματα.

2. Ευρωπαϊκό πρότυπο

Είσοδος αέρα:

Ταχυσύνδεσμος σωλήνα ευρωπαϊκού τύπου 1/4", με αυτοασφάλιση.

Έξοδος αέρα, συμπεριλαμβανομένης της βαλβίδας ανοίγματος/κλεισίματος:

Ευρωπαϊκό σπείρωμα 1/4", τύπου G, 19 σπειρώματα.

Έξοδος εκκένωσης, με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος:

Ευρωπαϊκό σπείρωμα 3/8", τύπου G, 19 σπειρώματα.

3. Αυστραλιανό πρότυπο

Είσοδος αέρα:

Ταχυσύνδεσμος σωλήνα ιαπωνικού τύπου 1/4", με αυτοασφάλιση.

Έξοδος αέρα, συμπεριλαμβανομένης της βαλβίδας ανοίγματος/κλεισίματος:

Ευρωπαϊκό σπείρωμα 1/4", τύπου G, 19 σπειρώματα.

Έξοδος εκκένωσης, με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος:

Ευρωπαϊκό σπείρωμα 3/8", τύπου G, 19 σπειρώματα.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

4. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το δοχείο βαφής αποτελείται από διακόπτη βαλβίδας εισαγωγής αέρα, ρυθμιστική βαλβίδα πίεσης αέρα, βαλβίδα ασφαλείας και έξοδο εκκένωσης.

Όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας και έχουν υποβληθεί σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Η εξωτερική επιφάνεια έχει υποστεί βαφή φούρνου, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά τη χρήση του προϊόντος για ψεκασμό, πρέπει να πραγματοποιείται **σχολαστικός καθαρισμός**, ώστε να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά ή άτομα με σωματικές αναπηρίες, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας του.
- Το δοχείο χωρητικότητας 10 L επιτρέπει την εφαρμογή πίεσης στη βαφή έως **60 PSI**. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **70 PSI**.
- Η βαλβίδα ασφαλείας προστατεύει το δοχείο πίεσης από υπερπίεση. Έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά εντός του επιτρεπόμενου εύρους πίεσης. **Μην την αφαιρείτε και μην τη ρυθμίζετε αυθαίρετα.**
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος ή οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία, όπως διάτρηση ή συγκόλληση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δοχείο πίεσης και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.
- Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή ισχυρών όξινων ή αλκαλικών υγρών στο προϊόν, προκειμένου να αποφεύγεται η διάβρωση του δοχείου και ο κίνδυνος τραυματισμού.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση στο δοχείο πίεσης**.

Εάν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση, ο χειριστής πρέπει να τραβήξει τον δακτύλιο εκτόνωσης της κόκκινης βαλβίδας ασφαλείας στο καπάκι του δοχείου, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως η πίεση αέρα στο εσωτερικό του δοχείου και να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία.

Διαδικασία λειτουργίας

1. Αφού χαλαρώσετε τις πεταλούδες στερέωσης, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου πίεσης.
2. Προσθέστε το υλικό που πρόκειται να ψεκάστεί.
3. Κλείστε το καπάκι του δοχείου πίεσης και σφίξτε τις πεταλούδες **διαγώνια και διαδοχικά**. Εγκαταστήστε τον ρυθμιστή εισαγωγής αέρα στον σύνδεσμο T.
4. Κλείστε όλες τις βαλβίδες. Συνδέστε την είσοδο του ψεκαστήρα στην έξοδο του δοχείου **(10)** και συνδέστε την είσοδο του ψεκαστήρα στη βαλβίδα εξόδου του δοχείου **(15)**.
5. Συνδέστε τον σύνδεσμο εισαγωγής αέρα **(13)** και ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής αέρα **(14)**.
6. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης εισαγωγής.
 - Περιστρέψτε τον **δεξιόστροφα** για να αυξήσετε/ρυθμίσετε την πίεση στην απαιτούμενη πίεση λειτουργίας.
 - Για να μειώσετε την πίεση στο δοχείο πίεσης, περιστρέψτε τον **αριστερόστροφα**.

Οι φωτογραφίες στις σελίδες 7–9 δείχνουν τις συνδέσεις του ρυθμιστή, των σωλήνων και του ψεκαστικού εξοπλισμού.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.

Μετά τη χρήση, διακόψτε την παροχή αέρα.

Ανοίξτε τον διακόπτη της βαλβίδας στο καπάκι, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως ο αέρας από το δοχείο.

Στη συνέχεια:

- χαλαρώστε τις πεταλούδες,
- ανοίξτε το καπάκι,
- αδειάστε την υπολειπόμενη βαφή,
- καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα που έχουν έρθει σε επαφή με τη βαφή χρησιμοποιώντας κατάλληλη ποσότητα διαλύτη.

2.

Ρίξτε το καθαριστικό διάλυμα στο δοχείο.

Κλείστε και ασφαλίστε το καπάκι, ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής και ενεργοποιήστε τον ψεκαστήρα μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται καθαρό διάλυμα.

3.

Οι βαλβίδες ασφαλείας πρέπει να διατηρούνται **πάντοτε καθαρές**.

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Σημείωση

Εάν κατά τη χρήση διαπιστώσετε διαρροή αέρα, εφαρμόστε ομοιόμορφα κόλλα/στεγανοποιητικό στο σημείο της διαρροής και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι του δοχείου.

Σφίξτε τις βίδες όταν η πίεση φτάσει τα **15 PSI**.

Ο απαιτούμενος χρόνος είναι περίπου **10 δευτερόλεπτα**, ώστε η κόλλα να εισχωρήσει πλήρως στο σημείο της διαρροής.

Στη συνέχεια:

1. Κλείστε τη βαλβίδα εισαγωγής.
 2. Ανοίξτε το έμβολο εκτόνωσης της πίεσης.
 3. Αφήστε το προϊόν σε ακινησία για **6–8 ώρες**.
 4. Μην χρησιμοποιήσετε ξανά την κόλλα/στεγανοποιητικό πριν στερεοποιηθεί πλήρως.
-

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τρόπος αντιμετώπισης
Η βελόνα του μανόμετρου που είναι συνδεδεμένο στην παροχή αέρα δεν κινείται	1. Η παροχή αέρα δεν είναι κανονική. 2. Η βαλβίδα εισαγωγής δεν είναι ανοικτή. 3. Άλλες βαλβίδες δεν είναι κλειστές.	1. Ρυθμίστε την παροχή αέρα στην κανονική λειτουργία. 2. Ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής. 3. Κλείστε τις υπόλοιπες βαλβίδες.
Διαρροή από το καπάκι του δοχείου βαφής	1. Οι πεταλούδες δεν έχουν σφιχτεί διαγώνια. 2. Τα εξαρτήματα του καπακιού δεν στεγανοποιούνται σωστά.	1. Ακολουθήστε το Βήμα 3 των οδηγιών χρήσης. 2. Ανατρέξτε στη διαδικασία αντιμετώπισης διαρροής αέρα.
Δεν εξέρχεται βαφή	Η βαλβίδα εκκένωσης δεν είναι ανοικτή.	Ανοίξτε τη βαλβίδα εκκένωσης.
Κακή ποιότητα ψεκασμού/βαφής	1. Η πίεση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. 2. Πρόβλημα στον εξοπλισμό ψεκασμού.	1. Ρυθμίστε την πίεση στην κανονική τιμή. 2. Επισκευάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού.

Οι οδηγίες του πρωτοτύπου επισημαίνουν επίσης ότι το καπάκι πρέπει να ασφαλίζεται **διαγώνια**, με τη σειρά **1–2 και 3–4**, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

9. ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου ασφαλίζεται με διαγώνιο τρόπο.

Σειρά ενεργειών:

1 → 2 → 3 → 4

Η σύσφιξη πρέπει να πραγματοποιείται διαγώνια και σταδιακά, ώστε το καπάκι να εφαρμόζει ομοιόμορφα και να εξασφαλίζεται σωστή στεγανοποίηση.

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Ονομασία	Μηχανή βαφής με πούδρα
2	Μοντέλο	JY-SS10L
3	Παράμετρος	Χωρητικότητα: 10 L / Μέγιστη πίεση: 60 PSI / 0,413 MPa
4	Διαστάσεις συσκευασίας	365 × 285 × 285 mm
5	Μικτό βάρος (G.W.)	10 kg

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές αντιστοιχούν στον πίνακα της τελευταίας σελίδας του αγγλικού τμήματος.





