

Μοντέλο: MAC171-1200W-20L

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

ASH VACUUM

MODEL:MAC171-1200W-20L



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

- 1 -

Πλήρης επαγγελματική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του πρωτοτύπου

1. Γενικές πληροφορίες

Πρωτότυπες οδηγίες: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Η VEVOR δεν υποχρεούται να σας ενημερώνει εκ νέου για τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

2. Προειδοποιήσεις και βασικές οδηγίες ασφαλείας

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως: χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροτικές, χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία και μοτέλ και άλλους χώρους κατοικίας, καθώς και καταλύματα τύπου bed & breakfast.
- Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγξτε πριν από τη χρήση εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία. Εάν διαπιστωθεί ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού από ακατάλληλη χρήση.

3. Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

4. Προειδοποιήσεις για τη στάχτη και τη σκόνη

- Η συλλεγόμενη σκόνη μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Κατά τη λειτουργία φοράτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη και γυαλιά ασφαλείας.
- Μην διαχωρίζετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές σκόνες, όπως άνθρακα, αλουμίνιο ή σκόνη μαγνησίου, για την αποφυγή κινδύνου έκρηξης.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον εξοπλισμό και μην επιτρέπετε στα παιδιά να τον χειρίζονται.
- Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.
- Μην εισάγετε σπινθήρες ή γυμνές φλόγες στον διαχωριστή.
- Κατά τη λειτουργία να υπάρχει πάντοτε πυροσβεστήρας σε κοντινή απόσταση.
- Απορρίπτετε τη συλλεγόμενη σκόνη σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

5. Ηλεκτρική ασφάλεια

- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση του προϊόντος και μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άτομο με αντίστοιχη ειδικευση, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό στη βροχή ή σε υγρό περιβάλλον, ώστε να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Φυλάσσετε την μακριά από παιδιά.
- Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με αναπηρίες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Μην πλένετε απευθείας τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.
- Τα υλικά συσκευασίας, όπως οι πλαστικές σακούλες, μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ασφυξίας στα παιδιά. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαλογής απορριμμάτων.
- Οι επιφάνειες μπορεί να γίνουν εξαιρετικά θερμές κατά τη λειτουργία. Μην τις αγγίζετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

6. Πληροφορίες ασφαλείας

- Μην αφήνετε τη σκούπα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Η τάση του δικτύου πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μόνο το φισ.
- Προστατεύετε το καλώδιο από λάδια, θερμότητα και αιχμηρές ακμές. Τα κατεστραμμένα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά από πάτημα, σύνθλιψη, σκίσιμο κ.λπ.
- Το φισ πρέπει να αποσυνδέεται πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Διατηρείτε τα ακροφύσια και τα φίλτρα καθαρά και σε καλή λειτουργική κατάσταση, ώστε η συσκευή να λειτουργεί καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση νερού.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για την αναρρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, διαβρωτικών αντικειμένων, θερμής ή αναμμένης σκόνης ή υλικών επιβλαβών για τον ανθρώπινο οργανισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία της στάχτης δεν υπερβαίνει τους 40 °C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό χώρο.
- Μην αναρροφάτε υγρά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά επικίνδυνα υλικά, διαβρωτικά υλικά, αναμμένη στάχτη, σπύρτα ή τσιγάρα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχει τοποθετηθεί το φίλτρο.

- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικά φίλτρα από αυτά που παρέχονται από τον κατασκευαστή με τη συσκευή, δηλαδή το φίλτρο πυροπροστασίας.
- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο.

7. Ονομασία εξαρτημάτων

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not use the appliance if the filter is not installed! Do not use other filters except the ones (fire prevention filter) attached to the appliance by manufacturer.

Save This Manual

Spare parts name



1	Λαβή
2	Λειτουργία φυσήματος
3	Επάνω κάλυμμα
4	Μεταλλικό κλιπ
5	Κάδος
6	Βάση
7	3 περιστρεφόμενοι τροχοί γενικής χρήσης
8	Σωλήνας αλουμινίου
9	Μεταλλικός εύκαμπτος σωλήνας
10	Στόμιο αναρρόφησης
11	Μεταλλικό καπάκι κάδου
12	Διακόπτης
13	Πλενόμενο πυρίμαχο φίλτρο υψηλής απόδοσης
14	Πυρίμαχο υφασμάτινο φίλτρο

8. Οδηγίες χρήσης

1. Τοποθετήστε το φίλτρο στο κάτω μέρος της βάσης του μοτέρ. Το φίλτρο πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζεται μετά από κάθε έντονη χρήση.
2. Συνδέστε σταθερά το ένα άκρο του μεταλλικού εύκαμπτου σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης (10) του κάδου.
3. Τοποθετήστε τον σωλήνα αλουμινίου (8) στο τζάκι ή στη σόμπα για την αναρρόφηση της στάχτης.
4. Συνδέστε το φως στην πρίζα.
5. Ενεργοποίηση: θέστε τον διακόπτη (12) στη θέση «I».
6. Απενεργοποίηση: θέστε τον διακόπτη (12) στη θέση «O».
7. Μετακινείτε τον σωλήνα αναρρόφησης πάνω από τη βρωμιά αργά και ομοιόμορφα, ασκώντας ελαφριά πίεση.

9. Συντήρηση και καθαρισμός

- Σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής.
- Αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα, τον σωλήνα και τον κάδο.
- Καθαρίστε τον σύνδεσμο Α, τον σύνδεσμο Β, τον μεταλλικό εύκαμπτο σωλήνα και τον σωλήνα και διατηρήστε τα χωρίς αποφράξεις.
- Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη.
- Αδειάστε τον κάδο σκόνης και, εάν είναι απαραίτητο, πλύντε τον.
- Καθαρίστε τη σκόνη από το φίλτρο (11/12) με βούρτσα και, εάν είναι απαραίτητο, πλύντε το.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.

10. Επισκευές

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής. Εάν ο εξοπλισμός παρουσιάσει βλάβη, παρά τους ποιοτικούς ελέγχους και τη σωστή συντήρηση, η επισκευή του πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

11. Σημαντική υπενθύμιση ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή προορίζεται για αναρρόφηση κρύας στάχτης. Σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο, η θερμοκρασία της στάχτης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C. Μην αναρροφάτε αναμμένη/καιόμενη στάχτη, σπύρτα, τσιγάρα, νερό ή εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.

