

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-100630



Cecotec Ατμομάγειρας Varovita SteelPot White – 1300W με 3 Δοχεία από Ανοξείδωτο Ατσάλι 10lt CEC- 100630 Cecotec

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Λαβή καπακιού
2. Καπάκι
3. Λαβή δοχείου ατμού
4. Δοχείο ατμού
5. Φωτεινή ένδειξη
6. Βάση
7. Δεξαμενή νερού
8. Χρονοδιακόπτης
9. Πίνακας ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα απεικονίσματα στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην

αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή διαθέτει συσκευασία σχεδιασμένη για την προστασία της κατά τη μεταφορά.

Βγάλτε την συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό της συσκευασίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κουτί και τις άλλες συσκευασίες σε ασφαλές

μέρος για να αποφύγετε ζημιές στην σκούπα ρομπότ εάν χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο

μέλλον. Εάν επιθυμείτε να πετάξετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι ανακυκλώνετε

όλα τα κομμάτια σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή

κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε

αμέσως με το επίσημο κέντρο εξυπηρέτησης της Cecotec.

Περιεχόμενα του κουτιού

- Ατμομάγειρας
- Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
- Πριν χρησιμοποιήσετε τον ατμομάγειρα για πρώτη φορά, πλύνετε τα δοχεία από ανοξείδωτο ατσάλι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε τα καλά για 1 λεπτό, καθώς θα έρθουν σε άμεση επαφή με το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, προκειμένου να διατηρείται η σωστή δυνατότητα εντοπισμού του εξοπλισμού σας σε περίπτωση ανάγκης.

3. ΛΕΪΤΟΥΡΓΙΑ

Επιλογή χρόνου μαγειρέματος

Περιστρέψτε τον επιλογέα χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα στην επιθυμητή θέση για να ρυθμίσετε

το χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος είναι 60 λεπτά.

Προειδοποίηση:

Ο επιλογέας χρονοδιακόπτη δεν μπορεί να περιστραφεί αριστερόστροφα από τη θέση "OFF".

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε τον ατμομάγειρα σε σταθερή επιφάνεια.

Προειδοποίηση:

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από αντικείμενα που μπορεί να υποστούν ζημιά από τον καυτό ατμό.

2. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με κρύο νερό μέχρι τη μέγιστη στάθμη.

3. Τοποθετήστε ένα έως δύο δοχεία ατμού στον ατμομάγειρα ανάλογα με την ποσότητα των

τροφίμων που θέλετε να μαγειρέψετε στον ατμό.

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα και συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

5. Περιστρέψτε τον επιλογέα χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.

6. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει και το θερμαντικό στοιχείο θα αρχίσει να θερμαίνεται.

7. Αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί

αυτόματα και η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να

κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.

Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, καυτός ατμός θα διαφύγει από τα ανοίγματα του καπακιού. Προσέξτε να μην καείτε.
- Εάν η δεξαμενή του ατμομάγειρα είναι γεμάτη με νερό μέχρι τη σήμανση "MAX", ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να παραταθεί έως και 1 ώρα. Για να μειώσετε το χρόνο λειτουργίας, μειώστε την ποσότητα του νερού.
- Για να ρυθμίσετε χρόνο μαγειρέματος μικρότερο των 10 λεπτών, γυρίστε πρώτα τον επιλογέα χρονοδιακόπτη στα 30 λεπτά και στη συνέχεια γυρίστε τον ξανά στη θέση του επιθυμητού χρόνου.
- Ο χρόνος μαγειρέματος είναι κατά προσέγγιση και μόνο για αναφορά, σημειώστε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη του νερού ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. Εάν ο ατμομάγειρας ξεμείνει από νερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, το θερμαντικό στοιχείο θα σταματήσει αυτόματα τη θέρμανση, ακόμη και αν ο χρονοδιακόπτης εξακολουθεί να λειτουργεί. Αν θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα, προσθέστε περισσότερο νερό στη δεξαμενή και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Μην βυθίζετε την βάση της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Πλύνετε τα δοχεία ατμού και το καπάκι με ζεστό σαπουνόνερο. Αφού καθαρίσετε, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά όλα τα μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια, νάilon β ούρτσες ή άλλα λειαντικά εργαλεία για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί.
- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Για να απομακρύνετε τη βαθιά ριζωμένη βρωμιά, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί. Φροντίστε να το στραγγίξετε καλά πρώτα.
- Για να αποφύγετε την παραμόρφωση ή το σπάσιμο της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη ή διαλύτες.
- Η χρήση χημικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή αποχρωματισμό της επιφάνειας της συσκευής.
- Πλύνετε τα μέρη που είναι κατάλληλα για καθαρισμό με σαπούνι και νερό, στη συνέχεια ξεπλύνετε τα με νερό και στεγνώστε τα καλά με ένα πανί ή ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας.
- Για να καθαρίσετε τους λεκέδες ή τα άλατα από το δοχείο νερού, ρίξτε μέσα ένα διάλυμα

νερού και 20 ml λευκού ξιδιού και αφήστε το για περίπου 15 λεπτά για να αφαιρεθούν τα
άλατα. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό και καθαρίστε το με ένα
μαλακό
σφουγγάρι ή πανί.
- Καθαρίστε καλά τον ατμομάγειρα και αποθηκεύστε τον σε δροσερό και στεγνό
μέρος, εάν
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: EU01_100072 / EU01_100630
Προϊόν: Varovita SteelPot / Varovita SteelPot White
Τάση: 220- 240 V~
Συχνότητα: 50 - 60 Hz
Ονομαστική ισχύς: 1300 - 1550 W
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 2 L
Χωρητικότητα ατμομάγειρα: 8 L

Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης είναι 0,1W σύμφωνα με
τις οδηγίες
του προτύπου EN 50564:2011 και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1275/2008/EK και
801/2013/
ΕΚ. Για αυτό το σκοπό, η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο χωρίς να εκτελεί καμία
λειτουργία. Ο
διακόπτης/ρυθμιστής της συσκευής ήταν στη θέση απενεργοποίησης.
Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής είναι 0,35 W σύμφωνα με τις
οδηγίες του
προτύπου EN 50564:2011 και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1275/2008/EK και
801/2013/
ΕΚ. Για αυτό το σκοπό, η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο χωρίς να εκτελεί καμία
λειτουργία,
περιμένοντας να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναμονής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
για τη
βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η
συσκευή ή/και η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά
απορρίμματα. Όταν αυτή η συσκευή φτάσει στο τέλος της λειτουργικής της ζωής,
θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να την μεταφέρετε σε
ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής απόρριψης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και/ή των μπαταριών, οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές. Η τήρηση των ανωτέρω οδηγιών θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

7. ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα φέρει ευθύνη έναντι του τελικού χρήστη ή του καταναλωτή για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Εάν διαπιστώσετε κάποιο περιστατικό με τη συσκευή ή έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα αναπαραγωγής, να μεταδοθεί ή να κυκλοφορήσει με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή παρόμοιο) χωρίς την άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

9. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Cecotec Innovations δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί ώστε να πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ βρίσκεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: [https://](https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity)

cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

cecotec