

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DGNZDTLHJ4JPVKGV0








Πολυλειτουργική Πτυσσόμενη Σκάλα 7-σε-1

Λίστα Εξαρτημάτων (Part List)

No.	Όνομα (Name)	Ποσότητα (QTY)
1	Ladder (Σκάλα)	1
2	Stabilizer Bar (Ράβδος Σταθεροποίησης)	1
3	Nut (Περικόχλιο)	4
4	Screw (Βίδα)	4
5	Short Pedal (Κοντό Πέλημα)	1
6	Long Pedal (Μακρύ Πέλημα)	1

ΧΡΗΣΕΙΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η σκάλα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις θέσεις που φαίνονται παραπάνω.
2. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της σκάλας.
3. Ελέγχετε πάντα τη σταθερότητα της σκάλας, διασφαλίζοντας ότι είναι τοποθετημένη σε επίπεδο και συμπαγές έδαφος.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μεντεσέδες είναι στη σωστή θέση πριν από κάθε χρήση.
5. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η σκάλα βρίσκεται σε μία από τις οριζόντιες θέσεις.
6. Η σκάλα πρέπει να τοποθετείται σε γωνία 75,5° σε ευθεία θέση.

Πίνακας Μοντέλων

NO.	Μοντέλο (Model)	Απόσταση Βημάτων (mm)	Μήκος Ανάπτυξης (mm)
1	KMP403a	280	3550
2	KMP404a	280	4650
3	KMP405a	280	5800

Μεντεσέδες


1. Για να ξεκλειδώσετε τους μεντεσέδες, μετακινήστε τη λαβή στη θέση "ο" (ξεκλείδωμα) και διπλώστε τη σκάλα προς τα μέσα.
2. Οι μεντεσέδες θα ασφαλίσουν αυτόματα όταν η σκάλα ξεδιπλωθεί.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μεντεσέδες έχουν ασφαλίσει σωστά πριν τη χρήση της σκάλας.
4. Κάθε ζεύγος μεντεσέδων πρέπει να είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένο.
5. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να επιχειρείτε την ευθυγράμμιση των μεντεσέδων ή των αρθρώσεων ενώ η σκάλα είναι σε χρήση.
6. Διατηρείτε τις αρθρώσεις καθαρές και χωρίς ξένα υλικά· σε εργασίες με πολλή βρωμιά, συνίσταται να καλύπτετε τις αρθρώσεις.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι σταθεροποιητές πρέπει να τοποθετούνται πριν από τη χρήση.

Οδηγίες Συναρμολόγησης

1. Τοποθετήστε τη ράβδο σταθεροποίησης στο άκρο των πλευρικών οδηγών (δείτε το διάγραμμα).
2. Στερεώστε τη ράβδο σταθεροποίησης με το παξιμάδι και το μπουλόνι.



Φροντίδα & Συντήρηση

1. Οι μεντεσέδες πρέπει να λιπαίνονται με ένα καλής ποιότητας λιπαντικό για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.
2. Οι μεντεσέδες πρέπει να καθαρίζονται μετά τη χρήση, ειδικά όταν έχουν εκτεθεί σε σκόνη ή βρωμιά.
3. Καθαρίστε την περιοχή ή πλύνετε με ζεστό νερό. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσετε νερό στους μεντεσέδες, φροντίστε να τους λιπάνετε ξανά αφού στεγνώσουν.

Σημαντικό:

Η σκάλα **δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται** εάν κάποιο εξάρτημα λείπει, είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, θα διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή κατάσταση και θα εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE